

Elektromagnetische Verträglichkeit / Konformitätserklärung

Dieses Gerät ist geprüft worden und entspricht den Grenzwerten eines digitalen Geräts der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so definiert, dass sie ausreichenden Schutz gegen störende Interferenzen in einer Wohnumgebung gewährleisten. Von diesem Gerät wird Energie in Form von Funkfrequenzen erzeugt, verwendet und womöglich ausgestrahlt, die, falls das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert und verwendet wird, zu Störungen des Funkverkehrs führen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Falls dieses Gerät den Rundfunk- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- *Empfangsantenne anders ausrichten oder an einem anderen Ort anbringen.*
- *Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfangsgerät erhöhen.*
- *Gerät an einen anderen Stromkreis als den des Empfangsgeräts anschließen.*
- *Händler oder Rundfunk-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.*

Am Gerät vorgenommene Änderungen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können eine Verstärkung der elektromagnetischen Störungen, sowie das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge haben.

CE Zertifizierung wurde von der New Sensor Corporation erstellt, und ist auf Anfrage erhältlich.

electro-harmonix

SOUL FOOD

Overdrive

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Soul Food, eines erlesenen Overdrive/Clean Boost Gerätes von Electro-Harmonix, das dem tonbewußten Spieler die nötige Durchsetzungskraft verleiht, um sich im Mix zu behaupten, jedoch ohne den Sound des Instrumentes zu verändern. Der Soul Food liefert eine breite Palette an Sounds von reinem Clean Boost für zusätzliche Lautstärke, über einen Hauch von Schmutz zur Belebung des Sounds, bis zum vollen Overdrive. Der Soul Food hat jede Menge Lautstärke auf Lager, um den Verstärker in die Sättigung zu treiben, was zu einer Verzerrung führt, die tatsächlich vom Amp erzeugt wird! Vor andere "Dirt" Pedale geschaltet kann er auch Wunder bewirken, indem er sie in neue Verzerrungswelten schiebt. Egal welcher Stil, oder welche Ausrüstung auch immer, der Soul Food verleiht dem Klang eine Anreicherung an allen richtigen Stellen, ohne ihn je zu beeinträchtigen.

WARNUNG: Der Soul Food ist mit einem Electro-Harmonix 9.6DC-200BI-Netzteil ausgestattet (wie auch von Boss® & Ibanez® verwendet: 9,6 Volt Gleichspannung, 200 mA). Der B9 benötigt 22 mA bei 9V Gleichspannung, negative Polung am Innenkontakt. Verwendung eines unpassenden Netzteils, einschließlich anderer von Electro-Harmonix, kann Sach-und Personenschaden sowie Erlöschen der Garantie zur Folge haben.

- BEDIENUNGSTEILE -

DRIVE Regler – Bestimmt die Höhe der Eingangsverstärkung. Beim Drehen des DRIVE Reglers im Uhrzeigersinn, reicht der Overdrive von einer reinen Lautstärkeanhebung in der linken Anfangsstellung, bis zur klassischen Verzerrung in der rechten Endstellung. Es lassen sich zahlreiche tolle Sounds über den gesamten Regelbereich des DRIVE Reglers finden. Es empfiehlt sich, mit verschiedenen Stellungen auf beiden Hälften der Drive Regler Skala zu experimentieren, um die individuell gewünschte Würze zu finden. Zusätzlich werden beim Drehen des DRIVE Reglers im Uhrzeigersinn, dem Ton mehr Mitten beigefügt.

TREBLE Regler – Arbeitet als Tonregler. In der 12 Uhr Stellung (50%) bleibt der Ton neutral. Wird der TREBLE Regler ab der 12 Uhr Stellung im Uhrzeigersinn gedreht, vergrößert sich die Verstärkung der Höhen, was den Gesamtsound aufhellt. Wird der TREBLE Regler ab der Mittelstellung gegen den Uhrzeigersinn gedreht, wird der Höhenbereich abgeschwächt, was zu einem basslastigeren Sound führt.

VOL Regler – Bestimmt den Ausgangspegel des Soul Food. Im Uhrzeigersinn gedreht, erhöht sich die Ausgangslautstärke.

FUßSCHALTER UND LED – Der Fußschalter wählt aus, ob der Soul Food eingeschaltet ist, oder sich im True Bypass Modus befindet. Wenn der Soul Food eingeschaltet ist, leuchtet die LED auf. Es ist ein interner Bypass Modus Schalter vorhanden, um zwischen True Bypass und gepuffertem Bypass wählen zu können. Weiter unten sind nähere Informationen zu diesem internen Schalter zu lesen.

INPUT Jack – Diese 6,3mm Buchse ist der Audioeingang des Soul Food. Die Eingangsimpedanz beträgt $1M\Omega$.

AMP Jack – Diese 6,3mm Buchse ist der Audioausgang des Soul Food. Die Ausgangsimpedanz reicht von 650Ω bis $3.3k\Omega$.

Interner Bypass Modus Schalter – Wird die Bodenplatte des Soul Food entfernt, wird ein kleiner Schalter auf der Platine die den Fußschalter trägt, sichtbar. Er befindet sich in der linken unteren Ecke des Gerätes, unterhalb der AMP Buchse. Rechts an der Platine befindet sich folgende Markierung:

Buffer \leftrightarrow True

In der oberen, der TRUE Position, arbeitet der Soul Food im True Bypass Modus. In der unteren, der BUFFER Position, arbeitet der Soul Food mit seinem gepuffertem Bypass. Die Werkseinstellung erfolgt in der Regel in der TRUE Stellung.

Im True Bypass Modus ist die INPUT Buchse direkt mit der AMP Buchse und mit nichts anderem verbunden, wenn der Soul Food auf Bypass geschaltet ist. Im Buffered Bypass Modus gelangt das Bypass Signal durch eine hochklassige Pufferschaltung, bevor es an der OUTPUT Buchse ausgegeben wird. Die Pufferschaltung benötigt auch im Bypass Betrieb die Betriebsspannung, damit das Instrument hörbar bleibt.

9V Stromeingangsbuchse – Obwohl eine 9V Batterie den Soul Food betreiben kann, ist ein Electro-Harmonix 9.6DC-200BI Netzteil im Lieferumfang inbegriffen. Der Ausgang des Netzteils wird in die Hohlbuchse am Kopfende des Soul Food eingestöpselt. Der Soul Food verbraucht 22mA bei 9VDC. Der Innenpol des 9V Netzteils muss negativ sein, der Außenpol positiv. Der Soul Food akzeptiert auch Netzteile der Bauarten von Boss® und Ibanez®.

ENTFERNUNG der BODENPLATTE / BATTERIEWECHSEL

Um den internen Bypass Modus Schalter umzustellen, oder um die Batterie zu wechseln, müssen die 4 Schrauben im Boden des Soul Food gelöst werden. Sind die Schrauben entfernt, kann die Bodenplatte abgenommen, und der Schalter bedient, oder die Batterie gewechselt werden. Bitte die korrekte Polung beachten. Während die Bodenplatte entfernt ist, bitte die Platine nicht berühren, weil sonst Bauteile beschädigt werden könnten.

- GARANTIEBESTIMMUNGEN -

Bitte das Gerät online auf <http://www.ehx.com/product-registration> registrieren, oder die beigegefügte Garantiekarte ausfüllen, und uns innerhalb von 10 Tagen nach dem Kauf zuschicken. Electro-Harmonix wird nach eigenem Ermessen ein Produkt, das wegen Materialdefekts oder Herstellungsfehler funktionsuntüchtig ist, für den Zeitraum eines Jahres ab dem Kaufdatum reparieren oder ersetzen. Dies trifft nur zu auf Erstkäufer, die ihr Produkt von einem autorisierten Electro-Harmonix Händler erworben haben. Reparierte oder ersetzte Teile werden danach für den verbleibenden Teil des ursprünglichen Garantiezeitraums gewährleistet.

Falls es innerhalb des Garantiezeitraumes notwendig werden sollte das Gerät zum Kundendienst zu schicken, bitte die nachstehend aufgeführte passende Geschäftsstelle kontaktieren. Kunden von außerhalb der unten aufgeführten Regionen kontaktieren bitte den EHX Customer Service für Informationen bezüglich Garantiereparaturen über info@ehx.com oder +1-718-937-8300. USA und Kanada Kunden: vor der Rücksendung des Produktes bitte eine **Return Authorization Number** (RA#) vom EHX Customer Service besorgen. Zusammen mit dem zurückgeschickten Gerät ist sowohl eine geschriebene Darstellung des Problems, als auch Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, RA#, und der Kaufbeleg mit deutlich aufgeführtem Kaufdatum beizufügen.

USA & Kanada

EHX CUSTOMER SERVICE
ELECTRO-HARMONIX
c/o NEW SENSOR CORP.
55-01 2ND STREET
LONG ISLAND CITY, NY 11101
Tel: +1-718-937-8300
Email: info@ehx.com

Europa

JOHN WILLIAMS
ELECTRO-HARMONIX UK
13 CWMDONKIN TERRACE
SWANSEA SA2 0RQ
UNITED KINGDOM
Tel: +44 179 247 3258
Email: electroharmonixuk@virginmedia.com

Diese Garantie gewährt dem Käufer gewisse gesetzliche Rechte. Ein Käufer kann jedoch weitergehende Rechte haben, abhängig von den Gesetzen der Gerichtsbarkeit innerhalb derer das Produkt erworben wurde.

Um Demos aller EHX Pedale zu hören, besuche uns bitte im Netz auf www.ehx.com
E-Mail an uns unter: info@ehx.com