



Hero Wash
340FX RGBW Zoom

cabeza móvil

Musikhaus Thomann

Thomann GmbH

Hans-Thomann-Straße 1

96138 Burgebrach

Alemania

Teléfono: +49 (0) 9546 9223-0

Correo electrónico: info@thomann.de

Internet: www.thomann.de

23.06.2021, ID: 449223 (V3)

Índice

1	Información general	6
	1.1 Guía de información.....	7
	1.2 Convenciones tipográficas.....	8
	1.3 Símbolos y palabras de advertencia.....	9
2	Instrucciones de seguridad	12
3	Características técnicas	17
4	Montaje	18
5	Puesta en funcionamiento	24
6	Conexiones y elementos de mando	27
7	Manejo	33
	7.1 Encender el equipo.....	33
	7.2 Menú principal.....	34
	7.3 Funciones en modo DMX de 8 canales.....	43
	7.4 Funciones en modo DMX de 16 canales.....	47
8	Datos técnicos	52

9	Cables y conectores.....	55
10	Eliminación de fallos.....	57
11	Limpieza.....	59
12	Protección del medio ambiente.....	60



Hero Wash 340FX RGBW Zoom
cabeza móvil

1 Información general

Este manual de instrucciones contiene información importante sobre el funcionamiento seguro del equipo. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especificados. Guarde este manual de instrucciones para consultarlo cuando sea necesario. Asegúrese de que todas las personas que usan el equipo tienen acceso a este manual. En caso de revender el equipo, entregue el manual de instrucciones al nuevo usuario.

El desarrollo continuo de los productos y de los manuales de instrucciones es nuestra estrategia empresarial. Por lo tanto, están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor visítenos en www.thomann.de para ver la versión actualizada de este manual de instrucciones.

1.1 Guía de información

Visite nuestro sitio web www.thomann.de para obtener más información detallada sobre nuestra gama de productos y servicios.

Download	En nuestro sitio web, le ofrecemos un enlace de descarga de este manual en formato PDF.
Búsqueda con palabras clave	Gracias a la herramienta de palabras clave integrada en la versión digital, encontrará la información deseada en cuestión de segundos.
Guía de ayuda e información en línea	Visite nuestro guía de ayuda e información en línea para obtener información detallada sobre conceptos técnicos base y específicos.
Asesoramiento personal	Para contactar con un especialista, consulte nuestro servicio de asesoramiento en línea.
Servicio técnico	Para resolver cualquier problema técnico o duda que se le plantee respecto a su producto, diríjase a nuestro servicio técnico.

1.2 Convenciones tipográficas

En el presente manual de usuario, se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:

- Rótulos** Los rótulos que se encuentran en el producto se identifican en el correspondiente manual con letras en cursiva y entre corchetes.
- Ejemplo:** regulador de *[VOLUME]*, tecla *[Mono]*.
- Display** Los textos y valores que aparecen en el display de un equipo se identifican en el correspondiente manual con letras en cursiva y entre comillas.
- Ejemplo:** "24*ch*", "OFF".


Referencias cruzadas




Las referencias cruzadas se identifican gráficamente con una flecha e indicando el número de la página donde se encuentra la información. En la versión digital, las referencias cruzadas funcionan como enlaces directos que permiten acceder a la información referenciada con un clic del ratón.

Ejemplo: Ver  "Referencias cruzadas" en la página 9

1.3 Símbolos y palabras de advertencia

En esta sección, se detallan los símbolos y palabras de advertencia que figuran en el presente manual de instrucciones.

Palabra de advertencia	Significado
¡PELIGRO!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provoca la muerte o lesiones graves.
¡ADVERTENCIA!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
¡ATENCIÓN!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
¡AVISO!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños materiales y ambientales.
Señal de advertencia	Clase de peligro
	Riesgo eléctrico.

Señal de advertencia	Clase de peligro
	Radiaciones ópticas peligrosas.
	Cargas suspendidas.
	Peligro en general.

2 Instrucciones de seguridad

Uso previsto

Este equipo se ha diseñado y fabricado exclusivamente para su uso como cabeza móvil. El equipo está diseñado para uso profesional y no es adecuado para uso doméstico. Utilice el equipo solamente para el uso previsto descrito en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio se consideran usos inadecuados que pueden provocar daños personales y materiales. No se asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

El equipo solo puede ser utilizado por personas que tengan suficiente capacidad física, sensorial y mental, así como el respectivo conocimiento y experiencia. Otras personas solo pueden utilizar el equipo bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.



Alargue la vida útil del equipo realizando regularmente pausas de servicio y evitando encenderlo y apagarlo con frecuencia. Este producto no se puede utilizar en funcionamiento continuo.

Seguridad



¡PELIGRO!

Peligros para niños

Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plástico y demás materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia! Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del equipo (por ejemplo botones de mando o similares). Los niños podrían tragar las piezas y asfixiarse. Nunca deje a los niños solos utilizar equipos eléctricos.



¡PELIGRO!

Riesgo de descargas eléctricas

El equipo integra componentes que conducen alta tensión eléctrica. No desmonte nunca las cubiertas o partes de la carcasa del equipo. Los componentes en el interior del mismo no requieren ningún tipo de mantenimiento. Sólo se podrá utilizar el equipo con todas las cubiertas, dispositivos de protección y elementos ópticos montados y en perfecto estado técnico.



¡PELIGRO!

Descarga eléctrica por cortocircuito

Utilice únicamente cables de corriente de tres hilos y adecuadamente aislados con conector tipo Schuko. No manipule el cable de red ni el conector de alimentación. ¡Peligro de descarga eléctrica! ¡Peligro de muerte! En caso de duda, contacte con un electricista cualificado.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones oculares causadas por la alta intensidad de la luz

Nunca mire directamente a la luz.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de un ataque epiléptico

Los destellos de luz (efecto estroboscópico) pueden provocar ataques epilépticos en personas susceptibles. Las personas sensibles deben evitar mirar a la luz intermitente.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones por caída de objetos

Asegúrese de que la instalación cumple con las normas y regulaciones de su país. Asegure siempre el equipo con una segunda sujeción, como por ejemplo, un cable de sujeción de seguridad o una cadena de seguridad. Asegúrese de que los travesaños y demás elementos de fijación ofrezcan la suficiente capacidad portante, según el total de unidades montados. Tenga en cuenta la carga adicional sobre los elementos portantes que se genera debido al movimiento de la cabeza.



¡ATENCIÓN!

Peligro de daños personales

Según la programación del usuario, la cabeza móvil se puede girar/inclinar muy rápidamente y puede generar luz de muy alta intensidad independientemente del modo de funcionamiento (automático, remoto) ya en el momento del arranque, o bien apagando un controlador DMX conectado, lo cual puede poner en peligro la integridad de las personas que se encuentren cerca del equipo. Por lo tanto, se asegurará que todas las personas guarden la debida distancia de seguridad al arrancar y durante el funcionamiento del equipo. Así mismo, se asegurará que el equipo permanezca apagado mientras se efectúen trabajos en el área de acción del mismo.



¡AVISO!

Peligro de incendios

No tapar nunca las rejillas de ventilación del equipo. No sitúe el equipo cerca de fuentes de calor. Evite cualquier contacto con el fuego.



¡AVISO!

Condiciones de servicio

El equipo solo debe utilizarse en lugares cerrados. Para prevenir daños, evite la humedad y cualquier contacto del equipo con líquidos. Evite la luz solar directa, suciedad y vibraciones fuertes. Opere el equipo solo dentro de las condiciones ambientales descritas en el capítulo «Datos técnicos» del manual de instrucciones. Evite fuertes variaciones de temperatura y no encienda el equipo inmediatamente después de que haya habido tales variaciones de temperatura (por ejemplo, después del transporte a bajas temperaturas ambiente). El polvo y los depósitos de suciedad pueden dañar el interior del equipo. Se ha de realizar un mantenimiento regular del equipo por parte de personal cualificado en las condiciones ambientales correspondientes (polvo, humo, nicotina, niebla, etc) a fin de evitar daños por sobrecalentamiento y otros fallos de funcionamiento. El equipo no debe moverse durante su uso.



¡AVISO!

Alimentación de corriente

Antes de conectar el equipo, asegúrese de que los datos de alimentación del equipo se correspondan con las especificaciones de la red local y si la toma de corriente de red dispone de un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (FI). ¡Peligro de daños personales y/o materiales! En caso de tormentas o de uso ocasional, desconecte la alimentación de corriente desenchufando el conector de la toma de corriente para prevenir descargas eléctricas o incendios.



¡AVISO!

Formación de manchas

Los pies de goma de este producto contienen plastificante que posiblemente interaccione con las sustancias químicas del revestimiento de suelos de parquet, linóleo, laminado o PVC, dejando así manchas oscuras permanentes. Si procede, utilice protectores de fieltro o una moqueta para evitar que los pies entren en contacto directo con el suelo.



¡AVISO!

Peligro de sobrecalentamiento



La distancia entre la fuente de luz y la superficie iluminada no debe ser nunca inferior a 1,5 metros. Asegúrese de que haya una circulación de aire suficientemente alta alrededor del equipo. La temperatura ambiente debe ser siempre inferior a 40 °C.



¡AVISO!

Posibles daños por uso de un fusible incorrecto



El uso de fusibles de un otro tipo puede causar daños graves en el equipo. ¡Existe peligro de incendio! Utilice únicamente fusibles del mismo tipo.

3 Características técnicas

Características específicas del equipo:

- 3 LEDs de cuatro colores (RGBW, 40 W cada uno)
- Ángulo de radiación ajustable con el zoom motorizado de 4° a 45°
- Rotación FX continua
- Control vía DMX (8 o 16 canales), así como por medio de las teclas y el display del equipo o de un telemando IR (ref. 451696, opcional)
- Programas de iluminación automáticos
- Control al ritmo de la música
- Modo Master/Slave
- Efecto estroboscópico
- Regulador electrónico de la intensidad luminosa
- Carcasa robusta de metal y plástico

Por motivos técnicos, la potencia luminosa de los LED disminuye a lo largo de su vida útil. Este efecto aumenta con temperatura de funcionamiento superior. Puede prolongar la vida útil de las lámparas con una circulación de aire suficientemente y funcionando los LED con un brillo más bajo.

4 Montaje

Antes del primer uso, desembale y compruebe el producto cuidadosamente por daños. Guarde el embalaje original del equipo. Para proteger el equipo adecuadamente contra vibraciones, humedad y partículas de polvo durante el transporte y/o en almacén, utilice el embalaje original, o bien otros materiales de embalaje y transporte propios que aseguren la suficiente protección.

Para transportar, siempre agarre la base del equipo. No levante nunca el equipo agarrando el cabezal del mismo. ¡Peligro de dañar el mecanismo de giro!

Puede instalar el equipo en posición vertical o en posición colgante. Durante el uso, fije el equipo en una estructura o superficie portante para ello certificada y que ofrezca la suficiente rigidez y estabilidad.

Todas las tareas de montaje, desplazamiento y mantenimiento en el equipo se realizarán utilizando una plataforma de trabajo adecuada y restringiendo el acceso a la zona debajo del equipo hasta que se finalicen los trabajos.

**¡ADVERTENCIA!****Riesgo de lesiones por caída de objetos**

Asegúrese de que la instalación cumple con las normas y regulaciones de su país. Asegure siempre el equipo con una segunda sujeción, como por ejemplo, un cable de sujeción de seguridad o una cadena de seguridad.

Asegúrese de que los travesaños y demás elementos de fijación ofrezcan la suficiente capacidad portante, según el total de unidades montados. Tenga en cuenta la carga adicional sobre los elementos portantes que se genera debido al movimiento de la cabeza.

**¡AVISO!****Peligro de sobrecalentamiento**

La distancia entre la fuente de luz y la superficie iluminada no debe ser nunca inferior a 1,5 metros.

Asegúrese de que haya una circulación de aire suficientemente alta alrededor del equipo.

La temperatura ambiente debe ser siempre inferior a 40 °C.




¡AVISO!

Posibles fallos en la transmisión de datos

Para asegurar el correcto funcionamiento, utilice cables DMX especiales. No utilice cables de micrófono normales.

Nunca conecte la entrada o salida DMX con equipos de audio tales como mezcladoras o amplificadores.

Opciones de fijación




En la parte inferior de la carcasa (A) se encuentran roscas para la fijación segura del estribo de sujeción suministrado. En ese último, se montan los adaptadores para el montaje en estructuras portantes (half coupler, trigger clamps, ganchos en C, etc.). Los cables de seguridad pasan a través de los ojales (B) en la parte inferior de la carcasa.



Este equipo no se puede conectar con un dimmer.

Insertar la batería del telemando



Empuje con el dedo sobre el bloqueador del portabatería y tire del mismo para sacarlo de la carcasa. Inserte la batería. Procure que el polo + muestre hacia el fondo del telemando. Inserte el portabatería en el telemando, empujando hasta que quede enclavado.


Tenga en cuenta que en estado de suministro la batería insertada queda protegida con una lámina de plástico contra la posible descarga. Antes de poner en funcionamiento el equipo, es necesario que quite dicha lámina de la batería.

5 Puesta en funcionamiento

Se recomienda conectar todos los cables antes de encender el equipo. Para todas las conexiones de audio, se deben utilizar cables de alta calidad y lo más cortos posible. Sitúe todos los cables de manera tal que ninguna persona pueda tropezar y caer.

Conexiones en modo DMX



Conecte la entrada DMX del equipo a la salida DMX de un controlador DMX o de otro equipo DMX. Conecte la salida del primer equipo DMX a la entrada del segundo equipo DMX y así sucesivamente. Asegúrese de que la salida del último equipo DMX en la cadena está terminada con una resistencia ($110\ \Omega$, $\frac{1}{4}\ W$).



Conexiones en modo "Master/Slave"

Configurando un grupo de equipos para el servicio en modo "Master/Slave", el primer equipo controla todos los demás integrados. De esta manera, Vd. puede automatizar todos los efectos, controlados al ritmo de la música. Esta función particularmente le permite crear un espectáculo sin que sea necesario programar cada uno de los equipos individualmente. Conecte la salida DMX del equipo Master con la entrada DMX del primer equipo Slave. A continuación, conecte la salida DMX del primer equipo Slave con la entrada DMX del segundo equipo Slave, etc.


6 Conexiones y elementos de mando




1	Display
2	Micrófono incorporado para control al ritmo de la música
3	<i>[MENU]</i> Botón para activar el menú principal y para cambiar entre las opciones de menús. Así mismo, se utiliza para cerrar el menú abierto sin guardar los cambios que se hayan efectuado.
4	<i>[DOWN]</i> Botón para disminuir el valor indicado por el factor 1.
5	<i>[UP]</i> Botón para aumentar el valor indicado por el factor 1.
6	<i>[ENTER]</i> Botón para activar la función marcada y para confirmar entradas.
7	<i>[DMX IN]</i> Entrada DMX
8	<i>[DMX OUT]</i> Salida DMX

9	<i>[POWER IN]</i> Terminal de entrada (Power Twist) para la alimentación
10	<i>[POWER OUT]</i> Terminal de salida (Power Twist) con mecanismo de cierre para la alimentación de un equipo conectado
11	Portafusibles

Telemando



	Tecla	Función
1	⏻	Activa o desactiva el telemando.
2	[RESET]	Resetea el equipo (duración de aprox. 45 s).
3	☼	Apaga o enciende los LED en el modo manual de mezcla de colores
4	Mezcla de colores manual en cuatro niveles por color	
	[RED]	Rojo
	[GREEN]	Verde
	[BLUE]	Azul
	[WHITE]	Blanco
5	[COLOR MACRO]	Macros de color
6	[COLOR TEMP]	Macros de luz blanca
7	[ROTATION]	Activa el efecto de proyector.
8	[STROBE]	Ajusta el efecto estroboscópico en ocho niveles.
9	[ZOOM+] / [ZOOM-]	Ajuste del zoom en el modo manual de mezcla de colores.

	Tecla	Función
10	[DIMMER]	Atenúa la intensidad total en el modo manual de mezcla de colores.
11	[CLEAR]	Apaga todas las funciones ajustadas. Pulse de nuevo  para, a continuación, la mezcla manual de colores.
12	Teclado numérico	
	[1] [2] [3] [4] [5/X+] [6/Y+] [7] [8/X-] [9/Y-]	Si [AUTO] está activado: Selecciona los programas automáticos [1] ... [9].
	[5/X+] [6/Y+] [8/X-] [9/Y-]	Si [PSTN] está activado: Ajusta manualmente la posición estática.
13	[AUTO]	Activa la selección de los programas automáticos.
14	[SOUND]	Botón para activar el modo de control al ritmo de la música.
15	[PSTN]	Activa el ajuste manual de la posición estática.

7 Manejo

7.1 Encender el equipo



¡ATENCIÓN!

Peligro de daños personales

Según la programación del usuario, la cabeza móvil se puede girar/inclinar muy rápidamente y puede generar luz de muy alta intensidad independientemente del modo de funcionamiento (automático, remoto) ya en el momento del arranque, o bien apagando un controlador DMX conectado, lo cual puede poner en peligro la integridad de las personas que se encuentren cerca del equipo.

Por lo tanto, se asegurará que todas las personas guarden la debida distancia de seguridad al arrancar y durante el funcionamiento del equipo. Así mismo, se asegurará que el equipo permanezca apagado mientras se efectúen trabajos en el área de acción del mismo.

Conecte el equipo a la red de alimentación para comenzar a usarlo. Transcurridos algunos segundos, se arranca el ventilador y la cabeza se mueve a las posiciones iniciales de los movimientos de rotación (pan) e inclinación (tilt). Después de unos segundos, el display muestra "001". El equipo está listo para funcionar.

7.2 Menú principal

Para activar el menú principal, pulse *[ENTER]*.

Cambie el valor indicado, utilizando *[UP]* y *[DOWN]*. Pulse *[ENTER]* para confirmar el cambio.

Para cerrar el menú sin guardar sus cambios, pulse *[MENU]*.

Transcurridos 30 segundos sin accionar ningún botón, se oscurece automáticamente el display del equipo. Para volver a conectarlo, solo tiene que pulsar brevemente *[MENU]*, *[ENTER]*, *[UP]* o *[DOWN]*.

El equipo memoriza todos los ajustes anteriormente válidos aunque desconecte la alimentación de tensión.

Dirección DMX

Ajuste la dirección DMX con el menú "*DMX Address*".

Pulse *[ENTER]* para activar el menú principal y utilice *[UP]* o *[DOWN]* hasta que el display muestre "*DMX Address*". Confirme pulsando *[ENTER]* y utilice *[UP]* o *[DOWN]* para seleccionar un valor entre 1 y 512 y ajustar la dirección DMX que desee.

Cuando el display muestre el valor deseado, confirme el ajuste pulsando *[ENTER]*. Para cerrar el menú sin guardar sus cambios, pulse *[MENU]*.

Compruebe que el número del canal sea compatible con la configuración del controlador DMX utilizado.

Modo DMX

Ajuste el modo DMX con el menú "*DMX Channel*".

Pulse *[ENTER]* para activar el menú principal y utilice *[UP]* o *[DOWN]* hasta que el display muestre "*DMX Channel*". Confirme el ajuste pulsando *[ENTER]* y utilice *[UP]* o *[DOWN]* para seleccionar uno de los dos modos DMX (modo de 8 canales o modo de 16 canales, visualización "*DMX 8 Ch*" o "*DMX 16 Ch*").

Cuando el display muestre el valor deseado, confirme el ajuste pulsando *[ENTER]*. Para cerrar el menú sin guardar sus cambios, pulse *[MENU]*.

Modo de servicio

Ajuste el modo de servicio con el menú *"Running Mode"*.

Pulse *[ENTER]* para activar el menú principal y utilice *[UP]* o *[DOWN]* hasta que el display muestre *"Running Mode"*. Confirme el ajuste pulsando *[ENTER]* y utilice *[UP]* o *[DOWN]* para seleccionar uno de los cuatro modos de servicio (*"DMX"*, *"Auto"*, *"Sound"*, *"Slave"*).

Modo de servicio	Función
<i>"DMX"</i>	Control DMX En ese modo, el equipo es controlado por medio de un controlador DMX.
<i>"Auto"</i>	Programas automáticos En este modo de servicio, el equipo reproduce los programas automáticos.

Modo de servicio	Función
"Sound"	Control al ritmo de la música En este modo de servicio, el equipo sigue el ritmo de la música de fondo o los sonidos registrados por el micrófono incorporado.
"Slave"	Función Slave En este modo de servicio, el equipo funciona exactamente como el equipo Master al que está conectado.

Cuando el display muestre el valor deseado, confirme el ajuste pulsando *[ENTER]*. Para cerrar el menú sin guardar sus cambios, pulse *[MENU]*.

Programas automáticos

Seleccione uno de los programas automáticos con el menú "Programs".

Pulse *[ENTER]* para activar el menú principal y utilice *[UP]* o *[DOWN]* hasta que el display muestre "Programs". Confirme el ajuste con *[ENTER]* y utilice *[UP]* o *[DOWN]* para seleccionar uno de los ocho programas automáticos (visualización "Program1" ... "Program8").


Cuando el display muestre el valor deseado, confirme el ajuste pulsando *[ENTER]*. El equipo reproduce el programa seleccionado como bucle infinito. Para cerrar el menú sin guardar sus cambios, pulse *[MENU]*.

Ajustes

Configure los parámetros del equipo con el menú "Settings".

Pulse [ENTER] para activar el menú principal y utilice [UP] o [DOWN] hasta que el display muestre "Settings". Confirme el ajuste con [ENTER] y utilice [UP] o [DOWN] para seleccionar el parámetro que desee.

Parámetro	Función
"Pan Rev"	Inversión del ángulo pan Utilice [UP] o [DOWN] para seleccionar la opción "YES" (sentido de giro inverso) o "NO" (sentido de giro normal).
"Tilt Rev"	Inversión del ángulo tilt Utilice [UP] o [DOWN] para seleccionar la opción "YES" (sentido de inclinación invertido) o "NO" (sentido de inclinación normal).
"Display Rev"	Rotación del texto en el display Utilice [UP] o [DOWN] para seleccionar la opción "YES" (rotación del texto) o "NO" (visualización normal).

Parámetro	Función
"Sensitivity"	Sensibilidad del micrófono Utilice <i>[UP]</i> o <i>[DOWN]</i> para seleccionar un valor de 0 (control al ritmo de la música desconectado) a 100 (sensibilidad del micrófono alta).
"Dmx Fail"	Comportamiento en caso de fallo del control DMX Utilice <i>[UP]</i> o <i>[DOWN]</i> para seleccionar la opción "OFF" (oscurecer en caso de fallo de DMX) o "HOLD" (mantener última señal DMX).
"Calibration"	Calibración Encontrará información detallada acerca de este opción de menú en  "Calibración" en la página 40.
"Factory Reset"	Restablecimiento de los ajustes de fábrica Utilice <i>[UP]</i> o <i>[DOWN]</i> para seleccionar la opción "YES" (restablecer los ajustes de fábrica) o "NO" (no restablecer los ajustes de fábrica).
"Reset Motor"	Reset del motor

Cuando el display muestre el valor deseado, confirme el ajuste pulsando *[ENTER]*. Para cerrar el menú sin guardar sus cambios, pulse *[MENU]*.

Calibración

Ajuste los parámetros de inicio del equipo con el menú "Calibration".

Pulse [ENTER] para activar el menú principal y utilice [UP] o [DOWN] hasta que el display muestre "Settings". Confirme el ajuste con [ENTER] y utilice [UP] o [DOWN] para seleccionar el submenú "Calibration".

Confirme el ajuste pulsando [ENTER]. El equipo le solicita que introduzca una contraseña. Pulse [UP] o [DOWN] hasta que el display muestre "018" y confirme la selección con [ENTER].

Utilice [UP] o [DOWN] para seleccionar el parámetro que quiere configurar.

Parámetro	Función
"All To Origin"	Restablece los valores de fábrica de todos los parámetros de calibración.
"Pan"	Establece la posición inicial del movimiento de giro.
"Tilt"	Establece la posición inicial del movimiento de inclinación.
"Red "	Establece la intensidad inicial para rojo.
"Green"	Establece la intensidad inicial para verde.
"Blue"	Establece la intensidad inicial para azul.

Parámetro	Función
"White"	Establece la intensidad inicial para blanco.
"Zoom"	Establece el ajuste inicial del zoom.
"Rotación"	Establece el ajuste inicial de la rotación.

Cuando el display muestre el parámetro deseado, confirme el ajuste pulsando *[ENTER]*. Utilice *[UP]* o *[DOWN]* para seleccionar el valor deseado para el parámetro seleccionado (0 ... 120 para pan y tilt, 0 ... 255 para rojo, verde, azul, blanco, Zoom y Rotación) y confirme el ajuste con *[ENTER]*. Para cerrar el menú sin guardar sus cambios, pulse *[MENU]*.


Informaciones de sistema

Edite la información del sistema con el menú "System Info".

Pulse *[ENTER]* para activar el menú principal y utilice *[UP]* o *[DOWN]* hasta que el display muestre "System Info". Confirme el ajuste pulsando *[ENTER]*.

El display muestra la versión actual del software, el modo configurado y la dirección de inicio DMX.

Sinopsis de los menús



7.3 Funciones en modo DMX de 8 canales

Canal	Valor	Función
1	0...255	Rotación (pan) (0° hasta el valor máximo del rango de pan. Posición media: 128)
2	0...255	Inclinación (tilt) (0° hasta el valor máximo del rango de tilt. Posición media: 128)
3	0...255	Intensidad del regulador de intensidad luminosa de oscura (0) a clara (255)
4	Estroboscopio / shutter (con regulador de intensidad abierto)	
	0...9	Abierto
	10...250	Flash (estroboscopio), acelerando (0 ... 20 Hz)
	251...255	Abierto
5	Macros de color (con regulador de intensidad de color abierto; el canal 4 debe estar ajustado a un valor entre 251 y 255)	
	0...10	Sin función
	11...20	Rojo

Canal	Valor	Función
	21...30	Verde
	31...40	Azul
	41...50	Blanco
	51...60	Rojo, blanco
	61...70	Verde, blanco
	71...80	Azul, blanco
	81...90	Rojo, verde
	91...100	Verde, azul
	101...110	Rojo, azul
	111...120	Rojo, verde, azul
	121...130	Verde, azul, blanco
	131...140	Rojo, azul, blanco
	141...150	Rojo, verde, azul, blanco

Canal	Valor	Función
	151...200	Secuencia de colores, acelerando
	201...255	Superposición de colores, acelerando
6	0...255	Zoom gradual, acelerando
7	Efectos de proyector	
	0...100	De cerrado a abierto (0°...90°)
	101...133	Efecto de yoyo, acelerando
	134...194	Rotación al contrario del sentido de las agujas del reloj, velocidad disminuyendo
	195...255	Rotación en el sentido de las agujas del reloj, acelerando
8	Programas automáticos	
	0...10	Sin función
	11...20	Programa automático preprogramado 1
	21...30	Programa automático preprogramado 2
	31...40	Programa automático preprogramado 3

Canal	Valor	Función
	41...50	Programa automático preprogramado 4
	51...60	Programa automático preprogramado 5
	61...70	Programa automático preprogramado 6
	71...80	Programa automático preprogramado 7
	81...90	Programa automático preprogramado 8
	91...230	Control al ritmo de la música, desde control al ritmo de la música desconectado hasta sensibilidad del micrófono alta
	231...240	Resetear, transmitiendo el valor durante al menos 3 segundos
	241...255	Sin función

7.4 Funciones en modo DMX de 16 canales

Canal	Valor	Función
1	0...255	Rotación (pan) (0° hasta el valor máximo del rango de pan. Posición media: 128)
2	0...255	Ajuste fino del movimiento giratorio (pan) 16 bits
3	0...255	Inclinación (tilt) (0° hasta el valor máximo del rango de tilt. Posición media: 128)
4	0...255	Ajuste fino de la inclinación (tilt) 16 bits
5	0...255	Velocidad del movimiento giratorio (pan) e inclinación (tilt), de rápido (0) a lento (255)
6	0...255	Intensidad del regulador de intensidad luminosa de oscura (0) a clara (255)
7	Shutter (con regulador de intensidad abierto)	
	0...9	Abierto
	10...250	Flash (estroboscopio), acelerando (0 ... 20 Hz)
	251...255	Abierto
8	0...255	Intensidad rojo (del 0 % al 100 %)


Canal	Valor	Función
9	0...255	Intensidad verde (del 0 % al 100 %)
10	0...255	Intensidad azul (del 0 % al 100 %)
11	0...255	Intensidad blanco (del 0 % al 100 %)
12	Temperatura de color	
	0	Sin función
	1...31	2400 K
	32...63	3600 K
	64...95	4800 K
	96...127	6000 K
	128...159	7200 K
	160...191	8400 K
	192...223	9600 K
224...255	10800 K	

Canal	Valor	Función
13	Macros de color	
	0...10	Sin función
	11...20	Rojo
	21...30	Verde
	31...40	Azul
	41...50	Blanco
	51...60	Rojo, blanco
	61...70	Verde, blanco
	71...80	Azul, blanco
	81...90	Rojo, verde
	91...100	Verde, azul
	101...110	Rojo, azul
111...120	Rojo, verde, azul	

Canal	Valor	Función
	121...130	Verde, azul, blanco
	131...140	Rojo, azul, blanco
	141...150	Rojo, verde, azul, blanco
	151...200	Secuencia de colores, acelerando
	201...255	Superposición de colores, acelerando
14	0...255	Zoom gradual, acelerando
15	Efectos de proyector	
	0...100	De cerrado a abierto (0°...90°)
	101...133	Efecto de yoyo, acelerando
	134...194	Rotación al contrario del sentido de las agujas del reloj, velocidad disminuyendo
	195...255	Rotación en el sentido de las agujas del reloj, acelerando
16	Programas automáticos	
	0...10	Sin función

Canal	Valor	Función
	11...20	Programa automático preprogramado 1
	21...30	Programa automático preprogramado 2
	31...40	Programa automático preprogramado 3
	41...50	Programa automático preprogramado 4
	51...60	Programa automático preprogramado 5
	61...70	Programa automático preprogramado 6
	71...80	Programa automático preprogramado 7
	81...90	Programa automático preprogramado 8
	91...230	Control al ritmo de la música, desde control al ritmo de la música desconectado hasta sensibilidad del micrófono alta
	231...240	Resetear, transmitiendo el valor durante al menos 3 segundos
	241...255	Sin función

8 Datos técnicos



Fuente de luz		3 × LED RGBW 4-en-1, 40 W cada uno
Propiedades de la fuente de luz	Temperatura de color	2400 K...10800 K, ajustable
Propiedades ópticas	Ángulo de radiación	4°...45°, ajustable con el zoom motorizado
Máx. ángulo de giro (pan)		540°
Máx. ángulo de inclinación (tilt)		210°
Protocolo de control	DMX512	
Control	DMX	
	Botones y display	
	Telemando IR (ref. 451696, opcional)	
Total de canales DMX		8, 16

Conexiones de entrada	Alimentación de tensión	Terminal de entrada (Power Twist) con mecanismo de cierre
	Control vía DMX	Conector XLR, 3 polos
Conexiones de salida	Alimentación de tensión	Terminal de salida (Power-Twist) con mecanismo de cierre
	Control vía DMX	Conector XLR, 3 polos
Consumo de energía		máx. 134 W
Intensidad de arranque		88 A, 80 μ s
Tensión de alimentación		100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Fusible		5 mm \times 20 mm, 2 A, 250 V, rápido
Grado de protección		IP20
Batería para el telemando	Tipo de batería	Pila de botón de litio, 3 V, CR 2025
Dimensiones (ancho \times alto \times prof.)		255 mm \times 368 mm \times 187 mm
Peso		6,1 kg

Condiciones ambientales	Rango de temperatura	0 °C...40 °C
	Humedad relativa	20 %...80 % (sin condensación)

Más información

Potencia luminosa	120 W
Mezcla de colores	RGBW
Zoom motorizado	Sí

9 Cables y conectores

Introducción

En este capítulo, se describen los cables y conectores requeridos para establecer las conexiones adecuadas entre los equipos involucrados en su instalación de iluminación.

Tenga en cuenta que, particularmente en el ámbito de "sonido & iluminación", es imprescindible respetar minuciosamente esta información ya que en muchas ocasiones la mera posibilidad de enchufar entre sí dos conectores macho y hembra no necesariamente significa que el cable utilizado sea el adecuado, con la consecuencia de que la instalación no funciona y hasta dañar, por ejemplo, el controlador DMX, o causar cortocircuitos eléctricos.

Conexiones DMX

El equipo ofrece un conector hembra XLR de tres polos que funciona como salida DMX. Las señales DMX de entrada se transmiten a través de un conector macho XLR de tres polos. La ilustración y la tabla muestran la asignación de los pins de un acoplador adecuado.



1	Masa
2	Datos DMX (-)
3	Datos DMX (+)

10 Eliminación de fallos



¡AVISO!

Posibles fallos en la transmisión de datos

Para asegurar el correcto funcionamiento, utilice cables DMX especiales. No utilice cables de micrófono normales.

Nunca conecte la entrada o salida DMX con equipos de audio tales como mezcladoras o amplificadores.

En este apartado, se describen algunos fallos que pueden ocurrir durante el uso y las medidas adecuadas para poner en funcionamiento el equipo.

Síntoma	Medidas a adoptar
El equipo no funciona, luz y ventilación apagadas	Compruebe la conexión de alimentación de red y el fusible del equipo.
El equipo no responde a las señales del controlador DMX	1. Se debe iluminar el indicador "DMX". Si está apagado, compruebe todas las conexiones y cables DMX.
	2. Si el indicador "DMX" está iluminado sin que el equipo muestre ninguna reacción, verifique los ajustes de dirección y la polaridad DMX.
	3. Conecte otro controlador DMX.
	4. Compruebe si los cables DMX se encuentran junto a otros cables de alta tensión. En tal caso, se pueden producir interferencias y hasta dañar los circuitos de maniobra DMX.

Si no se puede resolver un fallo de la manera aquí descrita, contacte con nuestro servicio técnico, ver www.thomann.de.

11 Limpieza

Lentes ópticos

Limpie los lentes ópticos accesibles sin abrir la carcasa con regularidad, para optimizar así el flujo luminoso. Los intervalos de limpieza varían según las condiciones ambiente. Cuanto más húmeda, ahumada o contaminada la atmósfera en el lugar de uso, más frecuentemente se deben limpiar los componentes ópticos del equipo.

- Limpie el equipo con un paño suave y seco y utilizando nuestro agente de limpieza especial para lámparas y lentes (ref. 280122).
- Procure secar cuidadosamente todos los componentes.

Rejilla de ventilación

Procure limpiar con regularidad la rejilla de ventilación del equipo. Antes de limpiar, apague el equipo y, si procede, desconecte el cable de tensión. Utilice exclusivamente los agentes limpiadores de pH neutro, sin disolvente y no abrasivo. Limpie el equipo con un paño ligeramente humedecido que no deje pelusas.

12 Protección del medio ambiente

Reciclaje de los materiales de embalaje



El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento especial.

Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables del país de que se trate.

No tire los materiales a la basura doméstica sino entréguelos en un centro de reciclaje autorizado. Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el embalaje.

Reciclaje de baterías



¡Queda prohibido quemar o echar las baterías a la basura doméstica! Respete las normas y reglamentaciones sobre el tratamiento de basura especial aplicables. Entregue las baterías usadas en un centro de reciclaje autorizado.

Reciclaje del producto



Este equipo está sujeto a la Directiva Europea sobre el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en su versión vigente. ¡No echar a la basura doméstica!

Entregue el producto y sus componentes en un centro de reciclaje autorizado. Respete todas las normas y reglamentaciones aplicables del país de que se trate. En caso de dudas, contacte con las autoridades responsables.

