

the box MBA 120W (Art. [359284](#))

Hilfestellung zum Öffnen des Batteriefachs vom Handsender

Gelegentlich kommt es vor, dass sich das Batteriefach bei fabrikneuen Handsendern nicht öffnen lässt. Stattdessen löst sich die Mikrofonkapsel.

Problem:

Mikrofonkapsel und Griffhülse teilen sich das gleiche Gewinde. Wenn die Mikrofonkapsel werkseitig nicht fest genug angezogen war, löst sich oftmals zuerst die Mikrofonkapsel statt der Griffhülse.



Lösung:

1. Handsender am Antennenansatz festhalten und Griffhülse nach links drehen. Die Hülse löst sich, das Batteriefach kommt zum Vorschein. Die Batterie kann gewechselt werden.
2. Beim Zusammenbau vorbeugend die Mikrofonkapsel in gleiche Richtung kräftig anziehen. Anschließend die Griffhülse nach dem Batteriewechsel ganz normal zuschrauben. In Zukunft wird sich das Batteriefach ganz normal öffnen lassen.



Das Musikhaus Thomann wünscht Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Akku-Lautsprecher! 😊