

Keyboardstand 2

- ✓ Keyboardständer mit Doppelstrebe
- ✓ Sehr stabiler Doppel-X-Ständer für Keyboards, Synthesizer und Stage Pianos bis zu 45 kg
- ✓ Bedienerfreundliche Handhabung ermöglicht schnelles Aufstellen bzw. Zusammenklappen
- ✓ Robustes Metallgelenk in 5°-Schritten verstellbar
 - ✓ Höhenverstellbar von ca. 56 bis ca. 98 cm
 - ✓ Schnellverschluss für die Höhenverstellung



- ✓ Abmessungen der oberen Arme: 28 x 400 mm (Ø x L)
- ✓ Zwei zusätzliche C-Clips im Lieferumfang enthalten
- ✓ Tragkraft: max. 45 kg
- ✓ Gewicht: 4,9 kg
- ✓ Farbe: Schwarz

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur sicheren Ablage bei der Verwendung von Keyboards. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Gefahren für Kinder



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Mögliche Fleckenbildung

Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung Ihres Parkett-, Linoleum-, Laminat- oder PCV- Bodens reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen. Bitte bringen Sie den Ständer im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit Ihrem Boden und benutzen Sie Filzschoner oder einen Teppich als Unterlage.