

- ✓ Studio-Leuchte mit wechselbaren Schriftzügen
- ✓ Integrierte Relais-Schaltung für kabelgebundene Ansteuerung
- ✓ Inklusive Netzteil mit Schalter
- ✓ Inklusive 3 m DC-Verlängerungskabel
- ✓ Schriftzug „RECORD“ inklusive
- ✓ Optionale Schriftzüge:

„OCCUPIED“	#474691
„ON AIR“	#474689
„IN USE“	#474690
- ✓ Rückseitige Aufnahme zur Wandmontage
- ✓ 2 × Gewinde mit Öse auf der Oberseite
- ✓ Spannungsversorgung: Steckernetzteil (12 V $\overline{\text{---}}$ / 500 mA, Plus am Innenleiter)
- ✓ Abmessungen B × H × T: 250 × 190 × 50 mm
- ✓ Gewicht: 0,6 kg



Anschluss des externen Schalters:

1. Trennen Sie das Gerät von der Netzspannungsversorgung.
2. Öffnen Sie das Gehäuse.
3. Führen Sie das Anschlusskabel des externen Schalters durch die freie Bohrung in der Geräte-rückseite und verbinden Sie die beiden abisolierten Kabelenden mit den beiden freien Klemmen auf der dem Netzkabelanschluss gegenüber liegende Seite.
4. Wenn der Kontakt geschlossen wird, erlischt das Licht.
5. Schließen Sie das Gehäuse wieder.

Dieses Gerät dient als Studio-Leuchte mit wechselbaren Schriftzügen. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.