



- ✓ 2 × Mikrofone für die Diskantseite mit Mini-Klinke
- ✓ 1 × Bass-Mikrofon mit Cinch-Buchse und Buchsenbefestigung
- ✓ 1 × Zweikanal-Vorverstärker speziell für den Betrieb mit Mini-Mikrofonen, gespeist über eine 9 Volt-Batterie (nicht im Lieferumfang)
- ✓ 1 × Spiralkabel zur Verbindung von Steuerelektronik und Bass-Mikrofon
- ✓ 1 × langer Streifen selbstklebendes Velour-Klettband für die Diskant-Mikrofone
- ✓ 1 × kurzer Streifen selbstklebendes Velour-Klettband für das Bass-Mikrofon
- ✓ 2 × Stücke Haft-Klettband zur Kabelbefestigung

Das Mikrofon-Paar wird innerhalb der Abdeckung der Diskantseite angebracht. Das Einzelmikrofon dient zur Abnahme der Basstöne und wird innerhalb der Abdeckung der Bass-Seite installiert.

Bevor Sie das Akkordeon Mikrofon-System gemäß der folgenden Beschreibung installieren, setzen Sie bitte eine frische 9-Volt Batterie in das Gerät ein. Dazu den beschrifteten Deckel mit leichtem Druck über die Klemmverriegelung vom Gerät weg nach oben schieben. Die Batterie bietet eine Gebrauchsdauer von ca. 150 Stunden.

A. Montage Diskant Seite

1. Abdeckung der Diskant Klappenmechanik abnehmen.
2. Markieren Sie die Position der beiden mittleren G-Tasten innen auf der Abdeckung, sowie eine gedachte Mittellinie zwischen Halb- und Ganztonklappen.
3. Kleben Sie entlang dieser Linie den langen Klettbandstreifen auf und befestigen Sie die beiden Diskant Mikrofone an den Markierungen der G-Tasten auf dem Klettband.
4. Wie in der Abbildung, die Kabel aus der Abdeckung in Richtung der Tasten der oberen Oktave herausführen und auf dem Klettbandstreifen mit den 2 kurzen Haftklettstücken befestigen.
5. Nun für das Steuerkästchen einen geeigneten Platz finden.
 - a. Transportieren Sie Ihr Instrument nicht mit montiertem Kästchen. Falls es sich beim Transport löst, könnte Ihr Instrument beschädigt werden.
 - b. Das Output Verstärkerkabel sollte nicht abgeknickt werden, wenn man das Akkordeon auf dem Boden abstellt.

6. Das Steuerkästchen mit dem bereits aufgeklebten Klettverschluss montieren.
7. Die Stecker der Diskant-Mikrofone in die 2 Eingänge „Melody Mics In“ einstecken.

B. Montage Bass Seite

1. Die Abdeckung an der Bass Seite abnehmen.
2. Einen passenden Platz für das Bass-Mikrofon auf der nach unten weisenden Innenseite der Abdeckung auswählen.
3. Mikrofon mit dem selbstklebenden Klettverschluss anbringen. (Bei Instrumenten ohne Tastenabdeckung wird das Bass-Mikro innen auf dem Stimmblock angebracht. Hierzu sollte ein kleines Loch durch den Stimmblock gebohrt werden, um das dünne Kabel des Mikrofons durchzufädeln. Dazu muss die Buchse entlötet und nach erfolgtem Einbau wieder angelötet werden. Das entstandene Loch sollte mit Silikon, Knetgummi oder ähnlicher Dichtungsmasse verschlossen werden. Wir empfehlen, diesen Teil des Einbaus evtl. einer Fachperson zu überlassen.)

4. Das Kabel zur Ecke hin zwischen Gehäuse und Abdeckung herausführen (meist ist es notwendig, die Abdeckung seitlich anzuheben). Die Abdeckung wieder aufsetzen, wobei Sie bitte darauf achten, das dünne Kabel nicht zu beschädigen. Danach bringen Sie den Handriemen wieder an.
5. Kleben Sie die Cinchbuchse des Bassmikros unten auf.
6. Das Spiralkabel über die Buchse „Bass Mic IN“ mit dem Steuerkästchen und der Cinchbuchse verbinden.

C. Inbetriebnahme

1. Den „Melody Mix OUT“ am Steuerkästchen zu einem Mikrofon-Eingang am Verstärker oder am Mischpult verbinden. Bei Bedarf wird ein Kabel „Klinkenstecker auf XLR“ benötigt.
2. Volumenregler „Melody Vol“ und „Bass Vol“ am Steuerkästchen wie gewünscht einstellen.

3. Wenn nur der „Melody/Mix OUT“ angeschlossen ist, werden dann beide Seiten des Akkordeons in Mono wiedergegeben.
4. Wenn zusätzlich noch ein Kabel mit dem „Bass OUT“ verbunden wird, ist das System in Stereo geschaltet, mit getrennter Übertragung von Bass und Melodie-seite.
5. Nach dem Spielen ziehen Sie bitte den Stecker „Melody Mix OUT“, um die Batterie abzuschalten.

Übertragungsbereich:	50 – 19.000 Hz, linear
Empfindlichkeit:	11 mV / PA / 1 kHz
Maximaler Schalldruck:	135 dB
Charakteristik:	Kugel
Batterie:	9 Volt
Stromaufnahme:	3 mA



Dieses Gerät dient zur Abnahme von Akkordeons über drei Mikrofone. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden. Benutzen Sie dazu die vorhandenen Sammelstellen.