


Software-Update

Um ein Software-Update des Drum-Modul durchzuführen, steht Ihnen auf unserer Homepage (www.thomann.de) die aktuellste Software zum Download zur Verfügung. Die Software ist nur für das Betriebssystem Windows geeignet.


1. Laden Sie das Software-Update **HD_Drum_Code_upgrader** herunter.




2. Entpacken Sie die komprimierte Datei mit einem Entpackungsprogramm.
3. Halten Sie [▼] gedrückt und schalten Sie das Drum-Modul ein.
→ Das Display zeigt „UPG“.




4. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem USB-MIDI-Port [USB] des Drum-Moduls.
HINWEIS:
Verbinden Sie Ihren Computer zum ersten mal mit dem Drum-Modul, so wird der Treiber automatisch auf Ihrem Computer installiert. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren.
5. Doppelklicken Sie auf das Software-Update **HD_Drum_Code_upgrader**
→ Es öffnet sich das Dialogfenster „Code Upgrader V2.0“




6. Klicken Sie im Dialogfenster auf den Button [Upgrade] und bestätigen Sie die Auswahl mit [Ja].



→ Der Update-Vorgang wird gestartet. Der Fortschritt wird im Ladebalken angezeigt.



7. Nach erfolgreichem Software-Update ist das Zurücksetzen auf Werkseinstellung des Drum-Moduls notwendig. Klicken Sie im Dialogfenster auf den Button [OK].



8. Trennen Sie die Verbindung Ihres Computers mit dem Drum-Modul und schalten Sie das Drum-Modul zunächst aus. Halten Sie anschließend [ϕ] und [▲] gleichzeitig gedrückt.
→ Das Display zeigt „CLr“. Das Drum-Modul ist auf Werkseinstellung zurückgesetzt und wieder einsatzbereit.