

Sicherheitsanweisung (GERMAN)

Erstickungsgefahr

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die bei Verschlucken insbesondere für kleine Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie alle kleinen Teile, einschließlich Plastikhüllen und Verpackungsmaterialien, außerhalb der Reichweite von Kindern. Um Erstickungsgefahren zu vermeiden, entsorgen Sie alle Plastikhüllen und Verpackungen ordnungsgemäß.

Vorgesehene Verwendung

Dieses Produkt ist nur für bestimmte Verwendungszwecke vorgesehen. Es dient dazu, den Klang der Gitarre zu verbessern und zu formen. Jegliche Nutzung außerhalb des beschriebenen Zwecks oder unter nicht standardmäßigen Betriebsbedingungen kann gefährlich sein und gilt als unsachgemäße Verwendung. Unsachgemäße Verwendung kann zu Produktschäden oder Verletzungen führen.

Batteriegefahr

Batterien müssen vorsichtig gehandhabt werden, um mögliche Leckagen zu vermeiden, die das Produkt beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen können. Installieren Sie die Batterien immer gemäß der richtigen Polarität (+/-). Andernfalls kann es zu Brand, Produktschäden oder Verletzungen kommen. Verwenden Sie nur den empfohlenen Batterietyp für dieses Gerät.

Entsorgung des Verpackungsmaterials



Um die Umweltsicherheit zu gewährleisten, recyceln Sie Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften. Für Elektro- und Elektronikabfälle befolgen Sie bitte die Richtlinien und Entsorgungsvorschriften Ihres Landes für Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE). Unsachgemäße Entsorgung kann der Umwelt schaden.

Entsorgung von Batterien



Entsorgen Sie Batterien nicht im Haushaltsabfall. Benutzte Batterien müssen gemäß den lokalen Vorschriften recycelt oder an einem dafür vorgesehenen Sammelpunkt entsorgt werden. Unsachgemäße Entsorgung von Batterien kann der Umwelt und der Gesundheit schaden. Bitte wenden Sie sich an die lokalen Abfallbehörden für Richtlinien zur Batterient Entsorgung.

Entsorgung Ihres alten Geräts



Dieses Gerät ist als Elektronik-Altgerät (WEEE) klassifiziert und darf nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Es sollte stattdessen zu einem autorisierten Recyclingzentrum gebracht werden, um eine sichere und umweltgerechte verantwortliche Entsorgung zu gewährleisten. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer lokalen Abfallentsorgungsbehörde.

Entsorgung des Handbuchs



Das Papierhandbuch sollte dort recycelt werden, wo Papier-Recyclingmöglichkeiten verfügbar sind. Wenn Recycling nicht möglich ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften. Elektronische Versionen dieses Handbuchs sind auch online verfügbar, um Papierabfall zu minimieren.

Manufacturer: Artesound Co., Ltd.

3 Samsung-ro 221 Beon-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10583, KOREA

Tel: +82 2 381 7322 Fax: +82 2 381 7330