



## Safety Instructions

This document contains important instructions for the safe operation of the product. Read and follow the safety instructions and all other instructions. Keep the document for future reference. Make sure that it is available to all those using the product. If you sell the product to another user, be sure that they also receive this document.

### Intended use

The EBow generates a magnetic field, causing the string to vibrate endlessly. Moisture must be kept away from the appliance. Use in a damp environment is not permitted.

### DANGER!

#### • Risk of injury and choking hazard for children!

Children can suffocate on packaging material and small parts. Children can injure themselves when handling the device. Never allow children to play with the packaging material and the device. Always store packaging material out of the reach of babies and small children. Always dispose of packaging material properly when it is not in use. Never allow children to use the device without supervision.

#### • Possible hearing damage due to high volume with using the device!

#### • Possible damage from leaking batteries!

#### • Fire hazard! Keep the device away from fire!

### Disposal of the packing material:



Ensure that plastic bags, packaging, etc. are disposed of in the proper manner. Do not dispose of these materials with your normal household waste, but make sure that they are collected for recycling. Please follow the instructions and markings on the packaging.



Observe the disposal note regarding documentation in France.

### Disposal of batteries:



Batteries must not be thrown away or burnt, but must instead be disposed of in line with the local regulations on the disposal of hazardous waste. Use the available collection sites.



This product is subject to the European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) as amended. Do not dispose of your old device with your normal household waste; instead, deliver it for controlled disposal by an approved waste disposal firm or through your local waste facility. If in doubt, consult your local waste management facility.



## Instrucciones de seguridad

Este documento contiene instrucciones importantes para el funcionamiento seguro del producto. Lea y siga las instrucciones de seguridad y todas las demás instrucciones. Conserve el documento para futuras consultas. Asegúrese de que esté disponible para todos aquellos que utilicen el producto. Si vende el producto a otro usuario, asegúrese de que también reciba este documento.

### Uso previsto

El EBow genera un campo magnético que hace que la cuerda vibre sin cesar. La humedad debe mantenerse alejada del aparato. No se permite su uso en entornos húmedos.

### ¡PELIGRO!

#### • ¡Riesgo de lesiones y asfixia para los niños!

Los niños pueden asfixiarse con el material de embalaje y las piezas pequeñas. Los niños pueden lesionarse al manipular el dispositivo. Nunca permita que los niños jueguen con el material de embalaje ni con el dispositivo. Guarde siempre el material de embalaje fuera del alcance de los bebés y niños pequeños. Deseche siempre el material de embalaje de forma adecuada cuando no esté en uso. Nunca permita que los niños utilicen el dispositivo sin supervisión.

#### • ¡Posibles daños auditivos debido al alto volumen al utilizar el dispositivo!

#### • ¡Posibles daños por fugas en las baterías!

#### • ¡Peligro de incendio! ¡Mantenga el dispositivo alejado del fuego!

### Eliminación del material de embalaje:



Asegúrese de que las bolsas de plástico, embalajes, etc. se eliminen de la forma adecuada. No deseche estos materiales con la basura doméstica normal, sino asegúrese de que se recojan para su reciclaje. Por favor, siga las instrucciones y marcas del embalaje.



Tenga en cuenta la nota de eliminación relativa a la documentación en Francia.

### Eliminación de baterías:



Las baterías no deben desecharse ni quemarse, sino que deben eliminarse de acuerdo con las normas locales sobre eliminación de residuos peligrosos. Utilice los sitios de recolección disponibles.



Este producto está sujeto a la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE), según su versión modificada. No deseche su dispositivo antiguo con la basura doméstica normal; en su lugar, entréguelo para su eliminación controlada a través de una empresa de eliminación de residuos aprobada o a través de su centro de residuos local. En caso de duda, consulte con su centro local de gestión de residuos.



## Sicherheitshinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts. Lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise und alle weiteren Anweisungen. Bewahren Sie das Dokument zum späteren Nachschlagen auf. Stellen Sie sicher, dass es allen Benutzern des Produkts zur Verfügung steht. Wenn Sie das Produkt an einen anderen Benutzer verkaufen, stellen Sie sicher, dass auch dieser dieses Dokument erhält.

### Anwendungsgebiete

Der EBow erzeugt ein Magnetfeld, das die Saite endlos vibrieren lässt. Feuchtigkeit muss vom Gerät ferngehalten werden. Der Einsatz in feuchter Umgebung ist nicht zulässig.

### GEFAHR!

#### • Verletzungs- und Erstickengefahr für Kinder!

Kinder können am Verpackungsmaterial und an den Kleinteilen ersticken. Kinder können sich beim Umgang mit dem Gerät verletzen. Erlauben Sie Kindern niemals, mit dem Verpackungsmaterial und dem Gerät zu spielen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial stets außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial immer ordnungsgemäß, wenn es nicht mehr verwendet wird. Erlauben Sie Kindern niemals, das Gerät ohne Aufsicht zu benutzen.

#### • Gefahr von Gehörschäden durch hohe Lautstärke bei der Benutzung des Gerätes!

#### • Gefahr von Schäden durch auslaufende Batterien!

#### • Brandgefahr! Halten Sie das Gerät von Feuer fern!

### Entsorgung des Verpackungsmaterials:



Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung von Plastiktüten, Verpackungen etc. Entsorgen Sie diese Materialien nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern sorgen Sie dafür, dass sie zum Recycling gesammelt werden. Bitte beachten Sie die Hinweise und Markierungen auf der Verpackung.



Beachten Sie den Entsorgungshinweis für Frankreich.

### Entsorgung von Batterien:



Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung gefährlicher Abfälle entsorgt werden. Nutzen Sie die vorhandenen Sammelstellen.



Dieses Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) in ihrer aktuellen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht im normalen Hausmüll, sondern geben Sie es zur fachgerechten Entsorgung bei einem zugelassenen

**Entsorgungsunternehmen oder bei Ihrer örtlichen Müllabfuhr ab. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallentsorgungs einrichtung.**



## Consignes de sécurité

Ce document contient des instructions importantes pour une utilisation sûre du produit. Lisez et suivez les consignes de sécurité et toutes les autres instructions. Conservez le document pour référence ultérieure. Assurez-vous qu'il est disponible pour tous ceux qui utilisent le produit. Si vous vendez le produit à un autre utilisateur, assurez-vous qu'il reçoive également ce document.

### Utilisation prévue

L'EBow génère un champ magnétique, faisant vibrer la corde sans fin. L'humidité doit être tenue à l'écart de l'appareil. L'utilisation dans un environnement humide n'est pas autorisée.

### DANGER !

#### • Risque de blessure et d'étouffement pour les enfants !

Les enfants peuvent s'étouffer avec le matériel d'emballage et les petites pièces. Les enfants peuvent se blesser en manipulant l'appareil. Ne laissez jamais les enfants jouer avec le matériel d'emballage et l'appareil. Conservez toujours le matériel d'emballage hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Jetez toujours le matériel d'emballage de manière appropriée lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.

#### • Risque de dommages auditifs dus au volume élevé lors de l'utilisation de l'appareil !

#### • Dommages possibles dus à des fuites de piles !

#### • Risque d'incendie ! Gardez l'appareil loin du feu !

### Élimination du matériel d'emballage :



Assurez-vous que les sacs en plastique, les emballages, etc. sont éliminés de manière appropriée. Ne jetez pas ces matériaux avec vos ordures ménagères habituelles, mais assurez-vous qu'ils sont collectés en vue de leur recyclage. Veuillez suivre les instructions et les marquages sur l'emballage.



Respecter la notice d'élimination concernant la documentation en France.

### Élimination des piles :



Les piles ne doivent pas être jetées ou brûlées, mais doivent plutôt être éliminées conformément aux réglementations locales relatives à l'élimination des déchets dangereux. Utilisez les sites de collecte disponibles.



Ce produit est soumis à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) telle que modifiée. Ne jetez pas votre ancien appareil avec vos ordures ménagères habituelles. Confiez-le plutôt à une entreprise d'élimination des déchets agréée ou à votre déchetterie locale pour une élimination contrôlée. En cas de doute, consultez votre centre local de gestion des déchets.