

Bedienungsanleitung



Edge Mic® Kit



Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank dafür, dass Sie sich für ein Produkt von FINHOL entschieden haben. FINHOL liegt bei seinen Produkten die höchsten Standards an. Alle FINHOL Produkte werden vor der Auslieferung unserer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.

Das Edge Mic® Kit ist das erste Kondensator Mikrofon incl. Vorverstärker und Lautstärke-Regler, welches man von Innen am Schallochrand von Saiteninstrumenten, wie bspw. Western-Gitarren, Konzert-Gitarren, Akustik-Bässen oder auch Ukulelen, einbauen kann. Die Befestigung erfolgt durch die mitgelieferte Klettverbindung, die jederzeit wieder lösbar ist.

Das System kann mittels eines normalen Gitarrenkabel über die Gurtbuchse an jeden Gitarrenverstärker, bzw. an jedes Mischpult angeschlossen werden.



Technische Daten

- Gehäuse: Ahorn massiv
- Masse: 50 x 40 x 20 mm
- Gewicht: ca. 25 gr.
- Schallwandlung: Kondensatorkapsel
- Charakteristik: nierenförmig
- Signal: unsymmetrisch
- Impedanz: niederohmig
- Ausgang: Gurtbuchse 6,3 mm (Gerät ist gesteckt eingeschaltet)
- Regler: Lautstärke
- Batterie: 3 V
- Betriebsdauer: ca. 250 STD
- Frequenzgang: 50 Hz - 20 kHz
- Made in Germany, CE, ROHS

Warnhinweise

Verwahren Sie das Produkt an einem Ort, der weder übermäßig trocken noch übermäßig feucht ist, und, da die Temperatur die Luftfeuchtigkeit beeinflusst, weder übermäßig heiß noch übermäßig kalt ist.

Zerlegen sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht selbst Reparaturen auszuführen. Verwahren Sie das Produkt zu ihrem Schutz immer in einem Koffer oder Gigbag.

Die + (Plus) - (Minus) Kontakte von Batterien oder AKKU und Batteriefach müssen übereinstimmen. Falls die Batterie, bzw. der AKKU falsch herum eingesetzt wurde (mit umgekehrter Polarität, d.h. + an - und - an +) funktioniert die Elektronik nicht und kann zerstört werden. Zudem könnte die Batterie, bzw. der AKKU unter Umständen überhitzen und damit das Produkt beschädigen oder anfangen zu brennen.

Verwenden Sie nur hochwertige Batterien oder AKKUs.

Schalten Sie das Produkt nach dem Gebrauch immer durch ziehen aller Stecker ab, sonst entlädt sich Ihre Batterie, bzw. Ihr AKKU über den Ruhestrom.

Falls Sie das Produkt für mehr als 1 Woche nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterie, bzw. den AKKU aus dem Batteriefach heraus. Bei Batterien und AKKUs besteht immer die Gefahr des Auslaufens der Batterieflüssigkeit, was Ihr Produkt erheblich beschädigen kann.

Entsorgen sie Batterien und AKKUs immer ordnungsgemäß. Werfen Sie niemals Batterien oder AKKUs ins Feuer, da dies zu einer Explosion führen und schwere Verletzungen verursachen kann.

Finhol Beteiligungsgesellschaft mbH
Geschäftsbereich Musikinstrumente und Zubehör
Geschäftsführer: Udo Amend
Registergericht: Amtsgericht Mannheim
Nobelstr. 9 - 13 • D-76275 Ettlingen
www.shop.finhol.de • finhol@gmx.de
HRB: 106334 • St. Nr.:35006/04661 • USt-IdNr.: DE156664640
WEEE-Reg. Nr. DE 508 98 772