

# Technische Information/Technical Data

## Tonsäule/Sound Column **AL 10/1**



**Vielen Dank für den Kauf eines WHD-Produkts. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information. Beachten Sie bitte ganz besonders die mit „!“ gekennzeichneten Hinweise! Falls Sie bei der Montage Verbesserungsvorschläge entdecken, nehmen wir diese dankbar entgegen und überprüfen gerne, ob wir sie in unsere Produkte einbringen können.**

**Thank you for buying a WHD product. Please read this manual carefully, especially the ! marked parts.**

### **Technische Daten / Specifications:**

	<b>AL 10/1 - 4</b>	<b>AL 10/1 – T12</b>
<b>Nennbelastbarkeit / Load rating :</b>	15 W	12W
<b>Schalldruckpegel / Sound pressure level:</b> 1 W / 1m : bei Nennleistung / at rated output:	94 dB 105 dB	94 dB 105 dB
<b>Übertragungsbereich / Frequency range (-3dB):</b>	220-16 000 Hz	220-16 000 Hz
<b>Schutzart / Type of protection:</b>	IP 54	IP 54

### **Montage / Installation:**

1. Befestigen Sie die beiden Winkel an der Wand.  
*Fix the mounting angles on the wall.*
2. Montieren Sie die Tonsäule an den Winkeln.  
*Mount the sound column at the mounting angles.*

### **Anschluß / Connection:**

3. Schließen Sie die Tonsäule wie folgt an.

<b>Version</b>	<b>AL 10/1 - 4</b>	<b>AL 10/1 – T12</b>
<b>Farbe / Colour</b>		
Blau / blue oder / or Gelb-Grün / yellow-green	0	0
Braun / brown		100 V / 12 W
Gelb / yellow		100 V / 6 W
Grün / green		100 V / 3 W
Weiss / white	4 Ohm	100 V / 1,5 W