

the t.bone - Free Solo Bodypack 590 MHz

DE



- ✓ UHF Taschensender der free solo Systeme
- ✓ 3-poliger TQG-Anschluss
- ✓ Kunststoffgehäuse
- ✓ LCD Display
- ✓ Betrieb über 2 × AA Batterien oder Akkus
- ✓ Frequenzband 584 – 608 MHz

Unter www.thomann.de steht eine ausführliche Bedienungsanleitung für das komplette Set (Artikelnummer 380969) zum Download bereit!

Dieses Gerät ist zur drahtlosen Übertragung von Tonsignalen bestimmt. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen als den hier genannten Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es Hitze, Niederschlag, hoher Luftfeuchtigkeit, Verschmutzung oder starken Erschütterungen ausgesetzt ist. Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen!



Sorgen Sie dafür, dass sich Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden. Benutzen Sie dazu die vorhandenen Sammelstellen.

Thomann GmbH
Hans-Thomann-Str. 1 • 96138 Burgebrach
Germany • www.thomann.de

**the
t.bone**