



- ✓ Chromatisches Bodenstimmgerät für Gitarre / Bass und Multinetzteil
- ✓ Stimmgerät mit LED/LCD-Anzeige
- ✓ True bypass
- ✓ 6,35-mm Klinkenein- und ausgang
- ✓ Kurzschluss- und Überspannungsschutz
- ✓ Ein-/Ausschalter
- ✓ Lieferumfang:
  - DC 12 V-Netzteil
  - 8 × DC-Kabel
  - 2 × Kabel zur Umkehrung der Polarität

## Technische Daten

Stimmbereich:	A (27,5 Hz) bis C (4168 Hz)
Genauigkeit:	±1 Cent
Eingebautes Multinetzteil:	8 × 9 V DC-Ausgänge (6 × 100 mA & 2 × 500 mA), Minuspol innenliegend
Maße (B × H × T):	52 × 50 × 98 mm (inkl. Schalter und Füßen)
Gewicht:	300 g (ohne Netzteil)

Unter [www.thomann.de](http://www.thomann.de) steht eine ausführliche Bedienungsanleitung für Sie zum Download bereit!

Dieses Gerät dient als chromatisches Stimmgerät für Musikinstrumente und zur Stromversorgung geeigneter Geräte. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.