

Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist zum Hören von Tonaufnahmen konzipiert. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden.

Ersticken! Achten Sie darauf, dass für Kinder die Ohrhörer nicht erreichbar sind. Sie könnten die Teile verschlucken und daran erstickten! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



VORSICHT!

Mögliche Gehörschäden

Das Gerät kann Lautstärken erzeugen, die zu vorübergehender oder permanenter Beeinträchtigung des Gehörs führen können. Über einen längeren Zeitraum können auch scheinbar unkritische Pegel Hörschäden verursachen. Reduzieren Sie die Lautstärke sofort, falls Ohrgeräusche oder Ausfälle des Gehörs auftreten sollten.

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie die Ladeschale und entnehmen Sie die Ohrhörer. Entfernen Sie die beiden Kunststoffstreifen, die die Ladkontakte während des Versands schützen.
- Legen Sie die Ohrhörer wieder zurück in die Ladeschale und laden Sie die Ladeschale mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel für 60 Minuten vor der ersten Verwendung.

Batterie in %	Anzeige-LED Status (2)
0 – 24 %	Blaue LED blinkt 1 x
25 – 49 %	Blaue LED blinkt 2 x
50 – 74 %	Blaue LED blinkt 3 x
75 – 100 %	Blaue LED leuchtet

- Zur Verwendung nehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladeschale. Sie schalten sich automatisch ein und verbinden sich miteinander.
- Wenn beide Ohrhörer schnell blau blinken, sind sie bereit, sich miteinander zu verbinden; wenn „L“ blau und rot blinkt und „R“ blau blinkt, sind sie miteinander verbunden. Sie finden "Fun Generation Rock Buds" jetzt in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Gerätes und können sie verbinden. Sollte das Verbinden nicht erfolgreich sein, sehen Sie „Fehlerbehebung“.
- Die Ohrhörer sind auch jeweils einzeln in allen Funktionen verwendbar.

Fehlerbehebung

Sollte es Probleme mit dem Verbinden geben, befinden sich die Ohrhörer im Entladungsschutzmodus, d.h. die LED blinkt schnell blau und rot. Möglicherweise müssen nun beide Ohrhörer zurückgesetzt werden.

- Laden Sie die Ohrhörer in der Ladeschale komplett auf. Entfernen Sie ggf. den Schutzfilm auf den Ladkontakten.
- Entnehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladeschale.
- Halten Sie die Taste eines Ohrhörers so lange gedrückt, bis die Ansage „power off“ ertönt, um den Ohrhörer auszuschalten.
- Halten Sie anschließend die Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt. Der Ohrhörer wird ein- und ausgeschaltet, wodurch ein Reset erfolgt.
- Legen Sie die Ohrhörer zurück in die Ladeschale. Der Ladevorgang startet.
- Entnehmen Sie die Ohrhörer wieder aus der Ladeschale. Einer der Ohrhörer blinkt im Sekundentakt rot und blau. Jetzt sind die Ohrhörer bereit zum Verbinden.
- Verbinden Sie die Rock Buds mit Ihrem Smartphone.

Sollte das Problem noch nicht beseitigt sein, kontaktieren Sie uns unter service@thomann.de.

Technische Daten

- Bluetooth 5.0
- Bluetooth-Profil: APTX, HFP, HSP, A2DP (SBC, AAC) AVRCP
- Reichweite: 10 m
- Ladezeit: Ladeschale: 60 Minuten
Ohrhörer: 15 Minuten
- Betriebszeit der Ohrhörer bei voller Batterieladung: max. 5 Std. für Musikwiedergabe oder Telefonate
- integriertes Mikrofon
- Ladestrom: 5 V DC / 1 A

- Frequenzbereich: 15 Hz ... 22 kHz
- Empfindlichkeit bei 100 Hz: 102 dB SPL / 1 mW
- 6,0 mm Neodym-Mikrotreiber
- Abmessungen (B x H x T): Ohrhörer: 24 mm x 22 mm x 26 mm
Ladeschale: 65 mm x 30 mm x 38 mm
- Gewicht: Ohrhörer: je 4,5 g
Gesamt: 40 g
- Farbe: Schwarz (Artnr. 467512)
Weiß (Artnr. 478176)
- Temperaturbereich: -10 °C ... 50 °C



Bedienung

Die Lautstärke wird über das Bluetooth-Gerät gesteuert. Die Bedienung der Ohrhörer erfolgt über die Tasten (1).

Musik abspielen

- Taste einmal drücken: Start / Pause
- Taste zweimal schnell drücken: „L“: zurück springen
„R“: vorwärts springen

Anrufe annehmen

Der Ton wird über beide Ohrhörer wiedergegeben. Die Steuerung erfolgt von einem der beiden Ohrhörer.

- Taste einmal drücken: Anruf annehmen und beenden
- Taste zweimal schnell drücken: Anruf abweisen

Sprachsteuerung

Nur möglich, wenn Ihr Smartphone die Sprachsteuerung unterstützt.

- Taste dreimal schnell drücken: Sprachassistent öffnen

Laden der Ohrhörer

Wenn die Restladung der Ohrhörer sehr niedrig ist, ertönt die Ansage „battery low“ auf beiden Ohrhörern. Die Ohrhörer können 4 x geladen werden, bis die Ladeschale leer ist.

- Legen Sie die Ohrhörer in die Ladeschale und achten Sie auf sicheren Kontakt. Die Anzeige an den Ohrhörern leuchtet rot.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.