

Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist zum Hören von Tonaufnahmen konzipiert. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Gefahren für Kinder



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass für Kinder die Ohrhörer nicht erreichbar sind. Sie könnten die Teile verschlucken



VORSICHT!

Mögliche Gehörschäden

Das Gerät kann Lautstärken erzeugen, die zu vorübergehender oder permanenter Beeinträchtigung des Gehörs führen können. Über einen längeren Zeitraum können auch scheinbar unkritische Pegel Hörschäden verursachen. Reduzieren Sie die Lautstärke sofort, falls Ohrgeräusche oder Ausfälle des Gehörs auftreten sollten.

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie die Ladeschale und entnehmen Sie die Ohrhörer. Entfernen Sie die beiden Kunststoffstreifen, die die Ladkontakte während des Versands schützen.
- Legen Sie die Ohrhörer wieder zurück in die Ladeschale und laden Sie die Ladeschale mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel für 60 Minuten vor der ersten Verwendung.

Batterie in %	LED Indicator Status (2)
0 – 24 %	Blaue LED blinkt 1 x
25 – 49 %	Blaue LED blinkt 2 x
50 – 74 %	Blaue LED blinkt 3 x
75 – 100 %	Blaue LED leuchtet

- Zur Verwendung nehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladeschale. Sie schalten sich automatisch ein und verbinden sich miteinander. Sollte das Verbinden nicht erfolgreich sein, sehen Sie „Fehlerbehebung“.
- Wenn beide Ohrhörer schnell blau blinken, sind sie bereit, sich miteinander zu verbinden; wenn „L“ blau und rot blinkt und „R“ blau blinkt, sind sie miteinander verbunden. Sie finden "Fun Generation Rock Buds" jetzt in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Gerätes und können sie verbinden.
- Die Ohrhörer sind auch jeweils einzeln in allen Funktionen verwendbar.

Fehlerbehebung

- Entnehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladeschale
- Drücken Sie die Tasten auf den Ohrhörern für mindestens 6 Sekunden, um sie manuell auszuschalten.
- Drücken Sie anschließend die Tasten für mindestens 10 Sekunden.

Sollte das Problem noch nicht beseitigt sein, kontaktieren Sie uns unter service@thomann.de.

Technische Daten

- Bluetooth 5.0
- Bluetooth-Profil: APTX, HFP, HSP, A2DP (SBC, AAC) AVRCP
- Reichweite: 10 m
- Ladezeit: 60 Minuten
- Betriebszeit bei voller Batterieladung: max. 6 Std. für Musikwiedergabe oder Telefonate
- Betriebszeit bei Schnellladung von 15 Minuten: max. 1,5 Std. für Musikwiedergabe oder Telefonate
- integriertes Mikrofon

- Ladestrom: 5 V DC / 1 A
- Frequenzbereich: 15 Hz ... 22 kHz
- Empfindlichkeit bei 100 Hz: 102 dB SPL / 1 mW
- 6,0 mm Neodym-Mikrotreiber
- Abmessungen (B x H x T):
Ohrhörer: 24 mm x 22 mm x 26 mm
Ladeschale: 65 mm x 30 mm x 38 mm
- Gewicht:
Ohrhörer: je 4,5 g
Gesamt: 40 g
- Temperaturbereich: -10 °C ... 50 °C



Bedienung

Die Lautstärke wird über das Bluetooth-Gerät gesteuert. Die Bedienung der Ohrhörer erfolgt über die Tasten (1).

Musik abspielen

- Taste einmal drücken: Start / Pause
- Taste zweimal schnell drücken:
„L“: zurück springen
„R“: vorwärts springen

Anrufe annehmen

Der Ton wird über beide Ohrhörer wiedergegeben. Die Steuerung erfolgt von einem der beiden Ohrhörer.

- Taste einmal drücken: Anruf annehmen und beenden
- Taste zweimal schnell drücken: Anruf ablehnen

Sprachsteuerung

Nur möglich, wenn Ihr Smartphone die Sprachsteuerung unterstützt.

- Taste dreimal schnell drücken: Sprachassistent öffnen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.