

- Snare-Ständer
- doppelstrebig
- Nylon-Rohrfutter
- Zahnsegment Schrägsteller (Artnr. 524358)
- Korbneigung in alle Richtungen einstellbar durch Kugelgelenk (Artnr. 524365)
- für Snare-Drums in 13-Zoll und 14-Zoll
- Snare-Drum nicht im Lieferumfang enthalten
- Höhe: ca. 44 cm bis 60 cm (Artnr. 524358)
ca. 40 cm bis 55 cm (Artnr. 524365)
- Gewicht: 2,1 kg (Artnr. 524358)
2,5 kg (Artnr. 524365)

Montage des Snare-Ständers



Die drei Ständerbeine des Snare-Ständers müssen ausgeklappt, heruntergefahren und mit der Flügelmutter festgestellt werden. Das Oberteil mit den Trägerarmen wird anschließend in das Fußteil gesteckt und festgeschraubt.



Durch Herunterdrehen der Überwurfmutter lassen sich die Trägerarme öffnen. Die Flügelmutter am Gelenk ermöglicht das Einstellen des Neigungswinkels. Alle nötigen Einstellungen werden später bei der Aufstellung des Sets vorgenommen.

Aufstellung des Snare-Drum-Ständers



Die Snare-Drum wird auf dem Snare-Ständer befestigt. Dazu werden die Arme weit genug geöffnet, um über den unteren Spannreifen zu greifen. Anschließend wird die Überwurfmutter so fest angezogen, dass die Snare-Drum nicht mehr vom Ständer fallen kann. Wichtig ist darauf zu achten, dass keiner der drei Arme den Snare-Teppich oder die Abhebung beeinträchtigt. Die Abhebung soll zum Drummer hin zeigen, sodass sie leicht betätigt werden kann.



Die Höhe der Snare-Drum wird nun so eingestellt, dass die Hand mit dem Stock das Schlagzeugfell berühren kann, aber nicht auf den Oberschenkel trifft. Eine leichte Neigung zum Drummer hin macht das Trommeln – und Rimshots im Besonderen – einfacher.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!



Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung des Untergrunds reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen. Bitte bringen Sie die Gummifüße im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit dem Untergrund und benutzen Sie gegebenenfalls eine geeignete Unterlage, z.B. Filzschoner oder Ähnliches.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.