



- 1) Drücken Sie den Schalter „Auto Run“, um diesen Modus zu aktivieren. Drücken Sie diesen Schalter erneut, um die 14 verfügbaren Programme durchzuschalten, deren Ablauf dann direkt beginnt.
- 2) Drücken Sie den Schalter „Sound Active“, um diesen Modus zu aktivieren.
- 3) Drücken Sie den Schalter „Freeze“, um die aktuelle Show „einzufrieren“ (Pause). Drücken Sie den Schalter erneut, um die Show weiter laufen zu lassen.
- 4) Drücken Sie den Schalter „Blackout“, um alle LEDs dunkel zu schalten. Drücken Sie den Schalter erneut, um die Dunkelschaltung aufzuheben.

- ✓ **Funktionen: Auto Run, Sound Active, Freeze und Blackout**
- ✓ **Inkl. Antenne**
- ✓ **Betrieb über mitgeliefertes Steckernetzteil oder 9 V-Blockbatterie**



Dieses Gerät ist zur Verwendung als drahtloser Fußschalter für das Stage Tri Led Bundle bestimmt. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.