



- ✓ Stereo-Looper mit den Effekten „Wiedergabe rückwärts“ und „Wiedergabe mit veränderter Geschwindigkeit und Tonhöhe“
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Recording bis zu 10 Minuten
- ✓ Unbegrenzt Overdubbing
- ✓ Windows-Software verfügbar auf Thomann-Produktseite - keine Installation notwendig

Leistungsmerkmale

| | |
|------------------|---|
| 2 × Regler: | Pegel Links, Pegel Rechts, Wiedergabegeschwindigkeit und Tonhöhe |
| 2 × Schalter: | Wiedergabekanäle tauschen / Wiedergabe vorwärts / Wiedergabe rückwärts Stop / FX |
| 2 × Fußschalter: | Looper: Aufnahme, Wiedergabe, Undo / Redo FX: Loop stoppen, Effekte steuern |
| 2 × LED: | Looper & FX |
| Anschlüsse: | Separate 6,3 mm Klinkenbuchsen für Eingänge R / L Separate 6,3 mm Klinkenbuchsen für Ausgänge R / L Micro-USB-Anschluss für den Up- und Download (WAV-Audio, 48 kHz / 24 bit, inkl. Kabel) Netzteil (nicht mitgeliefert) |
| Versorgung: | externes Netzteil (Artikelnummer 108096), nicht im Lieferumfang enthalten |
| Stromaufnahme: | 90 mA |
| Abmessungen: | 108 (B) × 43 (H) × 90 (T) mm |
| Gewicht: | 362 g |

Unter www.thomann.de steht eine ausführliche Bedienungsanleitung für Sie zum Download bereit!

Dieses Gerät dient zur Aufzeichnung von Instrumentensignalen und deren Wiedergabe in Endlosschleife. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.