

## Firmware-Update

Um ein Firmware-Update des Drum-Modul durchzuführen, steht Ihnen auf unserer Homepage ([www.thomann.de](http://www.thomann.de)) die aktuellste Firmware zum Download zur Verfügung. Die Firmware ist nur für das Betriebssystem Windows® geeignet. Das Update kann nur mittels eines USB-Sticks mit dem Format FAT32 durchgeführt werden.

Das Gerät verfügt zwei Firmwareanwendungen: Sounds und Trigger.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Einstellungen und benutzerdefinierten Daten vor dem Update zu sichern. Weitere Informationen zur Datensicherung und zum Rückspielen der Daten finden Sie in der detaillierten Bedienungsanleitung.

1. Laden Sie die Firmware-Updates herunter.
2. Formatieren Sie den USB-Stick mit Ihrem Computer mit FAT32.
3. Legen Sie auf dem USB-Stick einen Ordner **update** an und legen Sie die beiden Updatedateien mit dem Namen **SOUNDS.DAT** bzw. **TRIGGERS.DAT** darin ab.
4. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port [USB MEMORY] des Drum-Moduls.
5. Halten Sie die Tasten [KIT] und [SONG] gedrückt und schalten Sie das Drum-Modul ein.  
Wenn kein USB-Stick eingesteckt ist, zeigt das Display „NO FILE“ an.  
→ Es öffnet sich das Updatemenü.



6. Wählen Sie mit [▲] bzw. [▼] das durchzuführende Update.
7. Drücken Sie [ENTER], um das Update zu starten.  
→ Die LEDs der Tasten [●] und [▶/■] blinken und zeigen so an, dass der Update-Vorgang läuft.

Schalten Sie jetzt das Drum-Modul nicht aus und entfernen Sie auch nicht den USB-Stick.

8. Nach erfolgreichem Firmware-Update zeigt das Display wieder das Updatemenü an.  
→ Es kann jetzt ein weiteres Update durchgeführt werden.
9. Nach Abschluss der Updates schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter [POWER] aus und schalten Sie das Drum-Modul wieder ein.

Wir empfehlen Ihnen, das Drum-Modul nach dem Firmware-Update auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dabei gehen benutzerspezifische Daten verloren.

Führen Sie zum Reset folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie gleichzeitig [>] und [<].
2. Drücken Sie den Hauptschalter [POWER], bis das Display „Factory Resetting...“ anzeigt.  
→ Nach Abschluss des Resets kehrt das Drum-Modul zurück in das „KIT“-Menü.