



- ✓ 5 separate 9 V == Ausgänge à 120 mA
- ✓ 230 V ~ Versorgungsspannung
- ✓ 30 mA Stromaufnahme
- ✓ 116 x 77 x 38 mm (B x T x H)
- ✓ 920 g

Power Plant Junior

Kompaktes 9 V-Netzteil

Das Power Plant Junior bietet Ihnen 5 separate 9 V-Ausgänge sowie 2 Kabelsätze mit unterschiedlichen Längen. Jeder Ausgang liefert 120 mA. Das Gerät sorgt für einen kraftvollen und brummfreien Betrieb Ihrer 9 V-Bodeneffektgeräte. Darüber hinaus wird das Gerät mit einem zusätzlichen Y-Kabel zur Versorgung eines Effektpedals mit höherem Stromverbrauch sowie einem seriellen Kabel für den Betrieb von bis zu 5 Pedalen über einen 9 V-Ausgang ausgeliefert. Allerdings darf die Stromaufnahme von Geräten, die an das serielle Kabel angeschlossen sind, 24 mA nicht übersteigen.



Dieses Gerät dient zur Stromversorgung von Bodeneffektgeräten im Rahmen der hier angegebenen Spezifikationen. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über ent-

sprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Im Inneren des Gerätes befinden sich Teile, die unter hoher elektrischer Spannung stehen. Entfernen Sie niemals Abdeckungen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker keine Veränderungen vor. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr.

Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie es vom Netz, um die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes zu verringern.

Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Unter www.thomann.de steht eine ausführliche Bedienungsanleitung für Sie zum Download bereit!

Musikhaus Thomann e. K.
Treppendorf 30 • 96138 Burgebrach
Germany • www.thomann.de

Harley Benton