DEUTSCH



G9 Drum Workstation

Modell	G9
Dokument	Bedienungsanleitung
Version	1.0
Stand	2020-04-20



Hersteller



GEWA music GmbH Oelsnitzer Straße 58 08626 Adorf

Deutschland



Download von Bedienungsanleitungen auf gewamusic.com: https://www.gewamusic.com/service/downloads

www.gewaelectronics.com

INHALT

1	Sicherheitsinformationen1					
	1.1	Zeichenerklärung	1			
	1.2	Sicherheitshinweise	1			
	1.3	Sachgemäßer Gebrauch (Beispiele)	3			
	1.4	Unsachgemäßer Gebrauch (Beispiele)	3			
	1.5	CE Label	4			
	1.6	Entsorgung	4			
2	Lief	erumfang GEWA G9	5			

3	Mor	ntagea	nleitung]	6
	3.1	Monta	ge der M	odulhalterung	6
	3.2	Ansch	lüsse für	externes Equipment	6
		3.2.1	Vorders	site	6
		3.2.2	Rücksei	te	7
		3.2.3	Becken.		8
			3.2.3.1	GEWA Becken	8
			3.2.3.2	Andere Hersteller	8
			3.2.3.3	Analoge Becken mit separater Bell Buchse	9
4	Bed	ienobe	erfläche		10
5	Gera	ät Ein-	und Aus	sschalten	11
6	Bev	or Sie :	starten		
	6.1	Trigge	r Setup		
	6.2	Blueto	oth, Wi-I	Fi und Auto Off	
7	Gera	ät bedi	enen - I	Grundlagen	14
	7.1	Easy №	1ode		
	7.2	Easy M	lode dea	ktivieren	14
	7.3	Drehre	egler - Fu	Inktionsweise	
	7.4	Interfa	ice Struk	.tur	
	7.5	Touch	Screen		
		7.5.1	Tastatu		
8	Per	formar	1ce		19
	8.1	Modul	1		
		8.1.1	Drum Ki	t	
			8.1.1.1	Drum Kits verwalten (Presets)	
	8.2	Modul	2		

		8.2.1	Kit Opti	ons		21
			8.2.1.1	Trigger Do	etection	
			8.2.1.2	Peak Dete	ection	
			8.2.1.3	Snare Sty	le (Rimshot, Crosstick and X-Fade)	
		8.2.2	Mixer			
	8.3	Modul	3			23
		8.3.1	Song Pl	ayer		23
			8.3.1.1	File Selec	t Browser	
				8.3.1.1.1	Eigenschaften	
				8.3.1.1.2	Audiodateien öffnen	
			8.3.1.2	Song Play	er Features	
				8.3.1.2.1	Timeline	
				8.3.1.2.2	Abspielmodi	
				8.3.1.2.3	Externe Audiogeräte	
				8.3.1.2.4	Loop	
				8.3.1.2.5	Quick Record	
				8.3.1.2.6	Vari Speed	
				8.3.1.2.7	Song Volume	
	8.4	Modul	4			
		8.4.1	Metron	ome		
		8.4.2	Visual M	1ode		
		8.4.3	Metrono	ome Settir	ıgs	
			8.4.3.1	Metronon	ne Sound	
			8.4.3.2	Tap Chan	nel	
9	Kit	Editor.				33
-	Q 1	Modul	1			33
	0.1	0 1 1	Chonno	l Soloot		
		0.1.1	9111	Innut Cha	nnele	
			9112	Auto Sele	rt	35
			9113	Peak Dete	ection	35
	c٥	Modul	2	, oak bott		۵C
	J.C	MUUUI	۲			
		9.2.1	Instrum	ient Selec	t	
			9.2.1.1	Drum Kit.		

		9.2.1.2	Pad Komp	onenten	
		9.2.1.3	Sound Sel	ect	
		9.2.1.4	Sound Bro	owser – Eigenschaften	
			9.2.1.4.1	Source - Internal	
			9.2.1.4.2	Source - Import	
			9.2.1.4.3	Sounds zuweisen – Sound Grouping	
		9.2.1.5	Drum Kit I	Presets - Parameter	
		9.2.1.6	Preset Ve	rwaltung - Elemente	
			9.2.1.6.1	Drum Kits laden	43
			9.2.1.6.2	Drum Kits speichern und überspeichern	
			9.2.1.6.3	Drum Kits umbenennen	
			9.2.1.6.4	Drum Kits Löschen	
		9.2.1.7	Drum Kits	tauschen (Export/Import)	
			9.2.1.7.1	Export	
			9.2.1.7.2	Import	
	9.2.2	Pad MID	II Settings		48
9.3	Modul	3			
	9.3.1	Mix / Eff	fect Sends		49
		9.3.1.1	Volume (K	(omponente)	
		9.3.1.2	Panning (I	Panorama Eingangskanäle)	
		9.3.1.3	Effects		50
	9.3.2	Sound E	dit		50
		9.3.2.1	Tuning Co	arse	
		9.3.2.2	Tuning Fir	1e	
		9.3.2.3	Attack		51
		9.3.2.4	Release		
	9.3.3	Second	Sound Edi	t	
		9.3.3.1	Volume Se	econd Sound	
		9.3.3.2	Tuning		
		9.3.3.3	Second So	ound Select	
		9.3.3.4	Second So	ound einstellen	
	9.3.4	Hi-Hat \	/olume Co	ntrol	54
o //	Mail				
9.4	Modul	4			54
	9.4.1	Pad Equ	ializer / Co	mpressor	55

10	Effects			57	
	10.1 Effekt	Paramete	r	57	
	10.2 Effekt	Module – I	Gemeinsame Parameter		
	10.3 Effekt	Preset Pa	rameter		
	10.4 Effekt	Presets		60	
	10.4.1	Presets la	den	61	
	10.4.2	Neue Pres	ets erstellen	61	
	10.4.3	Paramete	r Werte speichern (Direkte Methode)	61	
	10.4.4	Presets ül	perspeichern	62	
	10.4.5	Presets ur	nbenennen	62	
	10.4.6	Anwender	Presets löschen	62	
	10.5 Modul	1		63	
	10.5.1	FX1 Ambie	ence Samples	63	
	10.6 Modul 2				
	10.6.1	FX 2 Instru	ument Reverb	63	
		10.6.1.1 F	everb Typen und Parameter	64	
	10.7 Modul	3		65	
	10.7.1	FX3 Room	Reverb	65	
	10.8 Modul	4			
	10.8.1	FX 4 Multi	Effects	66	
11	Trigger Se	ttings		73	
	11.1 Modul	1		73	
	11.1.1	Trigger De	tection	73	
		11.1.1.1	nput Channels	74	
		11.1.1.2 A	uto Select	75	
		11.1.1.3 F	Peak Detection	75	
	11.2 Modul	2		75	
	11.2.1	Trigger Se	lection	75	
		11.2.1.1 §	etup	75	
		1	1.2.1.1.1 Standard Setups	76	

		11.2.1.2	Trigger Bank77		
		11.2.1.3	Presets - Setup und Trigger Bank	78	
			11.2.1.3.1 Presets laden	80	
			11.2.1.3.2 Neue Presets erstellen	80	
			11.2.1.3.3 Parameter Werte speichern (Direkte Methode - Setups)		
			11.2.1.3.4 Presets überspeichern		
			11.2.1.3.5 Presets umbenennen	82	
			11.2.1.3.6 Anwender Presets löschen	82	
		11.2.1.4	Pad Komponenten	82	
11.3	Modul	3		83	
	11.3.1	Trigger S	Settings		
		11.3.1.1	Gain		
		11.3.1.2	Threshold		
		11.3.1.3	High level		
		11.3.1.4	Scan time		
		11.3.1.5	Retrigger Mask		
		11.3.1.6	X-Talk		
			11.3.1.6.1 X-Talk Parameter Einstellen		
		11.3.1.7	High Position (nur Hi-Hat Pedal)		
		11.3.1.8	Low Position (nur Hi-Hat Pedal)		
		11.3.1.9	Chick Sensitivity (nur Hi-Hat Pedal)		
		11.3.1.10	Pedal Calibration (Nur Hi-Hat Pedal)		
	11.3.2	Advance	d Settings	91	
		11.3.2.1	Dyn Level & Dyn Time		
		11.3.2.2	Splash Sensitivity (nur Hi-Hat Pedal)		
		11.3.2.3	Trigger Type		
		11.3.2.4	Curve Settings		
			11.3.2.4.1 Kurven Presets zuweisen		
		11.3.2.5	Curve Editor		
			11.3.2.5.1 Custom Curves – Erstellen benutzerdefinierter Triggerkurven	96	
11.4	Modul	4			
	11.4.1	Trigaer M	Monitor		
		11.4.1.1	Pad Monitor		
		11.4.1.2	X-Talk Monitor	100	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

12	Gen	eral Se	ettings					101
	12.1	Modul	1					101
		12.1.1	Master	Outs	uts			
		12.1.2	Direct O	luts				
		12.1.3	Digital I	n/Out				
		12.1.4	Routina	Drums &	outing Others			
			12141	Routing M	atrizen Editieren			105
			12142	Presets -	Poutina			106
			16.1.7.6	121421	Presets laden			107
				12.1.4.2.2	Neue Presets erst	ellen		
				12.1.4.2.3	Preset überspeich	iern		
				12.1.4.2.4	Presets umbenen	nen		
				12.1.4.2.5	Presets Löschen			
	12.2	Modul	2					
		12.2.1	Master	Channel H	eadphone Mo	nitor Outs		
			12.2.1.1	Equalizer.				
				12.2.1.1.1	Parameter – Erläu	terungen		
				12.2.1.1.2	EQ Kurven editiere	- en		
			12.2.1.2	Compress	or			
				12.2.1.2.1	Parameter und Erl	äuterungen		
				12.2.1.2.2	Compressor Kurve	en editieren		
			12.2.1.3	Presets -	equalizer und Kor	npressor		
				12.2.1.3.1	Presets laden			
				12.2.1.3.2	Neue Presets erst	ellen		
				12.2.1.3.3	Presets überspeic	hern		
				12.2.1.3.4	Presets umbenen	nen		
				12.2.1.3.5	Anwender Presets	löschen		
		12.2.2	Control.					
	12.3	Modul	3					
		12.3.1	MIDI					
			12.3.1.1	Global MIE	l Settings (Soft T	ˈhru]		
				12.3.1.1.1	Routing MIDI Sign	als		
				12.3.1.1.2	Local Control			
				12.3.1.1.3	MIDI Channel			

				12.3.1.1.4	MIDI Control	
		12.3.2	Drumkit	Program	Change	
			12.3.2.1	Programn	n Pairing	
			12.3.2.2	Channels ((Transmit/Receive)	
	12.4	Modul	4			
		12.4.1	Device			
			12.4.1.1	Auto Off		
			12.4.1.2	Knob Brig	htness	
			12.4.1.3	Start Scre	een (Startbildschirm)	
			12.4.1.4	UI Theme.		
		12.4.2	Wi-Fi			
		12.4.3	Bluetoo	th		
			12.4.3.1	Bluetooth	Namen ändern	
		12.4.4	Rückset	zen auf W	erkseinstellung (Factory Reset)	
		12.4.5	Informa	tion		
		12.4.6	Downloa	ad und Upo	date - Firmware und Benutzerhandbuch	
			12.4.6.1	Download	l	
				12.4.6.1.1	Downloads von gewamusic.com	
				12.4.6.1.2	Direkter Download via Modul	
			12.4.6.2	Update Ro	outinen	
				12.4.6.2.1	Software Update via USB	
				12.4.6.2.2	Update Routine Via Modul	
12	Тоо	le				122
TO	100	13				
	13.1	On Sta	ige			
		13.1.1	Kacheln	– kompilie	erbare Medientypen	134
		13.1.2	Kacheln	editieren	– Medien verknüpfen	
		13.1.3	Setlist P	resets		
			13.1.3.1	Setlists La	aden	
			13.1.3.2	Neue Setli	ists erstellen	
			13.1.3.3	Setlists Sp	peichern	
			13.1.3.4	Setlists ur	mbenennen	
			13.1.3.5	Setlists lö	schen	

	13.1.4	Umgang r	nit Setlists	
		13.1.4.1	Pdf Viewer	140
13.2	PDF Re	ader		141
	13.2.1	File Selec	t Browser	142
		13.2.1.1	Eigenschaften	142
		13.2.1.2	Pdf Dateien öffnen	143
	13.2.2	Bookmark	ks und Miniatur Seitenvorschau	143
13.3	File Ma	nager		144
	13.3.1	File Mana	ger vs. Import Tool	145
	13.3.2	Benutzero	oberfläche – Aufbau und Eigenschaften	145
	13.3.3	Task Bar		146
	13.3.4	Kollektion	ıen – Konzeption und Überblick	147
	13.3.5	Kollektion	en erstellen	149
	13.3.6	Auswahlre	egeln und Methoden	149
		13.3.6.1	Parenting	
		13.3.6.2	Mitglieder einer Kollektion	
		13.3.6.3 /	Alles abwählen vs. Kollektion leeren	150
	13.3.7	Kollektion	sbasierte Jobs -Verschieben/Kopieren/Löschen	
	13.3.8	Organisie	ren – Neuer Ordner und Umbenennen	151
		13.3.8.1	Neuer Ordner	151
		13.3.8.2 l	Jmbenennen	152
	13.3.9	Historie –	Vor und Zurück	152
	13.3.10	Anwendu	ng schließen	152
13.4	Utilitie	S		152
	13.4.1	Suche		
		13.4.1.1	Eigenschaften	153
		13.4.1.2	Konzeption	153
	13.4.2	Filter Man	ager	155
		13.4.2.1	Eigenschaften	155
		13.4.2.2	Filter und Sortierung	156
13.5	Import	Tool		157
	13.5.1	Importer		157

	13.5.2	Import von Anwender Samples (Single Layer)158				
	13.5.3	Import von Sounds aus der Cl	oud160			
	13.5.4	Sounds aus Bibliothek lösche	1			
	13.5.5	Importbeschränkungen und S	ound Management162			
		13.5.5.1 Fakten				
		13.5.5.2 Beispielszenarien für In	nportbeschränkungen163			
		13.5.5.3 Umgang mit Importbes	chränkungen162			
		13.5.5.4 Schutz vor Datenverlus	t162			
	13.6 Shop					
	13.6.1	Mit der Cloud verbinden1				
	13.6.2	Rechnungsstellung				
	13.6.3	Digitale Eigentumsrechte				
	13.6.4	Verkauf und Umtausch des GS) Geräts165			
14	Nützliche	nformationen				
	14.1 Begriffserklärungen					
	14.2 Gewährleistung					
15	Fehlerdiagnose und Lösungen168					
16	Technische Daten169					

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eine digitale Schlagzeugkonsole der GEWA music entschieden haben! Das G9 bietet ihnen in Punkto Klangerlebnis und Funktionsumfang eine Palette an Möglichkeiten, die weit über das gewohnte Schlagzeugspiel hinausgeht.

Ihre Sicherheit ist uns sehr wichtig!

Lesen Sie deshalb bitte die Sicherheitsinformationen des ersten Abschnitts dieses Dokuments aufmerksam und sorgfältig durch und beachten Sie sämtliche Hinweise. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und übergeben Sie diese an den jeweiligen Benutzer.

1 SICHERHEITSINFORMATIONEN

Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die aus einem unsachgemäßen Gebrauch des Geräts resultieren!

Verwenden Sie Ihr Gerät ausschließlich gemäß den hier aufgeführten Bestimmungen!

1.1 ZEICHENERKLÄRUNG

Gefahren und Hinweise sind in diesem Dokument mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet:

Level of Risk	Symbol		Definition
Schwere Verletzun- gen		WARNUNG	Schwerste bis tödliche Verletzungen bei Missach- tung
Schwere Verletzun- gen durch Elektro- schlag	A	WARNUNG	Zusatz zur Kennzeichnung der Gefahr durch Elektroschock
Leichtere Verlet- zungen und Sach- schäden		VORSICHT	Leichte Verletzungen und/oder Sachschäden bei Missachtung des Sicherheitshinweises möglich.
Hinweis	0	HINWEIS	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an Men- schen, Umwelt und/oder angeschlossenen Gerä- ten.
Тірр	\mathbf{i}	TIPP	Anwendungstipps

1.2 SICHERHEITSHINWEISE

Folgen sie stets den hier genannten Sicherheitsvorkehrungen. Nichtbefolgen der Anweisungen kann schwerwiegende Schäden an Menschen und Gerät nach sich ziehen, wie:

- Schwere Verletzungen oder gar tödliche Verletzungen
- Elektroschocks
- Kurzschlüsse
- Sachschäden an Gerät und Umgebung
- Feuer

Weitere Risiken sind denkbar, daher erhebt die obige Auflistung nicht den Anspruch abschließend zu sein.



WARNUNG Tödliche Stromschläge

- Schon geringe elektrische Ströme können zu schweren Verletzungen und Tod führen!
- Nie das Gerät dem Einfluss von Spritzwasser aussetzen. Dies gilt für sämtliche Flüssigkeiten.
 - Nie mit Wasser oder Flüssigkeiten gefüllte Gefäße (Vasen, Gläser etc.) auf dem Gerät oder in seiner Nähe abstellen.



- Der Netzstecker muss stets funktionsfähig sein. Verwenden sie niemals beschädigte Netzstecker oder Stromkabel.
- Verlegen Sie Netzkabel so, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind.
- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Nie Wasser in das Gerät schütten.
- Reinigen sie niemals das Gerät mit nassen Lappen oder Tüchern.
- Nie den Netzstecker mit nassen Händen einstecken oder aus der Steckdose herausziehen. Dabei nie am Kabel ziehen, es kann beschädigt werden.
- Gelangt versehentlich eine Flüssigkeit in das Gerät, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
 Lassen Sie das Gerät anschließend von Ihrem GEWA-Kundendienst überprüfen.
- Verwenden sie niemals beschädigte Netzstecker oder Stromkabel.
- Garantieren Sie stets einen festen Sitz des Netzkabels an Gerät und Steckdose, um Beschädigungen vorzubeugen.
- Achten Sie insbesondere im Bereich von Steckern, Steckdosen und am Geräteausgang darauf, dass nicht auf das Netzkabel getreten wird.



WARNUNG Brandschutz – Präventive Maßnahmen

- Gewährleisten sie stets einen Mindestabstand von 7 cm zu allen Seiten des Geräts. Ausgenommenen sind Kabel und Halterungen, welche an den vorgesehenen Buchsen angebracht werden.
- Sicherstellen, dass die Belüftung nicht behindert wird: keine Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen Tischtüchern, Vorhängen, usw., abdecken.
- Stellen sie keine brennenden Kerzen und kein offenes Licht auf das Gerät. Offene Flammen wie Kerzen oder Öllichter können umkippen und einen Brand verursachen.
- Sicherstellen, dass kein offenes Feuer in die Nähe des Geräts gelangt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der N\u00e4he von W\u00e4rmequellen, wie Heizl\u00f4ftern, Heizungen, \u00f6fen, Verst\u00e4rkern oder anderen Ger\u00e4ten auf, die Hitze ausstrahlen.
- Verwenden sie dieses Produkt nur in einem moderaten Klima (nicht in tropischem Klima).



WARNUNG Bei ungewöhnlichen Ereignissen

- Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn:
 - es während der Verwendung des Geräts zu einem plötzlichen Tonausfall kommt.
 das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch erzeugt.
 - das Gerat einen ungewohnlichen Geruch oder Rauch erzeugt.
- Lassen Sie das Gerät dann unbedingt von Ihrem GEWA-Kundendienst überprüfen.



VORSICHT Schaden am Gerät

- Unpassende elektrische Spannungen können das Gerät beschädigen. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im zulässigen Spannungsbereich laut Typenschild.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel und angebotene Original Zubehörkabel.
- Niemals das Netzkabel niemals in der N\u00e4he von W\u00e4rmequellen, etwa Heizk\u00f6rpern oder Heizstrahlern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten, darüber stolpern oder etwas darüber rollen kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
- Prüfen Sie den Netzstecker in regelmäßigen Abständen und entfernen Sie eventuell vorhandenen Staub oder Schmutz.

vorsicht Schaden durch Gewitter

- - Gewitter können elektrische Überspannungen erzeugen, die elektrische Geräte beschädigen können.
 - Ziehen Sie bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch (Reise) den Netzstecker aus der Steckdose.

1.3 SACHGEMÄßER GEBRAUCH (BEISPIELE)

- Betreiben sie ihr elektronisches Schlagzeug ausschließlich in trockenen Umgebungen.
- Geräte zur Audiowiedergabe können unter Einhaltung der technischen Kompatibilität als Eingang, Ausgang oder zur Datenkommunikation angeschlossen werden. (siehe hierzu Abschnitt 16, Technische Daten).
- Verwenden Sie ausschließlich original GEWA Netzkabel, und verbinden Sie diese entsprechend den Hinweisen dieser Anleitung.
- Der elektrische Anschluss darf nur an vorschriftsmäßig installierte Stromversorgungen erfolgen. Die Netzspannung des Typenschilds muss mit der Netzspannung des Verwendungslandes übereinstimmen.
- Das Gerät ist nur im nachfolgend beschriebenen originalen Lieferzustand zu verwenden. Umbauten jeglicher Art sind nicht zulässig und bewirken den sofortigen Verlust des Gewährleistungsanspruchs.
- Das Gerät inklusive der angeschlossenen Geräte und Hardware muss auf sicher befestigten und für das Gewicht geeigneten, stabilen und ebenen Böden oder Plattformen aufgestellt werden. (vgl. Abschnitt 16, Technische Daten)

1.4 UNSACHGEMÄßER GEBRAUCH (BEISPIELE)

- Verwendung im Freien, oder Regen
- Betrieb in feuchten Räumen
- Anschluss an falsche Versorgungsspannung oder nicht vorschriftsmäßig installierte elektrische Stromversorgungen.
- Verwendung in unmittelbarer N\u00e4he von elektrischen oder elektronischen Ger\u00e4ten wie Stereoanlagen, Fernsehger\u00e4ten, Radios oder Mobiltelefonen. Diese Ger\u00e4te k\u00f6nnen St\u00f6rungen verursachen und die Tonqualit\u00e4t beeintr\u00e4chtigen.
- Zu lange elektrische Anschlussleitungen können ebenfalls die Tonqualität beeinträchtigen.
- Transport und Aufstellung an Orten oder in Fahrzeugen mit starker Vibration, Staubbelastung und Betrieb bei starker Hitzeeinwirkung (z. B. bei direkter Sonneneinstrahlung).
- Bespielen sie das Gerät niemals mit Stöcken oder anderen, harten und spitzen Gegenständen! Das Gerät ist ausschließlich für die Bedienung per Hand vorgesehen. Sorgen sie nötigenfalls einen ausreichenden Abstand zwischen Gerät und angeschlossenem Equipment.



Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aus folgenden Gründen:

- Missachtung der Sicherheitshinweise
- Unsachgemäße Handhabung
- Einsatz mit nicht zu den nachfolgend gelisteten technischen Daten passenden, angeschlossenen Geräten.

1.5 CE LABEL

CF Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinien:

Richtlinie 2014/53/EU

Die Konformität wird in Bezug auf folgende Normen erklärt:

EN55020:2007+A11:2011 EN55024:2010 EN55032:2012 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EN301489-17:V3.2.0 EN60065:2014 EN62311:2008 2009/125/EC: 2009 (EC Regulation 1275/2008 + 801/2013) EN300328:V2.1.1 EN301893:V2.1.1

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

GEWA music GmbH Oelsnitzer Straße 58 08626 Adorf GERMANY

1.6 ENTSORGUNG



Zum Entsorgen bringen Sie das Altgerät bitte zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Entsorgungsbetrieb, Recyclinghof).

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.

Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

2 LIEFERUMFANG GEWA G9

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit:



*Only for use in Switzerland! | Nur zur Verwendung in der Schweiz! | Pouze pro použití ve Švýcarsku! | Solamente para el uso en Suiza! | Seulement pour l'usage en Suisse! | Solo per l'uso in Svizzera! |Tylko do użytku w Szwajcarii! | Apenas para uso na Suíça!

3 MONTAGEANLEITUNG

3.1 MONTAGE DER MODULHALTERUNG



3.2 ANSCHLÜSSE FÜR EXTERNES EQUIPMENT

3.2.1 VORDERSEITE



3.2.2 RÜCKSEITE

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor sie das Equipment anschließen.



3.2.3 BECKEN

3.2.3.1 GEWA BECKEN

GEWA Becken sind mit zwei Stereo Buchsen ausgestattet (6,35 mm TRRS Standard). Im Betrieb mit GEWA Modulen ist nur die Buchse relevant, welche näher an der Mittelbohrung des Beckens liegt.



3.2.3.2 ANDERE HERSTELLER

Schließen Sie analoge Becken anderer Hersteller entsprechend der nachstehenden Grafik an. Beachten Sie auch die Wahl des "Trigger Type" im Modul:



Trigger Type nach Beckentyp							
Beckentyp	Componenten	Componenten	Trigger Type (Trigger Settings)				
	1	2					
Einzohnenbecken	Randsensor	Keine Verwendung	Single/Dual				
2-Zonen Becken	Bow Sensor Randsensor	Keine Verwendung	Dual				
3-Zonen Becken ohne separatem Bell- Ausgang	Bow Rand Glocke	Keine Verwendung	Dual				
3-Zonen Becken mit separatem Bell- Ausgang	Bow Randsensor	Glocke	3Way				
Hinweis	Für den korrekten Betrieb entsprechenden Trigger T auf Seite 91)	von Becken anderer Her yp im Modul. (Siehe Absch	steller, wählen sie den nitt 11.3.2.3 Trigger Type				

3.2.3.3 ANALOGE BECKEN MIT SEPARATER BELL BUCHSE

Becken Pads mit eigenem Ausgang für die Glocke können auf verschiedene Weise an GEWA Modulen angeschlossen werden. Siehe hierzu die folgende Tabelle für alle möglichen Kombinationen der Belegung von **Bow/Edge** und **Bell** Eingangskanälen:

GEWA Eingangsbelegung für Becken mit separatem "Bell" Kanal						
Ô	Beckenkompo	nente (Sensor)				
	Bow/Edge	Bell				
	Ride	Aux 1				
Eingang	Aux 1	Aux 2				
(Input Channel)	Aux 2	Aux 3				
	Aux 3	Aux 4				
Hinweis	Becken mit separater Bell Buchse benötig erfolgt in den Trigger Settings am Bow/Ec (Siehe Abschnitt 11.3.2.3 Trigger Type auf Seite	gen Trigger Type 3Way . Die Einstellung Ige Eingangskanal (Bow Komponente). 91)				

Andere analoge Pads verbinden Sie entsprechend der Kennzeichnung der Trigger Inputs auf der Rückseite des Moduls.

4 BEDIENOBERFLÄCHE

Die Funktion der Hardware Regler und Tasten kann je nach aktivem Programmteil der Software variieren. Der rote Drehregler kann individuell angepasst werden. Dieser Abschnitt beschreibt die Standardbelegung beim Starten des Geräts.



Panel & Display	– Standardfunktionen
1 Power	Taste
Gm	Gerät einschalten und ausschalten
2 Drehre	gler
C	Metronome Tempo
3 Drehre	gler
C	Regelt die Lautstärke von Monitor Out / Mix Input
4 Drehre	gler
C	Lautstärke Kopfhörer
5 Drehre	gler
C	Master Lautstärke (XLR Ausgänge)
Gm	Drücken ruft den Startbildschirm auf
6 Touch	Display
T	Verschiedene Gesten und Funktionen

5 GERÄT EIN-UND AUSSCHALTEN

1

3

Schließen sie das mitgelieferte Netzkabel an der AC IN Buchse auf der Geräterückseite an. Folgen sie dabei den Sicherheitshinweisen (S.1-3).

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.



Bei verbundenem Netzkabel leuchtet die **[Power Taste]** rot. Das Gerät befindet sich im Stand-By Modus. Drücken Sie die **[Power Taste]** um das Gerät zu starten.

Warten sie während das Gerät bootet.



Hinweis: Um Energie zu sparen, verfügt das Gerät über die "AUTO OFF" Funktion. Bei der Werkseinstellung fährt das Gerät nach 30 Minuten Inaktivität automatisch herunter. Sie können diese Einstellung jeder Zeit ändern in General Settings → Modul 4 → Device → Auto Off

6 BEVOR SIE STARTEN...

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die wichtigsten, globalen Einstellungen der G9 Drum Workstation.

6.1 TRIGGER SETUP

Ihr GEWA G9 bietet Trigger Presets für die unterschiedlichen Hardware Konfigurationen. Wenn Sie das G9 in Verbindung mit einem vorkonfigurierten Pad Set erworben haben, wählen sie das entsprechende Setup aus der Liste:

GEWA STUDIO | GEWA PRO 5 | GEWA PRO 6

Unter Beachtung der Sicherheitshinweise der Abschnitte 1-5 des Schnellstarts oder Bedienungsanleitung gehen sie wie folgt vor:



6.2 BLUETOOTH, WI-FI UND AUTO OFF

Wireless-Funktionen und Abschalttimer befinden sich im Modus General Settings.

Bluetooth Passwort: 4392



GFRÄT BFDIFNFN - GRUNDLAGFN 7

Dieser Abschnitt behandelt grundlegende Aspekte der Bedienung des G9. Sie erhalten einen Überblick über die Verwendung der Hardware und Software Regler, lernen die Struktur der Bedienoberfläche des Touchbildschirms kennen. Wählen Sie einen Unterpunkt, der Sie interessiert.

7.1 **FASY MODE**

Das G9 bootet standardmäßig in einen graphischen Bildschirm mit den grundlegendsten Funktionen wie:

- Auswahl vordefinierter Drum Kits (Tippe auf den Kit Namen oder [+] und [-])
- Vorschau von Sounds durch Tippen auf die einzelnen Komponenten des Schlagzeugs
- Grundlegende Einstellungen des Metronoms (an, aus und Tempowahl)
- Mixer zur Einstellung der individuellen Lautstärke der angeschlossenen Pads
- Lautstärkeanpassung der Ausgänge (Master, Headphone, Monitor Out und Mix Input)





Diese und erweiterte Funktionen erreichen sie auch über die Erweiterten Modi. Tippen sie hierzu auf den [Advanced] Button in der unteren, rechten Ecke des Bildschirms. Anpassungen in den Advanced Modes werden automatisch im Easy Mode übernommen. Kehren sie in den Easy Mode zurück, indem sie den roten [Home] Regler drücken.

7.2 **EASY MODE DEAKTIVIEREN**

Sie haben die Option den Easy Mode durch den umfangreicheren Performance Mode zu ersetzen.

Device	Wi-Fi	Bluetooth	Factory Reset	Information	Update
Auto Off	Display Brightness	Knob S Brightness	itartscreen	UI Theme	
30min			Easy Mode 🔀	Grayscale	
	()		C. Tr.		

Gehen sie wie folgt vor:

- 1. Tippen sie auf den [Advanced Button].
- 2. Gehen sie zu: General Settings -> Modul 4 -> Device -> Start Screen
- 3. Deaktivieren sie das Kontrollkästchen für "Easy Mode".

D Hinweis: Bei Deaktivierung des "Easy Mode" bootet das Gerät in den Performance Mode. Ebenso wird durch Drücken des **[Home]** Reglers der Performance Mode aufgerufen.

7.3 DREHREGLER - FUNKTIONSWEISE

Zum Einstieg drücken Sie zunächst den **[Home]** Regler (rot) um in den Easy Mode zu gelangen. Am linken Rand des Bildschirms befinden sich Softwareregler für die wichtigsten Funktionen wie Metronom Tempo oder Kopfhörerlautstärke. Die Einstellung dieser Funktionen kann entweder durch Tippen auf den Software Regler oder den nebenstehenden, physischen Drehregler erfolgen. Der rote Hardware Regler lässt sich sowohl drehen als auch drücken. Durch Drehen regeln sie die Lautstärke des Master Ausgangs (XLR). Durch Drücken gelangen sie jederzeit in den zugewiesenen Modus (Werkseinstellung: Easy Mode). Tippen sie auf **Master** neben dem roten Drehregler, um die Masterlautstärke über den Bildschirm einzustellen. Ziehen sie den Fader dazu in die gewünschte Position. Doppeltippen auf den Fader setzt den Regler auf seinen Standardwert zurück. Nach erfolgter Einstellung schließen sie den Fader durch erneutes Tippen auf **Master**. Die oberen Hardware Regler für Kopfhörerlautstärke, Metronom Tempo und Lautstärke von Mix-Input/Monitor Outs sind lediglich mit einer Drehfunktion ausgestattet. Sie funktionieren sonst wie am Beispiel des Master Ausgangs beschrieben. Sie können gußerdem zwischen Monitor Outs und Mix-

Input/Monitor Outs sind leaiglich mit einer Drentunktion dusgestatter. Sie tunktionieren sonst wie am Beispiel des Master Ausgangs beschrieben. Sie können außerdem zwischen Monitor Outs und Mix-Input wechseln indem sie auf den Button im Reglerfeld tippen. Der aktive Ausgang wird in der Titelzeile angezeigt, wohingegen auf dem Button der Name des Ausgangs steht, welcher bei Betätigung des Buttons zugewiesen wird.



An anderen Orten des Interface kann die Belegung der linken Reglerleiste abweichen. Der Name der zugewiesenen Funktion kann der Titelzeile des jeweiligen Feldes entnommen werden. Beispiele sind hier wichtige Parameter der Trigger Settings (**Head Gain, Head Threshold** und **High Level**) oder Parameter der Equalizer (High Band, Low Band und Mid Band).

7.4 INTERFACE STRUKTUR

Die Oberfläche des G9 ist in verschiedene, thematisch unterteilte Modi gegliedert. In der Grundeinstellung startet das Gerät in den **Easy Mode**. Die erweiterten Modi erreichen sie durch Tippen des [**Advanced**] Button rechts unten. Das G9 umfasst 6 erweiterte Modi. Wechseln sie zwischen den unterschiedlichen Modi durch Tippen des jeweiligen Icons in der rechten Menüleiste:



Ein Modus ist weiter untergliedert in 4 Module, welche ihrerseits mehrere Reiter (Function Set) beinhalten können. Innerhalb der aktiven Registrierkarte sind schließlich einzelne Funktionen untergebracht. Aktive Registrierkarten und Funktionen sind farblich hervorgehoben. Zusammenfassend gliedert sich die Benutzeroberfläche des G9 wie folgt:



Modus	
Modul	
Tabs (Reiter)	
Reiter 1	 Reiter n

Konkret gliedert sich die Bildschirmoberfläche entsprechend:



7.5 TOUCH SCREEN

Dieser Abschnitt stellt wichtige Elemente der Bedienoberfläche und die Gesten vor, mit denen unterschiedliche Funktionen erreicht werden können.

Durch einmaliges Tippen auf Elemente des Interface nehmen sie entweder Einstellungen direkt vor, oder öffnen verborgene Drop-Down Menüs. Felder, welche ein Drop-Down aufrufen sind am rechten Rand mit einer kleinen Flagge (▶) gekennzeichnet. Sofern sichtbar, erlauben Plus [+] und Minus [-] Buttons sich schrittweise durch das verborgene Menü zu bewegen. Pop-Up Menüs schließen entweder durch Wechsel des Modus oder durch tippen auf das Kreuz in der oberen, rechten Ecke.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele für Interface Elemente und verfügbare Gesten:



Der [Vorschau] Knopf am unteren, rechten Rand des Bildschirms erlaubt es einzelne Sounds anzuhören selbst ohne angeschlossene Pads. Selektieren sie dazu einen Eingang (Input Channel) oder Listeneintrag im Sound Browser (Kit Editor) und tippen sie anschlie-Bend den Preview Button.

7.5.1 TASTATUR

Die Tastatur des G9 wird beim Tippen auf Eingabefelder aufgerufen. Sie funktioniert nach allgemeingültigen Standards. Erwähnenswert ist hier lediglich die Aktivierung der Festelltaste für Großbuchstaben. Tippen sie die Shift-Taste einmal um nur den folgenden Buchstaben groß zu schreiben. Durch Doppeltippen der Shift-Taste wird die Einrastfunktion aktiviert. Zum deaktivieren der Einrastfunktion tippen sie erneut "Shift".

q	w	е	r	t	у	u	i	о	р	$\langle \times \rangle$
a	s	d	f	g	h	j	k			\checkmark
仓	z	x	с	v	b	n	m	,	•	仓
&123										

Tastatı	Tastatur - Basisfunktionen						
	Beschreibung	Tippen (1x)	Doppeltippen				
	Kleinbuchstaben	Kleinschreibung	Feststelltaste Ein				
	Großbuchstaben	Nächster Buchstabe in Großschreibung					
Ŷ	Festelltaste (groß)	Feststellstaste Großschreibung					
×	Löschen	Löscht Zeichen links vom Cursor					
\checkmark	Bestätigen	OK/Auswählen +Tastaur Schließen					

8 PERFORMANCE

Der Performance Modus enthält alle wichtigen Funktionen rund um das Üben oder Performen. Damit werden Sie sich die meiste Zeit in diesem Modus aufhalten. Die wichtigsten Funktionen sind das Wechseln von Drum Kits, Metronom und Song Player. Diese Funktionen sind bereits im Easy Mode verfügbar, jedoch bietet der Performance Modus eine deutlich erweiterte Funktionspalette. Die folgenden Abschnitte führen durch die einzelnen Funktionen.

Metronome Tempo 90 bpm	Drum Kit 005 - Basic Rock +	Performance
Monitor Out Mix-Input Volume	Kit Options Mixer Tragger Detection Snare Style Peak Hold Auto Rim Shot MeadBow Cross Stick Rim:Edge Tragger Detection Input Rick Snare Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4 Ride Hildet Crash1 Crash2 Aux1 Aux2 Aux3 Aux4 Reset X.Fade X.Fade	Kit Editor
Volume	Song Player Loop Quick Vari Speed Song Volume File Song select empty $A \rightarrow B$ \circ \circ \circ 000000 $A \rightarrow B$ \circ \circ \circ \circ $A \rightarrow B$ \circ \circ <td>Trigger Settings</td>	Trigger Settings
Master Mute Volume -12 dB	Metronome Visual Mode Metronome Settings Tempo Moderato bpm bpm Metronome Settings The Signature 4 / 4 5000 bpm The Signature Click Volume on off Mute Click Volume off Click Volume Off Off Off Off Off Off Off Of	Tools

8.1 MODUL 1

8.1.1 DRUM KIT

4

Modul 1 beherbergt den groß angelegten **Drum Kit** Selektor. Gespeicherte Schlagzeug Presets können auf unterschiedliche Weisen angewählt werden:

Tippen sie auf das **[Drum Kit]** Feld, um den **Drum Kit Browser** aufzurufen. Nutzen sie bei Bedarf die verfügbaren Filter und wählen sie ein Set aus der Kit Liste durch Doppeltippen.

Wischen sie horizontal über das Drum Kit Feld.

Tippen sie [-] und [+] um sich schrittweise durch die Kit Liste zu bewegen

Das gewünschte Kit kann auch direkt über das **[Number]** Feld geladen werden. Tippen sie auf dieses Feld und geben sie den Index des gewünschten Kits ein. Das Eingabefeld schließt indem Sie erneut auf das Nummernfeld tippen.



8.1.1.1 DRUM KITS VERWALTEN (PRESETS)

Tippen des **[Drumkit]** Feldes öffnet den **Drum Kit Browser**. Hier sind neben der Drum Kit Liste auch alle Funktionen zum Verwalten der Kit Bibliothek untergebracht.

G9	Drum Kit B	browser		
Drum	n Kit Browser			×
		Sorted by		
	Preset Drum	Kits User Drum Kits 🔀 Name Categ	ory	
	Number	Name	Cat	
	001	Preset Drum kit Studio	AC	
	002	Preset Live Drum Kit	AC	
	003	Preset Jazz Kit	AC	
	004	Preset Fusion Kit	AC	
	005	Preset Electronic Kit	PR	
	006	User Drumkit Nummer 1 (Hervorgehoben) Wählen sie eine Aktion im Feature Regal		
	007	User Drum kit Nummer 2	PR	
Lo	ad 🕇 Sa	ve 💾 New 🕞 Rename 🖉 Delete 🏢 Export 🕮 Import 🙀	Feature Re	gal

Die Listeneinträge enthalten Kit Nummer, Name und Kategorie (AC=Acoustic, PR=Processed). Abhängig vom Set Typ (Preset oder User) variiert die Anzahl verfügbarer Funktionen im **Feature Regal**. Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Funktionen des Feature Regal nach Set Typ:

Preset Management – Drum Kit Browser								
Katogorio	Funktion							
Kulegone	Laden	Speichern	Umbenennen	Neu	Löschen	Export	Import	
Werkseinstellung	\uparrow			(cf		gdk	gdk	
User Preset		Ë		(cf	Ŵ	(gdk	gdk	

Bei der Anwendung einer dieser Funktionen ist es wichtig zu verstehen, was geladen, gespeichert oder erstellt wird. Ein Drum Kit ist lediglich eine Ansammlung von Parameterwerten, die in einer Tabelle abgespeichert werden. Sie enthält die Adressierung von Sounds, nicht aber die Sample Datei selbst. Besonders beim Import von Drum Kits ist es erforderlich, dass die adressierten Sounds auch auf dem Zielgerät installiert sind. Fehlende Sounds führen zu leeren **Sound Select** Feldern in Kit

Editor **>** Modul 2 **>** Instrument Select. In diesem Fall müssen alternative Sounds manuell neu zugewiesen werden. Effekte und übrige Kit Parameter sind weiterhin nutzbar.

Eine detaillierte Beschreibung aller Drum Kit Parameter erfolgt im Abschnitt Kit Editor ab Seite 31.

8.2 MODUL 2

In diesem Modul überwachen sie die Trigger-Eigenschaften, passen das Verhalten des Randschlages der Snare an und regeln die Lautstärke der Pads im Verhältnis zueinander.

8.2.1 KIT OPTIONS



8.2.1.1 TRIGGER DETECTION

Das Panel **Trigger Detection** dient der visuellen Überwachung des Trigger-Verhaltens und zum Aufspüren möglicher Probleme. Einstellungen des Triggering müssen jedoch im Modus "Trigger Settings" erfolgen. Aufleuchten einer Peak LED bei moderater Spielweise ist ein Hinweis, dass die Trigger Settings geprüft werden sollten. *(Siehe Abschnitt 11 Trigger Settings ab Seite 73)*

Interpretation des Trigger Detection Monitors:

Erkannte Velocity Stufen (0-127) werden als Farbwerte im Monitor ausgegeben. Farbwerte und Bedeutung können je nach gewähltem UI Theme variieren. Abweichungen vom Standardschema erfolgen nur in den "Themes", welche sich an die verschiedenen Typen von Farbblindheit richten. Die regulären Farbverläufe werden dann durch Verläufe ersetzt, die aus dem Wahrnehmbaren Spektrum der betroffenen Gruppe stammen.



• Peak:

Leuchtet auf, wenn Maximalwerte bei Head/Bow oder Rim/Edge erkannt werden. (Werte 126 und 127).

- Head/Bow: Echtzeit Feedback f
 ür Head/Bow Werte von 1 – 125 (Normalbereich)
- Rim/Edge:
 Echtzeit Feedback f
 ür Rim/Edge Werte von 1 125 (Normalbereich)



8.2.1.2 PEAK DETECTION

Funktionen in der Rubrik Peak Detection steuern das Verhalten des Trigger Detection Feldes.

- Hold:
- Das Trigger Detection Panel aktualisiert und speichert Werte bis "Reset" gedrückt wird.
- Auto:
 Trigger Detection wird nach etwa 3 Sekunden Inaktivität automatisch zurückgesetzt.
- Reset:
 Durch Tippen wird das Trigger Detection Feld aufgefrischt.

8.2.1.3 SNARE STYLE (RIMSHOT, CROSSTICK AND X-FADE)

Definiert das Klangverhalten des Randtriggers. Sie können wählen zwischen **Rimshot**, **Crosstick** oder **X-Fade**, wobei X-Fade ein dynamisch gesteuerter Schalter ist, der ab einem bestimmten Velocity Wert einen Rimshot ausgibt, anstatt eines Crosstick. Durch die Selektierung von X-Fade aktiviert sich der gleichnamige Drehregler. Tippen sie auf das Drehregler Symbol und schieben sie den Regler in die gewünschte Position. Doppeltippen des Balkens setzt den Regler in Mittelstellung.

8.2.2 MIXER

Stellen sie hier das Lautstärkenverhältnis zwischen den Pads ein. Tippen sie auf den Reiter **[Mixer]** und schieben sie die Regler in die gewünschte Position. Doppeltippen setzt den Regler auf den Standardwert von -6 dB. Aktivieren sie die **Grouping** Funktionen, um den ganzen Kanal Zug gleichzeitig zu bewegen. Bei aktiviertem Grouping zentriert sich der Kanalzug auf den Regler, der doppelt angetippt wird. Schließen Sie den Mixer durch Tippen auf **[Kit Options]**.



Snare Style und Mixer Volume Faders sind Drum Kit Parameter, wohingegen Einstellungen des Groupings in der globalen Gerätedatenbank gespeichert werden. Eine detaillierte Beschreibung der Drum Kit Parameter finden sie im Abschnitt Kit Editor (Siehe Abschnitt 9.2.1.5 Drum Kit Presets - Parameter auf Seite 40).

Drum Kit Parame	ter -Performance				
Modus	Parameter	Direkt (Custom)	Preset (Indirekt)		
F Performance					
	Snare Style – alle Parameter	•			
	Mixer – Lautstärkeregler	•			
(i) Hinweis	Jede Änderung eines oder mehrerer Werte der obigen Parameter führt zum Update des Drum Kit Namens mit einem vorangestellten Stern (*). Dieser Stern ist ein Hinweis das Drum Kit zu speichern. Ein Wechsel des Kits vor der Speicherung führt zum Verlust zwischenzeitlicher Änderungen. Die Speicherung des Kits kann an zwei alternativen Orten erfolgen: Performance → Modul 1 → Drum Kit Kit Editor → Modul 2 → Drum Kit				
Beispiel	*Drum Kit Name	. (€		

8.3 MODUL 3

8.3.1 SONG PLAYER

Begleitmusik kann mit dem **Song Player** abgespielt werden. Er unterstützt alle gängigen Audioformate wie **mp3**, **wav**, **m4a** und **flac**. Er verwendet den **File Select** Browser zum Laden von Dateien.

	Song Player					
Fil	e Constant omstu	Loop	Quick Record	Vari Speed	Song Volume	
	Song select empty					
00	:00:00	•	G			
		$\downarrow $	Ų	0 %	-12 dB	

Song Player – Unterstützte Dateiformate						
lcon	Ext.	Beschreibung	Entwickler			
(aif	*.aif	Audio Interchange File	Apple Inc			
(flac	*.flac	Free Lossless Audio Codec	Xiph.Org Foundation			
(((m4a	*.m4a	MPEG 4 Audio	International Organization for Standardization (ISO)			
(((mp3	*.mp3	MPEG Layer III	Moving Picture Experts Group			
(ogg	*.ogg	Developers´ Project Name	Xiph.Org Foundation			
(wav	*.wav	Waveform Audio File	Microsoft & IBM			
(((wma	*.wma	Windows Media Audio	Microsoft			

8.3.1.1 FILE SELECT BROWSER

Der File Select Browser ist in mehreren Anwendungen des G9 wie **Song Player**, **PDF Reader** oder **Import Tool** implementiert. Abhängig von der Anwendung sind verschiedene Filter aktiv, um nur relevante Inhalte anzuzeigen. Im Song Player werden nur die obenstehenden Audio Dateitypen angezeigt. Für die Anwendung nicht interpretierbare Dateien erscheinen bei Deaktivierung der Filter ausgegraut.

8.3.1.1.1 EIGENSCHAFTEN

Links oben befinden sich Buttons zur Auswahl des **Speichermediums** und die **Suchfunktion**. Letztere kann parallel zur linearen Pfadnavigation verwendet werden. Zur Auswahl tippen Sie einmal auf das jeweilige Symbol.

G9 File Select Browser - Speichermedien und Suche						
Intern	USI	³ Q	Search			
Navigation – Ordnerebene hoch						
		Re				
		- E				

G9 File Select Browser (Audio)				
File Select				
Intern 🐼 USB 🔾 Search	Filter ((mp3) Titel 1 im mp3 format.mp3			
	Titel 2 im mp3 format.mp3			
SYSTEM/ ←	🕼 mp3 🗶 🕼 mp3 Titel 3 im mp3 format.mp3			
DrumeVite	🕼 wav 🔀 🥻 mp3 Titel 4 im mp3 format.mp3			
Firmware	🕼 🗯 🗶 🕼 🗰 Titel 5 im m4a format.m4a			
Manuals	🕼 ogg 🗶 🕼 wav Titel 6 im wav format.wav			
QuickRecord	🕼 aif 🔀 🕼 mp3 Doppeltippen öffnet Datei.mp3			
	🕼 flac 🗶 🕼 mp3 Titel 8 im mp3 format.mp3			
	((twma			
	Sorted by			
	Name 🔀			
	Date			
	Туре			

Die linke Spalte listet alle Ordner im geöffneten Dateipfad, die rechte Spalte die darin enthaltenen Dateien. Tippen Sie zweimal auf einen Ordner, um ihn zu öffnen. Durch Tippen des weißen Balkens unter den Symbolen [USB] und [SD] gelangen Sie wieder in die nächst höhere Ordnerebene. Dabei aktualisiert sich der im Balken sichtbare Dateipfad. Die mittlere Leiste enthält alle verfügbaren Filterund Sortieroptionen. Passen Sie die Listendarstellung der Inhalte nach Wunsch an.

8.3.1.1.2 AUDIODATEIEN ÖFFNEN

Im Song Player gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie das [File] Feld oben links. Dies öffnet den File Select Browser.



2. Wählen Sie bei Bedarf ein Speichermedium: [USB] oder [SD].



- 3. Navigieren Sie zur Datei:
 - a. Doppeltippen zum Öffnen von Ordnern (linke Spalte)
 - b. Tippen Sie den **[Weißen Balken]** um sich in der Ordnerstruktur aufwärts zu bewegen (linke Spalte).

SYSTEM/	T
---------	---

4. Laden Sie eine Datei durch Doppeltippen eines Eintrags in der rechten Spalte.

8.3.1.2 SONG PLAYER FEATURES

Bei geladenem Titel haben Sie Zugriff auf eine Palette von Funktionen, welche auf die Begleitung des Instruments und die Unterstützung von Übungsroutinen zugeschnitten ist. Die wichtigsten Buttons können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

Song Player - Grundfunktionen				
►II	Play/Pause			
	Stopp			
	Nächster Titel			
	Vorheriger Titel			
	Play/Stop (On Stage Modus)			

Statusabhängigkeit beim Laden von Audiodateien:

Ob ein Song direkt startet oder nicht hängt vom Zustand der **Play/Pause** und **Stop** Buttons ab. Bei laufendem Song startet der nächste, geladene Song automatisch. Im Fall von **Pause** und **Stop**, wird der Song in den Player geladen, startet jedoch erst bei manueller Betätigung des **[Play]** Buttons. Diese Eigenschaft bietet volle Kontrolle während des Übens oder der Bühnenperformance (Pause/Stop), während der Song Player im ersten Fall (Play) wie ein gewöhnlicher Media Player agiert.

Skip Buttons:

Das Verhalten der Vor- und Zurück Buttons hängt sowohl vom aktiven Play Mode als auch vom Status der Play/ Pause und Stop Buttons ab.

- Play Once oder Loop Song: Der Titel startet entweder am Anfang (Play) oder startet im Fall von (Pause/Stop) manuell durch Drücken von [Play].
- Loop Folder:
 Der Song Player wechselt durch die Titel des aktiven Ordners. Sortiereinstellungen des File
 Select Browsers werden berücksichtigt.

8.3.1.2.1 TIMELINE

Bei geladenem Song können Sie in jedem Zustand an eine bestimmte Stelle springen, indem sie den Punkt auf der Zeitleiste mit dem Finger bewegen. Halten sie den Punkt gedrückt und ziehen sie ihn an die entsprechende Stelle. Alternativ können Sie auch direkt eine Stelle auf der Zeitachse drücken. Beide Optionen funktionieren in jedem Zustand des Players (play, pause, stop).


8.3.1.2.2 ABSPIELMODI

Der Song Player verfügt über drei Abspielmodi:



Durch Tippen auf den entsprechenden Button, um einen Play Modus zu aktivieren.

8.3.1.2.3 EXTERNE AUDIOGERÄTE

Musik von externen Geräten kann entweder per **Bluetooth** oder den **MIX IN** Eingang auf der Rückseite des G9 eingespeist werden. In diesem Fall sind Funktionen wie **Loop** und **Vari Speed** nicht verfügbar. Nutzen sie stattdessen die Steuerelemente des externen Geräts. Wie Sie ein externes Gerät via Bluetooth mit dem G9 koppeln erfahren Sie im *Abschnitt 12.4.3 Bluetooth auf Seite 126*.

8.3.1.2.4 LOOP



Erzeugen sie eine Endlosschleife eines Titelabschnitts indem sie **[Loop]** an den Start- und Endpunkten Tippen. Verlangsamen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit mit **Vari Speed**, um die Präzision zu erhöhen. *(siehe 8.3.1.2.6 Vari Speed auf Seite 28)*.

Loop

Loop - Abschnitt (Tippen sie jeweils einmal zum Markieren der Start- und Endpunkte)

|A→B| Visuelles Feedback Loop (Start- und Endpunkte)

8.3.1.2.5 QUICK RECORD

Die Quick Record Funktion erlaubt das gleichzeitige Aufnehmen aller Eingänge und des Song Players. Tippen sie hierzu das **[Quick Record]** Symbol an den Start- und Endpunkten der Aufnahme. Mit dem Beenden der Aufnahme wird eine Audiodatei im Standard Quick Record Systemordner der internen SD Karte abgelegt. Mehrere, aufeinanderfolgende Aufnahmen werden in aufsteigender Reihenfolge nummeriert abgespeichert, wobei das Dateiformat als *.wav definiert ist. Hier ist ein Beispiel für die Benennung von Quick Record Dateien:

Quick_Record-00001.wav

Der Standard Dateipfad für Quick Record Dateien auf der internen SD Karte lautet:

INTERNAL SD/SYSTEM/Quick Record

Für den Zugriff auf diesen Ordner nutzen Sie den File Manager. Hier können Sie ihre Aufnahmen verwalten und auf einen USB Stick exportieren. (Für weitere Informationen siehe Abschnitt 13.3 File Manager auf Seite 144) Tools ⇒File Manager

Syste	mordner im File Manager
0	INTERNAL SD/SYSTEM/
b	Drumkits
D	🕯 Firmware
	🖻 Manuals
	🖻 QuickRecord
	User Ordner mit Inhalt ()
(((m4a	Kopierter Song im m4a Format.m4a
(((flac	Flac Audio Datei.flac
SD	💊 🛱 🛱 📰 🗄 🗞 🔄 🗿

8.3.1.2.6 VARI SPEED

Das Abspieltempo kann mit der **Vari Speed** Funktion variiert werden. Tippen sie hierzu einmal auf den **[Vari Speed]** Regler und schieben sie den Fader nach oben oder unten. Der Schieberegler erlaubt es das Abspieltempo, um bis zu 50% zu verringern oder zu beschleunigen. Beachten Sie hierbei, dass lediglich das Tempo variiert, nicht aber die Tonhöhe.

8.3.1.2.7 Song Volume

Regelt die Lautstärke des Song Players im Verhältnis zu den Eingangskanälen.

8.4 MODUL 4

8.4.1 METRONOME



Das vierte Modul des Performance Modus beherbergt das Metronom. Das **Tempo** kann vom Anwender auf verschiedene Arten eingestellt werden:

- Drehen des oberen Hardwareknopfes
- Tippen Sie einmal auf den Software Regler und verschieben sie den Slider.
- Tippen Sie in das **[Tempo]** Feld und stellen sie die Geschwindigkeit per Nummernblock ein.
- Tippen Sie im Takt mehrmals den **[Tap]** Button (Aktivieren sie zuvor die Tap Funktion → on)
- Definieren Sie einen Eingangskanal als Tap Channel.



Buttor	Buttons Metronome			
Gm	Periodisch tippen, um Tempo einzustellen			
	Start/Stop			

Die Taktart wird im Feld **Time Signature** eingestellt, wohingegen im Feld **Interval** zusätzliche Unterteilungen der Zählzeit ermöglicht. Diese werden im Vergleich zu den Zählzeiten leiser abgespielt. Die Lautstärke des Metronoms in Relation zu anderen Klangquellen regeln sie mittels **Click Volume**. Durch Antippen der entsprechenden Felder öffnen sie zugehörige Wählräder oder Slider. Per **[Mute]** können sie das Metronom temporär stumm schalten, ohne es zu Stoppen. Dies ist besonders hilfreich in Verbindung mit dem **Visual Mode**.

Der Accent One Button betont die erste Zählzeit der gewählten Taktart. Diese Funktion ist im Auslieferungszustand eingeschaltet. Schalten Sie die Funktion durch Tippen aus, um einen gleichmäßigen Metronom Klang ohne Akzente zu erzeugen.

8.4.2 VISUAL MODE

Innerhalb des **Visual Mode** blinken die Kacheln parallel zum Metronom auf. Um den Visual Mode aufzurufen, tippen sie den Reiter **[Visual Mode]** neben **Metronome**. Es erscheint ein Pop-Up, welches Modul 3 bedeckt, und so vollen Zugriff auf die Metronom Einstellungen gewährleistet. Um die auswirken der Metronom Einstellungen auf den Visual Mode im Folgenden nachvollziehen zu können, aktivieren sie bitte zunächst den **[Play]** Button.

Das Erscheinungsbild des Visual Mode kann auf 2 Arten im Reiter Metronome beeinflusst werden:

- a. Ändern der Taktart (Time Signature).
- b. Tippen von [Mute] oder [Unmute] um den Klang temporär zu unterdrücken.



Tipp: Der Visual Mode ist vertikal beweglich. Halten Sie dazu die Titelleiste gedrückt und bewegen Sie das Fenster. Der Visual Mode ist das einzige Fenster, dass nicht automatisch bei Wechsel des Modus schließt. Als Übungshilfe ist er so konzipiert, dass er immer im Vordergrund ist. Schließen Sie Visual Mode indem Sie manuell auf das **[x]** rechts oben tippen.

8.4.3 METRONOME SETTINGS



In diesem Reiter wählen Sie Klänge für das Metronom und können ein angeschlossenes Pad als **Tap Channel** definieren, sodass sie optional das Tempo auch durch Anspielen einer Pad-Komponente einstellen können.

8.4.3.1 METRONOME SOUND

Stellen Sie den Klang des Metronoms wie folgt ein:

1. Tippen Sie einmal auf das [Metronome Sound] Feld.



- 2. (Optional) Preview von Sounds:
 - a. Aktivieren Sie den [Play] button (Click Volume nicht stummgeschaltet!).
 - b. Tippen Sie einmal auf verschiede Listeneinträge (Metro, Claves etc.).
- 3. Zur Auswahl eines Sounds haben Sie 2 Optionen:
 - a. Doppeltippen eines Listeneintrags
 - b. Markieren Sie einen Listeneintrag durch einmaliges Tippen und tippen Sie anschließend auf **[x]** um das Fenster zu schließen.

8.4.3.2 TAP CHANNEL

Mit Tap Channel können Sie das Tempo alternativ zum **[Tap]** Button auch durch Anspielen einer Pad Komponente einstellen. Gehen sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie auf das [Tap Channel] Feld.



- 2. Wählen Sie ein Pad (Input Channel) aus dem Drop-Down durch Doppeltippen.
- Bestimmen Sie die Sensoren (Komponenten), auf die das Metronom reagieren soll (Pad or Rim etc. – Mehrfachauswahl möglich). Aktivieren Sie hierzu die gewünschten Check Boxen unter dem Tap Channel Feld.

Die übrigen Einstellungen auf der rechten Seite des Funktionssets sind Instanzen der Funktionen des **Metronome** Reiters. Zum Test der Funktionalität der Einstellungen stellen Sie sicher, dass **Tap** eingeschaltet (**on**), und **Click Volume** nicht stummgeschaltet ist.

9 KIT EDITOR

Im Kit Editor können Sie eigene Drum Kits erstellen, oder die Sounds einzelner Pads ändem. Dazu zählen unter anderem die Stimmung von Trommeln durch Regelung der Tonhöhe, des Attacks und des Ausklangverhaltens (Sustain). Darüber hinaus stehen jedem Pad individuelle Kompressoren und Equalizer zur Verfügung. Anstatt im **Drum Kit** Feld das gesamte Kit zu wechseln, können Sie hier jedem Pad individuell die gewünschten Klangeigenschaften zuweisen. Nutzen Sie hierzu die vorkonfigurierten Drum Kits als Startpunkt. Schließlich lemen Sie Drum Kits zu exportieren, um Sie auf anderen GEWA Geräten verfügbar zu machen.



Der Modus Kit Editor beherbergt ausschließlich Drum Kit Parameter. Alle Einstellungen, welche im Kit Editor getroffen werden, können durch Speichern des Drum Kits in den **Drum Kit Feldern** memorisiert werden:



9.1 MODUL 1

9.1.1 CHANNEL SELECT

Der Hauptzweck des Channel Select Features ist die Auswahl angeschlossener Pads, um diesen Sounds zuzuweisen (Kit Editor) oder aber ihre Trigger Parameter zu editieren (Trigger Settings).

9.1.1.1 INPUT CHANNELS

Die Pad Reihenfolge von links nach rechts entspricht der Reihenfolge der Trigger Eingänge (**Trigger Inputs**) auf der Rückseite des Geräts. Wählen Sie einen Eingangskanal, indem Sie einmal auf die Kachel über dem Pad Namen tippen. Ein ausgewähltes Pad ist durch einen Rahmen um die Kachel gekennzeichnet.





Die **Peak** Reihe zeichnet für jedes Pad innerhalb einer bestimmten Zeitspanne den höchsten, registrierten **Velocity** Wert (Schlagintensität) auf und dient damit zur Überwachung des Trigger Verhaltens. Die Funktionsweise ist identisch mit anderen Peak Monitoren im Interface und weist in Form eines Farbfeedbacks den **höchsten Velocity Wert über alle Sensoren (Komponenten)** aus. Auf diese Weise erlangt der Spieler eine kompakte Information über den technischen Zustand eines jeden Pads. Einstellungen und Korrekturen der Trigger Parameter erfolgen jedoch ausschließlich im Modul **Trigger Settings**.

Leuchten die **Peak** Felder ständig in Farben, welche den höchsten Velocity Werten zugeordnet sind, obwohl das Spiel leise oder moderat ist, dann ist dies ein guter Indikator dafür, dass die Trigger Einstellungen nicht korrekt gewählt oder verstellt sind. Eine genauere Analyse ermöglicht hier der **Pad Monitor** in Modul 4 des Modus **Trigger Settings**. Das optische Feedback hängt dabei vom gewählten Farbschema der Benutzeroberfläche ab.

Kontrollieren Sie das gewählte Farbschema in General Settings **→** Modul 4 **→** Device **→** UI Theme und ziehen sie die folgende Tabelle zu Rate, um den Peak Monitor richtig zu interpretieren:



9.1.1.2 AUTO SELECT

Auto Select wählt einen Eingangskanal (Pad) automatisch, sobald ein Trigger Signal vom angeschlossenen Pad erkannt wird. Anstatt auf die Kacheln der **Input Channels** zu tippen, wählen sie das gewünschte Pad durch Anschlagen mit dem Stock aus. Ist Auto Select aktiviert **(on)**, so ist die Auswahl sowohl über das Anschlagen von Pads als auch die Auswahl über die Input Channels möglich.

Nutzen sie die Auto Select Funktion sparsam, um die unbeabsichtigte Auswahl anderer Pads zu unterbinden.

9.1.1.3 PEAK DETECTION

Mit dieser Funktion können sie den Peak Monitor manuell auf Velocity Werte von 0 zurücksetzen. Das ist besonders wichtig, um veränderte Trigger Einstellungen auf Wirksamkeit zu prüfen. Um den Peak Monitor zurückzusetzen, tippen sie einmal **[Reset]**. Dies löscht die Aufzeichnungshistorie.

9.2 MODUL 2



9.2.1 INSTRUMENT SELECT

9.2.1.1 DRUM KIT

Das Feld Drum Kit ist der Ausgangspunkt für jede Aktivität in Sachen Soundanpassung von Trigger Inputs (Pads). Alle Änderungen von Parameterwerten innerhalb des Kit Editor, beziehen sich automatisch auf das aktive Kit. Das Drum Kit Feld im Kit Editor ist eine Instanz des gleichnamigen Feldes im **Performance** Modus – beide aktualisieren sich gleichzeitig und die Speicherung des Kits kann anschließend alternativ in einer der beiden Instanzen erfolgen.

Zur Auswahl eines Drum Kits im Kit Editor stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Tippen Sie das [Drum Kit] Namensfeld, um den Drum Kit Browser aufzurufen.
- Tippen Sie [+] oder [-] innerhalb des Feldes [Drum Kit], um sich durch die darunterliegende Bibliothek zu bewegen.
- Tippen Sie das **[Drum Kit]** Nummernfeld, um eine Drum Kit Nummer direkt über den Nummernblock einzugeben.

Der Drum Kit Browser wird im Abschnitt Performance Modus ausführlich erläutert *(Siehe 8.1.1.1 Drum Kits verwalten (Presets) auf Seite 20)*. Im Kit Editor konzentrieren wir uns auf die Verwaltung von Presets unter Nutzung der Funktionalitäten des Feature Regals.

9.2.1.2 PAD KOMPONENTEN

Die Pad-Komponentensymbole befinden sich auf der rechten Seite von Modul 2. Tippen Sie auf ein Symbol, um die Komponente zu aktivieren, sodass Sie auf die zugehörigen Parameter in Modul 3 zugreifen können. Das Erscheinungsbild der Symbole und deren Benennung hängt von der zugewiesenen **Trigger Bank** ab. Bei einer Becken Trigger Bank werden Bow/Bell/Edge-Symbole und Beckenparameter in Modul 3 angezeigt, auch wenn der entsprechende Eingangskanal als z.B. Snare beschriftet ist. Dies bedeutet, dass Sie in den meisten Fällen einen Pad-Eingangskanal in einen Beckeneingang konvertieren können und umgekehrt. Möglicherweise sind jedoch nicht alle Komponenten der Trigger Bank aufgrund eines anderen Hardwaredesigns des Kanals auf der Leiterplatte zugänglich.

Zum Verständnis des G9 Kit Editors ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass alle Reiter und Parameter in Modul 3 und 4 sich immer auf das ausgewählte Pad unter **Input Channels** und seine aktive **Komponente** (Komponentensymbol in Modul 2) beziehen. Der einer Komponente zugewiesene Sound wird im Feld **[Sound Select]**



angezeigt. Soundname und Komponentensymbolrahmen verwenden dieselben **Farbwerte** und geben ein schnelles visuelles Feedback darüber, welche Komponente aktiv ist. Durch Ändern von Pad oder Komponente werden Sounds (Modul 2) und Parameterwerte (Modul 3) entsprechend aktualisiert.

Um bei den Soundeinstellungen nicht den Überblick zu verlieren, versuchen Sie diesen Modus als Kaskade aus Eingangskanal (Input Channel), Komponente, Sound und Parametern zu betrachten:



Jede Modifikation von Sounds erfolgt stets in der oben skizzierten Reihenfolge.

9.2.1.3 SOUND SELECT

Das **Feld Sound Select** zeigt den Sound an, welcher der aktiven Pad-Komponente des aktiven Pads (Eingangskanal) zugewiesen ist. Soundnamen werden in der Farbe des Rahmens der aktiven Komponentenkachel hervorgehoben, um so eine visuelle Verbindung zwischen aktivem Symbol und Soundname herzustellen.



Wenn die gewünschte Komponente ausgewählt ist, tippen Sie auf das Namensfeld **[Sound Select]**, um den **Sound Browser** zu öffnen. Durch Doppeltippen eines Listeneintrags weisen sie der aktiven Komponente einen neuen Sound zu. Nach dieser Operation schließt der Sound Browser automatisch.

9.2.1.4 Sound Browser – Eigenschaften

Der Soundbrowser gliedert alle installierten Sounds nach Soundkategorien, welche in Form von Registerkarten oberhalb der Soundliste platziert sind. In der Werkseinstellung werden Listeneinträge nach aufsteigenden internen Klangnummern der aktiven Instrumentenkategorie (Registerkarte) sortiert. Diese Reihenfolge kann geändert werden, indem Sie eine der verfügbaren Optionen unter "Sorted by" auswählen.

Die verfügbaren Sortierregeln sind:

- Instrument Name
- Kategorie → Cat = AC (Acoustic), EL (Electronic), PR (Processed) or FX (Sound Effects)

Registerkarten und Inhalte unterhalb der Sortieroptionen variieren je nach ausgewählter Quelle (Source). Der Sound Browser trennt installierte Werkssounds (Intern) von importierten Benutzersounds (Import). Aktivieren Sie das entsprechende Kästchen, um die Besonderheiten jeder Quelle in den nächsten Abschnitten nachzuvollziehen.

9.2.1.4.1 SOURCE - INTERNAL

Bei Aktivierung des Kontrollkästchens Intern unter "Source", werden die folgenden Soundkategorien (Reiter) angezeigt:

Soundkategorien (Source = Internal)						
Kick Drums	Snare Drums	Toms	Ride Cymbals	Crash Cymbals		
Hi-Hats	Cymbals SFX	Percussion 1	Percussion 2	Sounds SFX		

Tippen Sie auf eine Kategorie, um die beinhalteten Sound Samples zu erkunden.

9.2.1.4.2 SOURCE - IMPORT

Die Aktivierung des Kästchens "Import" unter "Source" zeigt alle Sounds an, welche über das Import Tool importiert wurden *(Siehe 13.5 Import Tool auf Seite 157)*. Der Reiter "Wave" beinhaltet alle Single Layer Wave Samples (Benutzer), während alle anderen Registerkarten importierte mehrschichtige Samples enthalten, die aus der GEWA Cloud heruntergeladen wurden. Letztere werden durch den Import automatisch in die entsprechende Soundkategorie eingeordnet. *(Siehe 13.6 Shop auf S.162)*.

Soundkategorien (Source = Import)						
Kick Drums	Snare Drums	Toms	Ride Cymbals	Crash Cymbals		
Hi-Hats	Cymbals SFX	Percussion 1	Percussion 2	Wave		

Tippen Sie auf eine Kategorie, um die beinhalteten Sound Samples zu erkunden.

9.2.1.4.3 Sounds zuweisen – Sound Grouping

Der Wechsel des Sounds einer Komponente über den Sound Browser ist simpel und erfolgt durch Doppeltippen eines Listeneintrags. Es existieren darüber hinaus jedoch ebenfalls Funktionen im Sound Browser, die eine gebündelte Zuweisung von Sounds zu mehreren Komponenten gleichzeitig ermöglichen. Das Hauptfeature heißt Sound Grouping, welches rechts unten im Sound Browser untergebracht ist.

Mittels **Sound Grouping** kann der Benutzer alle zusammengehörigen **Komponenten-Sample-Sets** eines aufgezeichneten Instruments gleichzeitig auswählen und einem Pad zuweisen, unabhängig davon, welches Komponentensymbol aktiv ist.

Funktionsweise:

Listeneiträge im **Sound Browser** enden auf ein Suffix, welches den Typ des Komponenten-Samples angibt.

Bezüglich **Becken** sind Suffix und Komponentenname identisch. Sobald Sie ein Komponenten-Sample in der Liste auswählen, werden automatisch alle Sample-Sets des ganzen Instruments ausgewählt und den einzelnen Komponenten des Pads zugewiesen.

Trommeln bieten darüber hinaus die Möglichkeit der Positionserkennung auf dem Fell (**Positional** Sensing), welche die Position des Stocks auf dem Fell ermittelt und Samples vom Rand des Fells (obertonreich) mit fokussierten Samples aus der Fellmitte mischt. Zu diesem Zweck werden Fell Sounds weiter in Sample-Sets unterteilt, die in Verbindung mit der Positionserkennung verwendet werden:

• Center-Side Mischung (CS)

und Sample-Sets, die nur aus Samples einer einzigen Zone bestehen:

- Center (C)
- Side (S)

Die Wahl eines der letzteren deaktiviert de facto die Positionserkennung, indem Sounds derselben Zone zurückgegeben werden, unabhängig davon, welche Stockposition auf dem Fell erkannt wird.

Mittels **Sound Grouping** wählen sie gleichzeitig alle relevanten Samples aus, die den realistischsten digitalen Fußabdruck des gesamten, gesampelten Instruments bilden. Dies bedeutet, dass bei Fellen automatisch **CS-Samples** einbezogen werden. Wenn Sie daher bei aktivem **Sound Grouping** Rimshot- oder X-Stick-Samples auswählen, wird automatisch die passende **CS**-Version der Head-Samples ausgewählt. Beginnen Sie die Auswahl beim Fell, muss ein CS-Sample-Set ausgewählt werden, um automatisch die entsprechenden Rimshot- und X-Stick-Samples in der Eintragsliste des Sound Browsers auszuwählen. Beim Zuweisen von **C**- oder **S**-Head-Samples wird die Soundgruppierung ignoriert, und das ausgewählte Sample wirkt sich nur auf die aktive Pad Komponente aus.

G9 Sound Browser						
Sound Browser			×			
	Sorted by					
	Instrument Category					
Kick Dru	ns Snare Drums Toms Ride Cymbals Cr	ash Cymbals				
Hi-Hats	Cymbals SFX Percussion 1 Percussion 2	Sounds SFX				
Number	Instrument	Cat	Source			
001	14" Collectors Maple C	AC				
002	14" Collectors Maple S	AC	Internal 🗙			
003	14" Collectors Maple CS	AC				
004	14" Collectors Maple Rim	AC				
005	14" Collectors Maple X-Stick	AC				
006	14" US Vintage C AC					
007	14" US Vintage S AC					
008	14" US Vintage CS AC					
009	14" US Vintage Rim AC					
010	D 14" US Vintage X-Stick AC					
011	011 Broadkaster VBE CS AC					

Die folgende Tabelle fasst die Beziehung zwischen **Sound Grouping** und Listeneinträgen des **Sound Browsers** zusammen:

Multi-Layer Samples - Drums							
Komponente:	Fell (Head) Rand (Rim)				(Rim)		
Sample Set	Center	Side	Center/Side Blended	Rimshot	X-Stick		
Suffix	С	S	CS	Rimshot	X-Stick		
Sound Grouping	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja		



Tipp: Greifen Sie direkt auf den Sound Browser zu, indem Sie ein Komponentensymbol 1 Sekunde lang gedrückt halten. Beachten Sie, dass Sie nur die ausgewählte Komponente ändern, wenn Sound Grouping deaktiviert ist. Bei aktiviertem Sound Grouping und Selektion von CS, Rimshot oder X-Stick Samples, werden alle Komponenten angesprochen, und dies unabhängig davon, über welches Komponentensymbol Sie auf den Soundbrowser zugegriffen haben.

 (\mathbf{i})

Hinweis: Stimmen Komponentensymbole und ihre Namen nicht mit dem Pad (Becken oder Trommel) überein, dass Sie bearbeiten möchten, überprüfen Sie zuerst die Triggereinstellungen. Die einem Pad zugewiesene Trigger Bank bestimmt die Symbole im Reiter Instrument Select. Es ist wahrscheinlich, dass die dem Eingangskanal zugewiesene Trigger Bank nicht korrekt ist. Navigieren Sie zu Trigger Settings > Modul 2 > Trigger Selection > Trigger Bank und tippen Sie das [Trigger Bank] Feld, um dem aktiven Eingangskanal eine passende Trigger Bank zuzuweisen. Folglich sollten sich auch die Symbole in Kit Editor > Modul 2 > Instrument Select aktualisieren. Jede Auswahl, die mit dem **Sound Browser** vorgenommen wird, ändert die Parameterwerte des aktiven Drum Kits. Um diese Änderungen beizubehalten, ist es erforderlich das **Drum Kit** im **Drum Kit Browser** zu speichern. Dies ist das Thema des nächsten Abschnitts.

9.2.1.5 DRUM KIT PRESETS - PARAMETER

Drum Kit Presets speichem Werte aller Parameter, die einem **Drum Kit** zugeordnet sind. Im G9-Interface sind zugängliche Drum Kit Parameter auf mehrere thematisch gegliederte Modi verteilt: **Performance, Kit Editor** und **Effects**. Jede Änderung an einem der relevanten Parameter erfordert das Speichern des aktiven Drum Kits oder das Erstellen eines neuen Kit mit dem **Drum Kit Browser**, andernfalls werden Änderungen verworfen, sobald Sie das Kit wechseln. Da der Kit-Editor-Modus die meisten relevanten Drum Kit Parameter beherbergt, werden wir uns in diesem Abschnitt Parameter und die Verwaltung von Presets genauer ansehen.

Vorbereitend ist es wichtig zu verstehen, dass Drum Kits, die im Drum Kit Browser aufgeführt sind, einfach die Gesamtheit aller **Drum Kit-bezogenen Parameterwerte** ist, die in einer **Tabelle gespeichert** wird. Diese Parameter definieren die verwendeten Sounds, speichern **jedoch nicht ganze Sound-Sample-Bibliotheken**. Gerade beim Exportieren eines Drum Kits ist es wichtig, dass die referenzierten Sound-Samples auf dem Zielgerät installiert werden, unabhängig davon, ob es sich um Werkssounds oder Sounds handelt, die aus dem Sound Store heruntergeladen wurden. Fehlende Sounds im Importgerät führen zu leeren **Sound Select** Feldern in **Kit Editor → Modul 2 → Instrument Select**. Die folgende Tabelle zeigt alle Drum-Kit-Parameter in den verschiedenen Modi des G9:

Drum Kit Parameter -Vollständige Auflistung				
Modus	Parameter Werte	Direct (Custom)	Preset (Indirect)	
For Performance				
	Snare Style – alle Parameter	٠		
	Mixer – Lautstärkeregler	•		
I I I Q I Kit Editor				
	Vollständige Sound Adressierung pro Kanal	٠		
	Pad Midi Settings	•		
	Alle Mix/Effect Send Parameter	•		
	Alle Sound Edit Parameter	•		
	Alle Second Sound Parameter	•		
	Alle Hi-Hat Volume Control Parameter	•		
	Pad EQ – Stellung On/Off Schalter	•		
	Pad EQ – Alle Kurvenparameter	•	٠	
	Pad Kompressor- Stellung On/Off Schalter	•		
	Alle Kompressor Parameter	•	٠	
+++ Effects				
	Ausprägung On/Off Schalter	•		
	FX Send Level Regler	•		
	Level	•		
	Pre-Delay (Ambience)	•		
	Gate Threshold (Instrument Reverb)	•		
	Send to Room Reverb (Multi FX)	•		
	Alle anderen FX 2-4 Parameter	٠	•	
(i) Hinweis	Jede Änderung eines oder mehrerer Werte der obigen Parameter führt zum Update des Drum Kit Namens mit einem vorangestellten Stern (*). Dieser Stern ist ein Hinweis das Drum Kit zu speichern. Ein Wechsel des Kits vor der Speicherung führt zum Verlust zwischenzeitlicher Änderungen. Die Speicherung des Kits kann an zwei alternativen Orten erfolgen: Performance → Modul 1 → Drum Kit Kit Editor → Modul 2 → Drum Kit			
Beispiel	*Drum Kit Nan	ne	⊕►	

Alle relevanten Drum Kit Parameter des Kit Editors finden Sie in den Modulen 3 und 4 inklusive der Soundverknüpfung des **Sound Select** Feldes (Modul 2).



Eine detaillierte Erklärung der einzelnen Parameter erfolgt in den jeweiligen Modi. Der folgende Unterabschnitt widmet sich der Speicherung und Verwaltung von Drum Kits in der Bibliothek. Des Weiteren wird der Austausch von Drum Kit Presets zwischen verschiedenen G9 Geräten vorgestellt (Export und Import von Drum Kits).

9.2.1.6 PRESET VERWALTUNG - ELEMENTE

Die im vorherigen Abschnitt skizzierten Parameter bilden das Preset **Drum Kit**, deren Werte und Ausprägungen als ein individuelles Anwender Drum Kit abgespeichert werden können. Darüber hinaus bietet das G9 eine Reihe weiterer Funktionen zur Verwaltung von Presets. All diese Funktionen befinden sich am unteren Ende des **Drum Kit Browser**, welcher bereits im Abschnitt Performance vorgestellt wurde. Tippen Sie auf das **Drum Kit Feld**, um den Browser zu öffnen und Zugang zu den Verwaltungsoptionen zu erhalten. Die Dann an zwei alternativen Orten im Interface erfolgen:

Performance → Modul 1 → Drum Kit Kit Editor → Modul 2 → Drum Kit



n Kit Browser		
	Sorted by	
Preset Drum	Kits User Drum Kits X Name Category	, 🗌
Number	Name	Cat
001	Preset Drumkit Studio	AC
002	Preset Live Drum Kit	AC
003	Preset Jazz Kit	AC
004	Preset Fusion Kit	AC
005	Preset Electronic Kit	PR
006	User Drumkit Number 1 (Highlighted)	
007	User Drumkit Number 2	PR

Die Listeneinträge enthalten Kit Nummer, Name und Kategorie (AC=Acoustic, PR=Processed). Abhängig vom Set Typ (Werkskonfigutation oder Anwender) variiert die Anzahl verfügbarer Funktionen im **Feature Regal**. Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Funktionen des Feature Regal nach Preset Typ:

Preset Verwaltung – Drum Kit Browser							
Kategorie				Funktion			
Kulegone	Laden	Speichern	Umbenennen	Neu	Löschen	Export	Import
Werkskonfiguration	\uparrow			(cf		gdk	(gdk)
Anwender Preset	\uparrow	Ë		(cf	Ŵ	gdk)	(gak)

Der Prozess der Drum Kit Verwaltung ist derselbe für alle bereitgestellten Funktionen. Er beginnt mit dem Öffnen des **Drum Kit Browsers**, gefolgt von der Auswahl eines Listeneintrags und endet mit der Auswahl der entsprechenden Funktion. Die folgenden Unterabschnitte demonstrieren die Besonderheiten im Ablauf der einzelnen Funktionen des **Feature Regals**.

9.2.1.6.1 DRUM KITS LADEN

Gehen sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie das [Drum Kit] Feld, um den Drum Kit Browser zu öffnen.
- 2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen zum Laden des Drum Kits:
 - a. Tippen sie einmal auf einen Listeneintrag, um ihn hervorzuheben und tippen Sie anschließend [Load] im Feature Regal.
 - b. Doppeltippen eines Listeneintrags

Der Drum Kit Browser schließt automatisch nach Schritt 2 und das gewählte Set ist aktiv. Das Drum Kit Feld aktualisiert sich entsprechend.

9.2.1.6.2 Drum Kits speichern und überspeichern

Vergewissern sie sich im Vorfeld, ob dem Drum Kit Name im **Drum Kit Feld** ein Stern vorangestellt ist (*). Kits ohne Stern haben keine Änderungen erfahren, sodass eine Speicherung überflüssig ist. Speichern und Überspeichern ersetzen die Parameter Werte im Kit durch die aktuell im Interface eingestellten Drum Kit Parameter (über alle Modi hinweg). Diese Funktion ist nicht für Werkskonfigurationen verfügbar.

Bei sichtbarem Stern gehen sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie das [Drum Kit] Feld, um den Drum Kit Browser zu öffnen.
- Entscheiden Sie sich, ob sie das aktive Kit mit den aktuellen Werten im UI speichern möchten, oder aber ein anderes Kit in der Bibliothek mit diesen Werten überschreiben möchten:
 - a. Speichern → Nichts tun das aktive Kit ist in der Bibliothek standardmäßig markiert.
 - b. Überspeichern → Heben sie ein anderes Kit in der Liste hervor, indem sie einmal auf den Listeneintrag tippen.
- 3. Tippen sie [Save] im Feature Regal.

Nach Schritt 3 schließt der Drum Kit Browser automatisch, und das in Schritt 2 ausgewählte Drum Kit wird mit den aktuellen Parameterwerten der Benutzeroberfläche überschrieben.

9.2.1.6.3 Drum Kits umbenennen

Die Umbenennung eines Drum Kits wirkt sich nur auf den Namen des Kits aus und behält einzelne Parameterwerte bei. Diese Option ist für voreingestellte Drum Kits im Auslieferungszustand nicht verfügbar.

- 1. Tippen Sie das [Drum Kit] Feld, um den Drum Kit Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie **[Rename]** im Feature Regal.
- 4. Geben sie einen neuen Namen für das Preset über die Tastatur ein.
- 5. Bestätigen sie durch Tippen auf [OK].

9.2.1.6.4 DRUM KITS LÖSCHEN

Diese Funktion ist nicht für Werkskonfigurationen verfügbar. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie das [Drum Kit] Feld, um den Drum Kit Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Delete] im Feature Regal.

9.2.1.7 DRUM KITS TAUSCHEN (EXPORT/IMPORT)

Mit der Export Funktion ermöglicht das G9 das Erstellen von Backup-Dateien Ihrer Drum Kits, einschließlich deren Effekte. Durch die Import Funktion wird darüber hinaus der Austausch von Drum Kits zwischen zwei G9 Geräten ermöglicht. Beide Funktionen sind im **Feature Regal** des Drum Kit Browsers untergebracht. Das relevante Dateiformat ist gdk (GEWA Drum Kit), welches in den Dateibrowsern durch ein eigenes Symbol erkannt wird. Bei Nutzung der Exportfunktion werden Drum Kit Parameter mittels direkter Methode gespeichert. Das bedeutet, dass vorhandene Presets verworfen und stattdessen die einzelnen Parameterwerte gespeichert werden. Anstatt des Preset Namens, erscheint nach dem Import somit "Custom Setting" in sämtlichen Preset Feldern (ausgenommen der Drum Kit Name). Möchten sie Parameterwerte auch anderen Drum Kits zugänglich machen, müssen diese erneut als Preset abgespeichert werden, sodass sie als Listeneintrag in den verschiedenen Menüs geführt und anderen Drum Kits zugewiesen werden können.



Beachten Sie auch, dass eine gdk-Datei keine Sound-Samples speichert, sondern nur die relevanten Drum Kit Parameter einschließlich Sampleadressierung. Stellen sie sicher, dass die adressierten Sounds installiert sind und importieren sie diese gegebenenfalls am Zielgerät. Sind adressierte Sounds nicht installiert, bleiben die Felder unter **Sound Select** leer (Drum Kit ist stumm). *(Siehe auch Abschnitte 13.6 Shop auf Seite 162 und 13.5 Import Tool auf Seite 157)*



Die folgenden Abschnitte führen Sie durch die Prozesse des Drum Kit Exports und Imports.

9.2.1.7.1 EXPORT

Der Export eines Drum Kits ist einfach gehalten. Durch Tippen des Buttons **[Export]** im **Feature Regal** wird automatisch eine Kopie des Drum Kits im Exportordner auf der internen SD-Karte gespeichert. Der entsprechende Verzeichnispfad lautet:

INTERNAL SD/SYSTEM/DrumKits

Syste	m Ordner im File Manager
0	INTERNAL SD/SYSTEM/
	🗄 Drumkits
	🛱 Firmware
	Annuals
	Custom User Folder with content
(((m4a	Copied Song in m4a Format.m4a
(((flac	Flac Audio File.flac
SD	💊 🛱 🛱 📰 🕄 🛱 🖗

Verwenden Sie den File Manager, um das exportierte Drum Kit für den Import in andere G9-Geräte auf einem USB Stick zu kopieren (Siehe auch 13.3 File Manager auf Seite 144).

Um ein Drum Kit im gdk-Dateiformat zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie das [Drum Kit] Feld, um den Drum Kit Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie durch einmaliges Tippen das zu exportierende Kit in der Liste.
- 3. Tippen Sie [Export] im Feature Regal.

Eine Erfolgsmeldung erscheint, und das Drum Kit wird im Systemordner "DrumKits" gespeichert.

Tipp: Tippen Sie im Feature Regal auf die Schaltfläche **[Import]**, um den erfolgreichen Export zu überprüfen. Der Importbrowser öffnet standardmäßig das Exportverzeichnis **DrumKits**.



Hinweis: Die Daten auf der interne SD Karte bleiben von einem Factory Reset unberührt. Ihre exportierten Drum Kit Backups sind daher geschützt.

9.2.1.7.2 IMPORT

G9 Drum Kit Import Browser	
Drum Kit Import	
Import Settings Filter	INTERNAL SD/SYSTEM/DrumKits/
	Content of the second s
	Exportiertes Drum Kit 2
Custom Import Name	• Exportiertes Drum Kit 3 (Markiert)
	Exportiertes Drum Kit 4
Exportiertes Drum Kit 3 (Markiert)	Exportiertes Drum Kit 5
	Exportiertes Drum Kit 6
	Exportiertes Drum Kit 7

Der Import ist über USB oder von der internen SD Karte möglich. Darüber hinaus besteht die Option, den in der *.gdk-Datei gespeicherten Drum Kit Namen zu ändern. Um ein Drum Kit zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie das [Drum Kit] Feld, um den Drum Kit Browser zu öffnen.
- 2. Tippen Sie [Import] im Feature Regal.
- 3. Wählen Sie das Speichermedium aus, auf dem die Datei gespeichert ist (USB oder SD).
- Navigieren Sie zum Drum Kit, das importiert werden soll, indem Sie den Browser auf der rechten Seite des Drum Kit Import nutzen.
- 5. Um eine Datei auszuwählen haben sie zwei Optionen:
 - a. Schnellimport:
 - Tippen Sie doppelt auf die zu importierende Datei. Dadurch wird das Drum Kit mit dem ursprünglichen Exportnamen importiert. Sollte der Name in der Bibliothek bereits vorhanden sein, fügt die Routine eine fortlaufende Nummerierung hinzu.
 - b. Custom Import (Option Umbenennung Importname):
 - Markieren Sie die Datei in der Eintragsliste (tippen Sie einmal). Dadurch wird der Importname in das Feld Custom Import Name geladen.
 - ii. Tippen Sie das **[Custom Import Name]** Feld, um einen benutzerdefinierten Importnamen mithilfe der Tastatur anzugeben.
 - Bestätigen Sie die Änderung durch Tippen auf [OK] oder tippen Sie [Cancel] um den Vorgang abzubrechen.
 - iv. Tippen Sie [Import] rechts unten im Task Bar.
- 6. Tippen [Close] in der unteren, rechten Ecke, um den Drum Kit Import Browser zu schließen.

Task B	ar – Drum Kit Import
SD	Interne SD-Karte (öffnet Root-Verzeichnis)
	Externes USB-Gerät (öffnet Root-Verzeichnis)
	Wechseln zum Stammverzeichnis des aktiven Pfads
	Um eine Ebene in der Ordnerhierarchie nach oben navigieren.
Q	Suche
Import	Importiert das markierte Kit in die Bibliothek (Drum Kit Browser)
Close	Schließt den Importdialog (kehrt zum Drum Kit Browser zurück)

Besonderheiten bei der Verwendung der Suche:

Schritt 4 bietet die Möglichkeit, die Suchfunktion als Alternative zur linearen Pfadnavigation zu verwenden. Um die Option **Custom Import Name** beizubehalten, ist es nicht möglich, das Drum Kit direkt aus dem Suchbrowser durch Doppeltippen zu importieren. Im Suchdialog vorgenommene Auswahlen laden lediglich die ausgewählte Datei in das Feld **[Custom Import Name]**. Sie haben zwei Alternativen zum Laden der Importdatei:

- a. Durch Doppeltippen eines Eintrags in der Liste der Suchergebnisse
- Markieren eines Eintrags in der Liste der Suchergebnisse (einmalig tippen) und Auswahl durch Tippen des Hakens [1] in der Tastatur.

Weitere Informationen zur Suche und Navigation finden Sie in den Abschnitten 13.3 File Manager auf Seite 144 und 13.4.1 Suche auf Seite153.

Dateiname vs. Importname

Beim Exportieren eines Drum Kits sind der Importname und der Dateiname identisch. Wenn Sie die Datei mithilfe des **File Managers** oder einer anderen Anwendung umbenennen, wird nur der Dateiname geändert, der Importname jedoch nicht. Beim Importieren eines Drum Kits ist der Importname mit dem Bibliotheksnamen des ursprünglich exportierten Drum Kits identisch, unabhängig davon, ob die Datei umbenannt wurde. Durch das Hervorheben einer Drum Kit-Datei im **Drum Kit** Import Browser wird der Importname der ausgewählten Datei in das Feld **Custom Import Name** geladen. Nur hier kann der Importname geändert werden.

9.2.2 PAD MIDI SETTINGS



Einige externe Anwendungen verwenden Zuordnungen von MIDI Steuersignalen, die vom Standard MIDI File abweichen, sodass die Kommunikation mit anderen MIDI Geräten fehlerhaft ablaufen kann. In diesem Reiter kann der Benutzer Notenwerte für **MIDI OUT** Konfigurationen anpassen. **MIDI IN Steuersignale** in Bezug auf **Trigger Erkennung** der angeschlossenen Pads sind fixiert und können nicht modifiziert werden.

Durch Tippen von **[Reset]** wird die Werkskonfiguration wiederhergestellt, in der MIDI OUT und MIDI IN gleich konfiguriert sind.

Die in diesem Reiter vorgenommenen Einstellungen wirken sich auf beide MIDI Ausgänge auf der Rückseite der Konsole aus:



Ein Beispiel für eine Abweichung von der internen MIDI Notenzuweisung des G9, ist die Tatsache, dass einige Hersteller intern ein verschobenes Noten Setup verwenden (z.B. beginnt die Zuweisung bei einer anderen Oktave der Tastatur). Um diese Geräte miteinander kompatibel zu machen, muss ihre externe Notenkonfiguration abgestimmt werden, da die Einheiten sonst andere Programme als die beabsichtigten adressieren würden. Bitte beachten Sie auch die MIDI Implementierung für die Geräte, mit denen Sie interagieren möchten.

9.3 MODUL 3

9.3.1 MIX / EFFECT SENDS



Dieser Reiter steuert die Lautstärke der einzelnen Pad Komponenten und stellt globale Steuerelemente zum Mischen von Anpassungen im **Effects** Modus bereit. Dazu gehören unter anderem Instanzen der Ein/Aus Schalter der 4 Effektmodule. Auf diese Weise müssen Sie nicht in den **Effects** Modus wechseln, um auf wichtige, globale Steuerelemente zuzugreifen. Dieses Modul beherbergt ausschließlich Drum Kit Parameter, daher muss das Drum Kit nach erfolgten Anpassungen gespeichert werden.

9.3.1.1 VOLUME (KOMPONENTE)

Dieser Lautstärkeregler wirkt sich auf die Lautstärke der aktuell aktiven **Pad Komponente** unter **Instrument Select** (Modul 2) aus. Hier können Sie die Lautstärke der Pad-Komponenten in Relation zueinander einstellen, wohingegen der **Mixer** die Lautstärke des Pads als Ganzes beeinflusst. (*Siehe auch 8.2.2 Mixer auf Seite 22*)

9.3.1.2 PANNING (PANORAMA EINGANGSKANÄLE)

Im Gegensatz zu **Volume** wirkt sich Panning auf das aktive Pad unter **Channel Select** als Ganzes aus. Dadurch regeln Sie die Panoramaeinstellungen sämtlicher **Komponenten** gleichzeitig. Dies ist nützlich, um die akustische Ortung eines Schlagzeugs im Raum nachzuempfinden. Ein Standtom zum Beispiel kann auf der rechten Seite der Lautsprecher/Kopfhörer dominieren, da es sich auf der rechten Seite des akustischen Drum Kits befindet. So wird es in Ihrem rechten Ohr lauter wahrgenommen als im linken Ohr. Die Snare hingegen befindet sich in der Mitte des Kits und tendiert zu einem Panning-Wert von C (Center). Wenn Sie Ihr Kit wie ein Linkshänder aufgebaut haben, gilt dies entsprechen für die gegenüberliegende Seite. Panning trägt dazu bei, die akustische Umgebung hinter dem Drum Kit zu replizieren – die Perspektive des Spielers.

9.3.1.3 EFFECTS

Die Regler Ambient, Instrument Reverb, Room Reverb und Multi Effects ermöglichen das Zumischen der einzelnen Module des Effects Modus. Als Instanz sind diese Schieberegler Duplikate des entsprechenden Pad-Schiebereglers der FX Send Mixer. Auf der rechten Seite können Sie das entsprechende Modul ein- oder stummschalten. Tippen Sie auf den entsprechenden Software Regler und stellen sie den Level der Effekte im Mix ein. Sobald Sie ein Effekt Modul in diesem Reiter stummschalten, werden die eingestellten Werte gespeichert (vorausgesetzt, Sie ändern das Drum Kit vor dem Speichern nicht), sodass sie bei erneutem Einschalten des Effekts wieder geladen werden.

Die **[on]/[off]** Buttons sind ebenfalls eine Instanz der Modulschalter im **Effects** Modus. Bei Deaktivierung eines Moduls in **Effects**, geschieht dies parallel auch im Reiter **Mix/Effekt-Sends** des **Kit-Editors** und umgekehrt. **Effect** Regler unterscheiden nicht zwischen Pad-Komponenten, sondern wirken sich auf jede Komponente gleich aus. So ist es beispielsweise nicht möglich, **Ambience** für Rand (Rim) und Fell (Head) getrennt einzustellen.

Tipp: Alle Einstellungen dieses Reiters wirken sich auf den aktuell aktiven Eingangskanal (Pad) und/oder die ausgewählte Komponente sowie das aktive Drum Kit als Ganzes aus. Um den Überblick zu behalten, vergegenwärtigen sie sich stets, welches Drum Kit, welcher Eingangskanal und welche Komponente aktiv sind. Beachten Sie, dass beim Wechsel des Drum Kits ohne Speicherung alle Anpassungen verworfen werden. Speichern Sie Ihre Arbeit immer, bevor Sie fortfahren.

9.3.2 SOUND EDIT



Obwohl GEWA in mehrdimensionales Sampling von Sounds investiert hat, ist es fast unmöglich, eine Trommel in verschiedenen Größen und Tiefen mit sämtlichen Kombinationen an Fellspannung zwischen Schlagfell und Resonanzfell abzubilden. Die Anzahl der benötigten Samples wäre schier endlos und würde die Möglichkeiten heutiger Speicherkapazitäten übersteigen.

In diesem Sinne bietet der Reiter **Sound Edit** Werkzeuge, um die Klangqualitäten der aufgenommenen Samples zu optimieren, wie z. B. die Änderung der Tonhöhe des Ausklangverhaltens der Trommel. Die verfügbaren Optionen werden im Folgenden vorgestellt.

9.3.2.1 TUNING COARSE

Dieser Regler ermöglicht eine grobe Stimmung der Trommel in **Schritten von Halbtönen**. Mit der standard Fader-Position in der Mitte des Spektrums können Sie bis zu 12 ganze Töne nach oben oder

unten stimmen, sodass Sie einen vollen Stimmumfang von **24 ganzen Tönen (2 Oktaven)** erhalten. Tuning von Sounds ist auf der Ebene der **Pad-Komponente** angesiedelt, sodass Sie jede Komponente (z. B. Head oder Rim) unabhängig voneinander stimmen können.

9.3.2.2 TUNING FINE

Vom gewählten Halbton aus können Sie die Tonhöhe feinjustieren. Die standard Fader-Position ist zentriert und hat einen vollen **Stimmunfang von einem Halbton (100 cents)**, was eine Feinstimmung nach oben oder unten um einen Viertelton (50 Cent) ermöglicht. Der relative Bereich von -50 bis +50 Cent wird in die Regler Skala von 0,00 (-50 Cent) bis 1,00 (+50 Cent) umgerechnet.

Die folgende Abbildung zeigt, wie **Tuning Coarse** und **Tuning Fine** zusammenhängen und den vollen Zugriff auf das 2-Oktaven-Spektrum in Schritten von einem Cent ermöglichten. Das Hochstimmen um 50 Cent ergibt die gleiche Tonhöhe wie das Herunterstimmen um 50 Cent vom nächsthöheren Halbton:



Mit Blick auf die Illustration empfiehlt es sich grobe Tonhöhe mit **Tuning Coarse** einstellen und die Feinabstimmung mit **Tuning Fine** vornehmen.

9.3.2.3 Аттаск

Ändern Sie das "Attack" der Trommel, indem Sie niedrige Fader-Positionen für ein kurzes und straffes Gefühl und hohe Reglerpositionen für ein eher "schlabberiges" Gefühl mit fast ausgewaschenem Attack wählen. So können im Falle einer Snare auch verschiedene Spannungen des Snare Teppichs simuliert werden.

9.3.2.4 RELEASE

Steuert die Länge des Sustains (Ausklang). Auf diese Weise kann ein gedämpftes Instrument emuliert werden. Das natürliche Sustain des DRY-Samples (ohne Effekte) verblasst dabei schnell in niedrigen Reglerpositionen und langsam in hohen Reglerpositionen. Durch Ändern der Reglerposition wird der vollständigen Sample-Amplitude eine vordefinierte **Multiplikatorkurve** hinzugefügt, die



innerhalb des Zeitintervalls von 15,5 ms – 6s nach dem **Attack** durch Ziehen des Faders verschoben wird. Die Form der Multiplikatorkurve ist eine dynamische Kombination aus einem Hold-Feature (Multiplikator = 1) und dem "Tail" mit abnehmenden Faktoren für längere Zeitspannen. Diese komplexe Beziehung ist fixiert und kann in ihren Parametern durch den Anwender nicht beeinflusst werden. Die obige Abbildung bietet eine Vorstellung davon, wie **Release** die Amplitude eines Sound Samples in Abhängigkeit von der Regler Position formt. Die dargestellten Kurven sind zu Visualisierungszwecken optimiert und erheben nicht den Anspruch, exakt zu sein.

9.3.3 SECOND SOUND EDIT



Mit Second Sound Edit können Sie einen zusätzlichen Sound über eine beliebige Pad-Komponente schichten. Ein Beispiel wäre das Layering von Tamburin-Jingles auf einer Hi-Hat, um einen Jingle-Ring zu simulieren, der an einer Hi-Hat-Stange montiert ist. Diese Option wirkt sich auf das aktuell ausgewählte Pad in Modul 1 (Eingangskanal) und die aktive Komponente in Modul 2 (Head, Rim usw.) aus. Alle Regler und Optionen funktionieren auf die gleiche Weise wie in *Abschnitt 9.3.2 Sound Edit* beschrieben. Sobald Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, speichern Sie das aktive Drum Kit, bevor Sie fortfahren.

9.3.3.1 VOLUME SECOND SOUND

Während die Lautstärke der Einstellungen unter **Sound Edit** vom **Pad Mixer** geregelt wird (**Performance** → Modul 2 → Mixer), steht beim Second Sound ein eigenständiger Lautstärkeregler zu Verfügung, um die Lautstärke des geschichteten Samples auf die Lautstärke des Primärsamples der jeweiligen Komponente abzustimmen. Die Lautstärke des Mix aus beiden Sounds kann dann im Mixer geregelt werden.

9.3.3.2 TUNING

Das Stimmen des Sekundärsounds ist identisch mit der des Primarsounds im Reiter **Sound Edit** (*siehe* 9.3.2.1 Tuning Coarse und 9.3.2.2 Tuning Fine ab Seite 50).

9.3.3.3 SECOND SOUND SELECT

Hier definieren Sie das geschichtete Sound-Sample sowie dessen Zustand beim Laden des Drum Kits (ON/OFF). Dadurch entsteht die Möglichkeit, den Second Sound vorzukonfigurieren und vor dem Speichern des Kits abzuschalten **[off]**, sodass Second Sound jederzeit bei Bedarf hinzugeschaltet werden kann. Die Auswahl des Samples erfolgt über den **Second Sound Browser**, welcher sämtliche Werkssounds bereitstellt. Sie können ihn wie den **Sound Browser** behandeln, jedoch mit dem Unterschied, dass Sound Grouping und importierte Sounds nicht für das Layering verfügbar sind (*Siehe auch Abschnitt 9.2.1.4 Sound Browser – Eigenschaften auf S. 37*).

G9 Sound Br	owser							
Second Sound B	owser	×						
	Sorted by							
	Instrument Category							
Kick D	ums Snare Drums Toms Ride Cymbals Crash	Cymbals						
Hi-Ho	rts Cymbals SFX Percussion 1 Percussion 2 Sour	ds SFX						
Number	Instrument	Cat						
001	14" Collectors Maple C	AC						
002	14" Collectors Maple S AC							
003	14" Collectors Maple CS AC							
004	14" Collectors Maple Rim AC							
005	14" Collectors Maple X-Stick AC							
006	14" US Vintage C AC							
007	14" US Vintage S AC							
008	14" US Vintage CS AC							
009	14" US Vintage Rim A							
010	0 14" US Vintage X-Stick AC							
011 Broadkaster VBE CS AC								

9.3.3.4 SECOND SOUND EINSTELLEN

Um der aktiven Pad-Komponente (z.B. Head oder Rim) einen zweiten Sound zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie [on] um Second Sound Select einzuschalten.
- 2. Öffnen sie den **Second Sound Browser** durch Tippen auf das Sample Namensfeld und wählen sie ein Sample aus einer der Kategorien durch Doppeltippen.
- Stellen Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen Second Sound und Primärsound ein indem Sie den [Volume Second Sound] Regler betätigen.
- 4. Bewerten Sie Ihre Einstellungen durch Tippen des [Preview] Buttons oder durch spielen auf der betroffenen Pad Komponente.
- 5. (Optional) Verändern sie die Tonhöhe (Stimmung) mittels Tuning Coarse und Tuning Fine.

- 6. Wählen Sie den Status von Second Sound beim Laden des Drum Kits (ON oder OFF).
- (Optional) Wählen Sie eine andere Pad Komponente (Modul 1 und 2) und wiederholen sie die Schritte 1-4.
- 8. Speichern Sie das Drum Kit oder erstellen Sie ein Neues, um die Änderungen zu behalten.

Tipp: Die Zuweisung von Second Sounds betrifft nur die aktive Pad Komponente. Vergewissern Sie sich, dass das gewünschte Pad (Modul 1) und die richtige Komponente (Modul 2) selektiert sind. Es wird empfohlen Auto Select auszuschalten (Modul 1), um die zufällige Auswahl anderer Pads zu unterbinden.

9.3.4 HI-HAT VOLUME CONTROL



Dieser Reiter ermöglicht die Anpassung der Lautstärke verschiedener Hi-Hat Komponenten relativ zueinander. Die zugänglichen Parameter sind:

Hi-Hat Volume Control - Parameter						
Hi-Hat Cymbal	Hi-Hat Controller					
Bow Volume	Pedal Chick Volume					
Edge Volume	Pedal Splash Volume					
Bell Volume						

Verwenden Sie die Regler, um die Lautstärke aller Komponentensounds relativ zueinander anzupassen. Um die Globale Hi-Hat Lautstärke im Verhältnis zu anderen Pads zu regeln steht Ihnen die **Mixer** Funktion des **Performance** Modus, zur Verfügung.



Wichtig: Wechseln sie vor dem Speichern nicht das Drum Kit. Änderungen in Hi-Hat Volume Control Werten sowie Mixer Werten werden mit dem Drum Kit gespeichert. Ein Wechsel des Drum Kits ohne Speicherung bewirkt, dass Änderungen verworfen und frühere Werte beim erneuten Laden des Kits wiederhergestellt werden.

9.4 Modul 4



Dieser Reiter beherbergt Equalizer- und Kompressor Funktionen, welche jedem Eingangskanal individuell zugeschaltet werden können. Änderungen betreffen immer den Input Channel, der in **Modul 1** des **Kit Editor** Modus angezeigt wird. Die in diesem Modul vorgenommenen Einstellungen werden mit RAW MIDI Signalen gebündelt und sind daher bei Aktivierung in den Direct Outs hörbar. (Siehe auch Abschnitt 12.1.4 Routing Drums & Routing Others auf Seite 103)

9.4.1 PAD EQUALIZER / COMPRESSOR

Das G9 bietet einen vollparametrischen 3-Band Equalizer sowie einen Kompressor für jeden Eingangskanal/Pad. Beide Features sind als **Insert Type** im Signalpfad implementiert. Auf diese Weise ist es möglich, den Klang jedes angeschlossenen Pads individuell zu gestalten. Pad EQ und Kompressoren sind Teil der Drum Kit Parameter und ein Teil des Mixes, der in **Direct Outs** und **Digital Outs** hörbar ist.



Das G9 bietet eine Auswahl an Presets, um Ihren Sound auch ohne fundierte Kenntnisse in der Tontechnik zu verbessern. Laden Sie ein Preset und beobachten Sie, wie es sich auf Klang und die Kurvenformen von Equalizer und Kompressor in Modul 4 auswirkt. Folgende Presets sind verfügbar:

G9 Presets - Pad E0 und Kompressor							
Equalizer		Kompressor					
₽	Linear	₿	Kick Compressor				
Ô	High boost 3dB	⋳	Snare Compressor				
₿	Bass boost 3dB	ß	Bad Kick				
₿	Studio Snare A	ß	Fat Snare				
₿	Studio Snare B	ß	Drum Grouping				
Ô	Drum Attack	ß	Master A				
₿	Studio Kick A	ß	Master B				
ê	Studio Kick B	ß	Limiter A				
ê	Open Mix	₿	Limiter B				
ß	Sweet Cymbals	ß	Tube Saturation				

Da die Funktionsweise von Pad-Equalizern und Pad-Kompressoren identisch mit denen der Stereoausgänge (Master, Monitor und Kopfhörer) ist, werden wir diese im Modus **General Settings** vorstellen. (*Siehe Abschnitte 12.2.1.1 Equalizer auf S. 109 sowie 12.2.1.2 Compressor auf S.112*)

10 EFFECTS

Das G9 ist mit vier unterschiedlichen Effektmodulen ausgestattet. Ambience beherbergt die Umgebungssamples der Aufnahmen in den Funkhaus Studios Berlin. Instrument Reverb und Room Reverb sind traditionelle, generisch erzeugte Halleffekte. Multi Effects umfasst alle Effekte, die weder Raumsimulation noch Reverb darstellen. Beispiele für das vierte Modul sind Echo Effekte und Frequenzmodulation. Dieser Abschnitt beginnt mit der Erklärung des grundsätzlichen Konzepts der Effektparameter, sowie der Vorstellung der Typen von Parametern, zwischen denen das G9 unterscheidet. Anschließend lernen Sie verschiedene Wege kennen wie Parameterwerte im G9 gespeichert werden können. Schließlich werden die einzelnen Parameter je Modul vorgestellt und erklärt.



10.1 EFFEKT PARAMETER

Effektparameter sind die dritte Gruppe von Parametern, die im Drum Kit gespeichert werden. Daher der Name Drum Kit Parameter. Wie auch die Drum Kit Parameter des **Kit Editor** Modus ermöglicht **Effects** jeden Parameter direkt im Kit zu speichern (Direkte Methode).

Darüber hinaus besteht für charakteristische Effektparameter die **Preset** Option (indirekte Methode). Auf diese Weise kann der Benutzer Effekte von einem Kit zu einem anderen kopieren. Die indirekte Preset Methode der Parameterspeicherung erstellt einen zusätzlichen Knoten in der Parameterhierarchie, sodass das Drum kit den Preset Namen speichert, der auf die verschiedenen enthaltenen Parameterwerte verweist. Der gesamte Effektmodus enthält ausschließlich Drum Kit Parameter.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alle in Effekten verfügbaren Drum Kit Parameter und für welche dieser Parameter die **Preset** Option verfügbar ist:

Drum Kit Parameter -Effects							
Modus	Direkt (Custom)	Preset (Indirekt)					
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓							
	Ausprägung On/Off Schalter	٠					
	FX Send Level Regler	•					
	Level	•					
	Pre-Delay (Ambience)	•					
	Gate Threshold (Instrument Reverb)	•					
	Send to Room Reverb (Multi FX)	•					
	Alle anderen FX 2-4 Parameter	•	٠				
Hinweis	Jede Änderung eines oder mehrerer Werte der obigen Parameter führt zum Update des Drum Kit Namens mit einem vorangestellten Stern (*). Dieser Stern ist ein Hinweis das Drum Kit zu speichern. Ein Wechsel des Kits vor der Speicherung führt zum Verlust zwischenzeitlicher Änderungen. Die Speicherung des Kits kann an zwei alternativen Orten erfolgen: Performance → Modul 1 → Drum Kit Kit Editor → Modul 2 → Drum Kit						
	Drum Kit						
Beispiel	→ *Drum Kit Name						

10.2 EFFEKT MODULE – GEMEINSAME PARAMETER

Jedes Modul dieses Modus kann über eine entsprechende Taste auf der linken Seite des Moduls **ein**und **ausgeschaltet** werden. Diese Schaltflächen besitzen auch eine Instanz im **Kit Editor**, um Effekte zu aktivieren oder zu deaktivieren, ohne den Modus zu wechseln. **Level** Regler steuern die Lautstärke jedes Moduls, während FX Sends Regler die Individuelle Anpassung der Effektlautstärke jedes Pads ermöglichen. Mit anderen Worten: FX Sends steuern die Effektlautstärken der Pads relativ zueinander.



FX Sends "Multi Effects" mit Dry Signal Schalter (an/aus):

FX Send	ls 4												
Multi Effec	ts Send Le	vels / FX 4	Ļ										×
			Т	om Group	ing 🔮	×		Cymbal	Grouping	X			
-12 dB Kick	-12 dB Snare	-12 dB Tom 1	-12 dB Tom 2	-12 dB Tom 3	-12 dB Tom 4	-12 dB Ride	-12 dB Hi-Hat	-12 dB Crash1	-12 dB Crash2	-12 dB Aux 1	-12 dB Aux 2	-12 dB Aux 3	-12 dB Aux 4
Dry Signal													
Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry

Hinweis: Die Werkseinstellung für FX Send-Schieberegler ist -12 dB (zentriert). Diese Werte werden überschrieben, sobald Sie das Kit zum ersten Mal mit abweichenden Reglerpositionen speichern. Das **Grouping** von Becken und Toms ist standardmäßig aktiv und Benutzer/Gerätespezifisch. Das G9 erinnert sich bei Neustart an den letzten Zustand. Gruppierungswerte werden NICHT mit dem Drum Kit gespeichert!

10.3 EFFEKT PRESET PARAMETER

Ein Effektmodul bietet eine Preset Option, wenn auf der linken Seite ein Preset Feld vorhanden ist (Module 2-4). Solche Parameter befinden sich innerhalb der vertikalen Trennalken und enthalten alle Funktionalitäten, die den grundlegenden Charakter des Effekts ausmachen. Das G9 bietet zwei verschiedene Möglichkeiten zum Speichern von Effektparameterwerten:

- a) Speichern eines Presets, ohne die Effekteigenschaften des aktiven Kits zu überschreiben.
- b) Direkt ins Drum Kit (Durch Speichern des Drum Kits z.B. im Performance Modus)



Wählen Sie a) wenn Sie die Effektparameterwerte eines Moduls auch anderen Drum Kits zur Verfügung stellen wollen oder die aktuellen Parameter als Lesezeichen speichern möchten, um andere, alternative Einstellungen zu erkunden. Laden Sie einfach das Preset in ein Set ihrer Wahl und speichem Sie das Kit anschließend (alternativ ein neues Kit erstellen). Falls Sie das Kit weder speichern noch ein neues erstellen, werden durch das Ändern des Kits die alten Effektparameterwerte wiederhergestellt, sobald Sie das Drum Kit im **Performance** Modus oder **Kit Editor** neu laden. Mit einem gespeicherten Preset besteht jedoch jeder Zeit die Möglichkeit, die Schritte "Preset Laden" und anschließendes Speichern des Drum Kits nachzuholen.

Wählen Sie b) wenn Sie das Kit so speichern möchten, wie es ist. In diesem Fall wird empfohlen, ein neues Drum Kit zu speichern, um das Überschreiben von Werkseinstellungen zu vermeiden. Auch hier besteht im Nachhinein immer noch die Möglichkeit die presetfähigen Werte als Preset abzuspeichern und von der direkten in die indirekte Speicherung im Kit zu wechseln.



Hinweis: Effektparameterwerte, die direkt im Kit gespeichert werden und keine Werte aus einem Preset ableiten, sind im Preset Feld des Effektmoduls mit "**Custom Setting**" gekennzeichnet. Auf diese Weise wissen Sie immer, ob Sie ein Preset speichern müssen, bevor Sie die Effektwerte einem anderen Drum-Kit zuweisen.

D Wichtig: Wechseln Sie nicht das Drum Kit, bevor Sie das Kit oder seine Effekt Presets gespeichert haben. Andernfalls werden Änderungen von Effektwerten verworfen!

10.4 EFFEKT PRESETS

Das G9 bietet eine Vielzahl von Optionen zum Verwalten von Preset Bibliotheken. Sie können auf die Bibliothek und ihre Verwaltungsoptionen zugreifen, indem Sie auf ein **[Preset Feld]** neben einer Gruppe von Preset Parametern tippen. Das G9 unterscheidet zwischen **Werkskonfigurationen** (vorangehendes Schloss-Symbol) und **Anwender Preset** (ohne Schlosssymbol).

Preset Feld und Browser
Preset Feld
Preset Feld Name User Preset Number 1
Preset Browser
Preset Browser X
Werkskonfiguration 1 Werkskonfiguration 2 Werkskonfiguration 3 Werkskonfiguration 4 Werkskonfiguration 5 Anwender Preset Nummer 1 (Markiert)
Anwender Preset Nummer 2
Load 🚹 Save 💾 Rename 🖉 New 🚟 Delete 🛄

Bezüglich Anwender Presets ist die Palette an Verwaltungsoptionen erweitert, da Werksvoreinstellungen nicht bearbeitet werden können. Diese Verwaltungsoptionen sind im Feature Regal untergebracht, welches sich am unteren Ende einer Drop-Down Liste befindet. Markieren sie in der Liste abwechselnd Presets aus beiden Kategorien und beobachten Sie, wie sich das Feature Regal aktualisiert. Siehe die folgende Tabelle als Referenz:

Preset Verwaltung -Feature Regal									
Descel True	Funktion								
rreser typ	Laden	Speichern	Umbenennen	Neu	Löschen				
Werkskonfigurationen	$\widehat{\uparrow}$								
Anwender Preset	\uparrow		\square		Ŵ				

10.4.1 PRESETS LADEN

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Load] im Feature Regal.

Der Browser schließt automatisch nach Schritt 3 und das gewählte Preset ist aktiv. Vergessen Sie nicht das Drum Kit zu speichern, wenn ihnen die Änderungen zusagen.

10.4.2 NEUE PRESETS ERSTELLEN

Vergewissern sie sich im Vorfeld, ob im **Preset Feld "Custom Setting**" steht. Ohne den Eintrag "Custom Setting" wurden keine Änderungen vorgenommen und eine Speicherung ist überflüssig. Bei sichtbarem **Custom Setting** gehen sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Tippen Sie [New] im Feature Regal.
- 3. Vergeben Sie einen Preset Namen per Tastatur.
- 4. Bestätigen sie durch tippen auf [OK].
- 5. (Optional) Durch Speichern des Drum Kits wird das Preset zugewiesen.

Hinweis: Ein neu erstelltes Effekt Preset wird lediglich der Preset Bibliothek hinzugefügt. Es wird nicht automatisch mit dem aktiven Drum Kit gespeichert. Damit das neue Preset mit dem Kit geladen wird, müssen Sie das Drum Kit anschließend zusätzlich speichern. Ist dies nicht der Fall, werden beim Wechseln des Kits alle Presets aus der letzten Speicherung geladen.

10.4.3 PARAMETER WERTE SPEICHERN (DIREKTE METHODE)

Das G9 ermöglicht das Speichern von Parameterwerten direkt im Drum Kit, ohne zuvor ein Preset zu erstellen. Anstelle eines Preset Namens steht in den Preset Feldern "**Custom Setting**" Dies ist der Fall, wenn Parameterwerte von einem vorhandenen Preset abweichen, oder das Drum Kit ohne Presets abgespeichert wurde. Besteht eine Preset Option, so ist es jederzeit möglich ein Preset zu speichern und bestimmte Parameterwerte für andere Drum Kits verfügbar zu machen.

Beachten Sie, dass Preset Typen wie Routing Presets, Output EQ und Kompressoren vom direkten Speichern ausgeschlossen sind, da sie der Recording Umgebung und nicht dem Drum Kit selbst zugeordnet sind.

Es sind zwei Arten direkter Speicherung möglich:

- a. Ein existierendes Anwender Drum Kit überspeichern
- b. Erstellen einen neuen Drum Kits

Im Falle der direkten Speicherung von Parameterwerten gehen sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu entweder

Performance → Modul 1 → Drum Kit oder Kit Editor → Modul 2 → Instrument Select → Drum Kit

- Ein Sternchen (*) vor dem Kit-Namen weist auf Änderungen an direkt speicherbaren Werten hin.
- 3. Tippen Sie das [Drum Kit] Namensfeld, um den Drum Kit Browser zu öffnen.
- 4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - a. Überschreiben eines vorhandenen Kits, durch Auswahl des Namens in der Liste und anschließendes Tippen auf **[Save]** im Feature Regal.
 - Erstellen eines neuen Kits durch Tippen auf [New], Eingabe eines Namens und Bestätigung mit [OK].

10.4.4 PRESETS ÜBERSPEICHERN

Sie können Presets mit den aktuellen Parameterwerten des Interface überschreiben. Diese Funktion ist für Werks Presets (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar.

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den zu überschreibenden Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Save] im Feature Regal.

10.4.5 PRESETS UMBENENNEN

Die Umbenennung eines Presets wirkt sich nur auf den Preset Namen aus. Die gespeicherten Parameterwerte werden nicht überschieben. Diese Funktion ist für Werkskonfigurationen (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar.

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Rename] im Feature Regal.
- 4. Vergeben Sie einen Preset Namen per Tastatur.
- 5. Tippen Sie [OK].

10.4.6 Anwender Presets Löschen

Diese Funktion ist für Werkskonfigurationen (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar. Gehen sie folgendermaßen vor:

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Delete] im Feature Regal.
10.5 MODUL 1

10.5.1 FX1 AMBIENCE SAMPLES

FX 1 Ambience Samples		FX 1 Send	
Ambient on off	Pre Delay		Level
	Øms		0.0 dB

Das Ambience Modul beherbergt die Umgebungssamples aus den Aufnahmen in den **Funkhaus** Studios. Da jeder Raum individuell auf ein Instrument reagiert, sind die Möglichkeiten der Parametrisierung aufgrund der Natur des Effekts limitiert. **Pre Delay** kontrolliert die Zeit bis eine Schallwelle auf ein Hindernis trifft und von ihm zurückgeworfen wird (Echo) Dieses Modul ist so konzipiert, dass der Effekt sich auf das Kit als Ganzes auswirkt. Dies folgt der realistischen Annahme, dass sich alle Komponenten des Kids im selben Raum befinden. Jedoch ist es möglich die Lautstärke des Effekts für einzelne Pads im FX 1 Send Mixer gesondert anzupassen.

Um den Ambience (Echo) Effekt des Drum Kits einzustellen, gehen sie folgendermaßen vor:

- 1. Schalten Sie Ambient ein durch Tippen auf [on].
- 2. Stellen Sie das Pre-Delay mittels des Reglers ein (Wertebereich: 0-127 ms).
- 3. Nutzen sie Level um die maximale Lautstärke des Effekts festzulegen.
- Tippen sie [FX 1 Send], falls sie f
 ür individuelle Pads abweichende Einstellungen bevorzugen.
- 5. Die Speicherung der Effektparameter erfolgt direkt durch Speichern des Drum Kits.

10.6 Modul 2

10.6.1 FX 2 INSTRUMENT REVERB



Dieses Modul enthält klassische und generische Algorithmen, um instrumentspezifischen Hall zu simulieren. Einige **Reverb Typen** werden traditionell elektronisch erzeugt, während andere (z.B. Plate) mechanische Geräte emulieren, die dem Dry Signal künstlichen Hall hinzufügen.

Der Unterschied zwischen Instrument Reverb und Room Reverb des G9 ist eher konzeptioneller Natur als eine Eigenschaft. Verursacht ein Instrument Hall im luftleeren Raum? Diese Frage ist sicherlich philosophisch. Beide Module bieten die gleichen Parameter mit Ausnahme von Gate Threshold (nur Instrument Reverb). Mit Room Reverb können Sie das gesamte Kit in einer hallproduzierenden Umgebung platzieren und zusätzlich mit Instrument Reverb additiv Halleffekte pro Eingangskanal/Pad hinzufügen. Der zusätzliche Parameter Gate Threshold ist künstlicher Natur und gehört somit ausschließlich zum Instrument Reverb. Verfügbare Presets für Instrument Reverb konzentrieren sich auf instrumentenspezifische Effekte, leiten ihre Eigenschaften jedoch aus den gleichen Parametern und Wertebereichen ab wie Room Reverb.

10.6.1.1 REVERB TYPEN UND PARAMETER

Folgende Halltypen und Parameter sind verfügbar:

Reverb Typen (Instr	ument und Room)
Plate1 Small	Plate generiert traditionell mechanischen Hall ohne "Early Reflexions". Dies ist eine Simulation einer kleineren Platte mit einer bestimmten Eigenschaft.
Plate1 Med	Platten erzeugen einen mechanisch erzeugten Hall ohne "Early Reflexions". Dies ist eine Simulation einer mittleren Platte mit einer bestimmten Eigenschaft.
Plate1 Large	Platten erzeugen einen mechanisch erzeugten Hall ohne "Early Reflexions". Dies ist eine Simulation einer großen Platte mit einer bestimmten Eigenschaft.
Plate2 Small	Plate generiert traditionell mechanischen Hall ohne "Early Reflexions". Dies ist eine Simulation einer kleineren Platte mit einer anderen Charakteristik als Plate 1 Small.
Plate2 Med	Plate generiert traditionell mechanischen Hall ohne "Early Reflexions". Dies ist eine Simulation einer mittleren Platte mit einer anderen Charakteristik als Plate 1 Med.
Plate2 Large	Plate generiert traditionell mechanischen Hall ohne "Early Reflexions". Dies ist eine Simulation einer großen Platte mit einer anderen Charakteristik als Plate 1 Large.
Room Small	Dies ist ein Algorithmus, der einen kleinen Raum simuliert, wobei "Early Reflexi- ons" akzeptiert werden.
Room Med	Dieser Algorithmus, simuliert einen mittelgroßen Raum, wobei "Early Reflexi- ons" akzeptiert werden.
Room Large	Dieser Algorithmus, simuliert einen großen Raum, wobei "Early Reflexions" akzeptiert werden.
Hall Small	Dieser Algorithmus, simuliert eine kleine Konzerthalle, wobei "Early Reflexions" akzeptiert werden.
Hall Med	Dieser Algorithmus, simuliert eine mittelgroße Konzerthalle, wobei "Early Refle- xions" akzeptiert werden.
Hall Large	Dieser Algorithmus, simuliert eine große Konzerthalle, wobei "Early Reflexions" akzeptiert werden.

Jeder **Reverb Typ** kann durch die folgenden Parameter angepasst werden:

Reverb Typen - Parameter							
Parameter	Beschreibung	Wertebereich	Speich	erung			
			Direkt (Custom)	Indirekt (Preset)			
On/Off	Aktiviert/Deaktiviert das gesamte Reverb Modul	on/off	•				
Pre-Delay	Die Zeitspanne vor dem Beginn des Halls. Längere Verzögerungen lassen das Dry Sample in seinem Attack unberührt und bewahren die Klarheit des Klangs. Kurze Verzögerungen verschmelzen früher mit den Dry Signalen auf Kosten der Definiertheit des Mix, wenn der Hall vor dem voll entwickelten Attack des Dry Sounds beginnt.	0 - 250ms	٠	٠			
Reverb Time	Steuert die Länge des Halls ab Pre-Delay . Reverb- Time wird auch als "Decay Time" bezeichnet.	0 - 127	•	٠			
Pre-High-Pass	Pre-Hi-Pass entfernt vor der Einspeisung ins Reverb Modul die tiefen Frequenzen des Dry Signals (= Low Cut). Somit wird der Halleffekt nur auf die hohen Frequenzen oberhalb der hier eingestellten Pre- High-Pass Frequenz. Die Flankensteilheit ist mit 12 dB fixiert.	0 - 1000Hz	٠	٠			
High Shelf	Erhöht oder reduziert Frequenzen über der Shelf Frequenz von 1.5kHz (Center Frequenz am Wen- depunkt). Positive Werte verstärken die erfassten Frequenzen und negative schwächen sie ab.	(-12) – (+6) dB (@1.5kHz)	•	٠			
High Damp	Filter, der bewirkt, dass die hohen Hallfrequenzen schneller ausklingen als der Rest. Der Schieberegler reicht von 0% (keine Dämpfung) bis zu 100% (maximale Dämpfung).	0 - 100 %	•	٠			
Gate Threshold	Schneidet den Hall vollständig ab, nachdem er unter den eingestellten Gate Threshold Level gefallen ist. Ein Wert von 0 schaltet den Effekt aus, "On-Werte" reichen von (-114 dB) bis (-24 dB).	(-24) – (-114) dB	٠				
Level	Dämpfung des Hallsignals. Steuert die Lautstärke des Halls im Verhältnis zum Dry Sound.	-∞ - 0 dB	•				

10.7 MODUL 3

10.7.1 FX3 ROOM REVERB

FX 3 Room Reverb					FX 3 Send	
Room Reverb	Reverb Type	Hall	Med	>		Level
on off	Pre Delay	Reverb Time	Pre-High-Pass	High Shelf	High Damp	
Reverb Preset Concert Hall	28 ms	68	157 Hz	6.00 dB	13 %	-12.0 dB

Die in diesem Modul verfügbaren Funktionen stellen das generische Gegenstück des Ambience Moduls dar. Es bietet die gleichen Reverb Typen und Parameter wie Instrument Reverb, aber mit Fokus auf die raumspezifischen Qualitäten des Halls. Verwenden Sie diesen Effektabschnitt, um einem Dry Sound einen Hall hinzuzufügen, wenn Ambience Samples nicht verfügbar sind, oder einfach, um Sounds klassischer Recordings mit elektronisch erzeugtem Hall nachzuempfinden. Die für dieses Modul bereitgestellten Presets bilden unterschiedliche Umwelteigenschaften ab. Da die Funktionsweise dieses Effektabschnitts mit dem Modul **Instrument Reverb** identisch ist, lesen Sie bitte den vorherigen Abschnitt zur Abgrenzung von Konzepten, Erläuterung von Reverb Typen und deren Parameter.

10.8 MODUL 4

10.8.1 FX 4 MULTI EFFECTS

FX 4 Multi Effects Multi Effects	FX Type	De	lay	>	FX 4 Send	Send to Room Reverb	Level
on off	Туре	Delay Time	Feedback	Pre-Low-Pass	High Damp		
Multi FX Preset	Mono						
60s Slap back	Stereo	75 ms	24	2.33 kHz	100 %	dB	-12.0 dB

Effekte in diesem Modul umfassen alles, was nicht mit **Ambience**, **Instrument Reverb** oder **Room Reverb** verbunden ist, wie z.B. Frequenzmodulation. Die Ergebnisse werden mithilfe von Algorithmen erzielt, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen.

Die folgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Algorithmen und deren Parameter. Im Gegensatz zu den Reverb Modulen ändern sich die Parameter des **Multi Effects** Moduls je nach gewähltem Algorithmus. Gemeinsame Effektparameter sind Drum Kit Parameter und werden direkt im Kit gespeichert.

Multi Effects – Gemeinsame Parameter						
Parameter	Wertebereich	Beschreibung				
Level	-∞ - 0 dB	Regelt die Balance zwischen Dry und Wet Signal, die zum Mixer gesendet wird. Wenn "Dry" in FX 4 Send eingeschaltet ist <i>(siehe S.58)</i> (entspricht "Side chain" Konfiguration), regelt Level die Balance zwischen Dry und Wet Signal, die zum Mixer gesendet wird. Bei ausgeschaltetem "Dry" wird der Effekt als Insert Typ konfiguriert, sodass Send level und Level die gleiche Funktion zukommt und beide additiv zur Präsenz des Effekts im Mixer beitragen.				
Send to Room Reverb	-∞ - 0 dB	Bei aktivem Room Reverb können Multi Effekte autark und deplatziert klingen. Mit diesem Parameter können sie einem Multi Effekt Raum- klang beimischen für einen integrierten Klang des Drum Kits. In unteren Reglerpositionen fällt die Raumkomponente gering aus, wohingegen hohe Regler Positionen die Raumkomponente im Mix betonen.				
Hinweis	Diese Parameter sind nicht Teil der Preset Verwaltung, sondern werden als Drum Kit Parameter mit der direkten Methode gespeichert (Speichern des Drum Kit).					

Die folgenden Parameter sind einem **Drum Kit** zugeordnet und beschreiben die grundlegenden Eigenschaften eines Effekts. Daher stehen beide Speicheroptionen zur Verfügung: direkte Methode ("Custom Setting") und indirekte Methode (Presets). Bearbeitungen an Parameterwerten können gespeichert werden, indem entweder das Drum Kit gespeichert oder ein Effekt Preset erstellt/überschrieben wird.

Wah-Wah

Der Wah-Wah Effekt wird durch dynamisches "Bürsten" durch das Frequenzspektrum des Dry-Signals unter Verwendung eines bestimmten Audiofilters erzeugt. Anstelle der klassischen Pedalsteuerung erzeugt das G9 die Bewegung des Filters entlang des Frequenzspektrums durch die **Velocity** des Stockschlags.

Parameter	Wertebereich	Einheit	Dry/Wet	Beschreibung
Filter Type	Low Pass, Band Pass			Wählen Sie zwischen einem High Cut Filter (Low Pass) oder Band Pass Glockenfilter. Zugrundeliegende Konstanten: Flankensteilheit: 12 dB (Low Pass)
Frequency	100Hz - 8kHz	Hz		Je nach gewähltem Filter Type legt dieser Parameter die Center-Frequenzen von Tiefpass oder Bandpass für den Velocity-Geschwindigkeitswert von 0 (Startpunkt) fest.
Resonance	1-127			Entspricht dem "Q"-Faktor eines Equalizer Bandes. Dieser Parameter steuert die Breite der Glockenfilter- form (Band pass) und im Falle der Auswahl der Low- Pass Option steuert Resonance die Glockenform des "Überschießens" an der Filter Frequency. Stellen Sie die Breite der Glockenfilterform von 0 (keine Resonanz, breit) in der niedrigsten Reglerposition bis zu 127 (max Resonanz, schmal) in der höchsten Reglerposition ein.
Sensitivity	0-100	%		Sensitivity definiert, bis zu welchem Grad die Dynamik eines Stockschlags auf einem Pad (Velocity) die Bewegung des angegebenen Filters entlang des möglichen Frequenzspektrums steuern darf. Der Filter wird durch die Parameter Filter Type, Startfrequenz und Resonance definiert. Technisch gesehen arbeitet Sensitivity als Multiplikator (Dämpfer) für die Effektintensität bei einer bestimmten Schlagintensität. Beispiel: Bei einer Sensitivity von 50 % führt ein Schlag auf einem Pad mit einer maximalen Velocity von 127 dazu, dass sich der Filter nur halb so weit im möglichen Frequenzbereich in der angegebenen Richtung (Direction) bewegt, während die gleiche Schlagge- schwindigkeit mit Sensitivity von 100% das volle Fre- quenzspektrum ausschöpfen würde. Die Werte reichen von 0 (aus) bis 127 (100%).
Direction	Up, Down			Bestimmen Sie hier die Richtung des Filter Type im Frequenzspektrum mit Startpunkt Frequency.
Decay	(-10) ms – (+5) s	S		Decay bestimmt, wie schnell der Envelope Follower (Hüllkurvenfolger), der die Filteraktivität oder Dämp- fung steuert, an seine Ausgangsposition zurückkehrt, nachdem er die maximal zulässige Bewegung regis- triert hat, die durch Schlag-Velocity und Sensitivity definiert wird. Neben der Filterbewegung können Sie somit zusätzlich den Beitrag des Filtereffekts zum Mix steuern, indem Sie die Decay Rate des Hüllkurvenfol- ges anpassen. Die Werte reichen von -10 ms (schnell) bis zu 5 Sekunden (langsam) mit einem nichtlinearen Verlauf der Decay Zeit, während der Schieberegler bewegt wird.

Distortion / Saturation

Übersättigt das Audiosignal mit Gain und fügt dem Mix zusätzliche harmonische Frequenzen hinzu, was zu einem volleren, aber im Falle von Distortion auch eckigerem Sound führt. Diese Methode neigt dazu Frequenzamplituden entlang des Frequenzspektrums ausfzuskalieren, sodass die Amplitude bei immer mehr Frequenzen 0 dB überschreiten würde. Folglich wird Audio Clipping erzwungen, was zusätzliche Oberschwingungen im Audio-Mix zu erzeugt. Es sind zwei Methoden verfügbar, die sich im Umgang mit Clipping unterscheiden: Distortion und Overdrive. Während Distortion die Amplituden über 0 dB radikal nivelliert (Hard Clipping), rundet Overdrive die Amplitude an den Grenzen der Bandbreite ab, wo Clipping aufritt (Soft Clipping). Welche Methode die besseren Ergebnisse liefert, hängt vom verwendeten Audiomaterial (Samples) ab.

Parameter	Wertebereich	Einheit	Dry/Wet	Beschreibung
Туре	OD, DS			Wählen Sie zwischen zwei Methoden der Effektgene- rierung mit unterschiedlichen Eigenschaften: OD (Overdrive) und DS (Distortion). Während Overdrive die von Röhrenverstärkern bekannten Eigenschaften modelliert, liefert Distortion die für Transistorverstärker typischen Verzerrungseigenschaften.
Drive	0-100	%		Dieser Parameter steuert die Intensität des Effekts (Skalierung von Frequenzamplituden). Die Werte reichen von 0% (linear) bis 100% (max. Drive Menge).
Frequency	250Hz - 8kHz	Hz		Dieser Parameter bestimmt das Frequenzspektrum, das vom gewählten Effekt Type beeinflusst wird. Wenn Sie es vorziehen, nur das untere Ende des Frequenzspekt- rums zu sättigen, stellen Sie hier die gewünschte Filterfrequenz für den zugrunde liegenden Tiefpassfilter mit Flankensteilheit von 12 dB ein.
Post Gain	(-∞) - 0	dB		Das Hinzufügen dieses Effekttyps verstärkt das Aus- gangssignal erheblich. Mit Post Gain können Sie den Mix am Ausgangskanal wieder abschwächen. Die Werte reichen von∞ (stumm) bis 0 (min Dämpfung)

Chorus

Erzeugt einen volleren Klang durch die Illusion, dass mehrere Instrumente gleichzeitig gespielt werden. Der Effekt wird erreicht, indem das Dry Signal dupliziert, und das verstimmte Duplikat zeitlich leicht versetzt wird (feste Verzögerungszeit von 20 ms). Die Frequenzmodulation des doppelten Signals wird über verschiedene LFO-Wellenformen gesteuert.

Parameter	Wertebereich	Einheit	Dry/Wet	Beschreibung
Туре	Sine, Triangle			Bestimmt die Verschiebungswellenform des zugrunde liegenden Niederfrequenz-Oszillators (LFO). Dies ist eine Steuerkurve außerhalb des hörbaren Spektrums der menschlichen Ohren (unter 20 Hz, siehe auch Modulationsrate). Mit der Wellenform können Sie dem Effekt unterschiedliche Eigenschaften verleihen. Sinus erzeugt glatte Eigenschaften, während Dreieck für sägezahnähnliche Klangcharakteristika des verzöger- ten Duplikats bekannt ist.
Modulation Rate	0-10	Hz		Steuert die Geschwindigkeit der LFO Verschiebung und damit die Frequenz des schwankenden Sounds. Dieser Parameter steuert die Länge der Periode der LFO Wellenform.
Modulation Depth	0-127			Steuert die Intensität des Effekts, indem die Höhe der LFO Amplitude angepasst wird. Die Parameterwerte reichen von 0 (aus) bis 127 (intensiv).

Flanger

Verdoppelt das Dry Signal und verschiebt es innerhalb einer kurzen Verzögerungszeit, so dass trockenes Signal und Duplikat nicht als 2 verschiedene Klänge wahrgenommen werden. Im Vergleich zu ähnlichen Effekten verzögern Flanger das Duplikat etwas mehr als herkömmliche Phaser-Effekte und Flanger akzeptieren Feedbacksignale bei der Modulation, was zu einem Effekt ähnlich dem Klang eines Düsenflugzeugs führt. Flanger verwenden "Cone Filter" für die Frequenzmodulation des duplizierten Signals, wobei Dynamik der Filterbewegung von hohen Frequenzen zu tiefen Frequenzen durch einen LFO (Sinus) gesteuert wird.

Parameter	Wertebereich	Einheit	Dry/Wet	Beschreibung
Modulation Rate	0-10	Hz		Steuert die Länge der LFO Wellenformperiode und damit die Frequenz des generierten Sweeps.
Modulation Depth	0-127			Steuert die Intensität des Effekts durch Anpassung der Höhe der LFO Amplitude. Die Parameterwerte reichen von 0 (aus) bis 127 (intensiv), Immer bei hohen Fre- quenzen beginnend geben Sie an, wie weit der zugrunde liegende LFO-gesteuerte Kammfilter in das Niederfrequenzspektrum vordringen darf, während er sich hin und her bewegt.
Delay Time	0.125 -10	ms		Geben Sie die Verzögerungszeit für das duplizierte Signal an.
Feedback	0-127			Kontrolliert die Anzahl der Signalkopien, die wieder in die Effekteinheit zurückfließen, um den Comp Filter Effekt zu verstärken, bis er verblasst. Wählen Sie niedri- ge Reglerpositionen für weniger Rückkopplungssignale und hohe Reglerpositionen für viele Feedbacksignale und eine starke Intensivierung der Filterung.

Phaser

Das G9 modelliert den Effekt mit einem 6-Notch-Filter, welcher direkt auf das Dry Signal angewendet wird. Wie Wah-Wah wird der Effekt dadurch erzeugt, dass sich der Filter wie eine Bürste durch das Frequenzspektrum bewegt. Während aber die Bewegungsdynamik von Wah-Wah durch die Intensität des Stockschlags bestimmt ist, wird die Filterdynamik beim Phaser durch eine Sinus LFO Wellenform erzeugt. Im Vergleich zum Flanger, ermöglichen Phaser Filterbewegungen um die Notch-Frequenzen herum, während Filter, die den Flanger-Effekt erzeugen, bei hohen Frequenzen beginnen und dann in niedrigere Frequenzspektren vordringen. Mit den Parametern des Phasers modellieren sie die Bewegung des Filters sowie die Form des Filters (Resonanz).

Parameter	Wertebereich	Einheit	Dry/Wet	Beschreibung
Modulation Rate	0-10	Hz		Steuert die Länge der LFO Wellenformperiode und damit die Frequenz des generierten Sweeps.
Modulation Depth	0-127			Steuert die Intensität des Effekts durch Anpassung der Höhe der LFO-Amplitude. Die Parameterwerte reichen von 0 (aus) bis 127 (intensiv).
Resonance	0-127			Entspricht dem "Q"-Faktor eines Equalizer Bandes. Dieser Parameter steuert die Breite der Glockenfilter- form. Stellen Sie hier die Breite des Glockenfilters ein. Der Wertebereich erstreckt sich von 0 (keine Resonanz, breit) in der niedrigsten Reglerposition bis hin zu 127 (max Resonanz, schmal) in der höchsten Reglerpositi- on.

Auto Pan						
Erzeugt einen Panorama Effekt des Klangs zwischen dem linken und rechten Lautsprecher mit einer maximalen Phasenverschiebung von 180°. Die Lautstärke beider Kanäle (links und rechts) wird dabei durch eine Sinus-LFO- Wellenform animiert.						
Parameter	Wertebereich	Einheit	Dry/Wet	Beschreibung		
Modulation Rate	0-20	Hz		Steuert die Länge der LFO Wellenformperiode und damit die Frequenz des generierten Sweeps.		
Modulation Depth	0-127			Steuert die Intensität des Panoramaeffekts. Werte reichen von 0 (entspricht Mono) bis 127 (voller Wech- sel zwischen den Extremwerten 63L and 63R)		

Bit Crusher				
Dieser Effekt erhöht di (entlang der Amplitud	ie Schärfe Ihres Sou de und der Periode	unds, inde e).	em die Au	flösung der Wellenform des Signals reduziert wird.
Parameter	Wertebereich	Einheit	Dry/Wet	Beschreibung
Bit Resolution	0-16	bit		Dieser Parameter verpixelt das Audiosignal und reduziert so die Auflösung des Signals (vertikale Rich- tung, Bittiefe). Werte: O (keine Reduktion), 1 Bit bis zu 16 Bits
Down Sampling	1-16			Reduziert die Auflösung der Wellenperiode, indem die Abtastrate gesenkt wird. (horizontale Richtung, Quali- tät) Werte sind definiert als Reduktionsfaktor und reichen von 1 (keine Reduzierung) bis zu 16 (Verringe- rung auf 1/16 der ursprünglichen Sampling Rate).
Brightness	0-100	%		Bit Resolution und Down Sampling sind anfällig für die Erhöhung des Anteils der hohen Frequenzen im Aus- gangssignal. Brightness passt die Frequenz eines Low Pass (High Cut) Filters mit einer Flankensteilheit von 12 dB an. Niedrige Reglerpositionen entsprechen niedri- gen Filterfrequenzen und weniger Höhen, während hohe Reglerpositionen zu hohen Filterfrequenzen führen und somit weniger Höhen herausfiltern.

Delay				
Nimmt ein Segment (Multi-Echo).	des gespielten So	ounds au	If und wie	ederholt ihn mehrfach mit einer gewissen Verzögerung
Parameter	Wertebereich	Einheit	Dry/Wet	Beschreibung
FX Туре	Mono, Stereo			Mono erzeugt ein Mono Signal, das an beiden Laut- sprechern gleichzeitig hörbar ist. Im Stereo Modus wechseln sich die verzögerten Signale zwischen dem linken und rechten Lautsprecher ab. Dabei wird das Mono Signal wird auf den linken Lautsprecher verscho- ben und das zweite Signal für den Stereo Effekt wird zwischen den Mono-Signalen auf dem rechten Laut- sprecher eingefügt. Dadurch verdoppelt sich die Feedbackhäufigkeit (Delay Time wird halbiert).
Delay Time	1-1365	ms		Steuert die Zeit zwischen den Wiederholungen.
Feedback	0-127			Steuert die Anzahl der Wiederholungen, bis der Effekt verblasst. Wählen Sie niedrige Faderpositionen für weniger Wiederholungen und hohe Faderpositionen für viele Wiederholungen.
Pre-Low-Pass	2-8	kHz		Schneidet die hohen Frequenzen des Dry Signals über der eingestellten Cut-Frequenz ab. Nur Frequenzen unterhalb der Schwellenfrequenz werden weitergege- ben, um den Effekt zu erzeugen. Die Flankensteilheit des Filters beträgt 12 dB. Pre-Low-Pass wird nur nur auf dem verzögerten Sound angewandt. Das Dry Signal selbst ist nicht betroffen.
High Damp	0-100	%		Filter, der bewirkt, dass die hohen Frequenzen des Wet Signals schneller verblassen als der Rest. Der Schie- beregler reicht von 0% (keine Dämpfung) bis zu 100% (maximale Dämpfung). Wählen Sie höhere Werte, um eine Verzögerung zu erzeugen, die den Eindruck erweckt, als würde der Klang sich vom Ohr entfernen, während bei niedrigen Dämpfungswerten die Wieder- holungen in der Nähe des Dry Signals stagnieren.

11 TRIGGER SETTINGS

Im Modus Trigger Settings steuern Sie das Verhalten der Sensoren des angeschlossenen Equipments und widmen sich somit Einstellungen, die unabhängig von Sounds sind. Beachten Sie, dass bei Anwahl dieses Modus die oberen drei Hardware- und Software Regler ihre Funktionsbelegung ändern zu: High Level, Head/Bow Threshold und Head/Bow Gain. Damit sind die wichtigsten Trigger Parameter per Hardware Regler einstellbar. Starten Sie auf Basis eines der vorkonfigurierten Presets indem Sie eine "Trigger Bank" oder ein ganzes Setup aus den entsprechenden Menüs laden. Darüber hinaus bietet das G9 eine Vielzahl von zugänglichen Parametern, die es ermöglichen sämtliche analogen Trigger Pads auf den eigenen Stil zu kalibrieren und abzustimmen. Lernen Sie in diesem Abschnitt eigene Trigger-Bänke und Setups zu erstellen und gewinnen Sie Einblicke in Funktionsweise der zugrundeliegenden Parameter.



11.1 MODUL 1

11.1.1 TRIGGER DETECTION



Der Reiter Trigger Detection beherbergt zwei Hauptfunktionen:

- Auswahl des Eingangskanals (Pads)
- Überwachung der Trigger Performance (Peak Monitoring)

Nicht nur das Erscheinungsbild dieses Moduls ist identisch mit dem Reiter **Channel Select** in **Kit Editor Modul 1**, sondern auch die Funktionsweise. Beachten Sie jedoch, dass Trigger Monitore sich nur im aktiven Modus aktualisieren und nicht unbedingt die gleichen Farbwerte in der Peak-Zeile anzeigen, wenn sie zwischen Kit Editor und Trigger Settings hin- und herwechseln.

Bevor Sie fortfahren, ist es wichtig zu verstehen, dass alle Funktionen, die in den Modulen 2 und 3 verfügbar sind, sich auf das unter **Input Channels** ausgewählte Pad beziehen. Wenn die Anpassungen in diesen Modulen keine Auswirkungen auf die Trigger Performance zu haben scheinen, prüfen Sie ob das Pad, auf dem Sie spielen mit dem ausgewählten Eingabekanal übereinstimmt. Gleiches gilt für die ausgewählte Pad Komponente in Modul 2.

11.1.1.1 INPUT CHANNELS

Der Hauptzweck der Channel Select Funktion besteht darin, verbundene Pads auszuwählen, um verschiedene Sounds zuzuweisen (Kit Editor) oder deren Trigger Parameter zu bearbeiten (Trigger-Einstellungen).

Die Pad Reihenfolge von links nach rechts entspricht der Reihenfolge der Trigger Eingänge (**Trigger Inputs**) auf der Rückseite des Geräts. Wählen Sie einen Eingangskanal, indem Sie einmal auf die Kachel über dem Pad Namen tippen. Ein ausgewähltes Pad ist durch einen Rahmen um die Kachel gekennzeichnet.



G9 Ports – Input Channels



Die **Peak** Reihe zeichnet für jedes Pad innerhalb einer bestimmten Zeitspanne den höchsten, registrierten **Velocity** Wert (Schlagintensität) auf und dient damit zur Überwachung des Trigger Verhaltens. Die Funktionsweise ist identisch mit anderen Peak Monitoren im Interface und weist in Form eines Farbfeedbacks den **höchsten Velocity Wert über alle Sensoren (Komponenten)** aus. Auf diese Weise erlangt der Spieler eine kompakte Information über den technischen Zustand eines jeden Pads. Einstellungen und Korrekturen der Trigger Parameter erfolgen jedoch ausschließlich im Moduls **Trigger Settings**.

Leuchten die **Peak** Felder ständig in Farben, welche den höchsten Velocity Werten zugeordnet sind, obwohl das Spiel leise oder moderat ist, dann ist dies ein guter Indikator dafür, dass die Trigger Einstellungen nicht korrekt gewählt oder verstellt sind. Eine genauere Analyse ermöglicht hier der **Pad Monitor** in Modul 4 des Modus Trigger Settings. Das optische Feedback hängt dabei vom gewählten Farbschema der Benutzeroberfläche ab.

Kontrollieren Sie das gewählte Farbschema in General Settings **→** Modul 4 **→** Device **→** UI Theme und ziehen sie die folgende Tabelle zu Rate, um den Peak Monitor richtig zu interpretieren:



11.1.1.2 AUTO SELECT

Auto Select wählt einen Eingangskanal (Pad) automatisch, sobald ein Trigger Signal vom angeschlossenen Pad erkannt wird. Anstatt auf die Kacheln der **Input Channels** zu tippen, wählen sie das gewünschte Pad durch Anschlagen mit dem Stock aus. Ist Auto Select aktiviert **(on)**, so ist die Auswahl sowohl über das Anschlagen von Pads als auch die Auswahl über die Input Channels möglich.

Nutzen sie die Auto Select Funktion sparsam, um die unbeabsichtigte Auswahl anderer Pads zu unterbinden.

11.1.1.3 PEAK DETECTION

Mit dieser Funktion können sie den Peak Monitor manuell auf Velocity Werte von 0 zurücksetzen. Das ist besonders wichtig, um veränderte Trigger Einstellungen auf Wirksamkeit zu prüfen. Um den Peak Monitor zurückzusetzen, tippen sie einmal **[Reset]**. Dies löscht die Aufzeichnungshistorie.

11.2 MODUL 2



11.2.1 TRIGGER SELECTION

11.2.1.1 SETUP

Eine Sammlung von Trigger Bänken kann unter einem Setup gruppiert werden, das alle Trigger Bänke enthält, die den verfügbaren Eingangskanälen zugeordnet sind. Dadurch können Sie alle Trigger Bänke gleichzeitig laden, indem Sie nur das Setup laden. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit

Trigger Bank Parametern verschiedener Pads experimentieren. Auf diese Weise können Sie ein Setup speichern und zwischen verschiedenen Setups hin und her wechseln, um das Trigger Verhalten zu vergleichen. Wie im Effects Modus ist es nicht zwingend erforderlich, Änderungen in Parameterwerten (Modul 3) als Trigger Bank (Modul 2) zu speichern. Die direkte Speicherfunktion ist auch in Verbindung mit Setups verfügbar. In diesem Fall werden keine Trigger Bänke (oder Subebenen) erzeugt, stattdessen zeigen die Trigger Bank Felder bei abweichenden Parameterwerten den Eintrag "Custom Setting", dessen Parameterwerte jederzeit in ein Preset konvertiert werden können. Vergessen Sie nicht, nach dem Erstellen einer Trigger Bank das Setup zu speichern oder ein Neues zu erstellen, da sonst das Setup beim nächsten Laden auf ältere Trigger Bänke zurückgreift. Da jedoch die neue Trigger Bank vorhanden ist, können Sie dies jederzeit nachholen, indem Sie die richtige Trigger Bank zuweisen und das Setup erneut speichern.



Mit dem Setup an der Spitze ist die Preset Hierarchie der Trigger Parameter wie folgt aufgebaut:



11.2.1.1.1 STANDARD SETUPS

Diese Setups weisen allen verfügbaren **Eingangskanälen** Standard Trigger Bank Presets zu, die für GEWA Pads optimierte Parameterwerte speichern und im **Trigger Bank Selection** Browser unter **Default Presets** zu finden sind.

Die **Standard Setups** sind so konzipiert, dass sie den gängigen GEWA Pad Konfigurationen entsprechen. Überprüfen Sie Ihre Konfiguration, und weisen Sie die passende Trigger Bank für optimale Trigger Performance zu. Die folgende Tabelle gibt Auskunft darüber, wie die einzelnen Standard-Setups die Eingangskanäle mit den verfügbaren Trigger Bänken (Presets) konfigurieren:

Setups nach GE	Setups nach GEWA Pad Konfiguration								
	Setup								
	GEWA STUDIO	GEWA PRO 5	GEWA PRO 6						
Input	Trigger Bank	Trigger Bank	Trigger Bank						
Kick	GEWA Kick 18inch	GEWA Kick 18inch	GEWA Kick 18inch						
Snare	GEWA Snare 12inch	GEWA Snare 14inch	GEWA Snare 14inch						
Tom 1	GEWA Pad 10inch	GEWA Tom 10inch	GEWA Tom 10inch						
Tom 2	GEWA Pad 10inch	GEWA Tom 12inch	GEWA Tom 12inch						
Tom 3	GEWA Pad 12inch	GEWA Tom 14inch	GEWA Tom 12inch						
Tom 4	GEWA Pad 12inch	GEWA Tom 14inch	GEWA Tom 14inch						
Ride	GEWA Ride 18inch	GEWA Ride 18inch	GEWA Ride 18inch						
Hi-Hat	GEWA HH 14inch	GEWA HH 14inch	GEWA HH 14inch						
Crash 1	GEWA Crash 14inch	GEWA Crash 14inch	GEWA Crash 14inch						
Crash 2	GEWA Crash 14inch	GEWA Crash 14inch	GEWA Crash 14inch						
Aux 1	GEWA Tom 10inch	GEWA Tom 10inch	GEWA Tom 10inch						
Aux 2	GEWA Tom 10inch	GEWA Tom 10inch	GEWA Tom 10inch						
Aux 3	GEWA Tom 10inch	GEWA Tom 10inch	GEWA Tom 10inch						
Aux 4	GEWA Tom 10inch	GEWA Tom 10inch	GEWA Tom 10inch						
i	Das ab Werk eingestellte Se Konfiguration erworben hak um die beste Trigger Perforr	e tup ist GEWA STUDIO . Wenn Den, laden Sie bitte zuerst da nance zu gewährleisten. (Sie	Sie eine andere GEWA Pad Is entsprechende Setup, he auch Abschnitt 11.2.1.3.1						

Die oben gezeigten Setups können auch als Ausgangspunkt für benutzerdefinierte Hardware-Setups verwendet werden.

Die folgenden Abschnitte führen Sie durch den Prozess der Erstellung neuer Setups. Außerdem erfahren Sie, wie Sie vorhandene Presets bearbeiten, umbenennen, ändern und löschen.

11.2.1.2 TRIGGER BANK

Presets laden auf S. 80)

Hint

Im Gegensatz zu den Sounds, die Pad Komponenten zugewiesen sind (Kit Editor), werden Trigger-Parameterwerte nicht direkt im Drum Kit gespeichert, sondern in ihrem eigenen Preset, welches unabhängig vom **Drum Kit** ist. Dies ist sinnvoll, da die Trigger Erkennung hardwarebezogen und nicht von Soundparameter abhängt. Beim Ändern eines Sounds bleiben alle Trigger Parameterwerte gleich, da Sie immer noch die gleiche Hardware bespielen. Aus diesem Grund funktioniert der gesamte Trigger-Bereich anders als der Kit Editor, obwohl sein Aussehen ähnlich ist. Trigger Bänke werden pro Eingangskanal (Pad) gespeichert, der alle Echtzeitparameterwerte jeder Padkomponente enthält. Der Unterschied in der Konzeption von **Sound Select** (Kit Editor) und **Trigger Bank** (Trigger Settings) äußert sich darin, dass sich der Name im Trigger Bank Feld nicht aktualisiert, wenn sie auf die verschiedenen Komponentensymbole in Modul 2 tippen. Die Parameter in **Trigger Settings** Modul 3 ändern sich jedoch je nach aktiver Komponente.

Anders als das Feld **Sound Select** (Kit Editor) ist das Trigger Bank Feld ein **Preset Feld**, dass eine weitere Ebene in der Hierarchie der Parameterspeicherung hinzufügt. Hier gelten die Regeln und Grundsätze des G9 Preset Managementsystems.

11.2.1.3 PRESETS - SETUP UND TRIGGER BANK

Das G9 bietet eine Vielzahl von Optionen zum Verwalten von Preset Bibliotheken. Sie können auf die Bibliothek und ihre Funktionen zugreifen, indem Sie auf ein **Preset Feld** tippen. In Bezug auf Trigger Einstellungen befinden sich die relevanten Preset Felder für Setups und Trigger Bänke in Modul 2. Die in diesen Preset Feldern gespeicherten Parameterwerte werden aus Modul 3 abgeleitet. Der folgende Screenshot erläutert diesen Zusammenhang:



Das G9 unterscheidet zwischen **Werkskonfigurationen** (vorangehendes Schlosssymbol) und **Anwender Presets** (ohne Sperrsymbol). Beide werden in der Liste angezeigt, die sich beim Tippen auf ein Preset Feld öffnet. In Bezug auf **Setups** sehen Felder und Browser wie folgt aus:

Setup - Preset Feld und Browser
Preset Feld
Setup Anwender Setup 1 (markiert
Preset Browser Setup
Trigger Setup Selection
Anwender Setup 1 (markiert)
Anwender Setup Nummer 2
Load Save Rename New Load Load

Bei Trigger Bänken ist der entsprechende Preset Browser wie folgt aufgebaut:

Trigger Bank - Preset Feld	und Browser		
Preset Feld			
	Trigger Bank GEWA Sn	are 12inch	
Preset Browser – Trigger Ban	k Konfiguration ab Werk		
Trigger Bank Selection			
Default Presets	User Presets		
Kicks	Pads	Cymbals	Hi-Hats
GEWA Kick 18inch	GEWA Snare 12inch	GEWA Crash 14inch	GEWA HH14
GEWA Kick Pad	GEWA Snare 14inch	GEWA Ride 18inch	
	GEWA Tom 10inch		
	GEWA Tom 12inch		
	GEWA Tom 14inch		
	GEWA Pad 10inch		
	GEWA Pad 12ich		
Load 🔨 New 🚍			Feature Regal

F	Preset Browser – Trigger I	Bank anwenderspezifisch		
T	rigger Bank Selection			×
	Default Presets	User Presets		
	Kicks	Pads	Cymbals	Hi-Hats
	My Custom Kick Pad	Meine DIY Snare		Personalisierte GEWA HH
		My Custom Tom 12in		
	Load ↑ Save 💾 F	Rename 🖉 New 🗒	A Delete	Feature Regal

Am Ende jeder Liste finden Sie Funktionen, die in Abhängigkeit vom hervorgehobenen Eintrag variieren. Bezüglich Anwender Presets ist die Palette an Verwaltungsoptionen erweitert, da Werksvoreinstellungen nicht bearbeitet werden können. Diese Verwaltungsoptionen sind im Feature Regal untergebracht, welches sich am unteren Ende einer Drop-Down Liste befindet. Markieren sie in der Liste abwechselnd Presets aus beiden Kategorien und beobachten Sie, wie sich das Feature Regal aktualisiert. Siehe die folgende Tabelle als Referenz:

Preset Verwaltung -Feature Regal									
Procet Turp	Funktion								
rieser typ	Load	Save	Rename	New	Delete				
Werkskonfiguration									
Anwender Preset		Ë			Ŵ				

In den Folgeabschnitten werden die Funktionen des Feature Regals erläutert.

11.2.1.3.1 PRESETS LADEN

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Load] im Feature Regal.

Der Browser schließt automatisch nach Schritt 3 und das gewählte Preset ist aktiv. Vergessen Sie nicht das Drum Kit zu speichern, wenn ihnen die Änderungen zusagen.

11.2.1.3.2 NEUE PRESETS ERSTELLEN

Vergewissern sie sich im Vorfeld, ob im **[Preset]** Feld "**Custom Setting**" oder "**Custom Setup**" steht. Ohne diese Kennzeichnungen wurden keine Änderungen vorgenommen und eine Speicherung ist überflüssig.

Trigger Preset Felde	er	
Setup		
	Custom Setup	Sm) >
Trigger Bank		
	Custom Setting	Su) >

Bei sichtbarem Custom Setting gehen sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Tippen Sie **[New]** im Feature Regal.
- 3. Vergeben Sie einen Preset Namen per Tastatur.
- 4. Bestätigen sie durch Tippen auf **[OK]**.

Hinweis: Ein neu erstelltes Effekt Preset wird lediglich der Preset Bibliothek hinzugefügt. Es wird nicht automatisch mit dem aktiven Drum Kit gespeichert. Damit das neue Preset mit dem Kit geladen wird, müssen Sie das Drum Kit anschließend zusätzlich speichern. Ist dies nicht der Fall, werden beim Wechseln des Kits alle Presets aus der letzten Speicherung geladen.

11.2.1.3.3 PARAMETER WERTE SPEICHERN (DIREKTE METHODE - SETUPS)

Das G9 ermöglicht das Speichern von Parameterwerten direkt im Drum Kit, ohne zuvor ein Preset zu erstellen. Anstelle eines Preset Namens steht in den **Trigger Bank** Feldern **"Custom Setting**" Dies ist der Fall, wenn Parameterwerte von einem vorhandenen Preset abweichen, oder das Setup ohne Presets abgespeichert wurde. Besteht eine Preset Option, so ist es jederzeit möglich ein Preset zu speichern und die Trigger Bank anderen Eingangskanälen (**Input Channels**) verfügbar zu machen.

Es sind zwei Arten direkter Speicherung möglich:

- a. Ein existierendes Anwender Setup überspeichern
- b. Erstellen eines neuen Setups

Im Falle der direkten Speicherung von Parameterwerten gehen sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie das [Setup] Feld, um den Trigger Setup Selection Browser zu öffnen.



- 2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - a. Überschreiben eines vorhandenen Setups, durch Auswahl des Namens in der Liste und anschließendes Tippen auf **[Save]** im Feature Regal.
 - b. Erstellen eines neuen Setups durch Tippen auf **[New]**, Eingabe eines Namens und Bestätigung mit **[OK]**.

11.2.1.3.4 PRESETS ÜBERSPEICHERN

Sie können Presets mit den aktuellen Parameterwerten des Interface überschreiben. Diese Funktion ist für Werkskonfigurationen (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar.

1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.

- 2. Markieren sie den zu überschreibenden Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Save] im Feature Regal.

11.2.1.3.5 PRESETS UMBENENNEN

Die Umbenennung eines Presets wirkt sich nur auf den Preset Namen aus. Die gespeicherten Parameterwerte werden nicht überschieben. Diese Funktion ist für Werkskonfigurationen (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar.

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Rename] im Feature Regal.
- 4. Vergeben Sie einen Preset Namen per Tastatur.
- 5. Tippen Sie [OK].

11.2.1.3.6 ANWENDER PRESETS LÖSCHEN

Diese Funktion ist für Werkskonfigurationen (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar. Gehen sie folgendermaßen vor:

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Delete] im Feature Regal.

11.2.1.4 PAD KOMPONENTEN

Die Pad Komponentensymbole befinden sich auf der rechten Seite von Modul 2. Tippen Sie auf ein Symbol, um die Komponente zu aktivieren, sodass Sie auf die zugehörigen Parameter in Modul 3 zugreifen können. Das Erscheinungsbild der Symbole und deren Benennung hängt von der zugewiesenen **Trigger Bank** ab. Bei einer Becken Trigger Bank werden Bow/Bell/Edge-Symbole und Beckenparameter in Modul 3 angezeigt, auch wenn der entsprechende Eingangskanal als z.B. Snare beschriftet ist. Dies bedeutet, dass Sie in den meisten Fällen einen Pad-Eingangskanal in einen Beckeneingang konvertieren können und umgekehrt. Möglicherweise sind jedoch nicht alle Komponenten der Trigger Bank aufgrund eines anderen Hardwaredesigns des Kanals auf der Leiterplatte zugänglich.

Zum Verständnis des G9 Trigger Settings ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass alle Reiter und Parameter in Modul 3 sich immer auf das ausgewählte Pad unter **Input Channels** und seine aktive **Komponente** (Komponentensymbol in Modul 2) beziehen. Durch Ändern von Pad oder Komponente werden die Parameterwerte in Modul 3 entsprechend aktualisiert.



Um bei den Trigger Einstellungen nicht den Überblick zu verlieren, versuchen Sie diesen Modus als Kaskade aus Eingangskanal (Input Channel), Komponente und Parametern zu betrachten:



11.3 MODUL 3

Dieses Modul enthält alle relevanten zugänglichen Parameter, um die Trigger Performance Ihrer Pads zu modifizieren. Hier können Sie das G9 auch auf Pads anderer Anbieter oder Selbstgebaute Pads kalibrieren und so die Kommunikation zwischen Pads und Konsole optimieren.

Bei Trigger Problemen starten Sie bitte basierend auf den bereitgestellten **Setups** und **Trigger Bänken** und experimentieren Sie sparsam mit den verfügbaren Parametern.

D Tipp: Falls verfügbar, laden Sie bitte zuerst die bereitgestellten Werkskonfigurationen. Bei GEWA Pads wählen sie entsprechend die **Standard Setups** und Trigger Bänke für GEWA Produkte.

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Erläuterung von Parametern und Begriffen, sodass Sie verstehen, welche Parameter im Problemfall untersucht werden sollten.

Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, speichern Sie die Parameterwerte als Preset (Trigger Bank oder direkt als Setup). Die Preset Verwaltung in Bezug auf Trigger Einstellungen wird im vorherigen Abschnitt ausführlich erläutert (siehe 11.2.1.3 Presets - Setup und Trigger Bank auf Seite 78).

Die zugänglichen Trigger Parameter hängen von der betrachteten Komponente ab. Daher können wir alle Parameter in einer einfachen Karte zusammentragen. In der Benutzeroberfläche sind diese Parameter auf zwei Reiter in Modul 3 verteilt: **Trigger Settings** und **Advanced Settings**.



In der folgenden Tabelle sind alle verfügbaren Parameter pro Komponente zusammengefasst:

Trigge	r Parameter nach Kon	nponenten									
Parameter					Komponenten						
								Be	ecken		
	Parameter Name	Einheit	Wertebe- reich				Bow	Edge	Bell	HH Controller	
	Gain	Integer	0-8	•	•	•	•	٠			
	Threshold	Integer	1-127	•	•	•	•	•	٠		
10	High Level	Integer	8-127	•	•	•	•	•			
ting:	Scan Time	1/10 ms	10-100	•	•	•	•	٠			
r Sel	Retrigger Mask		1-127	•	•	•	•	•			
igge	X-Talk		0-7	•	•	•	•	٠			
L L	High Position		0-127							•	
	Low Position		0-127							٠	
	Chick Sensitivity		0-127							•	
	Dyn Time	ms	0-60	•	•	•	•	٠			
	Dyn Level		0-15	•	•	•	•	•			
	Splash Sensitivity		0-127							•	
	Trigger Type										
S	• Single			•	•		•				
etting	• Dual				•		•				
nced Se	• 3Way				Aux 1-3*		Ride*				
dvai	• Piezo					•		٠			
<	• Switch					•		٠			
	Positional Sensing				•						
	Velocity Curves (Factory)			•	•	•	•	٠	•	٠	
	Velocity Curves (Custom)			•	•	•	۰	٠	•	۰	

* 3Way ist eine Besonderheit von Roland™ analogen Ride-Becken, bei denen Glocke und andere Komponenten durch ihren eigenen Stecker/Buchse getrennt sind. Im Betrieb mit solchen Becken wählen Sie den Ride-Eingangskanal des G9, wobei in Verbindung mit 3Way Aux 1 automatisch als Bell-Kanal konfiguriert wird. Optionale Kanäle sind Aux 1-3, wobei der folgende Aux-Kanal immer als Bell-Kanal definiert ist. Zu diesem Zweck ist der Aux 4 aufgrund des fehlenden Glockenkanals (der nicht vorhandene Aux 5 sein sollte) nicht geeignet.

Um ein tieferes Verständnis darüber zu erlangen, wie die einzelnen Parameter die Erkennung von Trigger Signalen beeinflussen, stellen die folgenden Abschnitte erläuterndes Material bereit. Wir werden jeden Parameter in der Reihenfolge des User Interface behandeln.

11.3.1 TRIGGER SETTINGS



Dies ist der erste Reiter, welcher Trigger Parameter enthält. In den folgenden Abschnitten finden Sie Erläuterungen und Best Practice Ansätze für jeden Parameter.

11.3.1.1 GAIN

Dies ist einfach eine Verstärkung der empfangenen Trigger Signale vor Input. Einige piezokeramische Elemente, die am Markt erhältlich sind, erzeugen präzise, aber schwache Signale, die durch diesen Parameter verstärkt werden können, bevor sie als Eingangssignal registriert werden. Auch Konstruktion des verwendeten Pads kann zu schwachen Signalen beitragen.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie mit den Velocity Werten Ihres Trigger-Pads zufrieden sind, es sich aber durch das Velocity Niveau, dass es produziert nicht in die Gesamtheit anderer Pads integrieren lässt. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn Sie Pads anderer Hersteller anschließen.

Die Gain Parameterwerte reichen von 0 (keine Verstärkung) bis 8 (maximale Verstärkung).

Niedrige Gain Werte zähmen Pads, die hohe elektrische Signale produzieren, und höhere Gain Werte eignen sich für Pads, die schwächere elektrische Signale erzeugen.

Die folgende Abbildung zeigt den Effekt der Erhöhung des Gain Wertes bei gleicher Velocity Progression im **Pad Monitor** (Modul 4):





Gain multipliziert das Signal mit einem bestimmten Faktor. Ergebnisse über der maximalen Velocity von 127 führen zu Clipping und verlieren somit Dynamik im oberen Spektrum. Erhöhen Sie Gain langsam, bis sich die Reaktion natürlich anfühlt und die härtesten Schläge Velocity Werte von 127 erzeugen. Beachten Sie auch, dass es schwierig ist, die Dynamik zu überprüfen, wenn das Signal schwach ist. Sehen Sie Gain daher immer in Verbindung mit der zugewiesenen Trigger Curve (Advanced Settings). Darüber hinaus können festgelegte High Level Werte eine Verzerrung des Bildes erzeugen, indem der Wertebereich der Eingangssignale komprimiert wird, die dem Velocity Bereich

von 0-127 zugeordnet sind. Die Progression sollte sich wie auf einer akustischen Trommel anfühlen, es sei denn, Sie favorisieren bewusst andere Ergebnisse.



11.3.1.2 THRESHOLD

Mit diesem Regler setzen Sie den Velocity Schwellenwert, ab dem das G9 Eingangssignale des Sensors (Spannung) akzeptiert. Niedrige Schwellenwerte sind bei gefühlvollem Spiel vorzuziehen, verursachen aber oft Auto-Triggering aufgrund von Vibrationen in der Umgebung. Solche Signale sind nicht erwünscht und erzeugen Geräusche, die nicht durch das Schlagen eines Pads entstehen.

Dem Namen Threshold wird in der Benutzeroberfläche immer der Name der aktiven Pad-Komponente vorangestellt und ist für fast jede Komponente verfügbar. Eine Ausnahme stellen Becken dar, wo Bell- und Randsensoren komplementär zusammenhängen, sodass durch die Einstellung des Randsensors automatisch auch die Glocke eingestellt wird.

Threshold Parameter Wertebereich: 1-127

Besonderheiten Piezo Inputs: Eingangsschwellenwert. Legt fest, ab welchem minimalen (relativen elektrischen) Pegel ein Signal als Stockschlag erkannt wird. Dies ist einer der wichtigsten Parameter, für die Spielbarkeit des Drum Kits. Optimale Werte hängen von den verwendeten Pads, sowie den Vorstellungen des Spielers ab.

Besonderheiten Switch Rim/Edge Inputs: Eingangsschwellenwert (für FSR Folien). Legt fest, unterhalb welcher Velocity Stufe der Schalter als Schlag/gedrückt erkannt wird und somit auslöst. Beachten Sie, dass beim "Switch" (Rim/Rand-Sensoren) die tatsächliche Velocity vom Piezosignal des Head/Bow Eingangs abgeleitet wird. Optimale Ergebnisse einen Schwellenwert an einem Switch Eingang einzustellen, werden durch Verwendung des Pad Monitor erzielt. Bei einem Schwellenwert im Funktionsbereich sollten Sie mindestens eine "Choke" Nachricht sehen, wenn Sie den Schalter drücken. Choke Nachrichten werden im Pad Monitor als schwarze Balken mit einer Velocity von 127 dargestellt. In Abhängigkeit vom verwendeten Trigger Type und der Art, wie der Druck ausgeübt wird, können auch mehr Nachrichten erscheinen. Erscheint keine Nachricht, muss der Wert nachjustiert werden. Erkunden Sie durch Variation des Edge Threshold Parameters, innerhalb welchen Bereichs Sie im Pad Monitor Choke Nachrichten erzielen können.

Bell Threshold ist für die dritte Zone eines 3-Zonen Pads/Beckens von Typus "Yamaha" relevant. Legt fest, unterhalb welcher Stufe der Sensor als geschlagen/gedrückt erkannt wird. Dieser Wert muss niedriger sein als der Threshold Wert des Rim/Edge Eingangs eines Triggers von Typ Switch (Edge Threshold). Wenn das angeschlossene Pad ein 3Way Roland-Becken ist, muss Bell Threshold auf 0 gesetzt werden, um das falsche Auslösen von Bell Noten zu verhindern.

Vorgehensweise:

Schlagen Sie Komponenten, die von Piezoelementen (z. B. Head) erkannt werden, so leise wie Sie normalerweise spielen möchten, und beginnen Sie mit dem niedrigsten Threshold Wert (1), und

erhöhen Sie sie schrittweise, bis Ihre leisesten Schläge im **Trigger Monitor** nicht mehr erkannt werden. Gehen Sie dann wieder 1-2 Schritte im **Threshold** zurück. Auf diese Weise legen Sie den Schwellenwert so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig fest. Bei **Switch** Eingängen (FSR Folien) funktioniert das Verfahren umgekehrt. Da an Switch Sensoren bereits dauerhaft eine Niederspannung anliegt, sinkt die Spannung durch Drücken/Aktivieren des Sensors. Erhöhen Sie den Schwellenwert schrittweise, und wählen Sie den höchsten Schwellenwert aus, der immer noch Choke Meldungen im **Pad Monitor** verursacht. Beachten Sie auch die Besonderheiten beim **Bell Threshold** (s.o.).

11.3.1.3 HIGH LEVEL

Oberer, akzeptierter Pegel des Eingangssignals. In Verbindung mit **Threshold** legt er die Grenzen der Spanne relativer elektrischer Signale fest, denen der MIDI Velocity Dynamikbereich (0-127) zugeordnet ist. Signale mit relativen elektrischen Pegeln zwischen Threshold und High Level erzeugen MIDI Noten mit Velocity Werten zwischen 1 und 127. Alle Signale mit relativen elektrischen Pegeln über **High Level** erzeugen MIDI Noten mit Geschwindigkeit 127. Je weiter Threshold und High Level auseinander liegen, desto besser, vorausgesetzt, Sie können bei den lautesten Schlägen zuverlässig MIDI Noten mit Velocity 127 erzielen. Davon abgesehen, werden Sie fast keine Dynamik verlieren, wenn **High Level Threshold<25-38**. Falls High Level auf Maximum (127) eingestellt ist und man trotzdem leicht MIDI Noten mit Geschwindigkeit 127 erzeugen kann, handelt es sich wahrscheinlich ein sehr "heißes" Pad, welches bei den aktuellen Gain Einstellungen arm an Dynamik ist. Versuchen Sie, **Gain** zu senken. Sollte dies keine Abhilfe schaffen, müssen Sie wahrscheinlich am Eingang einen Spannungsteiler verwenden.

G9 High Level Parameter Wertebereich: 8-127

Hinweis: Der High Level Wertebereich des G9 übersetzt relative elektrische Signale in den MIDI-Wertebereich (0-127). Dieser Bereich ist nicht zu verwechseln mit MIDI Velocity. Abhängig von der Stärke der Signale ist es möglich, den High Level unter 127 zu senken und dennoch Geschwindigkeiten von 127 zu erreichen.

11.3.1.4 SCAN TIME

Minimale Abtastzeit des Eingangs (Trigger Input). Gemessen/angezeigt in 1/10 Millisekunde. Kann zwischen 10 und 100 (1 - 10ms) eingestellt werden. Wenn das G9 ein Signal oberhalb des **Threshold** registriert, wird es für die Länge des eingestellten **Scan Zeitraums** abgetastet, bevor es das Signal als registriert markiert, und die generierte MIDI Message an den Klangerzeuger gesendet wird. Als nächstes scannt das G9 alle Trigger Eingänge erneut auf registrierte Signale.

Die genaue Systemlatenz (vom Schlag bis zum erzeugten Ton) setzt sich zusammen aus der Verzögerung von Sensor zum Eingang + einer festen Millisekunde für einen nicht editierbaren Latenzparameter (Auswertung Trigger Signale) + dem **Scan Time Parameter** + der Zeit für die resultierende MIDI-Message den Klang im Sound Engine zu erzeugen. **Scan Time** und Latenz beschreiben die Grenzen der minimalen und maximalen Latenz in der Trigger Performance wie folgt: G9 Triggerlatenz ist mindestens Latenz (1ms) und maximal Latenz (1ms) + **Scan Time**.

Das Verringern von **Scan Time** senkt die Latenz und kann die Genauigkeit des ermittelten Signalverlaufs (insbesondere Hochpunkte) senken. Eine Erhöhung wird die Latenz verschlechtern und die Genauigkeit verbessern.

Im Allgemeinen reicht es bei Gummi-Pads/Becken aus Scan Time auf 20 (2ms) einzustellen, für eine korrekte Signalpegelerkennung. Bei Mesh-Pads müssen Sie möglicherweise die Scan Time auf 30 bis 50 erhöhen - je größer die Mesh-Typ-Felle, desto höher ist die nötige **Scan Time** für die korrekte Erkennung des Signalpegels.

Scan Time Parameter Wertebereich: 10-100

11.3.1.5 RETRIGGER MASK

Retrigger Periode für Eingangssignale in Millisekunden. Legt fest, wie viele Millisekunden nach einem zuvor erkannten Signal vergehen müssen bis neue Signale akzeptiert werden - um einen "Maschinengewehreffekt" oder Fehltrigger durch Vibrationen nach einem Schlag zu verhindern. Als weiterer Schwellenwert ist dies einer der wichtigsten Parameter und es kann einige Zeit dauern, bis der beste Wert gefunden ist. Idealerweise sollte **Retrigger Mask** so niedrig wie möglich eingestellt werden, wobei die Unterdrückung von "Maschinengewehr"-Nebenwirkungen und Fehltriggern zuerst durch den Parameter **Threshold** bekämpft werden sollten. In diesem Zusammenhang sollten Sie erst auf Retrigger Mask zurückgreifen, wenn selbst hohe **Threshold** Werte und hohe dynamische Abfallszeiten (**Dyn Time**) die unerwünschten Seiteneffekte nicht abstellen können. Bei **DIY**-Pads und Becken liegen gute **Retrigger Mask** Werte im Bereich von ca. 4 bis 12 Millisekunden. Hohe **Retrigger Mask** Werte erschweren die präzise Erkennung schneller Trommelwirbel.

Retrigger Mask Parameter Wertebereich: 1-127

11.3.1.6 X-TALK

X-Talk ist ein Werkzeug, um unerwünschte Signale in anderen Pads zu vermeiden. Wenn Instrumente auf einem Rack oder Ständern montiert sind, die physischen Kontakt haben, kann das Spielen auf einem Instrument schockartige Vibrationen verursachen. Dadurch werden benachbarte Trigger Sensoren in einer Weise zum Schwingen animiert, die im Vergleich zu natürlichen, akustischen Schallwellen deutlich intensiver ist. Folglich reagieren umliegende Instrumente mit Klang, dessen Lautstärke unnatürlich hoch ist, oder erst gar nicht vorhanden sein dürfte.

Mit X-Talk können Sie einen Schwellenwert für andere Trigger festlegen, ab dem sie erst auf Vibrationen in der Umgebung reagieren. Velocity Werte unterhalb dieses Schwellwerts werden von der Analyseeinheit (G9 Modul) ignoriert. Diese Praxis hat jedoch ihren Preis, da die physischen Auswirkungen zweier Instrumente auf einander meist gegenseitig sind. Hohe X-Talk Schwellenwerte wirken niedrigen Aktivierungsschwellen (Threshold) einzelner Pads (sensible Spieler) entgegen und jedes physische Problem erfordert häufig eine Erhöhung der X-Talk Werte an beiden Instrumenten, die das Problem verursachen. Überprüfen Sie zuerst Ihre Hardware und versuchen Sie, physischen Kontakt so weit wie möglich zu vermeiden, bevor Sie die X-Talk Funktion nutzen.

X-Talk Parameter Wertebereich: 0-7

Der folgende Abschnitt erläutert die Vorgehensweise bei der Arbeit mit X-Talk.

11.3.1.6.1 X-TALK PARAMETER EINSTELLEN

Wenn trotz bestmöglichem Hardware Setup, ein Pad Störsignale anderer Pads empfängt, versuchen Sie zunächst mittels X-Talk Monitor, das Pad, welches die störenden MIDI Signale verursacht zu identifizieren. Erhöhen Sie dann den X-Talk-Wert an **beiden** Pads auf mindestens 1 (Verursachendes Pad und Empfangspad). Wenn das Problem weiterhin auftritt, erhöhen Sie den Wert schrittweise an dem Pad, das unerwünschte Signale empfängt. Es ist wichtig, dass beide Pads X-Talk-Werte von mindestens 1 aufweisen, um sie zu einem Mitglied der X-Talk Gruppe zu machen. Hohe X-Talk Werte an Pads, die Störungen erfahren, haben keine Auswirkungen, wenn es nicht mindestens ein anderes verbundenes Pad mit einem X-Talk Wert von mindestens 1 gibt. Erhöhen Sie nur die X-talk Werte an den Pads, die Probleme erfahren. Um virale MIDI Signale zu unterdrücken ist das Ziel bei X-Talk Werten: So niedrig wie möglich, und nur so hoch wie nötig.

11.3.1.7 HIGH POSITION (NUR HI-HAT PEDAL)

Stellen Sie **High Position** des Pedals/Controllers ein, wenn das Pedal vollständig geöffnet (Ruhezustand) ist. Bei zu hohen Parameterwerten können sie möglicherweise keine Sounds (Samples) aus dem vollständig geöffneten Spektrum abgreifen, auch wenn die Hi-Hat vollständig geöffnet ist. Im Idealfall sollten sie **High Position** und **Low Position** so einstellen, dass beide Werte so weit wie möglich auseinander liegen und Pedal/Controller dennoch extreme Positionen erreichen. Verwenden Sie dazu als Hilfestellung den VU Meter **Pedal Position** (nicht sehr genau) oder CC-Messages (**Pad Monitor**). Bei der Verwendung von CC-Messages und **Pad Monitor** sollten sie eine Einstellung finden, bei der das G9 in extremen Pedalpositionen gerade keine CC-Messages mehr sendet.

High Position Parameter Wertebereich: 0-127

11.3.1.8 LOW POSITION (NUR HI-HAT PEDAL)

Stellen sie den Wert für die Hi-Hat in vollständig geschlossener Position (vollständig gedrücktes HH-Pedal) ein. Dies entspricht der niedrigsten Position des Controllerstiftes, die erreicht werden kann. Wenn sie den Wert zu niedrig wählen, kann es sein, dass sie keine Samples aus dem vollständig geschlossenen Spektrum abgreifen können. Das bedeutet, das trotz maximalem Druck auf das Pedal nur Sounds einer geöffneten Hi-Hat zu hören sind.

Low Position Parameter Wertebereich: 0-127

11.3.1.9 CHICK SENSITIVITY (NUR HI-HAT PEDAL)

Bestimmen Sie den Schwellwert in der Position des Controllerstiftes (Position Top Cymbal) unterhalb dem ein Tritt auf das HH-Pedal einen "Chick" wiedergeben soll.

Chick Sensitivity Parameter Wertebereich: 0-127

11.3.1.10 PEDAL CALIBRATION (NUR HI-HAT PEDAL)

Sie können die Werte für **Low Position** und **High Position** auch mit dem Kalibrierungsassistenten ermitteln. Anstatt die Werte durch Probieren manuell einzustellen, kann so insbesondere bei Geräten von Drittanbietern komfortabel der Wertbereich ermittelt werden, in dem das Equipment arbeitet. Da Low Position sich auf eine geschlossene Hi-Hat mit maximalem Pedaldruck und begrenzter musikalischer Anwendung bezieht, errechnet die Routine den Wert für die geschlossene Position mit weniger Druck automatisch als einen festen Offset von 15% über der ermittelten **Low Position**. Geringfügige, manuelle Anpassungen des Parameters Low Position können nach der Kalibrierung erforderlich sein, um unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse zwischen Pedal und Hi-Hat Stange auszugleichen.

Die Kalibrierungsroutine und weitere Erläuterungen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:



11.3.2 ADVANCED SETTINGS



Dies ist der zweite der Reiter, der Trigger Parameter enthält. In den folgenden Abschnitten finden Sie Erläuterungen und Best Practice Ansätze für jeden Parameter.

11.3.2.1 DYN LEVEL & DYN TIME

Dynamischer Schwellenwert (Dyn Level) und Dynamische Schwellenwert-Zerfallszeit (Dyn Time) für Eingangssignale. Auch zwei sehr wichtige Parameter. Wenn Sie sowohl **Dyn Level** als auch **Dyn Time** erhöhen, wird das G9 aufgefordert Fehltrigger härter zu unterdrücken (Crosstalk zwischen Eingängen und Doppeltrigger). Wählt man beide Werte zu hoch, kann dies dazu führen, dass das G9 einige Schläge von schnellen Wirbeln/Pressrolls verpasst. **Dyn Level** legt fest, wie hart das G9 versuchen wird, Fehltrigger zu unterdrücken, wohingegen **Dyn Time** festlegt wie lange Fehltrigger unterdrückt werden. Für die meisten Pads mit gummierter Spielfläche (Drums oder Becken) sollten **Dyn Level** Werte zwischen 8 und 15 und **Dyn Time** zwischen 8 und 20 die besten Ergebnisse liefern. Für Pads mit Gewebefellen ist es unter Umständen nötig **Dyn Time** mit steigendem Felldurchmesser auf über 20 und bis zu 60 zu erhöhen. **GEWA Trigger Trays** dürften die saubersten Pressrolls mit **Dyn Time** Werten zwischen 8 und 10 produzieren.

Dyn Level Parameter Wertebereich: 0-15 Dyn Time Parameter Wertebereich: 0-60 ms

11.3.2.2 SPLASH SENSITIVITY (NUR HI-HAT PEDAL)

Legt die Zeit in Millisekunden fest, die das G9 wartet, bevor es eine **Splash Note** sendet, wenn Sie einen **Splash** ausführen. Splash Sensitivity kann auf einen beliebigen Wert über 0 gesetzt werden. Beim Wert 0 werden nur **Chicks** wiedergegeben (Splash aus). Je höher die Splash-Empfindlichkeit, desto einfacher ist es, Splashes zu generieren, desto größer sind aber auch die Verzögerungen für ihre Erkennung. Wenn Sie diesen Parameter zu hoch setzen (15-30 Millisekunden) werden sie eine **Splash Latenz** bemerken.

Splash Sensitivity Parameter Wertebereich: 0-127

11.3.2.3 TRIGGER TYPE

Der Trigger Typ ermöglicht die Kommunikation mit verschiedenen Arten von Pads verschiedener Hersteller. Die verfügbaren Optionen variieren je nach ausgewählter Pad Komponente. Nicht alle Kombinationen sind möglich. Im Falle von "Single" Werden Einstellungen für Rim/Edge und Bell ignoriert. Die Anzahl und Typ der Sensoren im Pad sind maßgeblich für die Wahl des richtigen Trigger Type.

Trigger Type nach Komponente						
Head/Bow	Rim	Edge				
Single	Piezo	Switch				
Dual (Default GEWA)	Switch					
3Way (GEWA Option)						

Single:

Head/Bow und Rim/Edge werden als zwei verschiedene Pads betrachtet. Eine Anwendung wäre ein einfaches Einzonen-Pad mit einem einzelnen Piezo als Sensor.

Dual:

Konfiguriert den Head/Bow Kanal so, dass Rim/Edge Signale den gleichen Eingangskanal nutzen wie Head/Bow. In Verbindung mit "Dual" müssen Sie auch angeben, wie die Rim/Edge Signale erkannt werden (Piezo oder Switch). Wechseln Sie zu den anderen Komponenten, indem Sie auf die Komponentensymbole tippen und überprüfen Sie Ihre Einstellungen.

Alle GEWA Pads sind für den Betrieb im **Dual** Modus ausgelegt - mit **Piezo** Erkennung für **Head/Bow/Rim** und **Switch** für **Edge/Bell**. Sobald Sie "Switch" für den Rand (Edge) einstellen, wird automatisch auch die Bell mit "Switch" belegt.

3Way:

Dies ist eine Spezialität in Bezug auf Becken. Einige Hersteller trennen den Bell Kanal vom Rest, sodass Sie die Dynamik der Glocke von der des Randes entkoppeln können (eigene Velocity Curve). GEWA Becken unterstützen beide Methoden (Dual und 3Way). Wählen Sie 3Way für Bow-Komponenten und Switch für die Edge Komponente. Dadurch wird der Eingangskanal links neben dem Bow/Edge Eingang automatisch als Switch für die Glocke konfiguriert und reserviert. Mit einem 1/4" TRRS-Kabel verbinden Sie diese Buchse an der Konsole mit der äußeren Buchse am Becken. Weitere Informationen zum Anschluss von Becken und allen möglichen Paaren von Eingangskanälen des Modus 3Way finden Sie im *Abschnitt 3.2.3.3 Analoge Becken mit separater Bell Buchse auf Seite 9.*

Piezo und Switch:

Diese Optionen stehen zur Auswahl bei Rim/Edge/Bell Komponenten und folgen der Art des Sensors, welcher für diese Komponenten im Pad verwendet wird. Für Pads mit 2 Piezo-Sensoren (z.B. Head/Rim bei Snares), wählen Sie **Dual** für **Head** und **Piezo** für **Rim**. Becken nutzen vorwiegend FSR Folien für die Erkennung von Bell/Edge und Choke Signalen. Wählen Sie Switch für die Edge Komponente, während die **Bow** Komponente entweder als **Dual** oder **3Way** betrieben werden kann.

11.3.2.4 CURVE SETTINGS

Selbst wenn die Samples aufeinanderfolgender Velocity Schichten linear aufgezeichnet wurden, folgen die meisten zeitgenössischen Trigger Methoden einer konkaven Progression bei der Signalerkennung. Dies bedeutet, dass selbst wenn Sie die Intensität einer Schlagfolge linear erhöhen, produziert die Trigger Methode Velocity Werte, die einem nichtlinearen Pfad folgen. Diese Verzerrung in der Erkennung muss korrigiert werden, so dass die Software schließlich die Sound Samples wählt, die der realen Intensität des Schlags entspricht. Zu diesem Zweck wird das G9 mit einer begrenzten Anzahl von Kurven ausgeliefert, die unterschiedliche Grade an Verzerrung in der Signalerkennung verschiedener Sensoren kompensieren. Die Wahl geeigneter Velocity Kurven hängt von der Beschaffenheit der Komponenten (technische Spezifikationen) und den persönlichen Erwartungen an das Progressionsverhalten der Schlagintensität ab. Die bereitgestellten **Presets** sind Kurven, die für Pads mit den GEWA Trigger Trays und Cymbals optimiert wurden, und diesen Effekt bereits in gewissem Maße kompensieren, obwohl sie in der Benutzeroberfläche linear dargestellt werden. Dies maximiert unter anderem auch den Spielraum für die individuelle Anpassung der Kurven. Die Standardkurve hat nicht nur ein lineares Erscheinungsbild, sondern sie ist auch so konzipiert, dass sie ein lineares Gefühl in der hörbaren Dynamik vermittelt.

Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit der Zuweisung, Erstellung und Modifikation von Hüllkurven (Trigger Curves)

11.3.2.4.1 KURVEN PRESETS ZUWEISEN

Um einen gespeicherten Kurvenverlauf zuzuweisen, gehen sie wie folgt vor:

1. Wählen sie einen Eingangskanal (Input Channel) in Modul 1 (Pad).

Peal	<													
Inpu	t Kick	Snare	Tom 1	Tom 2	Tom 3	Tom 4	Ride	Hi-Hat	Crash1	Crash2	Aux 1	Aux 2	Aux 3	Aux 4

2. Wählen sie durch einmaliges Tippen die Pad Komponente in Modul 2 (Trigger Selection), der Sie eine neue Kurve zuweisen möchten.



- 3. Tippen sie den Reiter Advanced Settings in Modul 3.
- 4. Tippen sie einmal auf das Feld [Curve Settings].



5. Wählen sie eines der Presets aus den Spalten Presets oder User durch doppeltippen.

llaan
User
Custom 1
Custom 2
Custom 7

- 6. Zum Speichern ihrer Änderungen haben sie 2 Optionen:
 - a. Direkt als Trigger Set Up:
 - i. Tippen Sie das Setup Feld (Modul 2).



Markieren sie ein Anwender Setup in dem sie die Kurve f
ür die aktive Komponente speichern m
öchten und tippen sie [Save]. Alternativ tippen Sie [New] im Feature Regal, um ein neues Setup zu erstellen.

Trigger	r Setup Selection	×
ß	GEWA STUDIO 5	
ß	GEWA PRO 6	
ß	GEWA PRO 5	
	User Setup 1 (Highlighted)	
	User Setup Number 2	-
Loa	id 🗋 Save 🕅 🕅 Save 🕅 Save 🕅	Ì
	\sim \sim	

- b. Als Trigger Bank (Preset, indirekt):
 - i. Tippen Sie das Feld Trigger Bank (Modul 2).



ii. Markieren Sie entweder eine Anwender Trigger Bank in der Drop-down Liste und tippen Sie [Save] um den markierten Eintrag zu überschreiben, oder tippen Sie alternativ [New] um eine neue Trigger Bank mit den aktuell in der Benutzeroberfläche aktiven Werten zu erstellen.

T	igger Bank Selection			×
	Default Presets	User Presets		
	Kicks	Pads	Cymbals	Hi-Hats
	My Cusłom Kick Pad	My Custom Snare My Custom Tom 12in	>	Customized GEWA HH
	Load T Save	New K		Feature Regal

Die folgende Tabelle zeigt die Dropdown-Liste, die durch Tippen des Feldes **Curve Settings** geöffnet wird:

Curve Settings		
Presets	User (Editierbar)	
Linear	Custom 1	
Convex 1	Custom 2	
Convex 2	Custom 3	
Convex 3	Custom 4	
Convex 4	Custom 5	
Convex 5	Custom 6	
Convex 6	Custom 7	
Concave 1		
Concave 2		

Anmerkung: Trigger Curves arbeiten auf der Ebene von Pad Komponenten. Das Zuweisen einer neuen Kurve wirkt sich nur auf die aktive Komponente (Head, Rim usw.) in Modul 2 des ausgewählten Pads unter Input Channels (Modul 1) aus. Stellen Sie sicher, dass die richtige Pad Komponente aktiviert ist (tippen Sie auf ihr Symbol) und wiederholen Sie ggf. den Vorgang für die verbleibenden Komponenten.

Wenn Sie keine adäquate Kurve unter den Presets finden können, haben Sie die Möglichkeit, bis zu 7 benutzerdefinierte Kurvenverläufe selbst festzulegen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt.

11.3.2.5 CURVE EDITOR

Neben den Werks-Pesets können Anwender Ihre benutzerdefinierten **Trigger Curves** erstellen und optimieren. Diese Kurven sind spezifisch für die ausgewählte Komponente (z. B. Glocke oder Fell). Das bedeutet, dass Sie die Velocity Kurve von Komponenten unabhängig voneinander anpassen können. Die Wahl des passenden Kurventyps hängt davon ab, wie sich die vom Sensor erzeugte Spannung bei Variation der Intensität des Stockschlags entwickelt. Mit dieser Funktion ermöglicht das G9 die Kompensation von sensorspezifischen Verzerrungen in der Signalgenerierung verschiedenster Anbieter.

In der akustischen Welt ist das Verhältnis zwischen Lautstärke und Velocity der Stockschläge in der Regel linear, aber die Beziehung zwischen der vom Sensor erzeugten Spannung in Abhängigkeit von der Schlagintensität ist typischerweise konkav. Das bedeutet, dass die für das Triggering verantwortliche Platine



ohne eine Kompensation ständig Sample Layer in der Soundbank anfragen würde, die bei einer niedrigeren Schlagintensität aufgenommen wurden. Weiche Schläge klingen unnatürlich leise mit einer unnatürlich geringen Lautstärkenzunahme bei Durchführung eines **Crescendo**. Die Funktion einer **Trigger Curve** besteht darin, die durch den Sensor verursachten Fehler auszugleichen und die Erkennung von Signalen in Harmonie mit der akustischen Welt zu bringen, so dass jene Sample Schichten aus der Soundbank gezogen werden, die der Intensität des Schlags entsprechen.

Nun wissen wir, dass eine adäquate Kompensation von Sensoreigenschaften in der Regel konvex sein muss, obwohl die tatsächlichen Eigenschaften eines bestimmten Sensors unbekannt sind. Auch die Art und Weise, wie ein Piezo an der Hardware befestigt wird, kann die Entwicklung des Sensorsignals in Abhängigkeit von der Intensität des Schlags drastisch verändern. Daher ist die Suche nach einer kompensierenden **Trigger Curve** eng mit Versuch und Irrtum verbunden.

Der folgende Abschnitt führt Sie durch einen typischen Prozess zum Erstellen benutzerdefinierter Trigger Curves im G9.

11.3.2.5.1 CUSTOM CURVES – ERSTELLEN BENUTZERDEFINIERTER TRIGGERKURVEN



1. Wählen Sie ein Pad (Input Channel) in Modul 1.

2. Wählen Sie die zu bearbeitende Komponente in Modul 2 (**Trigger Selection**) durch Tippen auf das entsprechende Symbol.



 Aktivieren Sie den Reiter Advanced Settings in Modul 3 und tippen sie das Feld [Curve Settings].

Curve Settings		
	Linear	- In the second

4. Wählen sie eine Kurve in der Spalte User durch Doppeltippen.

Curve Settings		
User		
Custom 1		
Custom 2		
Custom 7		

5. Tippen sie nun einmal auf das Feld [Curve Editor] im Reiter Advanced Settings (Modul 3).



6. Verändern Sie den Kurvenverlauf durch Ziehen der Punkte und kontrollieren sie die Auswirkungen durch Spielen auf der entsprechenden Pad-Komponente.



- 7. (Optional) Fügen Sie einen weiteren Kontrollpunkt hinzu durch Tippen von [+].
- (Optional) Ändern Sie den Namen der Kurve durch Tippen des [Curve Setting] Felds. (Tastatur)
- 9. Tippen von [Save] speichert Kurvenverlauf und Namen.
- 10. Die neue Kurve wird erst permanent berücksichtigt, wenn sie bereits einer Trigger Bank zugewiesen ist oder direkt in einem Setup gespeichert wird. Kurven Presets, die bereits in einer höheren Preset Ebene gespeichert sind (Trigger Bank oder Setup) aktualisieren sich automatisch in den höheren Ebenen nachdem der Kurvenverlauf gespeichert wird (Schritt 9). In diesem Fall sind die folgenden Schritte Optional:
 - a. Speicherung direkt im **Setup**:
 - i. Tippen Sie das Feld **[Setup]** (Modul 2).

ii. Markieren sie ein Anwender Setup durch einmaliges Tippen, und Tippen Sie anschließend [Save] im Feature Regal, um das markierte Setup zu aktualisieren. Alternativ Tippen Sie [New] um ein neues Setup für ihre Pad Konfiguration zu erstellen.



- b. Speicherung in einer Trigger Bank (indirekt):
 - i. Tippen Sie das Feld [Trigger Bank] (Modul 2).
 - ii. Markieren sie eine Anwender Trigger Bank durch einmaliges Tippen, und Tippen Sie anschließend [Save] im Feature Regal, um die Trigger Bank zu aktualisieren. Alternativ Tippen Sie [New] um ein neue Trigger Bank f
 ür ihr Pad zu erstellen.



Hinweis: Das Ändern, Umbenennen und Speichern bereits zugewiesener Benutzerkurven führt nicht zu einer "Custom Setting" im Feld Trigger Bank. Stattdessen wird der Name der Trigger Bank beibehalten, und gespeicherte Änderungen in Kurvenverläufen werden in jedem Setup oder Trigger Bank, denen die Kurve zugewiesen ist, entsprechend aktualisiert. In diesem Fall müssen Sie die Trigger Bank nicht zusätzlich speichern.



Note: Nur Benutzerkurven (Spalte User) können modifiziert werden!

Nützliche Funktionen im Dialog Curve Editor:



11.4 MODUL 4

11.4.1 TRIGGER MONITOR


In diesem Modul finden Sie alle Monitore, die die Eingangssignale jeder Pad Komponente überwachen. Die Ergebnisse werden überwiegend durch Farben visualisiert, die sich je nach aktivem **UI-Theme** variieren. Erkundigen Sie sich in **General Settings > Modul 4 > Device > UI Theme** über das aktive Farbschema, um Monitore und angezeigte Farben richtig interpretieren zu können.



Farbschemen für Trigger Monitore sind wie folgt festgelegt:

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über die Funktionsweise und Interpretation der einzelnen Monitore.

11.4.1.1 PAD MONITOR

Überwacht die Gesamtheit aller Eingangssignale (Eingangskanäle), indem die Schlagintensität im MIDI Velocity Bereich von 1 bis 127 zurückgegeben wird. Im Ansichtsfenster wird eine Zeitreihe der letzten 10 registrierten Schläge dargestellt. Erkannte Schläge auf unterschiedlichen Pad-Komponenten unterscheiden sich durch die Farbgebung der Balken und hängen vom gewählten **UI Theme** ab. Siehe hierzu die Farbtafel im vorherigen Abschnitt. Der tatsächliche Velocity Wert wird am unteren Rand jedes Peaks angezeigt und durch die Höhe des Balkens visualisiert.



Der Pad Monitor ist nützlich, um zu erkennen, ob ein Pad bereits bei moderaten Schlägen ausgereizt ist oder ob ein Pad kaum hörbare Doppeltrigger verursacht.

Zusammenfassend bietet der Pad-Monitor somit ein wertvolles Echtzeit-Feedback über die Kommunikation zwischen dem G9 und seinen angeschlossenen Pads.

11.4.1.2 X-TALK MONITOR

Der Crosstalk Monitor erkennt jedes Pad Signal, das während des Spielens an das G9 gesendet wird. Sein Hauptzweck ist es, Trigger Signale zu erkennen, die von Pad Komponenten gesendet werden, auf denen gar nicht gespielt wurde. Oft wandern Vibrationen durch die Hardware und verursachen versehentliche Aktivierung anderer Sensoren (X-Talk). Wenn Sie eine bestimmte Komponente anschlagen, sollte nur diese in den Trigger Monitoren reagieren. Schlagen mehrere Komponenten/Pads an, überprüfen Sie zunächst das Hardware Setup auf Kontakt mit anderen Komponenten und beseitigen Sie unnötige Berührungspunkte oder stabilisieren sie den Aufbau. Im Gegensatz zum Pad Monitor gibt der X-Talk Monitor nur ein Feedback über die Auswirkung des letzten Schlags auf andere, angeschlossene Pads.

Neben den UV Metern für die einzelnen Pad Komponenten zeichnet der X-Talk Monitor während des Spielens die höchste gemessene Schlagintensität eines Eingangskanals auf, dargestellt durch einen feinen Balken zwischen Pad Name und UV Metern. Sie sollten Ihre Trigger Einstellungen überprüfen, wenn die LEDs für die Peak Erkennung in der Peak Farbe des gewählten Farbschemas aufleuchten, obwohl sie eine moderate Spielweise praktizieren. Die Peak Aufzeichnung ist für ca. 5 Sekunden nach dem zuletzt erkannten Eingangssignal sichtbar. Nach diesem Zeitraum setzt der X-Talk Monitor alle Werte automatisch auf 0 zurück.



12 GENERAL SETTINGS

Alle Einstellungen dieses Modus betreffen gerätespezifische Parameter, welche in der globalen Gerätedatenbank abgelegt und für Neustarts gespeichert werden. Hier finden Sie weitere Einstellmöglichkeiten wie Equalizer und Kompressoren für **Master Outs**. **Direct Outs** und **Digital Outs**. Mit den Routing Matrizen können Sie sämtliche Eingangssignale individuell an jeden beliebigen Ausgang senden. Dies reicht von Kopfhörern bis hin zu DAWs wie Cubase, Pro Tools und Logic Pro. Auf diese Weise können Sie einen Teil des Sounds selbst kontrollieren und entscheiden welche Signale dem Tontechniker zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin stehen in diesem Modul Kontrollmöglichkeiten für **Foot Switch** und **Pad Switch** zur Auswahl, sodass selektierte Events in der Konsole mit externer Hardware gestartet werden können. Modul 3 beherbergt die MIDI Implementierung des G9, wohingegen Modul 4 gerätespezifischen Einstellungen wie Farbschemen, **Bluetooth** und **Wi-Fi** gewidmet ist. Suchen Sie dieses Modul ebenfalls auf, wenn es um Wartungsarbeiten wie **Firmware Update** und **Factory Reset** geht.



12.1 MODUL 1

Dieses Modul steuert globale Eigenschaften für alle Standardausgänge der G9 Workstation. Neben ausschließlich Stereo-Ausgängen wie **Master Outs** können Sie **Direct Outs** verwalten, die wahlweise als Dual Mono oder Stereo Ausgänge betrieben werden können. Auf der anderen Seite bietet der Reiter **Digital Outs** Steuerfunktionen für die Verstärkung oder Reduktion digitaler Audiosignale. Die Aktivität jedes Ausgangs wird über die entsprechenden UV Meter überwacht. UV Meter werden aktiviert, indem sie auf Pads spielen, einen Song über Bluetooth oder Song Player abspielen, sofern diese Eingänge in der **Routing-Matrix** mit den entsprechenden Ausgängen verknüpft sind. Überprüfen Sie in den Reitern **[Routing Drums]** und **[Routing Others]**, ob die Knoten für ein Input-Output Paar aktiviert sind.

12.1.1 MASTER OUTS



Dieser enthält die Einstellungen für die Standardausgänge der Konsole wie **Master Outs** (XLR, S/PDIF), **Monitor Outs** oder **Phones**. Die Lautstärkeregler sind Instanzen der unteren drei Hardwareregler links neben dem Bildschirm. Folglich werden die Werte der Hardwareregler aktualisiert, sobald Sie im Reiter **Master Outs** die Lautstärken anpassen. Die Balanceregler sind jedoch nur an dieser Stelle zu finden, was eine Korrektur akustischer Besonderheiten der Umgebung oder der angeschlossenen Hardware ermöglicht. L/R-Tasten in diesem Funktionssatz haben nur informativen Charakter. Die Ausgänge dieses Reiters sind ausschließlich Stereo.

Die folgenden Tabellen zeigen die Ausgänge an der Rückseite des Geräts, auf die sich die Anpassungen in diesem Reiter auswirken:



Ausgä	nge – Monitor Out
\bigcirc	¼" (6,35 mm) TRS – L (Mono)
\bigcirc	¼" (6,35 mm) TRS – R (Mono)

Ausgä	nge – Phones (Vorderseite)
\bigcirc	¼" (6,35 mm) TRRS – Stereo

12.1.2 DIRECT OUTS



Einstellungen in den Direct Outs funktionieren auf die gleiche Weise wie bei den Master Outs, jedoch mit der Ausnahme, dass Direct Outs entweder als Dual Mono Ausgänge oder Als Stereoausgänge

konfiguriert werden können. Die Wahl der Konfiguration wird in der Routing Matrix **Routing Drums** übernommen (*siehe 12.1.4 Routing Drums & Routing Others Seite 103*).

Um Dual Mono Konfigurationen handhaben zu können, sind die 8 einzelnen Mono Outs in Zweiergruppen angeordnet (**1 - 2**, **3 - 4**, **5 - 6**, **7 - 8**). Jeder Gruppe wird ein zweites L/R Symbol hinzugefügt. In Direct Outs sind L/R Symbole interaktiv und fungieren als **Buttons**, um zwischen Dual Mono und Stereokonfiguration zu wechseln.

Icons und ihre Bedeutung:

Direct Outs - Konfigurationen		
UR	Stereo Konfiguration	
$\mathbb{D}\mathbb{R}$	Dual Mono Konfiguration	

In der Dual Mono Welt sind Balance Regler überflüssig, daher werden in der Dual Mono Konfiguration Volume- und Balanceregler durch zwei unabhängige Lautstärkeregler (Volume Left, Volume Right) ersetzt. Die Ballance zwischen Zwei Mono Lautsprechern wird dann durch unterschiedliche Lautstärken bei L und R erreicht.

Ausga	änge – Direct Outs (Rückseite)
\bigcirc	1/4" (6,35 mm) TRS (Mono)

12.1.3 DIGITAL IN/OUT



Dieser Reiter steuert die Lautstärke der digitalen Audioverbindungen. Beachten Sie, dass der USB Anschluss eine parallele Belegung als Audio IN und USB-MIDI (bidirektional) zulässt. Audio- und MIDI Daten können gleichzeitig fließen. Die logarithmischen Regler ermöglichen eine digitale Dämpfung von Signalen in einem Bereich zwischen -∞ dB (max) bis 0 dB (min).

Die folgende Tabelle zeigt die Ausgänge auf der Rückseite des Geräts, die durch die Einstellungen in diesem Reiter angesprochen werden:



12.1.4 ROUTING DRUMS & ROUTING OTHERS

Sie können jedes Eingangssignal an eine Vielzahl von Ausgängen senden, die in das G9 integriert sind, indem Sie die **Routing Matrix** nutzen. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Matrixlayouts

bearbeiten, speichern, laden, umbenennen und löschen. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie in mehreren Studios oder an verschiedenen Veranstaltungsorten arbeiten. Sobald Sie zu einem Studio oder Mischpult zurückkehren, können Sie Ihr G9 mit wenigen Handgriffen an die gegebenen Umstände anpassen und zuvor gespeicherte Routing Presets aufrufen.

Die Routing Funktion des G9 ist in 2 Eingangskategorien unterteilt: **Routing Drums** und **Routing Others**. Während die angezeigten Eingangskanäle variieren, sind Funktionalität und Aussehen identisch. Somit gilt der Inhalt der folgenden Unterkapitel für beide Matrizen.

Tippen Sie auf die Routing Buttons in der oberen rechten Ecke von Modul 1, um die entsprechende Routing Matrix zu öffnen:





12.1.4.1 ROUTING MATRIZEN EDITIEREN

1. Tippen Sie [Routing Drums] oder [Routing Others] in Modul 1, um die entsprechende Matrix zu öffnen.

Beachten Sie, dass die **Eingangskanäle**, Effekte und routingfähigen Soundquellen (insbesondere Pads) vertikal angeordnet sind (Spalten), während die verfügbaren **Ausgangskanäle** horizontal angeordnet sind (Reihen). Große Punkte zeigen an, in welchem Ausgang ein Eingangskanal hörbar ist und kleine Punkte stehen für Kanäle, die im Mix stummgeschaltet sind, der an einen Ausgang gesendet wird.

- 2. **Entfernen** Sie eine Input-Output Verknüpfung indem sie den farbigen Punkt am Knoten tippen. Aus dem großen Knotenpunkt wird ein kleiner Punkt.



Direct Outs (Routing Drums) stellen unter den Ausgängen eine Besonderheit dar, da sie entweder als Stereoausgänge oder Mono Ausgänge konfiguriert werden können. Die L/R-Buttons auf der rechten Seite der Routingmatrix informieren Sie über den aktuellen Zustand. Kreise mit Schnittmenge stehen für Stereo, während Kreise ohne Schnittmenge auf eine Mono Konfiguration hinweisen. Durch Tippen des L/R Buttons schalten sie zwischen beiden Konfigurationsmöglichkeiten hin und her. Bei kombinierten **Direct Outs** (Stereo) wird eine dicke vertikale Linie zwischen den Punkten der Mono Ausgänge gezeichnet. Die unmittelbare Umschaltfunktion in der Routing Matrix ist eine Instanz der Schalter im Reiter Direct Outs dieses Moduls. Änderungen in einer Instanz schlagen sich automatisch auch in der anderen nieder.

Zur Überprüfung können sie die Kanalkonfigurationen ändern und die Ansicht wechseln:

1. Schließen Sie die Routing Matrix und gehen sie zu General Settings -> Modul 1 -> Direct Outs



- 2. Ändern sie eine Kanalkonfiguration durch Tippen der L/R Buttons.
- Öffnen sie die Matrix Routing Drums erneut und kontrollieren sie die Zustände der L/R Buttons auf der rechten Seite.

Direct Outs - Konfigurationen		
UR	Stereo Konfiguration	
$\mathbb{D}\mathbb{R}$	Dual Mono Konfiguration	

12.1.4.2 PRESETS - ROUTING

Das G9 bietet eine Vielzahl von Optionen zum Verwalten von Preset Bibliotheken. Sie können auf die Bibliothek und ihre Verwaltungsoptionen zugreifen, indem Sie auf ein [Preset] Feld neben einer Gruppe von Preset Parametern tippen. Das G9 unterscheidet zwischen Werkskonfigurationen (vorangehendes Schloss-Symbol) und Anwender Preset (ohne Schloss-Symbol).

Routing - Preset Feld und Browser	
Preset Feld	
Routing Preset	
Preset Browser - Routing	
Select Routing Drums Preset	×
Default Preset Flood Matrix – Stereo Direct Outs Flood Matrix – Mono Direct Outs	
🚊 Clear All – Stereo Direct Outs	
Clear All – Mono Direct Outs DAW Out Default	

Bezüglich Anwender Presets ist die Palette an Verwaltungsoptionen erweitert, da Werksvoreinstellungen nicht bearbeitet werden können. Diese Verwaltungsoptionen sind im Feature Regal untergebracht, welches sich am unteren Ende einer Drop-Down Liste befindet. Markieren sie in der Liste abwechselnd Presets aus beiden Kategorien und beobachten Sie, wie sich das Feature Regal aktualisiert. Siehe die folgende Tabelle als Referenz:

Preset Management -Feature Regal					
PrototTurp	Funktion				
rieseriyp	Laden	Speichern	Umbenennen	Neu	Löschen
Werkskonfigurationen	$\widehat{}$				
Anwender Preset	$\widehat{}$	Ľ	\square	: :: :: : :: : :: : :: : ::: :::::::::	Ŵ

Die bereitgestellten Werkskonfigurationen dienen als Ausgangspunkt, um zeitaufwändige und manuelle Bearbeitungen von etwa 100 Punkten zu vermeiden. Wählen Sie ein Preset aus, mit das dem gewünschten Routinglayout am nächsten kommt, und ändern Sie die Einstellungen bei Bedarf selektiv.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die werkseitig installierten Routing Presets:

Werkskonfigurationen - Routing				
Routing	; Drums			
ŀ	Default Preset	Alle Inputs sind in den Standard Ausgängen aktiviert. Direct Outs in Stereo Konfiguration sind deaktiviert.		
Ð	Flood Matrix – Stereo Direct Outs	Aktiviert jeden Eingangskanal für jeden Ausgang und konfigu- riert Direct Outs als 4 Stereoausgänge.		
ß	Flood Matrix – Mono Direct Outs	Aktiviert jeden Eingangskanal für jeden Ausgang und konfigu- riert Direct Outs als 8 Monoausgänge.		
Ð	Clear All – Stereo Direct Outs	Deaktiviert sämtliche Eingangskanäle in jedem Ausgang. Direct Outs werden als 4 Stereoausgänge vorkonfiguriert.		
Ð	Clear All – Stereo Mono Outs	Deaktiviert sämtliche Eingangskanäle in jedem Ausgang. Direct Outs werden als 8 Monoausgänge vorkonfiguriert.		
ð	DAW Out Default	Typisches Layout für DAW-Anwendungen. Basierend auf dem Default Preset werden Direct Outs zusätzlich wie folgt konfigu- riert: 2 Stereo Gruppen für Toms und Becken, 4 Monokonfigura- tionen für Bass Drum, Snare, Ride und Hi-Hat.		
Routing	Others			
ŀ	Default Others Preset	Alle Eingänge sind in sämtlichen Ausgängen aktiviert.		
ŀ	Click on Headphones only	Das Metronom ist nur im Kopfhörerausgang hörbar.		

Im Folgenden werden die Funktionen des Feature Regals vorgestellt.

12.1.4.2.1 PRESETS LADEN

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie das Routing [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Load] im Feature Regal.

Der Browser schließt automatisch nach Schritt 3 und das gewählte Preset ist aktiv.

12.1.4.2.2 NEUE PRESETS ERSTELLEN

Vergewissern sie sich im Vorfeld, ob im **Routing Preset** Feld "**Custom Setting**" steht. Ohne den Eintrag "Custom Setting" wurden keine Änderungen vorgenommen und eine Speicherung ist überflüssig. Bei sichtbarem **Custom Setting** gehen sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie das Routing [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.



- 2. Tippen Sie [New] im Feature Regal.
- 3. Vergeben Sie einen Preset Namen per Tastatur.
- 4. Bestätigen sie durch tippen auf [OK].

12.1.4.2.3 PRESET ÜBERSPEICHERN

Sie können Presets mit den aktuellen Parameterwerten des Interface überschreiben. Diese Funktion ist für Werks Presets (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar.

1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.



- 2. Markieren sie den zu überschreibenden Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie **[Save]** im Feature Regal.

12.1.4.2.4 PRESETS UMBENENNEN

Die Umbenennung eines Presets wirkt sich nur auf den Preset Namen aus. Die gespeicherten Parameterwerte werden nicht überschieben. Diese Funktion ist für Werkskonfigurationen (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar.

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Rename] im Feature Regal.
- 4. Vergeben Sie einen Preset Namen per Tastatur.
- 5. Tippen Sie [OK].

12.1.4.2.5 PRESETS LÖSCHEN

Diese Funktion ist für Werkskonfigurationen (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar. Gehen sie folgendermaßen vor:

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie **[Delete]** im Feature Regal.

12.2 MODUL 2

Das zweite Modul des Modus General Settings beinhaltet **Equalizer**- und **Compressor**-Funktionen für Ausgänge sowie Steuerungsfunktionen (**Control**) für Peripheriegeräte wie Fußschalterpedale oder an Aux 3/Aux 4 angeschlossene Pads.

12.2.1 MASTER CHANNEL | HEADPHONE | MONITOR OUTS



Alle Ausgänge in diesem Modul besitzen einen 4-Band vollparametrischen Equalizer und einen Kompressor. Da die Funktionsweise für jeden Ausgang identisch ist werden wir beide Merkmale exemplarisch am Master Channel vorstellen. Wiederholen Sie bei Bedarf die für jeden Ausgang dargestellten Schritte, und nutzen Sie die Preset Funktion, um Einstellungen schnell anderen Ausgängen verfügbar zu machen. Die besten Ergebnisse werden mit Grundkenntnissen in der Tontechnik erzielt und wir empfehlen gegebenenfalls Grundlagenmaterial aus anderen Quellen hinzuzuziehen, die dieses Thema ausführlicher abdecken. Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Funktionen, die das G9 zum Bearbeiten des Audio Mix bereitstellt.

12.2.1.1 EQUALIZER

Die Equalizer Funktion dient hauptsächlich dazu, unerwünschte Signale aus dem Audio Mix zu entfernen, wie z.B. Frequenzen, die Mikrofon Feedback in der Aufnahmeumgebung verursachen können. Da jede Umgebung unterschiedlich ist, variieren die Korrektur- und Korrekturanforderungen je nach Situation erheblich. Folglich bietet das G9 nur eine Werkskonfiguration für Ausgänge mit linearem Verlauf, das als Ausgangspunkt dient. Wiederkehrende Einstellungen können gespeichert werden, indem Benutzer Presets erstellt werden. Auf diese Weise vermeiden Sie die Bearbeitungsschritte zu wiederholen, wenn Sie zu einer bekannten Umgebung oder einem bekannten Veranstaltungsort zurückkehren. Die Kurve, die durch die zugänglichen Parameter geändert wird, zeigt das Ergebnis kombinierter Effekte an, die auf den Audio Mix angewendet werden. **Pad Equalizer (3-Band)** sind als Insert-Typ implementiert. So kann zum einen der Klang eines jeden Pads individuell bearbeitet werden und zum anderen sind dadurch die Effekte der Filter auch in den **Direct Outs** hörbar.



12.2.1.1.1 PARAMETER – ERLÄUTERUNGEN

Equalizer – Parameter pro Band					
Parameter	Wertebereich/Einheit	Low Band	Mid Band 2	Mid Band 1	High Band
Shelving		•			٠
Q Factor	0,1-8,0		•	٠	
Frequency	20 Hz -16 kHz	•	•	٠	٠
Gain	-15 dB – +15 dB	٠	•	٠	٠

Equalizer – Beschreibung der Parameter				
Parameter	Beschreibung			
Shelving	Dämpft oder verstärkt Frequenzen oberhalb (High Band) oder unterhalb (Low Band) der eingestellten Shelf Frequenz (Frequency) um den Wert Gain .			
Q Factor	Bestimmt die Bandbreite/Güte des Glockenfilters. Bestimmen hier sie Krümmung des Kurvenverlaufs um den Kurvenpunkt. Hohe Werte führen zu einem scharfen Krümmungswechsel und einer schmalen Bandbreite. Niedrige Werte führen zu einem bauchigen Verlauf der Glocke, sodass mehr Frequenzen der Umgebung vom Gain Filter erfasst werden (Hohe Bandbreite).			
Frequency	Die mittlere Frequenz des Gain Parameters. Beim Shelving liegt diese im Wende- punkt des Kurvenverlaufs.			
Gain	Verstärkt oder dämpft den durch Q bestimmten Frequenzbereich der eingestellten Bandfrequenz (Frequency) und erhöht oder senkt das Audiosignal um die den eingestellten dB Wert.			

12.2.1.1.2 EQ KURVEN EDITIEREN

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie **[on]**, um den Equalizer einzuschalten.

 Tippen Sie das Feld [Equalizer], welches die Filterkurve enthält. Der sich Öffnende Dialog beinhaltet alle Parameter zur Modifikation des Kurvenverlaufs.



- (Optional) Wählen Sie ein Preset als Startpunkt durch Tippen auf das [Preset] Feld. Die Auswahl des Presets erfolgt durch Doppeltippen auf den Preset Namen. (alternativ: einmaliges Tippen des Preset Namens, gefolgt von Tippen auf [Load]).
- 4. Bestimmen Sie das Frequenzband, dass den störenden Frequenzen im Audio Mix am nächsten ist.
- 5. Aktivieren Sie das passende Frequenzband rechts im Dialog durch Tippen auf die entsprechende Band Parameter Leiste.
- Sie können auf 3 verschiedene Arten auf die Parameter zugreifen und damit die zugehörigen Kurvenpunkte manipulieren:
 - a. Durch direktes Tippen auf einen Regler in der Parameterleiste.
 - b. Durch Drehen der Hardwareregler, die den Parametern zugeordnet sind.
 - c. Durch Tippen auf die zugeordneten Instanzen von Software Reglern rechts neben den Hardwarereglern.
- Mit dem richtigen Band aktiviert, navigieren Sie zum problematischen Frequenzbereich, indem Sie die den Wert des Frequency Parameters ändern. Dies bewegt den Kurvenpunkt in horizontaler Richtung.
- Modifizieren Sie den Gain Parameter, um die Frequenzen in diesem Bereich zu verstärken oder zu dämpfen. Dies bewegt den Kurvenpunkt in vertikaler Richtung:
 - a. Reduzieren sie den Gain Wert, um den Frequenzbereich im Audio Mix zu dämpfen.
 - b. Erhöhen sie den Gain Wert, um den Frequenzbereich im Audio Mix zu verstärken.
- 9. Bestimmen Sie die Bandbreite des Filters mittels der Filtergüte Q (Nur Mid Band). Dies steuert die Krümmung um den Kurvenpunkt.
 - a. Bei Erhöhung des Q Wertes wirkt der Filter nur in einem schmalen Frequenzbereich um die Filterfrequenz.
 - b. Bei Senkung des Q Wertes wirkt der Filter auf ein breites Frequenzspektrum.
- 10. (Optional) Wiederholen Sie die Schritte 3-9 mit den übrigen Frequenzbändern.
- 11. (Optional) Speichern Sie ihre Filterkurven in Abhängigkeit vom EQ Typ:
 - a. **Pad Equalizer (3-Band):** Durch Speichern des Drum Kit (Direkt) oder Speichern als Preset (Indirekt).
 - Dutput Equalizer (4-Band): Durch Erstellen eines Presets. (Output Equalizer sind keine Drum Kit Parameter!)

12.2.1.2 COMPRESSOR

Während der **Equalizer** Klangformung erzielt indem bestimmte Frequenzbereiche selektiv adressiert werden, arbeitet ein Kompressor gleichmäßig im gesamten Frequenzspektrum. Die Pad Kompressoren des G9 sind als Insert-Typ im Signalpfad implementiert, sodass die Klangeigenschaften für jedes Pad individuell festgelegt werden können. (**Eingangskanäle** im **Kit Editor**). Das Ergebnis Kompressoren ist daher in allen Ausgängen des G9 hörbar, insbesondere auch in den Direct Outs. Die Kompressoren im Modus **General Settings** beeinflussen den Klangeigenschaften des ausgegebenen Stereosignals (Group Track) als Ganzes. Beachten Sie, dass sich die Auswirkungen beider Typen überschneiden sodass sich die Effekte von Ausgangskompressoren und Pad Kompressoren am jeweiligen Ausgang addieren. Die Parametrisierung und Funktion beider Typen sind jedoch identisch.



12.2.1.2.1 PARAMETER UND ERLÄUTERUNGEN

Kompressor - Parameter				
Parameter	Wertebereich/Einheit	Beschreibung		
Boost	0 - 24 dB	Verstärkt das Kompressionsergebnis, um den durch Ratio verursachten Pegelverlust auszugleichen. Dieser Parameter wirkt sich auf das gesamte dB-Spektrum der Spur aus. (Threshold Einstellungen werden ignoriert)		
Ratio	1.00:1 - ∞:1	Bestimmt die Kompressionsrate für Signale oberhalb des Threshold. Der residual Pegelbereich oberhalb des Schellen- wertes wird als 1 definiert. Der Pegel nach Kompressor ergibt sich aus <i>1/Ratio x Eingangspegel über Threshold</i> . Eine Ratio von 2:1 staucht Amplituden oberhalb des Threshold auf die Hälfte. Eine Ratio von 1:1 führt zu keiner Kompression und deaktiviert den Kompressor. Alle anderen Einstellungen haben dann keinerlei Auswirkung.		
Threshold	-∞ - 0 dB	Schwellwert für die Kompression. Amplituden unterhalb des Threshold bleiben frei von Kompression.		
Knee	Hard/Soft	Bestimmt, zu welchem Grad der Kompressor bereits arbeitet, sobald ein Signal Threshold überschreitet. Bei Hard setzt der Kompressor abrupt ein. Pegelbereiche für Kompression und keine Kompression sind scharf durch Threshold getrennt. Soft sorgt für einen graduellen Übergang zwischen Kompression und Nichtkompression um den Threshold herum.		
Attack	0.09 – 100 ms	Setzt eine Verzögerung für den Beginn der Kompression, sobald ein Signal Threshold überschreitet. So können Amplituden im Attack unangetastet bleiben, sodass nur der "Tail" Bereich Kompression erfährt.		
Release	15.5 ms – 6 s	Legt die Verzögerung fest, ab der der Kompressor aufhört zu arbeiten, sobald der Pegel eines Signals Threshold wieder unterschreitet.		

Hinweis: Boost, Ratio und Threshold Einstellungen werden im Input-Output Diagramm abgebildet. Knee, Attack and Release Werte hingegen sind nicht im Input-Output Diagramm ersichtlich.

12.2.1.2.2 COMPRESSOR KURVEN EDITIEREN

Das folgende Vorgehen skizziert beispielhaft die Einrichtung der Kompressoren:

- 1. Schalten sie den Compressor ein durch Tippen auf [on].
- 2. (Optional) Spielen sie eine Audiodatei im **Song Player** ab und/oder spielen sie auf dem Drum Kit, um den Einfluss der Parameter bewerten zu können.
- 3. Tippen Sie das Feld **[Compression]**, welches die Input-Output Kurve enthält. Es öffnet sich ein Dialog, der Zugang zu allen Kompressor Parametern gewährt.



- 4. Legen sie den Schwellwert [Threshold] fest, ab dem der Kompressor aktiviert werden soll.
- 5. Bestimmen sie den Grad der Pegelreduktion (GR) mittels [Ratio].
- 6. (Optional) Gleichen Sie die durch **Ratio** verursachte Pegelreduktion mittels **[Boost]** Wieder aus. Versuchen Sie die Pegel von Input und Output in den UV Metern anzugleichen.
- Bestimmen Sie das Kompressor Verhalten um den Schwellwert Threshold (Keine Kompression – Kompression) mittels [Knee].
- Bestimmen Sie die Verzögerung f
 ür das Ende der Kompressoraktivit
 ät, sobald das Signal Threshold unterschreitet. Tippen Sie hierzu den Regler [Release].
- Bestimmen Sie die Verzögerung f
 ür den Beginn der Kompressoraktivit
 ät, sobald das Signal Threshold
 überschreitet. Tippen Sie hierzu den Regler [Release].
- (Optional) Speichern sie ihre Einstellungen durch Speichern des Drum Kits (Pad Kompressoren) oder erstellen sie ein Kompressor Preset (Pad Kompressor und Output Kompressor).

Hinweis: Pad Kompressoren sind Teil der Drum Kit Parameter und können durch Speichern des Drum Kits oder Erstellen eines neuen Drum Kits (direkte Speicherung als "Custom Setting") gespeichert werden. Ausgangskompressoren in General Settings werden in der Gerätedatenbank gespeichert und beim nächsten Start mit den letzten Einstellungen geladen. Es wird jedoch empfohlen, in jedem Fall ein Preset zu speichern, um zu verhindern, dass die Einstellungen überschrieben oder verworfen werden, sobald Sie das Drum Kit ändern etc.

12.2.1.3 PRESETS - EQUALIZER UND KOMPRESSOR

Wenn Sie diesen Abschnitt auf **Pad Equalizer** und **Pad Kompressoren** des **Kit Editor** anwenden, beachten Sie, dass über die Speicherung des Presets hinaus gegebenenfalls noch das **Drum Kit** gespeichert werden muss. Kompressoren und Equalizer im Modus **General Settings** sind indes keine Drum Kit Parameter, sondern werden entweder als Preset oder direkt **automatisch** in der **Gerätedatenbank** hinterlegt. Die Gerätedatenbank bedarf keiner gesonderten Speicherung, ansonsten ergibt sich keinerlei Unterschied in der Struktur der Preset Hierarchie. Sie können in der folgenden Grafik das Wort "**Drum Kit**" durch "**Gerätedatenbank**" ersetzen:



Das G9 bietet eine Vielzahl von Optionen zum Verwalten von Preset Bibliotheken. Sie können auf die Bibliothek und ihre Verwaltungsoptionen zugreifen, indem Sie auf ein [Preset] Feld neben einer Gruppe von Preset Parametern tippen. Das G9 unterscheidet zwischen Werkskonfigurationen (vorangehendes Schloss-Symbol) und Anwender Preset (ohne Schlosssymbol).

Preset Feld und Browser
Preset Feld
Preset Field Name
User Preset Number 1
Preset Browser
Preset Browser X
🕞 Werkskonfiguration 1
Service Werkskonfiguration 2
🕆 Werkskonfiguration 3
🕆 Werkskonfiguration 4
🖧 Werkskonfiguration 5
Anwender Preset Nummer 1 (Markiert)
Anwender Preset Nummer 2
Load

Bezüglich Anwender Presets ist die Palette an Verwaltungsoptionen erweitert, da Werksvoreinstellungen nicht bearbeitet werden können. Diese Verwaltungsoptionen sind im Feature Regal untergebracht, welches sich am unteren Ende einer Drop-Down Liste befindet. Markieren sie in der Liste abwechselnd Presets aus beiden Kategorien und beobachten Sie, wie sich das Feature Regal aktualisiert. Siehe die folgende Tabelle als Referenz:

Preset Verwaltung -Feature Rega	al					
Droeot Turp	Funktion					
rreser typ	Laden	Speichern	Umbenennen	Neu	Löschen	
Werkskonfigurationen	$\widehat{}$:		
Anwender Preset	$\widehat{}$				Ŵ	

12.2.1.3.1 PRESETS LADEN

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Load] im Feature Regal.

Der Browser schließt automatisch nach Schritt 3 und das gewählte Preset ist aktiv. Vergessen Sie nicht das Drum Kit zu speichern, wenn ihnen die Änderungen an Pad Kompressoren zusagen.

12.2.1.3.2 NEUE PRESETS ERSTELLEN

Vergewissern sie sich im Vorfeld, ob im **Preset Feld "Custom Setting**" steht. Ohne den Eintrag "Custom Setting" wurden keine Änderungen vorgenommen und eine Speicherung ist überflüssig. Bei sichtbarem **Custom Setting** gehen sie wie folgt vor:

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Tippen Sie [New] im Feature Regal.
- 3. Vergeben Sie einen Preset Namen per Tastatur.
- 4. Bestätigen sie durch Tippen auf [OK].
- (Optional f
 ür Pad EQ und Kompressor) Durch Speichern des Drum Kits wird das Preset zugewiesen.

Hinweis: Eine neu erstelltes Preset wird lediglich der Preset Bibliothek hinzugefügt. Es wird nicht automatisch mit dem aktiven Drum Kit gespeichert (gilt für Pad EQ und Compressor → Kit Editor). Damit das neue Preset mit dem Kit geladen wird, müssen Sie das Drum Kit anschlie-Bend zusätzlich speichern. Ist dies nicht der Fall, werden beim Wechseln des Kits alle Presets aus der letzten Speicherung geladen.

12.2.1.3.3 PRESETS ÜBERSPEICHERN

Sie können Presets mit den aktuellen Parameterwerten des Interface überschreiben. Diese Funktion ist für Werks Presets (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar.

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den zu überschreibenden Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Save] im Feature Regal.

12.2.1.3.4 PRESETS UMBENENNEN

Die Umbenennung eines Presets wirkt sich nur auf den Preset Namen aus. Die gespeicherten Parameterwerte werden nicht überschieben. Diese Funktion ist für Werkskonfigurationen (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar.

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Rename] im Feature Regal.
- 4. Vergeben Sie einen Preset Namen per Tastatur.
- 5. Tippen Sie [OK].

12.2.1.3.5 Anwender Presets Löschen

Diese Funktion ist für Werkskonfigurationen (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar. Gehen sie folgendermaßen vor:

- 1. Tippen Sie das [Preset] Feld, um den Preset Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Delete] im Feature Regal.

12.2.2 CONTROL



Dieser Reiter umfasst Einstellungen für externe Steuergeräte, welche über das MIDI Protokoll definierte Events im Gerät steuern können. Das G9 unterscheidet zwei Arten von Steuerelementen:

a. Foot Switch

Definiert die Eigenschaften eines am Eingangskanal "Foot SW" angeschlossenen Pedals.

Pad Switch
 In Verbindung mit analogen Stereo Pads, welche an den Eingängen Aux 3 oder Aux 4 angeschlossen sind.

Hinweis: Wenn Sie die Pad Switch Funktion auswählen, werden die Eingangskanäle Aux 3 und Aux 4 entsprechend konfiguriert. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Pads mit diesen Eingängen auf der Rückseite der Konsole verbinden.

Control – Protokolle	und Funktionen		
Control	Beschreibung	Control 1	Control 2
Off	Die Kontrollfunktion ist deaktiviert	Off	Off
Kit Select	Navigation in der Drum Kit Bibliothek	Drum Kit zurück	Drum Kit vor
Fixed Hi-Hat	Wechselt zwischen geschlossener Hi-Hat und geöffneter Hi-Hat	Hi-Hat geschlossen	Hi-Hat geöffnet
Stage Mode (Open)	Wechselt zwischen On Stage Modus und Home Screen	Stage Modus	Home
Song Player	Greift auf Grundfunktionen des Song Player zu.	Pause	Stop/Play
Setlist Tile Change	Kacheln wechseln im On Stage Modus (Setlist)	Kachel zurück	Kachel vor
Eingänge:	(Geräterückseite)		
Foot Switch	Foot SW		
Pad Switch	Aux 3, Aux 4		

Die Funktionen und Protokolle für beide Typen sind identisch:

12.3 MODUL 3

Dieses Modul beherbergt die MIDI (Musical Instrument Digital Interface) Implementierung des G9, um die zugehörigen Anschlüsse der Geräterückseite zu konfigurieren. Weiterhin können MIDI Noten, die von jedem Pad gesendet werden, individuell für MIDI Ausgänge angepasst werden. Diese Einstellungen sind im Modus Kit Editor untergebracht. General Settings hingegen behandelt globale MIDI Eigenschaften (Siehe auch Abschnitt 9.2.2Pad MIDI Settings auf Seite 48).

Für Benutzer ohne MIDI Erfahrung:

Beachten Sie, dass es bei MIDI um Steuerdaten und nicht um die Klanggenerierung selbst geht. Alle Informationen, die über MIDI Verbindungen gesendet werden, dienen dem Zweck, andere Geräte zu steuern, indem sie in einer gemeinsamen Sprache kommunizieren, so dass andere Geräte Informationen interpretieren können, die über **MIDI Eingang** empfangen werden. So kann auf andere Geräte zugegriffen werden, um interne Funktionen und Sounds zu nutzen. Damit findet die Klangerzeugung schließlich in einem angeschlossenen, aber entfernten Gerät statt. Die Beziehung von MIDI Geräten innerhalb eines MIDI Netzwerks kann ambivalent sein: Alle können als Server und Client gleichzeitig fungieren.

Sie können die Funktion von MIDI in der digitalen Musikwelt am besten mit der Rolle von Noten in der traditionellen Denkweise vergleichen. Noten enthalten alle wichtigen Informationen über ein Stück, um es erkennbar zu reproduzieren, überall, mit jeder Gruppe von Musikern und jedem Instrument (Tempo, Ton, Instrumente, Arrangement, etc.). Die einzige Bedingung ist, dass die Gruppe von Musikern mit dem Notenlesen vertraut ist. Durch bloßes Anschauen macht kein Notenblatt selbständig Musik, sondern es bedarf Instrumente und Musiker, um einen Klang zu erzeugen und die niedergeschriebenen Melodien und Rhythmen zu interpretieren. Und wie in der digitalen Welt können Komponist, Dirigent und Musiker alle Rollen gleichzeitig übernehmen.

In der obigen Analogie ist der Urheber der Komponist, Noten das Medium und das Auge des Musikers der Empfänger. Diese Kommunikationskette hat ihr digitales Pendant in der elektronischen Musik: **MIDI**. Da digitale Geräte weder Organe wie Augen und Gehirne besitzen, und auch über keine Gliedmaßen verfügen, um den Klang zu erzeugen, ist eine angemessenere Art der Kommunikation nötig, welche die Funktionsweise digitaler Hardware berücksichtigt und die gleiche Qualität an Information austauscht wie ein Notenblatt. Ein Orchester von verbundenen MIDI-sprechenden Geräten wird keine einzige Note aus ihren Klangerzeugern hervorbringen, wenn man ihnen ein geschriebenes Notenstück aushändigt. Sie wüssten auch nicht, wann sie das Instrument wechseln sollten, selbst wenn es auf diesem Blatt Papier notiert ist. Dies ist die Aufgabe des **MIDI Protokolls**.

12.3.1 MIDI



12.3.1.1 GLOBAL MIDI SETTINGS (SOFT THRU)

Dieser Reiter konzentriert sich auf die Verbindung des G9 mit anderen MIDI Geräten, um einen Inline-Signalpfad für MIDI Steuerdaten zu bilden. Mittels MIDI 1.0 Protokoll ist es dann möglich, bestimmte Funktionen verbundener Geräte fernzusteuern. Beachten Sie, dass es für eine funktionierende MIDI Datenverbindung oder -kette entscheidend ist, die MIDI Implementierung aller angeschlossenen Geräte zu kennen. Bitte beachten Sie auch die MIDI Spezifikationen der verwendeten Hardware anderer Anbieter. Dieser Abschnitt konzentriert sich ausschließlich auf die MIDI Implementierung des G9 und wie es in einer Kette von angeschlossenen MIDI Geräten existieren kann.

Eingehende MIDI Daten können an andere MIDI Geräte weitergeleitet werden, indem entweder der analoge **MIDI IN** Anschluss oder die eingebaute **USB-MIDI** Verbindung verwendet werden. Beide Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Geräts:



12.3.1.1.1 ROUTING MIDI SIGNALS

Die erste Spalte des Reiters MIDI legt fest, an welchen Ausgang eingehende MIDI Steuerdaten weitergeleitet werden. Tippen Sie auf die entsprechenden Felder für MIDI IN oder USB-MIDI und wählen Sie einen Zielausgang. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Ausgängen wird kein Pop-up-Menü oder Optionsrad angezeigt. Tippen Sie stattdessen mehrmals auf die Felder, um die darunterliegende Liste der Optionen zu durchlaufen. Aktive Werte werden in den sichtbaren Feldern angezeigt und automatisch gespeichert.

Die folgende Tabelle zeigt die zugrunde liegenden Menüs für MIDI Input, USB-MIDI, Local Control und MIDI Channel. Wenn Sie mehrmals auf das entsprechende Feld in der Benutzeroberfläche tippen, durchlaufen Sie die Listen in der angegebenen Reihenfolge. Hervorgehobene Einträge (oben in der Liste) markieren die Werkseinstellungen:

G9 MIDI F	Routing – Felder und Menüs		
(b¢g) n n	MIDI Input	Local Control	Auswahl
	 off to MIDI-Out to USB-MIDI to both 	• on • off	
US8	USB-MIDI	MIDI Channel	Auswahl
	off to MIDI-Out	 10 11 12 13 14 15 16 off 1 2 3 4 5 6 7 8 9 	
	Werkseinste	ellungen sind fett hervorgehoben.	·

12.3.1.1.2 LOCAL CONTROL

Die nächste Spalte der globalen MIDI Einstellungen besteht aus den Feldem **Local Control** und **Midi Cannel**. Local Control bestimmt, ob G9 MIDI Data den internen Soundprozessor steuern darf. Diese Funktion ist ab Werk eingeschaltet. Ausgeschaltetes Local Control wird in Verbindung mit Sequenzern empfohlen, die vom G9 empfangene MIDI Informationen wieder in das G9 einspeisen, um den internen Soundprozessor zu steuern. In diesem Setup würde der G9 Soundprozessor 2 identische Sätze an Steuerdaten erhalten, wenn Local Control eingeschaltet ist. Deaktivieren Sie Local Control (off), um die Menge der empfangenen Daten zu reduzieren und unnötige Duplizierungen von Signalen und unerwünschten Nebenwirkungen zu vermeiden. Siehe die folgende Tabelle als Referenz:

G9 MID	01 – Local Control	
Wert	Beschreibung	MIDI Netzwerklayout
on	Kontrolldaten der Eingangskanäle (Pads) steuern den internen Klang- prozessor (C) und verlassen das Gerät durch die MIDI Ausgänge (A). Daten, die indirekt wieder in das Gerät eingespeist werden (B) sind ein Duplikat der Daten aus (C). Schalten Sie Local Control aus, wenn sie solch eine Verbindungstruktur vorfinden, um unerwünschte Nebeneffekte zu vermeiden.	Sound Generator [Internal] C SEQUENCER
off	Verhindert, dauss MIDI Kontrolldaten der Eingangskanäle (Pads) den internen Klanggenerator steuern. Diese Daten können via MIDI out (A) immer noch andere verbundene Geräte steuern. Werden diese Daten zurück ins Gerät geleitet (B), kann der Klanggenerator indirekt gesteuert werden. Die Duplizierung von Signa- len wird jedoch vermieden.	Sound Generator [Internal]

D Tipp: Überprüfen Sie die Local Control Einstellung, wenn Sie beim Spielen keinen Sound von den Pads hören, die Trigger Monitore aber Pad Signale empfangen.

Tipp: Die Einstellung MIDI Input to Midi Out in Verbindung mit Local Control "off" konvertiert den MIDI Out Ausgang in einen MIDI Thru Ausgang (Soft Thru). Wählen Sie diese Kombination, wenn das G9 als Slave-Einheit in einer "Daisy Chain" fungieren soll. (Durchschleifen von Kontrollsignalen über mehrere Geräte hinweg)

12.3.1.1.3 MIDI CHANNEL

Wählen Sie den MIDI Kanal, auf dem Sie MIDI Daten übertragen und empfangen möchten. Es stehen 16 Kanäle zur Verfügung. Die Werkseinstellung ist Kanal 10, welcher allgemein als Standard MIDI Kanal für perkussive Instrumente anerkannt ist.

12.3.1.1.4 MIDI CONTROL

Unter MIDI Control finden Sie eine Auswahl von Hardwarekomponenten, um andere Geräte zu steuern oder diese Instrumente von externen MIDI Geräten steuern zu lassen. Sie haben die Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl von **Continuous Controllern** aus dem Spektrum der 127 Controller zuzuweisen, die im MIDI 1.0 Standard definiert sind.

In der folgenden Tabelle sind alle verfügbaren und relevanten **Continuous Controller** ihren Controllernummern und Beschreibung aufgeführt. Letzteres wird auch in der Zeile **Description** unterhalb der steuernden Hardwarekomponente angezeigt. Diese Zeile wird zusammen mit der Auswahl einer Controllernummer aktualisiert. Wie bei den **Global Midi Settings** wird die Auswahl der Controllernummern durch mehrfaches Tippen auf die Zahlenfelder realisiert, um durch das zugrunde liegende Menü zu wechseln. Aktive Controllernummern werden automatisch in der Gerätedatenbank des G9 gespeichert. Die folgende Tabelle zeigt eine erweiterte Ansicht der zugrunde liegenden Menüs. Jede steuernde Komponente, die mit den entsprechenden **Eingangskanälen** (HH Pedal, Snare, Ride Toms/Aux) verbunden ist, hat Zugriff auf denselben Satz verfügbarer Controller. In der Werkskonfiguration werden sie jedoch auf unterschiedliche Startwerte eingestellt. Sie durchlaufen die gleiche Liste, lediglich bei einem anderen Startpunkt beginnend.

Liste der unterstützten MIDI Messages:

G9 Continuous Co	ntrollers				
CC Komponente		Continuous	s Controller (CC)	Beschreibung	Kanalauswahl
HHPedal CC	− Start (Default) →	•	4	Foot	
		•	11	Expression	
Snare CC	− Start (Default) →	•	16	General 1	
Ride CC	Start (Default) →	٠	17	General 2	
Toms/Aux CC	Start (Default) →	٠	18	General 3	
		•	19	General 4	
		•	off	off	
		•	1	Modulation	-
		•	2	Breath	-
Kit Volume	− Start (Default) →	٠	on		
		٠	off		•

12.3.2 DRUMKIT PROGRAM CHANGE

MIDI	Drum Kit Program Ch	nange	
Transmit Channel			
	Number	Drum Kit	Program Change
Receive Channel	001	Collectors Studio	• 001 •

Dieser Reiter definiert die Regeln für MIDI Programmänderungen. Da das G9 ein Rhythmusgerät ist, kann es nicht mit dem Standard MIDI Protokoll kompatibel sein. Die zu ändernden Programme sind die Drum Kits, die im **Drum Kit Browser** verfügbar sind, wobei die **Drum Kit Indexnummer dem Programm entspricht**.

Programmverknüpfungen werden als Kette von **internem Programm → Internem Programm Name** (Drum Kit) → externem Programm angezeigt. Die Richtung, wie diese Kette gelesen oder angewendet wird, ist durch die Zustände der Kanalschalter (Transmit/Receive) definiert.



12.3.2.1 PROGRAMM PAIRING

Um ein internes Programm mit einem externen MIDI Programm zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie ein internes Programm (Drum Kit). Dies kann auf zwei Arten geschehen:
 - a. Tippen Sie das Feld **[Number]** um eine Drum Kit Nummer per Nummernblock einzugeben.
 - Tippen Sie das Feld [Drum Kit] um durch Doppeltippen ein Kit aus dem Drum Kit Browser auszuwählen.
- 2. Tippen Sie das Feld **[Program Change]** um eine Programmnummer per Nummernblock einzugeben
- 3. (Optional) Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für andere Drum Kits

Die Einstellungen dieses Reiters wirken sich auf die folgenden Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts aus. Vergewissern Sie sich, dass das G9 über diese Anschlüsse mit anderen Geräten verbunden ist, um die Auswirkungen bewerten zu können:

G9 Ans	schlüsse – MIDI
	MIDI Out
	MIDI In
USB	USB-MIDI (digital)

12.3.2.2 CHANNELS (TRANSMIT/RECEIVE)

Die folgenden Kanäle sind vorhanden:

- Transmit Channel
- Receive Channel

Beide Kanäle sind aktivierbar/deaktivierbar durch Tippen auf die Buttons **[on]** oder **[off]**, was zu unterschiedlichen Anwendungen der aktiven Programmkette führt:

Kanalzus	tände ur	nd ihre Auswirkungen
Transmit	Receive	Anwendung Szenario
off	off	Drum Kit Program Change ist vollständig deaktiviert (Werkseinstellung)
on	off	Nur das G9 steuert Programme auf externen MIDI Geräten, indem man das Kit wechselt.
off	on	Das G9 reagiert ausschließlich auf externe MIDI Programmwechsel. Das mit dem externen Programm verknüpfte Drum Kit wird geladen.
on	on	Die Verknüpfung wird in beide Richtungen angewendet. Wechseln sie externe Programme durch Ändern des Drum Kits. Gleichzeitig akzeptiert das G9 externe Programmwechsel durch Laden des in der jeweiligen Verknüpfung festgelegten Drum Kits.

Schalten Sie Transmit Kanal ein, wenn Sie MIDI Programme externer Geräte ändern möchten, indem Sie Ihr Drum Kit wechseln. Aktivieren Sie den **Receive** Kanal, wenn Sie möchten, dass Ihre Drum Kits von externen MIDI Geräten geändert werden. Schalten Sie beide Kanäle ein, wenn Sie in der Lage sein möchten, andere Geräteprogramme zu ändern, indem Sie das Kit ändern und gleichzeitig akzeptieren, dass Ihr Kit geändert wird, abhängig von einem Wechsel externer Programme.

D Hinweis: Die in diesem Reiter festgelegten/modifizierten Verknüpfungen werden automatisch in der Gerätedatenbank gespeichert und beim Neustart geladen.

12.4 MODUL 4

Das letzte Modul des Modus General Settings beinhaltet alle globalen gerätespezifischen Einstellmöglichkeiten und Eigenschaften. Diese Funktionen umfassen einen **Shutdown Timer**, das Erscheinungsbild des Bildschirms und der Knöpfe, **Farbschemen** sowie wichtige Informationen über das **Gerät**. Dieses Modul verwaltet auch **drahtlose Verbindungen** und ermöglicht die Durchführung von **Werksresets** und **Geräteupdates**.

12.4.1 DEVICE



Dieser Reiter steuert alle Anpassungen in Bezug auf UI Elemente. Sie können die Knopfhelligkeit und die Displayhelligkeit unabhängig voneinander einstellen und einen Timer zum Herunterfahren programmieren. Wenn Sie sich durch den Easy Mode eingeschränkt fühlen, deaktivieren Sie einfach den Startbildschirm Easy Mode. Beim nächsten Neustart bootet das G9 in den Performance Modus. Parallel dazu wird der Performance Modus auch als Standardbildschirm eingestellt, wenn Sie die rote Home Taste drücken.



12.4.1.1 AUTO OFF

Mit Auto Off können sie bestimmen, ob und wann das G9 nach einer bestimmten Zeit automatisch herunterfährt. Tippen Sie mehrmals das Feld [Auto Off] bis die gewünschte Abschaltzeit im Feld erscheint. Es sind fünf Optionen verfügbar: off \Rightarrow 30 mins (Werkseinstellung) \Rightarrow 1h \Rightarrow 2h \Rightarrow 4h.

12.4.1.2 KNOB BRIGHTNESS

Um die Helligkeit der Hardware Knöpfe, einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Tippen Sie einmal auf den Regler Knob Brightness.
- 2. Stellen Sie die Helligkeit durch Ziehen des Reglers ein.
- 3. Schließen Sie den Slider durch erneutes Tippen auf das Regler Symbol.

Hinweis: Helligkeitseinstellungen werden in Echtzeit gespeichert. Das bedeutet sie werden bei Neustart berücksichtigt. Es ist keine separate Speicherung notwendig.

12.4.1.3 START SCREEN (STARTBILDSCHIRM)

Wenn Sie "Start screen Easy Mode" deaktivieren, verhält sich das G9 wie folgt:

- a. Bei Neustart bootet das Gerät direkt in den Performance Modus.
- b. Setzt Performance Mode als Standardbildschirm, wenn die Home Taste gedrückt wird.

12.4.1.4 UI THEME

Das Erscheinungsbild des G9 kann durch verschiedene Farbschemen (UI-Themes) angepasst werden. Tippen Sie auf das Feld und wählen Sie ein Design mit dem Auswahlrad aus.

Es sind ebenfalls Farbschemen verfügbar, die verschiedenen Arten von Farbblindheit gewidmet sind. Diese Schemen sind nach medizinischen Begriffen benannt und verwenden nur Farbwerte aus dem wahrnehmenden Spektrum der betroffenen Personengruppe.

Farbschemen speziell für Farbenblinde:

- Deuteranopia
- Protanopia
- Tritanopia
- Grayscale

Hinweis: Themen, die der Farbblindheit gewidmet sind, ändern auch die Farben in wichtigen Monitoren der Benutzeroberfläche. Die Interpretation dieser Monitore hängt von den sichtbaren Farben ab. Farbwerte und ihre Bedeutungen werden in den entsprechenden Abschnitten dieses Handbuchs erläutert. Zu diesem Zweck wird empfohlen, dieses Handbuch auf einem Bildschirm zu lesen oder in Farbe zu drucken.

12.4.2 WI-FI



Innerhalb dieses Reiters werden WLAN-Verbindungen und -Einstellungen verwaltet. Die Wi-F Verbindung ist wichtig für die Nutzung des Sound-Stores online sowie für die Durchführung von Geräteaktualisierungen aus dem Modul heraus.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Wi-Fi Verbindung zwischen dem G9 und dem externen Router herzustellen:

- 1. Schalten Sie Wi-Fi ein durch Tippen auf [on].
- 2. Tippen Sie [Search].
- 3. Wählen Sie ein verfügbares Netzwerk aus der Liste durch einmaliges Tippen.
- 4. Tippen Sie [Select].
- 5. (Optional) Tippen Sie das Feld [Network Key], wenn ein Passwort erforderlich ist.
- 6. (Optional) Geben Sie das Wi-Fi Passwort per Tastatur ein.
- 7. (Optional) Bestätigen Sie durch Tippen des Hakens [√] um die Tastatur zu schließen.
- 8. Tippen Sie den [connect] Button.

Folglich wird die Verbindung auf das in Schritt 3 ausgewählte Netzwerk aktualisiert. Wenn Ihre Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, werden alle Verbindungsinformationen wie IP Adresse und Subnetzmaske auf der rechten Seite angezeigt. Wenn keine Informationen angezeigt werden, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte mit eingeschalteter **Show key** Funktion (Schritt 5) und stellen Sie sicher, dass Sie das Wi-Fi Passwort korrekt eingegeben haben.

12.4.3 BLUETOOTH

Device		Wi-Fi	Bluetooth	Factory Reset	Information	Update	
Bluetooth							
on	off						
set Blueto	ooth visible	The Devic	e will be visible fo	or 2 minutes.			
GEW	/A G9						
		-					

Die integrierte Bluetooth Funktion ist nützlich, um Musik von einem externen Player in die Konsole zu streamen.

Um eine Bluetooth Verbindung herzustellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen. Beachten Sie, dass die Schritte 2-5 auf Ihrem Mobilgerät Gerät stattfinden und das Verfahren von Hersteller zu Hersteller variieren kann. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts, wenn Sie Probleme beim Herstellen einer funktionierenden Bluetooth Verbindung haben:

1.	lm G9 gehen sie zu General Settings 🗲 Modul 4 🗲 Bluetooth	1	2	3
2.	Vergewissern sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist [on] und tip-		ABC	DEP
	pen Sie [set Bluetooth visible].	4	5	6
3.	Schalten Sie in Ihrem externen Gerät Bluetooth ein, und öffnen Sie	GHI	JKL	MNO
	die Liste der verfügbaren Netzwerkverbindungen.	7	8	g
4.	Scannen sie nach verfügbaren Bluetooth Geräten, um die Liste	PQRS	TUV	WXYZ
	aufzufrischen.		\cap	
5.	Wählen Sie das Modul aus der Liste verfügbarer Verbindungen	*	U +	#
	(eg GEWA G9)			

6. Geben sie das Bluetooth Passwort am externen Gerät ein (Passwort: 4392).

Das Passwort ist für alle GEWA Drum Konsolen und Digital Pianos fixiert und vereinheitlicht. Geben Sie **4392** ein (als würden Sie GEWA auf einem Nummernblock schreiben).

Hinweis: Beachten Sie die Interaktion zwischen Bluetooth und dem MIX IN Buchse. Bluetooth-Signale und Signale vom MIX IN Eingang können nicht parallel wiedergegeben werden. Sobald Bluetooth eingeschaltet ist, werden Audiosignale von angeschlossenen Geräten am MIX IN Eingang unterdrückt. Das G9 routet die Signale stets mit Priorität für die letzte Aktion. Folglich wird auch die Wiedergabe per Bluetooth-Audio unterdrückt, sobald am MIX IN Eingang ein Audiokabel angeschlossen wird. Wenn Sie einen dieser Eingangstypen deaktivieren, indem Sie entweder MIX IN-Kabel trennen oder Bluetooth ausschalten, wechselt das Gerät automatisch zum anderen Eingangstyp.

12.4.3.1 BLUETOOTH NAMEN ÄNDERN

Wenn sich Ihr G9 in der Nähe anderer G9 Geräte befindet, können Sie den Bluetooth Namen Ihres G9 ändern, um es für andere externe Geräte eindeutig erkennbar zu machen und den Kopplungsprozess zu erleichtern. Bluetooth Namen werden automatisch in der globalen Gerätedatenbank gespeichert und bleiben aktiv, bis der Name erneut geändert wird oder ein **Factory Reset** durchgeführt wird.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Gehen Sie z∪ General Settings → Modul 4 → Bluetooth
- 2. Tippen Sie das [Bluetooth Namensfeld] unter [set Bluetooth visible].



- 3. Im sich öffnenden Dialog haben sie zwei Möglichkeiten:
 - a. Tippen Sie **[set Name]**, was den im Display angezeigten Namen speichert und den Dialog schließt.
 - Tippen sie das Feld mit dem aktuellen Namen [Bluetooth Name] und geben Sie per Tastatur einen neuen Namen ein.

G9 –Bluetooth Name ändern	
Bluetooth Name	×
GEWA G9	\sum
This is the name under which the device will be visible	
Set Name 🖤	

4. Bestätigen Sie durch Tippen des Hakens [1] auf der Tastatur.

12.4.4 RÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNG (FACTORY RESET)

Device
Factory Reset

Das Factory Reset führt eine Systemwiederherstellung durch, wobei das System in den Zustand des letzten Firmware Updates zurückgesetzt wird (Wiederherstellungspunkt). Die Routine löscht seither erstellte Drum Kits und Presets aus der Bibliothek, und setzt globale Einstellungen auf Standardwerte zurück. Sie haben jedoch mit der Export Funktion im **Drum Kit Browser** zuvor die Möglichkeit ein Backup Ihrer Drum Kits zu erstellen *(siehe 9.2.1.7 Drum Kits tauschen (Export/Import) auf 5. 44)*. Die Export Routine speichert eine Kopie des Drum Kits in einem Standard Ordner auf der internen SD Karte, welcher nicht vom Factory Reset betroffen ist. Sounds, die im **Shop** gekauft wurden, müssen erneut heruntergeladen und importiert werden. So können Drum Kits nach erfolgtem Reset schnell wieder importiert werden. Ein Firmware Upgrade hingegen verwirft weder Einstellungen noch Drum Kits.

So setzen Sie das G9 auf Werkseinstellungen zurück:

1. Gehen Sie z∪ General Settings → Modul 4 → Factory Reset

- 2. Tippen Sie den [Factory Reset] Button
- 3. Warten Sie, bis der Vorgang beendet ist (Statusanzeige im Pop-Up).
- 4. Bestätigen Sie durch Tippen des Hakens [1]

12.4.5 INFORMATION

Device V	Vi-Fi	Bluetooth Facto	ry Reset	Information	Update
Serial Number: TS2002197 Firmware: V 1.18	SD Men	nory used / total: 5,98 G	B / 115.21 GB		
Dream FW: V 1.30 Trigger FW: V 20200711 SoundBank: V 1.05 TriggerBank: V 20200723	Sample	Flash used / total: 2,00 (GB / 4.00 GB		

Dieser Abschnitt enthält alle Informationen zum Status des G9, wie Seriennummer, Firmware Version, Chip Firmware Version (**Dream FW**) und Version der Trigger-Firmware (**Trigger FW**). Ebenfalls können Sie hier den Status der internen Speichernutzung einsehen (Flash für Sample Bibliothek und **SD Speicher**).

Bitte kommunizieren Sie stets Seriennummer, Firmware Versionen und installierte Trigger- und Soundbänke, wenn Sie den Kundendienst kontaktieren. Diese Informationen beschleunigen die Problemlösung.

12.4.6 DOWNLOAD UND UPDATE - FIRMWARE UND BENUTZERHANDBUCH



Das Update des G9 erfolgt in 2 Schritten: Download und Update. Für jeden Schritt stehen 2 alternative Wege zur Verfügung. Der Download kann entweder über das Support Center auf gewamusic.com oder direkt über das interne **Update** Modul erfolgen. Das Update selbst erfolgt entweder per USB Stick oder nutzen Sie nach erfolgreichem Download die interne Update Funktion.

12.4.6.1 DOWNLOAD

Sowohl interner Download als auch der Download über die Webseite beziehen ihre Dateien aus der gleichen Quelle.

12.4.6.1.1 DOWNLOADS VON GEWAMUSIC.COM

 Gehen Sie zu gewamusic.com → Service → Downloads Oder folgen Sie diesem Link: <u>https://www.gewamusic.com/service/downloads</u>



- 2. Wählen Sie "Drums" aus dem Menü (Wählrad).
- 3. Folgen Sie möglichen Downloadanweisungen und laden sie die Dateien herunter.

12.4.6.1.2 DIREKTER DOWNLOAD VIA MODUL

Firmware Update User's Manual Language Check for Update	Device	Wi-Fi	Bluetooth	Factory Reset	Information	Update
User's Manual Language Check for Update	Firmware Update					
Check for Update	User's Manual El Language El	nglish				
	Check for Update					

Das direkte Download Feature vermeidet Medienbrüche und führt so zu einem deutlich schnelleren Update Prozess.

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten:

- 1. Stellen Sie eine Wi-Fi Verbindung her.
- 2. Gehen Sie z∪ General Settings → Modul 4 → Update
- Tippen Sie auf das [Language] Feld und wählen sie eine Sprache f
 ür Bedienungsanleitungen.
- 4. Tippen Sie [Check for Update] um den Update Dialog zu öffnen.

Der G9 Update Dialog stellt nun alle relevanten Downloads in der gewählten Sprache zur Verfügung. Durch den Firmware Check werden lediglich höhere Firmware Versionen als die Installierte angezeigt. Um die aktuelle Firmware zurückzusetzen, nutzen sie bitte das **Factory Reset**. Im **Change Log** erhalten Sie Vorabinformationen zum Download. Anders als beim Download über die Webseite erfolgt mit dem Download der Firmware auch automatisch ein Download des aktuellsten Benutzerhandbuchs in der gewählten Sprache.

	5					
	Firmware	e versi	on 9.9.99	is availat	ole.	
	Do you	want	to downle	oad it nov	/?	
		(2	94.34 MB)		
Change Lo	g V 9.9.99					
New						
- Feature 1						
- Feature 2						
Bugfixes						
- Fix 1						
- Fix 2						
User´s Manı	al:					
Version 9.99	99					
Downlog	d & Install	<u> </u>	Downlor	J br	Cancel	\bigotimes

- 5. Wählen sie eine der Optionen in der Fußzeile des Dialogs:
 - a. Tippen Sie [Download & Install], um die Update Routine nach dem Download automatisch zu starten.
 - b. Tippen Sie [Download] um die Installation zu einem späteren Zeitpunkt manuell durchzuführen.
 - c. Tippen Sie [Cancel] um die Operation abzubrechen.
- Im Fall von Option 5a, warten sie auf Fertigstellung der Installationsroutine und bestätigen Sie durch Tippen auf [Reboot].

Für den Fall, dass Sie Anleitungen auf einen USB Stick kopieren möchten, oder ein Update per USB Stick vorziehen, nutzen Sie bitte den **File Manage**r, um Zugriff auf Ihre Dateien zu erhalten (*siehe* Tools

File Manager). Die heruntergeladenen Dateien werden automatisch in die dafür vorgesehenen Systemordner gespeichert.

Die relevanten Dateipfade lauten:

- Firmware: INTERNAL SD/SYSTEM/Firmware
- Anleitungen: INTERNAL SD/SYSTEM/Manuals

System Ordner im File Manager						
0	INTERNAL SD/SYSTEM/					
	Drumkits					
	🖻 Firmware					
	🖻 Manuals					
	🖻 QuickRecord					
	User Ordner mit Inhalt					
(((m4a	Kopierter Song im m4a Format.m4a					
(((flac	Flac Audio Datei.flac					
SD						

12.4.6.2 UPDATE ROUTINEN

Wichtig: Das Update erfordert Konsistenz bei Dateinamen und Dateiendung, um korrekt zu funktionieren. Bitte ändern Sie weder Dateinamen noch Dateiendung. (*.swu).

12.4.6.2.1 SOFTWARE UPDATE VIA USB

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Entpacken Sie die heruntergeladenen Dateien.
- 2. Kopieren Sie die Firmware (edrum_fw_*.swu) in das ROOT Verzeichnis des USB Sticks.
- 3. Drücken Sie die **Power Taste**, um das Gerät auszuschalten.
- 4. Stecken Sie den USB Stick in den USB Anschluss an der Frontseite.
- Schalten Sie das G9 wieder ein durch Drücken der Power Taste und warten Sie bis das Update fertig ist (Pop-Up mit Erfolgsmeldung).
- 6. Entfernen Sie den USB Stick vom Gerät.
- 7. Tippen Sie den [Reboot] Button im Pop-Up.

G9 - Update via USB							
1	2	3	4	5	6	7	
					° • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Reboot	
Entpacken	Kopiere in ROOT	Ausschalten	Einstecken	Einschalten	Entfernen	Neustart	

Tipp: Überprüfen Sie die Firmware Versionen im Bereich Information (General Settings → Modul 4→ Information). Die neue Firmware Version sollte sich in diesem Reiter aktualisiert haben. Sollten Sie Trigger Version V0 beobachten, führen sie bitte einen weiteren Neustart durch.



Tipp: In Kombination mit dem direkten Firmware Download können Sie die Datei auch mittels File Manager auf den USB Stick kopieren. Der Standard Downloadpfad für Firmware lautet INTERNAL SD/SYSTEM/Firmware.

Tipp: Reservieren Sie einen USB Stick nur für Updates, oder entfernen Sie die *.swu Datei direkt nach dem Update aus dem Root Verzeichnis. Solange sich Firmware Dateien im Root Verzeichnis des Sticks befinden, wird mit eingestecktem Stick beim Neustart die Update Routine erneut ausgeführt.

12.4.6.2.2 UPDATE ROUTINE VIA MODUL



Der Update Reiter des G9 kommuniziert mit dem Systemordner "Firmware" auf der eingebauten SD Karte. Alle hier abgelegten Dateien, welche die Kriterien bezüglich Prüfsumme, Dateinamen, Dateiendung und Versionsnummer erfüllen, werden in Betracht gezogen. Das bedeutet, dass nur unbeschädigte Dateien berücksichtigt werden, deren Versionsnummer höher ist als die der aktuell installierten Firmware. Die jeweils aktuellste, verfügbare Version wird zur Installation angeboten. So agiert die Update Sektion als seine Art Firewall für beschädigte und nicht konforme Dateien.

Um bereits heruntergeladene Firmware zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Gehen Sie z∪ General Settings → Modul 4 → Update
- 2. Die aktuellste Firmware wird durch eine Meldung im Bereich Installation angeboten.
- 3. Tippen Sie [Show Info] im Bereich Installation.
- 4. Tippen Sie [Install] unterhalb des Change Logs.
- 5. Warten Sie auf die Beendigung des Updates (Erfolgsmeldung).
- 6. Tippen Sie zur Bestätigung auf [Reboot].

13 TOOLS

Der Modus Tools beherbergt nützliche Applikationen, die nicht Kern des eigentlichen Instruments sind. Hierzu gehören der **On Stage** Modus, der **PDF Reader**, das **Import Tool** (Samples) und die Dateiverwaltung namens **File Manager**. Durch einmaliges Tippen auf eines der Symbole öffnen Sie die jeweilige Applikation:

Tools I	Tools Menü				
\mathbf{M}	On Stage – bündeln sie Medien für Setlists				
PDF	PDF Reader – unterstützt Lesezeichen				
	Import Tool – Samples zur Sound Bibliothek hinzufügen				
	File Manager - Dateiverwaltung				
\bigcirc	Shop (Sounds) – ihre gekauften Multi-Layer Sounds aus dem Shop				

13.1 ON STAGE

Mit dem **On Stage** Tool ist es möglich, wichtige Informationen um einen Song wie Drum Kit (Sound), Metronom, Backing Tracks und Partituren im PDF Format zu kompilieren und per Tippen der nummerierten Kacheln gemeinsam aufzurufen. Auf diese Weise können Sie zeitaufwöndige Anpassungen auf der Bühne und zwischen den Songs vermeiden.

Die Bildschirmoberfläche **On Stage** zeigt immer 8 Kacheln, die als Setlists (Preset) gespeichert werden können und die im Laufe eines Gigs nacheinander geladen werden können. Eine Setlist besteht immer aus 8 Kacheln, die 8 Songs repräsentieren.

Um den On Stage Modus zu öffnen, tippen Sie [Tools] und tippen Sie auf [On Stage]:



Dies öffnet die Standard On Stage Oberfläche:

On Stage - Standardoberfläche						
Set List Editor		Drum Kit				
Blank Shee	et 🕨	Studio Red	cord Set			
1	2	3	4			
5	6	7	8			
Metronome		Song Player				
IV: 1/4 I 20 bpm		song select empty				

Die Abschnitte beschäftigen sich mit dem Editieren von Kacheln, das Verwalten von Setlists und die Nutzung von Setlists auf der Bühne.

13.1.1 KACHELN – KOMPILIERBARE MEDIENTYPEN

Beim Bearbeiten einer Kachel können Sie Einstellungen und Dateien für die folgenden 4 Medientypen angeben, die beim Tippen auf die Kachelnummer außerhalb des Editiermodus geladen werden:

- Drum Kit Name
- Metronom Tempo
- Backing Track (Song Player)
- Pdf Dateien (Lead sheets oder Partituren)

Die Felder auf dem Bildschirm, die diesen Medientypen zugeordnet sind, weisen die aktuellen Belegungen einer Kachel aus. Im Editiermodus können Sie auf diese Felder tippen, um die Eigenschaften der Kachel zu ändern und andere Medien zu verknüpfen.

Dadurch werden die Standarddialoge geöffnet, die einem Medientyp zugeordnet sind. In diesem Abschnitt werden wir diese Browser nicht mehr in der Tiefe behandeln. Die folgende Tabelle zeigt die implementierten Dialoge und das Kapitel, in dem ihre Funktionsweise näher erläutert wird:
Kacheln – Medientypen und verbundene Dialoge			
Feld Name	Dialog	Abschnitt - Titel	
Drum Kit	Drum Kit Browser	8.1.1.1 Drum Kits verwalten (Presets)	
Metronome	Nummernblock	8.4.1 Metronome	
Song Player	File Select (Audio Filter)	8.3.1.1 File Select Browser	
PDF	File Select (PDF Filter)	13.2.1 File Select Browser	

13.1.2 KACHELN EDITIEREN – MEDIEN VERKNÜPFEN

Tippen Sie auf das Feld **[Setlist Editor]** und laden Sie die Werkskonfiguration **Blank Sheet**, indem Sie doppelt auf den Preset Namen tippen. Dadurch wird eine leere Setlist mit Standardwerten geladen. Die im Folgenden beschriebene Vorgehensweise gilt für das Erstellen neuer Presets unter Zuhilfenahme des Blank Sheet sowie für das Bearbeiten von Kacheln einer bereits existierenden Setlist.

Kache	el Editieren – Symbole und Bedeutung
	Kachel Editieren
	PDF Datei anhängen (Tippen) – Datei entfernen (2 Sekunden gedrückt halten)

Ausgehend von der geladenen Setlist, gehen sie folgendermaßen vor:

- 1. Tippen Sie den [Edit] Button oben rechts in der Kachel.
- 2. Tippen Sie eines der Felder, die die Farbe gewechselt haben:
 - a. Drum Kit
 - b. Metronome
 - c. Song Player
 - d. Pdf+ Button
- 3. Wählen Sie ein Medium im entsprechenden Browser.
- 4. Verlassen sie den Editiermodus durch erneutes Tippen auf den [Edit] Button.
- 5. Tippen sie die nächste Kachelnummer und wiederholen Sie die Schritte 1-4.
- Sie können bis zu 8 Kacheln in Folge Editieren, bevor sie ein 8er Set als Setlist speichern (Siehe nächster Abschnitt).

On Stage	e – Kacheln ed	itieren			
Set List Ed	itor		Drum Kit		
	Blank	iheet	Stu	udio Record Ki	t 🕨
	1	٣ 2	3		4
	5	6	7		8
Metronom	ne		Song Player		
TS: 4/4 IV: 1/4	120	3	Song select e	empty	

13.1.3 SETLIST PRESETS

Ein Satz von 8 Kacheln kann als Setlist gespeichert werden, mit allen Medien, die den verschiedenen Kacheln zugewiesen sind. Die Benutzeroberfläche wird aktualisiert, sobald eine Kachel der geladenen Setlist aktiviert ist. Eine Setlist ist identisch mit einem Preset, nur ist die Namensgebung in diesen Fall speziell gewählt. In Bezug auf Setlists bietet der Preset Browser werksseitig nur ein Preset namens "Blank Sheet", welches mit Standardwerten ohne pdf-Anhang läd. Wenn Sie bereits mit der Preset Verwaltung in anderen Modi wie Kit Editor oder Effects vertraut sind, können Sie die folgenden Unterabschnitte überspringen.

Setlists - Preset Feld und Browser
Preset Feld
Setlist Editor Jazz Standards Set 3
Setlist Browser
Select Stage List Preset X
🕞 Blank Sheet Jazz Standards Set 1 Jazz Standards Set 2
Jazz Standards Set 3
Top 40 Set 1 Top 40 Set 2
Load

Wie bei anderen Preset Typen aktualisiert sich das Feature Regal in Abhängigkeit vom Typ des Presets (Werkseinstellung oder Anwender):

Preset Verwaltung -Feature Regal						
Droeot Turp	Funktion					
rreser typ	Laden	Speichern	Umbenennen	Neu	Löschen	
Werkskonfiguration						
Anwender Preset	\uparrow	Ē		: :: :: : :: :::	Ŵ	

13.1.3.1 SETLISTS LADEN

So laden sie eine Setlist:

1. Tippen Sie das Feld [Setlist Editor], um den Setlist Browser zu öffnen.



- 2. Laden einer Setlist kann auf zwei Arten erfolgen:
 - a. Via Feature Regal:
 - i. Markieren Sie einen Listeneintrag (Einmal Tippen).
 - ii. Tippen Sie [Load] im Feature Regal.
 - b. Doppeltippen eines Listeneintrages.

Select S	Stage List Preset	×
e	Blank Sheet	
	Jazz Standards Set 1	
	Jazz Standards Set 2	
	Jazz Standards Set 3	
	Top 40 Set 1	
	Top 40 Set 2	
Load	d 🔨 Save 💾 Rename 🖉 New 📻 De	elete 🏢

13.1.3.2 NEUE SETLISTS ERSTELLEN

Gehen sie wie folgt vor:

- 1. Laden Sie ein beliebiges Peset als Startpunkt.
- 2. Editieren Sie Kacheln (Setlist Editor Feld aktualisiert auf "Custom Setup").

Setlist Editor		
	Custom Setup	Gr

- 3. Tippen Sie das Feld **[Setlist Editor]** um den Setlist Browser zu öffnen.
- 4. Tippen Sie **[New]** im Feature Regal.
- 5. Geben Sie einen Namen für die Setlist per Tastatur ein.
- 6. Tippen Sie [OK].

Hinweis: Es ist möglich, eine neue Setlist zu erstellen, bevor Sie die Kacheln bearbeiten: Laden Sie ein Preset, von dem Sie starten möchten, öffnen Sie den Setlist Browser erneut und tippen Sie auf [New]. Danach können Sie die Kacheln bearbeiten und die Voreinstellung mit [Save] überschreiben.

13.1.3.3 SETLISTS SPEICHERN

[Save] ermöglicht das Speichern von Änderungen einer Setlist sowie das Überschreiben von Voreinstellungen im Setlist Browser mit den Werten des aktuellen Kachelsatzes. Diese Option ist nur für Anwender Setlists verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Laden Sie ein beliebiges Peset als Startpunkt.
- 2. Editieren Sie Kacheln (Setlist Editor Feld aktualisiert auf "Custom Setup").



- 3. Tippen Sie das Feld [Setlist Editor] um den Setlist Browser zu öffnen.
- 4. Markieren Sie eine zu überschreibende Setlist im Preset Browser (Einmal Tippen)
- 5. Tippen Sie **[Save]** im Feature Regal.

Die überschreibt das markierte Preset mit aktuellen Werten der Bildschirmoberfläche.

13.1.3.4 SETLISTS UMBENENNEN

Die Umbenennung eines Presets wirkt sich nur auf den Preset Namen aus. Die gespeicherten Parameterwerte werden nicht überschieben. Diese Funktion ist für Werkskonfigurationen (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar.

- 1. Tippen Sie das [Setlist Editor] Feld, um den Setlist Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Rename] im Feature Regal.
- 4. Vergeben Sie einen Preset Namen per Tastatur.
- 5. Tippen Sie [OK].

13.1.3.5 SETLISTS LÖSCHEN

Diese Funktion ist für Werkskonfigurationen (vorangestelltes Schlosssymbol) nicht verfügbar. Gehen sie folgendermaßen vor:

- 1. Tippen Sie das [Setlist Editor] Feld, um den Setlist Browser zu öffnen.
- 2. Markieren sie den gewünschten Listeneintrag durch einmaliges Tippen.
- 3. Tippen Sie [Delete] im Feature Regal.

13.1.4 UMGANG MIT SETLISTS

Setlists können auf unterschiedliche Weise verwendet werden. Ihr Hauptzweck ist es, für den Live Einsatz wichtige Einstellungen zur Verfügung zu stellen, die mit einem Song verknüpft sind, indem Sie auf eine einzelne Schaltfläche (Kachelnummer) tippen. Aber auch während Ihrer Übungsroutinen kann es zu einem effizienteren Zeitmanagement beitragen, indem Setlists passende Notenblätter, Drum-Kits, Tempo- und Audiodateien per "Knopfdruck" zusammensuchen. Tippen auf eine Kachelnummer ist eine begueme Alternative, anstatt alle Medien immer wieder aufs Neue im Performance Modus und **Pdf Reader** auszuwählen.

Durch Das Tippen auf eine Kachelnummer wird der Zugriff auf alle Medien gewährt, die mit einer Kachel verknüpft sind. In der folgenden Tabelle finden Sie Symbole und Schaltflächen, die für die aktive Kachel angezeigt werden:

Gelade	Geladene Setlist– Symbolerklärungen			
	Kachel editieren			
	Dateianhang vorhanden			
	Öffne Datei im Pdf Viewer (Einmal Tippen)			
	Play/Stop (Song und Metronom)			

Wenn Setlists mehr als 8 Songs enthalten, ist es möglich, die Songs über mehrere **On Stage Setlists** zu verteilen und diese Listen nacheinander zu laden.

13.1.4.1 PDF VIEWER

Der On Stage Pdf Viewer ist eine vereinfachte Version des Pdf Readers *(siehe Seite 141)*. Er beschränkt sich auf die wichtigsten Funktionen zum Notenlesen. Bei Live Auftritten müssen Sie schnell umblättern und schnellen Zugriff auf die **[Play/Stop]** Tasten des On Stage Modus haben, um schnell Bühnengeschehen reagieren zu können. Die integrierte **[Exit]** Schaltfläche schließt den Pdf Viewer und kehrt in den **On Stage** Modus zur aktiven Kachel zurück. Die Zuordnung dieser Funktionen am unteren Rand minimiert den Abstand zum Spieler und beschleunigt den Workflow.



Pdf Vie	Pdf Viewer - Symbolerklärungen		
\mathbb{M}	Schließen und zurück zu On Stage		
\rightarrow	Seite vor		
÷	Seite zurück		
	Zoom		
С	Seite Drehen (Uhrzeigersinn)		

13.2 PDF READER



Mit dem PDF Reader können Sie jede auf einem USB Stick oder dem internen Speicher abgelegte PDF Datei lesen, was sehr nützlich im Zusammenhang mit Unterricht und Notenmaterial ist. Neben grundlegenden Navigationsfunktionen sind auch erweiterte Funktionen wie Lesezeichennavigation und Thumbnail Navigation verfügbar.



Öffnen sie die Anwendung durch Tippen auf Tools 芛 Pdf Reader. Alle bereits erwähnten Funktionen sind im Startbildschirm ersichtlich:



In der folgenden Tabelle werden Schaltflächen und Symbole des PDF Reader erläutert:

POT I	PDF Reader - Funktionen
	Öffnet den File Select Browser
\rightarrow	Seite vor
÷	Seite zurück
	Zoom
C	Drehen im Uhrzeigersinn (in 90° Schritten)
>	Lesezeichenhierarchie erweitern
\checkmark	Lesezeichenhierarchie reduzieren

13.2.1 FILE SELECT BROWSER

Der File Select Browser ist in mehreren Anwendungen des G9 wie **Song Player**, **PDF Reader** oder **Import Tool** implementiert. Abhängig von der Anwendung sind verschiedene Filter aktiv, um nur relevante Inhalte anzuzeigen. Im PDF Reader/On Stage werden nur PDF Dateien angezeigt. Für die Anwendung nicht interpretierbare Dateien erscheinen bei Deaktivierung des PDF Filters ausgegraut.

13.2.1.1 EIGENSCHAFTEN

Links oben befinden sich Buttons zur Auswahl des **Speichermediums** und die **Suchfunktion**. Letztere kann parallel zur linearen Pfadnavigation verwendet werden. Zur Auswahl tippen Sie einmal auf das jeweilige Symbol.

G9 File Select Browser - Speichermedien un	nd Suche
Intern	USB Q Search
Navigation – Ordnerebene hoch	
SYSTEM/ ≪	Ĩ
G9 File Select Browser (PDF)	
File Select	×
Intern WSB Q Search SYSTEM/€ DrumKits Firmware Manuals QuickRecord	Filter G9_Owners_Manual_FW01.023_EN.pdf Image: Second S
	Sorted by Name X Date Type

Die linke Spalte listet alle Ordner im geöffneten Dateipfad, die rechte Spalte die darin enthaltenen Dateien. Tippen Sie zweimal auf einen Ordner, um ihn zu öffnen. Durch Tippen des weißen Balkens unter den Symbolen [USB] und [SD] gelangen Sie wieder in die nächst höhere Ordnerebene. Dabei aktualisiert sich der im Balken sichtbare Dateipfad. Die mittlere Leiste enthält alle verfügbaren Filterund Sortieroptionen. Passen Sie die Listendarstellung der Inhalte nach Wunsch an.

13.2.1.2 PDF DATEIEN ÖFFNEN

Im Pdf Reader gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie den [Ordner] Icon in der Ecke oben rechts, um File Select aufzurufen.



2. Wählen Sie bei Bedarf ein Speichermedium: [USB] oder [SD].



- 3. Navigieren Sie zur Datei:
 - a. Doppeltippen zum Öffnen von Ordnern (linke Spalte)
 - b. Tippen Sie den **[Weißen Balken]** um sich in der Ordnerstruktur aufwärts zu bewegen (linke Spalte).

SYSTEM/	Gm
---------	----

4. Laden Sie eine Datei durch Doppeltippen eines Eintrags in der rechten Spalte.

13.2.2 BOOKMARKS UND MINIATUR SEITENVORSCHAU

In umfangreichen Dokumenten mit vielen Seiten wie diesem Handbuch fällt die Navigation ohne Ankerpunkte oft schwer. Daher wollten wir die Informationen dieses Handbuchs so vorbereiten, dass sie des PDF Reader leicht zugänglich sind, so dass Benutzer schnell zu den Abschnitten springen können, zu denen sie Hilfe benötigen.

Enthält ein Dokument Lesezeichen, werden sie der links neben der geöffneten Seite angezeigt. Lesezeichenhierarchien können erweitert und reduziert werden, indem Sie auf die vorangestellten Pfeilschaltflächen tippen. Die Lesezeichenleiste ist in der Breite variabel.



Sie können die **Größe des Lesezeichenfensters horizontal ändern**, indem Sie die Trennleiste zwischen Dokument und Lesezeichen gedrückt halten und mit dem Finger horizontal über den Bildschirm wischen. Bei Tippen eines Lesezeichennamens springt die Ansicht direkt zum oberen Rand der Seite, wo der entsprechende Abschnitt beginnt. Eventuell müssen Sie nach unten scrollen, wenn sich der Titel am unteren Rand der Seite befindet.

In der Navigationsleiste auf der rechten Seite sehen Sie eine **[Miniaturansicht]** der geöffneten Seite. Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um den **Page Select Browser** zu öffnen. Wenn Sie einmal auf eine Miniaturansicht in Page Select tippen, wird die ausgewählte Seite direkt geöffnet, ohne sich durch die Lesezeichenhierarchie zu arbeiten. Enthält eine Seite charakteristische Elemente für eine eindeutige Identifizierung, kann diese Methode schneller sein als die Navigation per Lesezeichenmenü.

PDF Reader - Page Select								
Page select								
1	2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	32	

13.3 FILE MANAGER

Der integrierte Dateimanager ist eine Anwendung zum Übertragen von Daten zwischen einem externen **USB Gerät** und der internen **SD Karte**. Er funktioniert auf dieselbe Art, wie Sie es von einem PC oder Mac gewöhnt sind. Verschieben, Kopieren, Löschen und Umbenennen von Dateien und Ordnern beider Quellen (interne SD Karte und externes USB Gerät) gehören zu den Grundfunktionen der Anwendung. Es existiert keine Begrenzung für Dateiendungen, jedoch unterstützen die Anwendungen des G9 nur für den Anwendungszweck relevante Dateiformate. Andere Formate können nicht geöffnet werden und sind durch Filter verborgen.

Mit dem File Manager lassen sich alle Speichermedien und Dateitypen ohne externes Betriebssystem komfortabel zu verwalten. Um Dateien beim Durchsuchen von Ordnern leichter unterscheiden zu können, werden Symbole für die gängigsten Dateierweiterungen bereitgestellt.

Durch die Möglichkeit Dateien im G9 abzulegen, können Nutzer jederzeit auf ihre Dateien zugreifen, ohne ein USB Gerät oder Stick mit sich zu führen.





13.3.1 FILE MANAGER VS. IMPORT TOOL

Das Import Tool wurde entwickelt, um Samples zur Sound Bibliothek des G9 hinzuzufügen. Es überträgt keine Daten auf die interne SD Karte, sondern verschlüsselt Samples in das native Bibliotheksformat des G9 und stellt sie in die entsprechende Instrumentenkategorie der Bibliothek (Sound Browser) ein. Somit werden Samples schließlich auf dem integrierten Flash Speicher abgelegt, was die Ladezeiten für Sounds minimiert. Über den File Manager übertragene Dateien werden hingegen auf der internen SD-Karte gespeichert.

Import Tool und File Manager richten sich somit an unterschiedliche Speichermedien und Anwendungen.

13.3.2 BENUTZEROBERFLÄCHE – AUFBAU UND EIGENSCHAFTEN

Der File Manager befindet sich im Tools Modus (Tools → File Manager). Tippen auf das Anwendungssymbol öffnet den Standardbildschirm mit seiner geteilten Fensteransicht. Die Kopfzeile informiert über die aktuelle Speichernutzung aller zugänglichen Speichermedien. Die Fensterteilung ist horizontal variabel und ermöglicht das Öffnen von zwei verschiedenen Ordnern auf USB- oder interner SD Karte. Der Kopf jedes Teilfensters zeigt den Pfad des geöffneten Verzeichnisses an. Kontrollkästchen ermöglichen die Auswahl von Listeneinträgen, und die Taskleiste am unteren Bildschirmrand enthält Werkzeuge zum Navigieren, Auswählen und Filtern von Ordnerinhalten.

File Manager - Aufbau					
File Manager			_		
				Freier Speicher SD Karte	Freier Speicher USB
Verzeichnispfad Teilfenster 1			8	Verzeichnispfad Teilfe bedeutet, dass dies o Kollektion im Teilfenste	enster 2 – Die Flagge Ias Zielverzeichnis für die r 1 ist.
Type Name	Select		уре	Name	Select
Ordner 1			`	Ordner 1	
Ordner 2 (ausgewählt)		ן		Leerer Ordner 1 (marki	ert)
(((mp3) Datei 1					
			•••		
<u> </u>				↑	
Aktives Teilfenster (durch breiten Rahmen markiert)	Fenste (Tippe Zieł	erbre en ur hen)	ite nd	Inaktives Te	ilfenster
Task Bar					
🗒 🗞 🛱 🖬 🖽 🖽 🔍 🖆	\$ Ð	Ś)	. ♀ ∠ ▥	ter 🗶 Sort By 🗌 🎲

13.3.3 TASK BAR

Die Taskleiste enthält alle Tools zum Organisieren Ihrer Dateien. Abgesehen von Filtern und Sortiereigenschaften, die für beide geteilten Fenster gelten, werden alle Funktionen (Schaltflächen) im aktiven Teilfenster wirksam. Das aktive Teilfenster ist durch einen dicken Rahmen hervorgehoben. Um das aktive Fenster zu ändern, tippen Sie einfach in den Fensterbereich des gegenüberliegenden Fensters, sodass sie die Funktionen des Task Bars im auch dort nutzen können.

Task Bar -	- Aufbau							
💼 🗞			Q	\$ }	$\overleftarrow{}$	⊑∠ ₫	Filter Sort By	î∏î
Quellauswahl	Pfadnavigation	Auswahl	Suche	Datei Transfer	Historie	Organisieren	Filter und Sortierung (an/aus)	Filter

- Mit Symbolen für Navigation und Aktionen:
 - Auswahl des Speichermediums
 - Symbole für Pfadnavigation (Root Verzeichnis, Ordnerebene hoch)
 - Suchfunktion (aktives Verzeichnis und darunter)
 - o Filter Manager enthält Filter und Sortieroptionen.
 - o Auswahlwerkzeuge
 - o Unterscheidung zwischen Auswahl und Markieren

- Navigation in Historie (Historie zeichnet die letzten 10 Schritte auf)
- Neue Ordner erstellen: Im aktiven Teilfenster jederzeit möglich (bewahrt Kollektion)
- o Umbenennen von Dateien/Ordnern (nur eine Datei gleichzeitig)
- Dateien löschen (Stapelverarbeitung)
- o Transfer Buttons (Move/Copy) zum Auslösen des Dateitransfers.

Die folgende Tabelle enthält die Symbolerklärungen des Task Bar:

Task E	Bar - Symbolerklärung
SD	Interne SD Karte (öffnet Wurzelverzeichnis)
() N	Externes USB Gerät (öffnet Wurzelverzeichnis)
<u></u>	Wurzelverzeichnis - Wurzelverzeichnis des aktiven Pfades im aktiven Teilfenster
	Ebene hoch - nächsthöhere Ordnerebene des aktiven Pfades im aktiven Teilfenster
:=\$	Alles Auswählen (aktives Verzeichnis und Ordnerebenen darunter)
:- 8	Alles Abwählen (aktives Verzeichnis und Ordnerebenen darunter)
ÊÞ	Kollektion leeren (Kollektion im aktiven Teilfenster leeren – Pfadunabhängig)
Q	Suche
₽	Transfer: Verschiebe Auswahl des aktiven Teilfensters ins Zielverzeichnis
Ð	Transfer: Kopiert Auswahl des aktiven Teilfensters ins Zielverzeichnis
\bigcirc	Rückgängig (Bis zu 10 Schritte)
\subset	Wiederherstellen (Bis zu 10 Schritte)
Ę	Neuer Ordner (Kollektionen bleiben erhalten)
\square	Umbenennen des markierten Listeneintrags (Kollektionen bleiben erhalten)
Ŵ	Löschen der Auswahl/Kollektion im aktiven Teilfenster
\mathbf{k}	Filter Manager öffnen/schließen

13.3.4 KOLLEKTIONEN – KONZEPTION UND ÜBERBLICK

Beim Kompilieren einer Kollektion werden mehrere Dateien und Ordner aus mehreren Pfadverzeichnissen mehrerer Quellen (SD, USB) **innerhalb desselben Teilfensters** gesammelt. Während dieses Vorgangs merkt sich das G9 die Pfadverzeichnisse aller ausgewählten Elemente im Hintergrund, sodass nahtlos zwischen Quellen und ihren Ordnerhierarchien navigiert werden kann, ohne dabei den Überblick über die ausgewählten Dateien und Ordner zu verlieren. Dabei kann die integrierte Suchfunktion jederzeit als Alternative zur linearen Pfadnavigation genutzt werden. Eine Kollektion wird eröffnet, sobald Sie den ersten Listeneintrag in einem Teilfenster auswählen, indem Sie auf eines der **Kontrollkästchen** in der Spalte **Select** tippen.



Die Definition einer Kollektion erweitert das Verständnis der Dateiverwaltung gewöhnlicher Dateimanager und wird daher begrifflich von einer Auswahl abgegrenzt. Während herkömmliche Dateimanager Dateiauswahlen verwerfen sobald Sie einen Ordner verlassen, merkt sich der G9 File Manager diese Auswahl, sodass weitere Dateien aus anderen Verzeichnissen hinzugefügt werden können. So besteht eine Kollektion aus Auswahlen, die auf verschiedene Verzeichnisse und Speichermedien verteilt sind. Mit anderen Worten: Mit Kollektionen können Sie verschiedene Speichermedien behandeln, als wären sie verschiedene Ordner desselben Laufwerks. Kollektionen und Auswahlen sind identisch, solange Sie sich während der Auswahl von Dateien im selben Verzeichnis befinden. Dies bedeutet auch, dass Sie den G9 File Manager wie jeden gewöhnlichen Dateimanager behandeln können, ohne einen Unterschied zu bemerken. Der Vorteil von Kollektionen kommt dann ins Spiel, wenn viele Dateien aus vielen Verzeichnissen ausgewählt werden: Im Gegensatz zu der herkömmlichen Art, Dateien Schritt für Schritt zu kopieren, bevor sie einen Ordner verlassen, speichert die Kollektionsfunktion alle Zwischenschritte, sodass der Job nur einmal am Ende durchgeführt werden muss.

Da der G9 File Manager über zwei Teilfenster verfügt, kann der Benutzer **maximal zwei parallele** Kollektionen für maximal 2 verschiedene Zielordner kompilieren.

Schließlich können Sie nach dem Kompilieren Ihrer Kollektionen einen kollektionsbasierten **Job** anwenden, der sich auf die Kollektion des aktiven Teilfensters auswirkt. Folgende kollektionsbasierte Jobs stehen zur Verfügung:

Kollektionsbasierte Jobs (Stapelverarbeitung)

₽₽	Verschieben
Ð	Kopieren
Ŵ	Löschen

Bei Tippen auf eine Taskschaltfläche, wird der ausgewählte Job für das aktive **Teilfenster** ausgeführt, wobei vorhandene Kollektionen des gegenüberliegenden Teilfenster beibehalten werden. Im Anschluss kann dann ganz unabhängig ein Job auf existierende Kollektionen des gegenüberliegenden Fensters angewendet werden. Sobald ein Job ausgeführt wurde, ist es nicht mehr möglich den Vorgang rückgängig zu machen oder zu wiederholen. Im Falle von Löschen wird jedoch eine Warnmeldung angezeigt, die um Bestätigung bittet fortzufahren. Tippen des [Kollektion leeren] Button, löscht die Kollektion des aktiven Teilfensters.

13.3.5 KOLLEKTIONEN ERSTELLEN

Das folgende Vorgehen beschreibt beispielhaft das Grundgerüst zum Erstellen von Kollektionen. Der Vorgang kann je nach Anzahl der Dateien und Aufgaben beliebig komplex gestaltet werden:

- 1. Wählen sie ein Teilfenster als Startpunkt durch Tippen der Fensterfläche.
- 2. Die Navigation zu den gewünschten Dateien besteht aus einer Kombination der folgenden Optionen:
 - a. Auswahl eines Speichermediums
 - b. Nutzung der Buttons zur Pfadnavigation (Root Verzeichnis, Ordnerebene hoch)
 - c. Nutzen der Suchfunktion
 - d. Öffnen von Ordnern durch Doppeltippen des Ordnernamens
- Im richtigen Verzeichnis angekommen beginnen Sie mit der Auswahl von Dateien und Ordnern, indem Sie die Kontrollkästchen rechts neben dem Dateinamen aktivieren (Tippen).
- 4. Beachten Sie, dass das Pfadsymbol im gegenüberliegenden Teilfenster eine Zielflagge erhalten hat. Sobald Sie eine Kollektion eröffnen, indem Sie das erste Element auswählen, wird das aktive Verzeichnis des gegenüberliegenden Teilfensters automatisch als Zielverzeichnis gesetzt. Sie können dies jederzeit ändern, indem Sie zu einem anderen Verzeichnis navigieren und manuell auf das Pfadsymbol tippen. Das Pfadsymbol erhält dann eine Zielflagge und wird zum neuen Zielverzeichnis der Kollektion gegenüber.
- 5. Fügen Sie weitere Dateien und Ordner durch Wiederholung der Schritte 1-3 hinzu.
- 6. (Optional) Sie können parallel im anderen Teilfenster eine zweite Kollektion zusammenstellen. Aktivieren sie hierzu das Teilfenster und verfahren Sie wie in den Schritten 1-5 skizziert. Beachten Sie, dass in Kollektion 1 ausgewählte Dateien und Ordner in diesem Teilfenster ausgegraut erscheinen. Eine Datei kann nicht Teil von 2 Kollektionen gleichzeitig sein. Entfernen sie die Datei gegebenenfalls aus der Kollektion im anderen Teilfenster, bevor Sie diese in eine andere Kollektion aufnehmen können.
- 8. (Optional) Wiederholen Sie Schritt 7 mit dem gegenüberliegenden Teilfenster, sofern dort eine Kollektion existiert.

13.3.6 AUSWAHLREGELN UND METHODEN

Der Entwurf des Sammelprozesses erfordert eindeutige Auswahlregeln, um logische Konflikte zu vermeiden. Diese werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

13.3.6.1 PARENTING

Der G9 Dateimanager arbeitet beim Selektieren nach den **Parenting** Konzept, welches für Ordnern einer Ordnerhierarchie gilt. Beim Selektieren eines Ordners (Eltern) werden alle enthaltenen Dateien und Ordner (Kinder) ebenfalls ausgewählt. Wählen sie ein Elternelement aus, deaktivieren anschlie-Bend Ordner und Dateien in der Hierarchie darunter, bleibt das Elternelement samt den Kindern, die nicht abgewählt wurden, weiterhin selektiert. Ein Ordner kann somit für einen **Job** als Container verwendet werden, während nur ein Teil der Dateien in der Hierarchie darunter kopiert oder verschoben werden. Um diesen Prozess zu erleichtern, stehen die Schaltflächen **[Alle auswählen]** und **[Alle deaktivieren]** zur Verfügung. Beide Tasten folgen ebenfalls dem Parenting Konzept.

13.3.6.2 MITGLIEDER EINER KOLLEKTION

Innerhalb des Konzepts von Kollektionen kann keine Datei oder kein Ordner gleichzeitig Mitglied mehrerer Kollektionen sein. Ohne diese Regel könnte eine Datei in Kollektion 1 an ein anderes Ziel verschoben werden. Wenn es auch Mitglied der Kollektion 2 wäre, würde zum Zeitpunkt der Verarbeitung des Jobs von Kollektion 2 das Auftragsprotokoll einen toten Pfad adressieren.

Um diesen Konflikt zu vermeiden, lässt der File Manager keine doppelte Selektion von Dateien und Ordnern zu. Elemente, die im Teilfenster der Sammlung 1 aktiviert sind, werden im anderen Teilfenster (Sammlung 2) selektiert und ausgegraut und umgekehrt. Auswahlen können nur im Teilfenster der Kollektion bearbeitet werden, der sie angehören. Sollen Dateien oder Ordner ihre Mitgliedschaft wechseln, müssen sie zunächst in der Kollektion abgewählt werden, in der sie zuerst durch Selektion als Mitglied aufgenommen wurden. Danach können sie in die Kollektion des anderen Teilfensters aufgenommen (selektiert) werden.

13.3.6.3 ALLES ABWÄHLEN VS. KOLLEKTION LEEREN

Die Schaltfläche **[Alles abwählen]** wirkt sich auf alle Dateien und Ordner des aktiven Verzeichnisses und alle Dateien und Ordner in der Hierarchie **darunter** aus, während **[Kollektion leeren] alle Mitglieder der Kollektion** des aktiven Teilfensters abwählt. In der Suche wirkt sich **[Kollektion leeren]** nur auf den Suchbegriff aus. Das Löschen einer Kollektion ist nur im Standardbildschirm des File Managers möglich.



13.3.7 KOLLEKTIONSBASIERTE JOBS - VERSCHIEBEN/KOPIEREN/LÖSCHEN

Sind alle Kollektionen kompiliert und Zielverzeichnisse gesetzt, können Sie einen **Job** starten, indem Sie eine der Jobschaltflächen im **Task Bar** tippen. Nicht jede Schaltfläche verhält sich gleich. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die Funktionsweise der einzelnen Jobs:

Kollektionsbasierte Jobs (Stapelverarbeitung)						
₽ţ	Verschieben					
Ð	Kopieren					
Ŵ	Löschen					

- Verschieben
 - Kollektionsbasiert, gilt für alle Mitglieder der Kollektion des aktiven Teilfensters.
 - System berechnet freien Speicherplatz des Zielmediums (SD, USB) vor und nach dem Verschieben, führt den Job aus oder gibt eine Fehlermeldung aus.
- Kopieren
 - Kollektionsbasiert, gilt für alle Mitglieder der Kollektion des aktiven Teilfensters.
 - System berechnet freien Speicherplatz des Zielmediums (SD, USB) vor und mach dem Verschieben, führt den Job aus, oder gibt eine Fehlermeldung zurück.
- Löschen
 - o Kollektionsbasiert, gilt für alle Mitglieder der Kollektion des aktiven Teilfensters.
 - Fragt immer nach Bestätigung vor Ausführen des Jobs.

Löschen löst eine Warnmeldung aus, die es ihnen ermöglicht, Ihre Meinung zu ändern und den Vorgang abzubrechen. In Verbindung mit **Verschieben, Kopieren** und **Löschen** sind die Funktionen **Undo** und **Redo** NICHT verfügbar.

13.3.8 ORGANISIEREN – NEUER ORDNER UND UMBENENNEN

In den vorherigen Abschnitten haben wir das Konzept der Kollektionen vorgestellt, deren Mitglieder durch ein ausgewähltes **Kontrollkästchen** neben dem Dateinamen gekennzeichnet sind. Daneben haben wir drei Funktionen vorgestellt, die mehrere Auswahlen über verschiedene Verzeichnisse hinweg gleichzeitig handhaben können und somit als "kollektionsbasiert" bezeichnet wurden. Diese Funktionen sind: Verschieben, Kopieren und Löschen.

Es gibt weitere Funktionen im Task Bar, die unabhängig von vorhandenen Kollektionen arbeiten: **Umbenennen** und **Neuer Ordner**.

13.3.8.1 NEUER ORDNER

Neue Ordner können jederzeit hinzugefügt werden, auch während des Kompilierens von Kollektionen für die Stapelverarbeitung. Vorhandene Sammlungen bleiben intakt, wenn Ordner "ad hoc" erstellt werden.

Wenn Sie in der Taskleiste auf das Symbol **[Neuer Ordner]** tippen, wird ein Ordner im geöffneten Verzeichnis des aktiven Teilfensters erstellt. Bei Bedarf aktivieren Sie bitte zuvor das Teilfenster Ihrer Wahl durch einmaliges Tippen innerhalb des Fensterrahmens.

Neue Ordner erstellen:

- 1. (Optional) Wählen Sie ein Teilfenster durch Tippen innerhalb des Fensterrahmens.
- 2. (Optional) Navigieren Sie zum Verzeichnis in dem der Ordner erstellt werden soll.
- 3. Tippen Sie [Neuer Ordner] im Task Bar.
- 4. Geben Sie einen neuen Namen per Tastatur ein.
- 5. Bestätigen Sie durch Tippen auf **[OK]** oder tippen Sie **[Cancel]**, um die Operation abzubrechen.

13.3.8.2 UMBENENNEN

Wie beim Erstellen neuer Ordner ist das Umbenennen einzelner Listeneinträge immer möglich, ohne vorhandene Kollektionen zu zerstören. Sie können sogar bereits mit Kontrollkästchen ausgewählte Einträge umbenennen und Kollektionsmitgliedschaften bewahren.

Im Gegensatz zu kollektionsbasierten Funktionen werden beim Umbenennen Listeneinträge markiert. Beim Tippen auf den Dateinamen außerhalb der Kontrollkästchen, wird der Listeneintrag durch einen dicken Balken im Hintergrund hervorgehoben.

Beachten Sie, dass der File Manager keine Kollektionsbasierte Batchumbenennung bietet. Diese Methode würde jeder Datei und jedem Ordner den gleichen Namen geben, gefolgt von einer Zahl. Nach diesem Verfahren gehen alle Informationen zum Identifizieren einer Datei verloren. Diese Funktion ist nur in Verbindung mit Grafiken sinnvoll, bei denen Sie noch über eine Miniaturansicht zum Identifizieren des Bildes verfügen. Das G9 ist ein Pro Audio Gerät und die Prioritäten in der Funktionalität sind entsprechend gesetzt.

Benennen Sie Dateien um, indem Sie wie folgt vorgehen:

- 1. Markieren Sie die Datei/den Ordner in der Dateiliste durch einmaliges Tippen. Vermeiden Sie es, das Kontrollkästchen zu berühren.
- 2. Tippen sie [Umbenennen] im Task Bar.
- 3. Geben Sie einen neuen Namen per Tastatur ein.
- Bestätigen Sie durch Tippen auf [OK] oder tippen Sie [Cancel], um die Operation abzubrechen.

13.3.9 HISTORIE – VOR UND ZURÜCK

Der G9 File Manager protokolliert die letzten 10 Schritte der folgenden Operationen auf:

- a. Besuchte Verzeichnisse über alle Speichermedien hinweg (SD, USB)
- b. Auswahlen (Kontrollkästchen)

Dies bedeutet, dass alle Aktionen in beiden Teilfenstern nachverfolgt werden. Verwenden Sie die Buttons **[Rückgängig]** und **[Wiederherstellen]**, um sich durch sich durch das Protokoll zu bewegen.

Task	Task Bar - Historie						
\bigcirc	Rückgängig (bis zu 10 Schritte)						
\bigcirc	Wiederherstellen (bis zu 10 Schritte)						

13.3.10 ANWENDUNG SCHLIEßEN

Der File Manager wird durch Wechsel des Modus oder durch Wechsel zu einer anderen Tools Anwendung geschlossen.

13.4 UTILITIES

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Funktionen sind als Plug-Ins konzipiert, welche an mehreren Orten der Benutzeroberfläche implementiert sind. Vorwiegend sind sie jedoch im Modus Tools beheimatet.

13.4.1 SUCHE

Die Suchfunktion des G9 ist ein Plug-In, welches in mehreren Anwendungen wie File Manager und Dateibrowsern implementiert ist. Sie ist als Inline Tool konzipiert, das im File Manger als Alternative zur linearen Pfadnavigation genutzt werden kann (öffnen Sie Ordner durch doppeltes Tippen) und erbt daher alle wichtigen Funktionen des File Manager Task Bar.

13.4.1.1 EIGENSCHAFTEN

- Tastatur unten
- Fenster mit Suchbegriff
- Fenster für aktiven Suchpfad (Aktualisiert sich bei Ordnerwechsel)
- Buttons zur Auswahl des Quellmediums (Intern, extern)
- Buttons für Pfadnavigation (Root Verzeichnis, Ebene hoch)
- Buttons für Mehrfachauswahl (Alles Auswählen, Alles Abwählen im File Manager)
- Button "Aktualisieren" zum Zurücksetzen des Suchbegriffs)
- Liste für Suchergebnisse mit Scrollfunktion
- Kontrollkästchen für Auswahl (File Manager)



13.4.1.2 KONZEPTION

Im File Manager dient die Suchfunktion als Inline Feature beim Kompilieren von Kollektionen (siehe Abschnitt 13.3.5 Kollektionen erstellen auf Seite 149). Das bedeutet, dass sie jederzeit und alternativ zur linearen Ordnernavigation genutzt werden kann. Folglich enthält der Suchdialog alle relevanten Symbole der Taskleiste, die für diesen Zweck erforderlich sind. Beachten Sie, dass die Schaltfläche "Kollektion leeren" im Suchdialog ihre Funktion ändert in "Suchbegriff zurücksetzen" (kompilierte Sammlungen bleiben intakt)! Das Leeren von Kollektionen ist nur im Standardbildschirm des File Managers möglich, nicht aber in der Suche.

So erbt die Suche die folgenden Funktionen des Task Bar:

Suche	2
ÛÌ	Aktualisieren (setzt Suchbegriff zurück)
SD	Interne SD Karte (Öffnet Wurzelverzeichnis)
	Externes USB Gerät (Öffnet Wurzelverzeichnis)
	Wurzelverzeichnis - Wurzelverzeichnis des aktiven Pfades im aktiven Teilfenster
	Ebene hoch - nächsthöhere Ordnerebene des aktiven Pfades im aktiven Teilfenster
i i v	Alles auswählen
:	Alles abwählen

- Öffnet sich durch Tippen der Lupe.
- Funktionalität wirkt sich nur auf aktiven Browser oder das aktive Teilfenster aus.
- Eingabe Suchbegriff mittels Tastatur.
- Suchregel: "Enthält eines oder mehrere Wörter des Suchbegriffs"
- Sucht im aktiven Ordner und der Hierarchie darunter.
- Ergebnisliste enthält Dateien und Ordner.
- Navigation Ordnerebene hoch (Buttons: Wurzelverzeichnis, Ebene hoch)
- Navigation Ordnerebene tiefer durch Doppeltippen eines Ordners.
- Doppeltippen selektiert keine Dateien/Ordner.
- Doppeltippen öffnet Ordner, setzt gleichzeitig Suchbegriff zurück, um alle Inhalte sichtbar zu machen.
- Doppeltippen einer Datei → Keine Auswahl, lediglich markieren.
- Ergebnisliste folgt Filtereinstellungen und gewählten Sortierregeln des jeweiligen Browsers.
- Auswahl mittels Kontrollkästchen.
- Mehrfachauswahl möglich
- "Alles Auswählen" selektiert ausschließlich alle Suchergebnisse.
- "Alles Abwählen" wird nur auf Suchergebnisse angewendet.
- File Manager
 - Ergebnisliste folgt Filtereinstellungen und gewählten Sortierregeln des Filter Manager
 - Auswahlen werden der Kollektion des aktiven Teilfensters hinzugefügt.
- File Select (Song Player, PDF Reader etc.)
 - Keine Mehrfachauswahl zulässig → Keine Kontrollkästchen
 - Es gelten die Filterregeln/Sortierregeln des jeweiligen File Select Browsers.
- Suchbegriff aktualisieren
 - Bisher getätigte Auswahlen (Kontrollkästchen) werden zur Kollektion hinzugefügt (File Manager) → Sie können weiter Suchen und Sammeln.
- Anwendung schließen
 - Tippen von "Close"
 - (Song Player/PDF Reader) → Selektieren sie eine Datei durch Doppeltippen
 - Wechsel des Modus (z.B. nach Performance)

- Regeln für das Beenden der Anwendung
 - Bisher erfolgte Auswahlen (Check Boxes) werden der Kollektion des aktiven Teilfensters hinzugefügt (File Manager).
 - Letzter Suchbegriff wird verworfen.
 - Sonst: Kein Effekt (Als ob Suche nicht geöffnet wurde Abbrechen)

13.4.2 FILTER MANAGER

Der Filter Manager wird ebenfalls als Plug-In angesehen. Seine Anwendung ist in erster Linie in Verbindung mit dem File Manager. Bei längeren Listen zulässiger Dateitypen ist es nicht möglich, alle Filter und Sortieregeln im Hauptbildschirm zu positionieren. Daher sind Sortierfunktionen und Filtertypen im Filter Manager Menü organisiert. Diese können global im **Task Bar** per Kontrollkästchen aktiviert, oder deaktiviert werden.



13.4.2.1 EIGENSCHAFTEN

Jeder Dateibrowser des G9 bietet Filter- und Sortieroptionen, die unabhängig voneinander arbeiten. Folglich wirkt sich der **Filter Manager** nur auf Browser aus, in denen er implementiert ist.

- Öffnet sich durch Tippen des Buttons [Filter Manager].
- Filter und Sortierregeln können im Task Bar global aktiviert oder deaktiviert werden (Kontrollkästchen).
- Spalten mit Scroll Funktion
- Dateitypen sind organisiert in Kategorien
 - Mehrfachauswahl möglich
 - Bei Auswahl einer Kategorie werden alle Dateitypen dieser Kategorie gleichzeitig ausgewählt (Elternelement).
 - Selektives Abwählen von Mitgliedern einer Kategorie ist gestattet (Wählt Kontrollkästchen f
 ür Kategorie ab, andere Kind-Elemente bleiben ausgewählt).
 - Alles Auswählen/ Alles Abwählen Buttons verfügbar (Wählt Kategorien und Mitglieder aus))

- Sortierfunktion
 - Keine Mehrfachauswahl möglich
 - Auswahl einer der möglichen Optionen.
- Schließen des Filter Managers
 - Durch Tippen des Symbols [Filter Manager].
 - Wechsel des Modus (z.B. nach Performance).
 - Tippen des Kreuzes oben rechts im Filter Manager.
 - Tippen au
 ßerhalb des Filter Managers (File Manager).
- Schließregen
 - Speichert automatisch den letzten Stand (Auswahlen).

13.4.2.2 FILTER UND SORTIERUNG

Die folgende Tabelle zeigt die vollständige Liste der verfügbaren Sortieroptionen und Filterkategorien. Der G9 Filter Manager ordnet Dateikategorien nach Relevanz, sodass der Bedarf zu Scrollen minimiert wird. Die im Filter-Manager vorgenommene Auswahl wirkt sich nicht auf die File Select Browser (Song Player oder PDF Reader) aus, sondern gilt nur für die Teilfenster des File Managers.

Filter Manager	
Sort By	Filter
Name A-Z	Audio
Name Z-A	((mp3
Date (Ascending)	((wav
Date (Descending)	((m4a
File Type	((mid
Size (Ascending)	((l ogg
Size (Descending)	((wma
	((flac
	((t aif
	Documents 🔀
	•••

Filter Manager – Vollständige Filterliste								
Audio	Docs	Playlists	Video	Drum Kits	Device Specific	Music Notation	Graphics	Web
(((mp3		МЗU	avi	0 🖈	O BIN	9: SIB	A	CSS
(((wav	C sv	PLS	flv		JSON		ВМР	E
(((m4a		WPL	mov		swu		EPS	S HTML
(mid		XSPF	mp4				GIF	JS
(ogg			mpg					
(((wma			wmv				JPG	
(flac								EXHTML
(aif	РРТ						PSD	≦
	С РРТХ						SVG	
	RTF						TGA	
	ТХТ						TIF	
	xls							
	XLSX							

13.5 IMPORT TOOL

Das Import Tool ermöglicht den Import von Sounds, die in der Soundbibliothek zugänglich sein sollen. Abgesehen vom Kopiervorgang müssen diese Dateien in ein natives G9 Format verschlüsselt werden. Wenn Sie lediglich Dateien auf das interne Laufwerk übertragen möchten, verwenden Sie bitte den File Manager. Das Importtool adressiert eine reservierte Partition für Anwender Samples auf dem integrierten 4 GB Flash Speicher.

Das erforderliche Dateiformat für den Import eigener Sounds ist **wave**. An nutzerspezifischen Samples können **Single-Layer** Stereo Dateien bis zu einer maximalen Größe von 32 MB importiert werden, während der **Shop** eine Auswahl von **Multi-Layer** Samples für den Import in das Gerät bereitstellt.



13.5.1 IMPORTER

Der Importer verarbeitet beide Arten des Soundimports. Er listet alle Sounds in der Reihenfolge, in der sie importiert wurden, und gibt ihnen eine eindeutige Indexnummer bzw. Importslot. In der Spalte **Bibliothek** werden alle bereits importierten Sounds aufgelistet. Diese Sounds sind im **Sound Browser** verfügbar, unter ihrer bestimmten Instrumentenkategorie einsortiert und entsprechend der nächsten verfügbaren freien Slot Nummer indiziert. Durch Tippen des **Papierkorb Symbols** wird ein Eintrag sowohl aus der Bibliothek als auch der Übersicht im Importer entfernt.

In der Spalte **Storage** werden alle aus der **Cloud** heruntergeladenen Soundpakete aufgelistet. Heruntergeladene Sounds werden als **Sound Pakete** mit mehreren Containern bereitgestellt, die den verschiedenen Instrument Kategorien des **Sound** Browsers entsprechen. Es ist nicht obligatorisch, ein komplettes Drum Kit oder Sound Paket zu importieren. Die Spalte Storage ermöglicht auch den Import einzelner Container und gibt einen Überblick darüber, welche Container aus welchem Soundpaket importiert wurden. Importierte Container werden farblich hervorgehoben (reduzierte Paketansicht) oder dem Paketnamen ist der Importindex vorangestellt (erweiterte Ansicht). Container, denen ein Pfeil vorangestellt ist, wurden heruntergeladen, sind aber noch nicht importiert.

Der Importer dient somit als Verwaltungstool für alle importierten Sounds.

Import	er		
	Library		Storage
1	Importierter Container B Sample Bow Sample Edge Sample Bell		Sound Paket 1 (reduzierte Ansicht) + Container A Container B (importiert) Container C
101	Importierte Anwender WAV 1	Ŵ	Sound Paket 2 (erweiterte Ansicht) 2 Container 1 (importiert)
2	Importierter Container 1 Instrument 1 Instrument 2 Instrument 3	Ŵ	Container 2 (nicht importiert)
102	Importierte Anwender WAV 2	Ŵ	Container 3 (nicht importiert)
103	Importierte Anwender WAV 3	Ŵ	
	Memory Usage: 23% Status: 10%		Import wav samples

13.5.2 IMPORT VON ANWENDER SAMPLES (SINGLE LAYER)

Um Ihre eigenen WAV Samples zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Gehen Sie zu Tools 🗲 Import Tool
- 2. Tippen Sie [Import wav samples], um den File Select Browser zu öffnen.
- 3. Wählen Sie das Speichermedium (USB oder interne SD Karte).
- 4. Navigieren Sie zum Speicherort ihrer Samples.
- 5. Wählen die eine Datei aus durch Doppeltippen.
- Warten Sie, bis der Import vollzogen ist (Symbol Mülltonne erscheint neben dem Dateinamen in der Library Spalte).
- Gehen Sie zu Kit Editor > Modul 2 > Sound Select und weisen Sie die importieren Sounds mittels Sound Browser einem Instrument zu.



Der File Select Browser wird im Modus **Performance** ausführlich erläutert (*siehe Abschnitt 8.3.1.1 File Select Browser auf 5. 24*).

G9 File Select Browser - Speichermedien und Suche									
Intern	USB	Q s	Search						
Navigation – Ordnerebene hoch									
SYSTEM/€									

G9 File Select Browser (WAV)			
File Select			×
Intern 🕲 USB 📿 Search	Filter	🕼 wav Cabasa_Stroke.wav	
	(wav 🗶	(((wav Clacker.wav	
SYSTEM/		(((wav Copper_tambourine.wav	
DrumKits		(((wav Daiko_Open.wav	
Firmware		(((wav Elevator_Open.wav	
Manuals		(((wav Garage_Door.wav	
QuickRecord		((wav Double Tap to import this File.wav	
		((twav) Triangle_Large.wav	
	Sorted by		
	Name 🗙		
	Date		
	Туре		

Der **Sound Browser** wird im Abschnitt **Kit Editor** ausführlich erläutert. Importierte, benutzerdefinierte Sounds werden unter dem Reiter "**Wave**" abgelegt. Wählen Sie dazu **Import** als Quelle (**Source**) (*siehe Abschnitt 9.2.1.4 Sound Browser – Eigenschaften auf S. 37*).

G9 Sound Browser						
Sound Browser			×			
	Sorted by					
	Instrument Category					
Kick Drur	Kick Drums Snare Drums Toms Ride Cymbals Crash C					
Hi-Hats	Hi-Hats Cymbals SFX Percussion 1 Percussion 2 Wo					
Number	Instrument	Cat) source			
001 14" Collectors Maple C AC						
002	002 14" Collectors Maple S AC					
003	003 14" Collectors Maple CS AC					
004 14" Collectors Maple Rim AC						
005	005 14" Collectors Maple X-Stick AC					
006 14" US Vintage C AC						
007 14" US Vintage S AC			Import			
008 14" US Vintage CS AC			(3)			
009 14" US Vintage Rim AC						
010 14" US Vintage X-Stick AC			Sound Grouping			
011 Broadkaster VBE CS AC						

13.5.3 IMPORT VON SOUNDS AUS DER CLOUD

Sounds, die im Sound Store gekauft wurden, werden in der Spalte **Storage** angezeigt, nachdem sie mit der G9 Shop Anwendung auf Ihr lokales Gerät heruntergeladen wurden *(siehe Abschnitt 13.6.1 Mit der Cloud verbinden aus S. 163)*. Der Importvorgang ist analog zum Importieren eigener Samples. Sounds werden jedoch zuvor aus der Cloud heruntergeladen und als Container nach Instrumentenkategorie im Reiter **Storage** gelistet. Komplette Drum Kits erfordern, dass jeder Container einzeln importiert wird. So kann der Anwender einzelne Instrumente aus einem kompletten Drum Kit, Becken Set oder Instrumentenpaket extrahieren und so den Speicher effizient nutzen.

Um einen Container mit Sounds zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Erweitern sie ein heruntergeladenes Sample Paket durch Tippen des [+] Buttons.
- 2. Tippen Sie einmal auf den zu importierenden Container.
- Warten Sie, bis der Import vollzogen ist (Symbol Mülltonne erscheint neben dem Dateinamen in der Library Spalte).
- 4. (Optional) Wiederholen sie Schritte 1 und 2 für andere Container in der Storage Spalte.
- Gehen Sie zu Kit Editor > Modul 2 > Sound Select und weisen sie die importierten Sounds mittels Sound Browser einem Instrument zu.

Der **Sound Browser** wird im Abschnitt **Kit Editor** ausführlich erläutert. Importierte, benutzerdefinierte Sounds werden unter dem Reiter "**Wave**" abgelegt, wohingegen **Multi-Layer Sounds** aus dem Shop in den übrigen Kategorien einsortiert sind. Wählen Sie in beiden Fällen **Import** als Quelle (**Source**) (*siehe Abschnitt 9.2.1.4 Sound Browser – Eigenschaften auf S. 37*).

13.5.4 SOUNDS AUS BIBLIOTHEK LÖSCHEN

- 1. Gehen Sie zu Tools → Import Tool
- 2. In der Spalte Library tippen Sie auf den zu löschenden Sound.
- 3. Tippen Sie anschließend das Mülltonnensymbol.

Durch das Löschen importierter Sounds werden sowohl der Bibliothekseintrag des Import Tools als auch die Einträge im Sound Browser entfernt.

13.5.5 IMPORTBESCHRÄNKUNGEN UND SOUND MANAGEMENT

Sowohl **Wave-Dateiimport** als auch der Import von Sounds aus dem **Shop** adressieren den internen 4 GB Flash Speicher. Auf diese Weise werden Ladezeiten von Drum Kits in **Drum Kit Selector** und **On Stage** Modus auf ein Minimum reduziert. Obwohl die Speicherkapazität für die meisten Anwendungen mehr als ausreichend ist, kann es dennoch passieren, dass Intensivnutzer die Kapazitätsgrenzen erreichen. Dieser Abschnitt stellt einige Leitfäden und Tipps zur Organisation von Sounds zusammen, welche im Fall der Auslastung der Speicherkapazität des Geräts relevant werden.

13.5.5.1 FAKTEN

Der interne Flash Speicher teilt sich auf in 2 Hälften zu je 2 GB. Eine Hälfte beherbergt die **Werks-Sound Bank** und ist für den Anwender unzugänglich. Die restlichen 2 GB stehen dem Anwender für den Sound Import zur Verfügung.

Bezüglich der Importbeschränkungen sind 2 Arten zu unterscheiden: Maximale Anzahl an Import Slots und maximal verfügbarer Import Speicher. Weitere Beschränkungen existieren im Hinblick auf die Eigenschaften des WAV Dateiformats. (Siehe Abschnitt 16 Technische Daten auf Seite 169).

Sound Import - Beschränkungen			
Import Slots	Speicherkapazität (Storage usage)		
100 Slots für WAV Import (101-200) 100 Slots für Shop Import (1-100)	2 GB verfügbarer Flash Speicher (2 GB durch Werks-Soundbank belegt)		

13.5.5.2 BEISPIELSZENARIEN FÜR IMPORTBESCHRÄNKUNGEN

Es ist relativ leicht die maximal zulässige Anzahl an Import Slots zu erreichen indem man zahlreiche, kleine Dateien importiert. Im Zeitablauf sammeln sich so früher oder später ausreichend Importe an, dass schließlich die maximale Anzahl an Import Slots erreicht wird. Dabei ist der Speicher durch die geringen Dateigrößen kaum ausgelastet.

Darüber hinaus ist es relativ unwahrscheinlich die Speicherlimitierung allein durch den WAV Import zu erreichen. Dies würde bedeuten, dass konstant Single-Layer Samples nahe an der **maximal zulässigen Abspielzeit** von 3 Minuten importiert würden (~ 32 MB). Der Einsatz solch langer Samples im Anwendungsgebiet "Schlagzeug" ist sicherlich fragwürdig und eher eine Ausnahme als die Regel. Somit sieht man sich im Rahmen des WAV Imports vorrangig mit der Limitierung der Upload Slots konfrontiert.

Bei den Importen von Sounds aus dem **Shop** sieht die Situation anders aus. Diese Dateien können **Multi-Layered** sein und sind daher bei gleicher Abspielzeit durch die verschiedenen Sample-Schichten (Dimensionen MIDI Velocity und Anzahl unterschiedlicher Samples pro Velocity Stufe) deutlich größer. Insbesondere bei Hi-Hats muss das Soundpaket zusätzlich noch Samples für die unterschiedlichen Öffnungspositionen des Controllers (Pedal) enthalten, sodass sich die Anzahl an Samples mit einer weiteren Dimension multipliziert. Folglich spielt der verfügbare Import Speicher hier eine wichtigere Rolle. Beispielsweise werden bei einer regulären Hi-Hat-Paketgröße von 300 MB maximal 7-10 Import Slots benötigt, um den verfügbaren Import-Speicher vollständig zu füllen. Das Gerät antwortet entsprechend mit einer Warnmeldung. Insbesondere bei Becken Sounds aus dem Shop ist daher die maximale **Speicherkapazität** zu beachten.

13.5.5.3 UMGANG MIT IMPORTBESCHRÄNKUNGEN

Es gibt hierzu eine einfache Antwort: Löschen Sie ungenutzte Sounds aus der Sound Bibliothek und haben Sie keine Angst dies zu tun! Das Löschen geschieht durch Tippen des Mülltonnensymbols im **Importer** und gibt nutzbaren Flash Speicher frei. *(Siehe Abschnitt 13.5.1 Importer auf Seite 157).* Während die technische Lösung schnell und einfach zu bewerkstelligen ist, wird der Vorgang womöalich von Sorgen hinsichtlich möglicher Datenverluste begleitet. Im Folgenden geben wir in paar

13.5.5.4 SCHUTZ VOR DATENVERLUST

Hinweise, um bestehende Zweifel zu beseitigen.

Das Löschen von Sounds mithilfe des Import Tool entfernt Bibliothekseinträge und löscht die Daten und aus dem Flash-Speicher. Die Sounds sind aber weiterhin für den erneuten Import auf der internen SD-Karte oder einem USB-Gerät gespeichert. Erworbene Sounds aus dem Shop werden vor dem Import auf die interne SD-Karte heruntergeladen. Auf diesen Teil der SD-Karte hat der File Manager keinen Zugriff. Downloads aus dem Shop sind lediglich in der Spalte Storage des Importer aufgeführt und ausschließlich innerhalb des Import Tool zugänglich. Sie sind nach dem Löschen aus der Spalte Import weiterhin in der Spalte Storage aufgeführt und können erneut importiert werden - geparkt auf der SD-Karte. Eine Ausnahme stellt das Factory Reset dar: Im Gegensatz zu Daten, auf die der File Manager Zugriff hat, löscht ein Factory Reset Shop-Downloads von SD und leert die Spalte Storage des Importer. In diesem Fall müssen Sie die gelöschten Sounds erneut aus dem Shop herunterladen. Die Ausgestaltung von Eigentumsrechten am Erwerb der Sounds schließt einen Neukauf aus. Dies bedeutet, dass ihnen die Sounds nach dem Login am Modul weiterhin im Shop zur Verfügung stehen. (siehe Abschnitt 13.6.3 Digitale Eigentumsrechte auf Seite 165).

Was den Import von WAV-Samples betrifft, empfehlen wir, mit dem File Manager einen "Import"-Ordner auf der internen SD-Karte zu erstellen und Ihre Sounds vor dem Import auf das Gerät zu kopieren. Auf diese Weise stehen Sounds immer für den Import zur Verfügung. Insbesondere bleiben solche Dateien vom Factory Reset unberührt.

13.6 Shop

Die Shop-App verknüpft Ihr G9 mit der **GEWA Cloud**, von der Sie Sounds herunterladen können, die Sie zuvor online im **Sound Store** erworben haben. Gekaufte Artikel werden entsperrt und stehen von nun an im Bereich **Tools → Shop** zum Download bereit. Wechseln sie gegebenenfalls den Reiter im Kopf (Drumkit, Artist Kit, Percussion usw.), falls sie die erworbenen Sounds nicht sofort sehen.



Bevor Sie auf den Shop zugreifen können, müssen Sie:

a. Ihr Produkt online registrieren, sodass ihr Gerät die heruntergeladenen Dateien entschlüsseln kann.

[paste store/shop/cloud link here]

b. Sich mit einem verfügbaren WLAN-Netzwerk verbinden.

Für weitere Informationen zum Registrierungsprozess wenden Sie sich bitte an [store website]. Wie sie eine Wi-Fi Verbindung herstellen ist im *Abschnitt 12.4.2 Wi-Fi auf Seite 125* erläutert.

Sobald Sie ihr Gerät registriert und eine Wi-Fi Verbindung hergestellt haben, können sie mit der Cloud kommunizieren.

Beachten Sie, dass Sie mittels der Shop Anwendung die erworbenen Sounds lediglich herunterladen. Der Import in die Sound Bibliothek erfolgt gesondert per **Import Tool** (siehe 13.5 Import Tool auf S. 157).

13.6.1 MIT DER CLOUD VERBINDEN

1. Gehen Sie zu Tools **>** Shop, um den Cloud Browser zu öffnen.



Beim Start sind Sie standardmäßig von der Cloud getrennt und die Startseite des Shop Browsers fordert Sie auf, das G9 mit der Cloud zu verbinden.

2. Tippen Sie den [Status] Button unten links.



Dadurch wird das Login Pop-up aufrufen. Dieser Dialog enthält Informationen zu Ihren Login Daten, wie **Seriennummer** und den bei der Registrierung gewählten **Benutzernamen**. Rot hervorgehoben können Sie den aktuellen Status Ihrer Cloud Verbindung einsehen, welcher zunächst als nicht verbunden (**not connected**) gekennzeichnet sein sollte.



3. Tippen Sie [Connect] sodass sich kurz darauf der Status in "connected" ändert.



4. Schließen sie den Login Dialog durch Tippen des [X] oben rechts.

Der Dialog schließt und Sie sollten nun ihre Einkäufe angezeigt bekommen.

- 5. Nutzen Sie die Reiter im Kopf, um ihre Sounds nach Kategorie anzuzeigen.
- Tippen Sie [Download] bei Sounds, welche Sie in die Sound Bibliothek einbinden möchten und fahren Sie anschließen mit dem Import Prozess fort. (siehe 13.5 Import Tool auf Seite 157).

13.6.2 RECHNUNGSSTELLUNG

Wenn Sie im GEWA Sound Store surfen, finden Sie neben jedem Artikel einen **[Kaufen]** Button. Folgen Sie dem Assistenten, wählen Sie Ihre Zahlungsmethode und schließen Sie Ihren Kauf ab. Bestätigungs-E-Mail und Rechnung werden an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

13.6.3 DIGITALE EIGENTUMSRECHTE

Mit dem Kauf eines Sounds über den GEWA Sound Store erwirbt der Kunde eine lebenslange Lizenz, welche zum Herunterladen und Importieren gekaufter Sounds auf bis zu 5 (fünf) G9-Geräten gleichzeitig berechtigt. Dabei ist die Anzahl der Downloads unbegrenzt. Die erworbenen digitalen Rechte gelten für die Anzahl der registrierten Geräteseriennummern im Sound Store, wobei der Inhaber der Rechte Seriennummern flexibel verwalten und austauschen kann.

13.6.4 VERKAUF UND UMTAUSCH DES G9 GERÄTS

Hiermit sei der Eigentümer des Gerätes darüber informiert, dass durch den Verkauf eines G9 bestehende digitale Rechte nicht verfallen und weiterhin im Besitz des Verkäufers verbleiben. Der Käufer hat Zugriff auf die Sounds, solange die Seriennummer des verkauften Geräts im GEWA Sound Store Konto des Verkäufers geführt ist. Es liegt in der Verantwortung des Verkäufers, die Seriennummer des verkauften Geräts vor dem Verkauf von seinem GEWA Sound Store Konto zu entfernen und installierte Sounds gegebenenfalls zu löschen. Ohne Entfernung von Seriennummern können Käufer die vom Verkäufer gekauften Sounds verwenden und ihrerseits keine Einkäufe tätigen, solange die Seriennummer des gekauften Geräts mit dem Verkäuferkonto verknüpft ist.

14 NÜTZLICHE INFORMATIONEN

14.1 BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

Begriff	Definition
MIDI	Musical Instrument Digital Interface (Digitale Schnittstelle für Musikinstrumente) ist ein Datenübertragungsprotokoll. Damit werden musikalische Steuerinformationen zwischen elektronischen Instrumenten wie Digitalpianos, Keyboards, Synthesizem, Drumcomputern oder auch PCs übertragen. Um diese Steuerinformationen auszutauschen, benötigen die Instrumente/Computer MIDI Anschlüsse und es muss eine Verbindung zwischen ihnen hergestellt werden. Beispiel: Wird eine Taste auf dem Digitalpiano gedrückt, wird ein Datenpaket am MIDI Ausgang (MIDI OUT) des Digitalpianos ausgegeben. Dieses Datenpaket enthält Informationen über die Tonhöhe und die Anschlagstärke, mit der die Taste angeschlagen wurde. Wird die Taste wieder losgelassen, wird diese Information ebenfalls über MIDI weitergegeben. Die ausgegebenen Datenpakete können z. B. am Computer aufgezeichnet, abgespei- chert, wiedergegeben und auch als Notenschrift auf dem Bildschirm sichtbar gemacht werden, wenn entsprechende Programme zur Verfügung stehen. Aufgezeichnete MIDI Daten müssen normalerweise zunächst an ein MIDI Instrument, also z. B. ein Digitalpiano, gesendet werden, um sie hörbar zu machen. Dabei werden die Informationen ausgewer- tet und in Klang umgesetzt, also bspw. eine Aufnahme eines mit der entsprechenden Anschlagsstärke gespielten Klaviertones abgespielt
GM	General-MIDI (kurz GM) standardisiert deutlich mehr als der allgemeine MIDI Standard. Letzterer ist sowohl Hardware- wie auch Protokoll Spezifikation. General MIDI spezifiziert auch Inhalte. GM setzt dabei einen Mindeststandard für die Belegung der Instrumente auf den 128 Programmplätzen. Nach GM muss ein kompatibler Klangerzeuger 24 Klänge gleichzeitig erzeugen können. Femer sind nach GM weitere Steuerungsparameter definiert, wie z.B. die Effektsteuerung.
General MIDI Klän- ge	Klänge oder Instrumente gemäß den Vorgaben des Standards General MIDI.
Reverb	Das Gerät simuliert damit eine Raumsituation. Diese Klangsimulation ist für einige Klänge bereits vorkonfiguriert, um sie realistischer erscheinen zu lassen.
Chorus	Der Chorus Effekt hinterlegt die gespielten Töne mit einem weiteren Ton, der kaum hörbar verstimmt ist. Damit klingt der Ton voller.
Samples	Samples sind Tonaufnahmen von Instrumenten. Die Klänge der Instrumente werden einzeln aufgenommen und abgespeichert. Spielen Sie nun einen Ton auf der Klaviatur des Digital- pianos, so werden die entsprechenden Aufnahmen abgespielt.
DSP	Ein digitaler Signalprozessor (DSP) ist ein Chip, der für die kontinuierliche Verarbeitung digitaler Signale wie Audio- und Videosignale verantwortlich ist.
Polyphonie	Der Begriff der Polyphonie bezeichnet bei elektronischen Instrumenten, wie viele Töne gleichzeitig maximal abgespielt werden können.
Piezo	Abkürzung für Piezokeramisches Element (aka Summer). Bei der Verformung eines Piezos wird eine elektrische Niederspannung erzeugt, deren Höhe vom Verformungsgrad ab- hängt. Diese Sensoren werden verwendet, um die "Velocity" oder den Aufprall eines Schlages in elektronischen Trommeln und Becken zu erkennen.
FSR	Force Sensitive Resistor Druckreagible Sensoren werden in Becken verwendet werden, um Choke, Crash (Edge) und Glockensignale zu erkennen. Im Gegensatz zu einem Piezokeramischen Element, das bei der Verformung elektrische Spannung erzeugt, tragen FSR Folien immer eine niedrige Spannung, die durch Druck auf die Folie abnimmt (reduzierter Widerstand).

14.2 GEWÄHRLEISTUNG

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde, leistet für Material und Herstellung des Geräts eine Gewährleistung von 2 Jahren ab Kaufdatum. Dem Käufer steht im Mängelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzprodukts. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder vom Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel vom Händler zu vertreten ist, Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner auch nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. wiederaufladbare Akkumulatoren, Saiten, Felle oder Dichtungen. Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Gerät, wenden Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an Ihren Händler.

15 FEHLERDIAGNOSE UND LÖSUNGEN

Problem	Lösungen	
Das Gerät startet nicht bei Betätigung der Power Taste.	1	Vergewissem Sie sich, dass das Netzkabel korrekt an Gerät und Steckdose angeschlossen ist. Bei stromführenden Steck- dosen leuchtet die Power Taste. (Stand-By → rot, Ein → weiß)
Das Interface friert ein (Keine Reaktion auf Fingergesten).	1	Führen Sie einen Hard Reset durch indem Sie die Power Taste so lange gedrückt halten, bis das Gerät herunterfährt. Starten Sie das Gerät anschließend neu (Power Taste). (Sollte dies in einer trockenen Umgebung fernab klimatischer Extreme passieren, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.)
Ich kann nur eine Komponente des Pads hören (z.B. nur Fell oder nur Rand).	1	Stellen Sie sicher, dass Sie ein Stereo Klinkenkabel verwenden und dieses an beiden Seiten vollständig eingesteckt ist. Bei GEWA Becken und Modulen ist nur die piezoseitige Becken- buchse relevant.
Ich kann keinen Sound hören (weder Drum Kit noch Song Player oder Metronom).	1	Vergewissern Sie sich, dass Kopfhörer und Lautsprecher korrekt an das Gerät angeschlossen wurden.
	2	Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärkeregler der Ausgänge nicht Stummgeschaltet sind (Headphone, Master, Mix Input, Monitor Out).
	3	Überprüfen Sie die Routing Einstellungen und laden sie eines der "Standard Presets". General Settings → Modul 1 → Routing Drums und Routing Others
Kein Sound angeschlossener Pads, aber Song Player und Metronom sind hörbar.	1	Überprüfen Sie die Routing Einstellungen und laden sie eines der "Standard Presets". General Settings → Modul 1 → Routing Drums und Routing Others
	2	Haben sie kürzlich mit MIDI gearbeitet, könnte Local Control deaktiviert sein. Midi Kontrolldaten der angeschlossen Pads werden dann vom Sound Chip ignoriert. General Settings → Modul 3 → MIDI → Global MIDI Settings (Soft Thru) → Local Control
Die Mix Input oder Monitor-Out Lautstärke ist nicht einstellbar.	1	Ist Sie. Im Auslieferungszustand ist der entsprechende Regler mit Monitor Out belegt. Tippen Sie den grauen Button unter- halb der Titelzeile, um zwischen Monitor Out und Mix Input zu wechseln. Versuchen Sie es anschließend erneut. (Reglerleiste links auf dem Bildschirm)
Ich kann das Metronom nicht hören, aber Drum Kit und Song Player schon.	1	Wahrscheinlich ist das Metronom stumm geschaltet. Überprü- fen Sie dies in Performance 🗲 Modul 4 (Metronome) 🎔 Visual Mode
	2	Das Metronom ist für den Ausgang, auf dem Sie den Klang ausgeben vom Routing ausgeschlossen. Überprüfen Sie "Click" in General Settings → Modul 1 → Routing Others
Komponentensymbole im Kit Editor entspre- chen nicht dem angeschlossenen Pad Typ (Trommel oder Becken).	1	Weisen Sie dem entsprechenden Eingangskanal eine pas- sende Trigger Bank zu und speichern Sie ein neues Setup. (Symbole im Kit Editor folgen der zugewiesenen Trigger Bank.) (Triggers Settings → Module 1+2)
Ich habe Sounds mit dem Import Tool impor- tiert, kann sie aber nicht im Sound Browser finden (Kit Editor).	1	Öffnen Sie den Sound Browser und markieren Sie "Import" unter "source" auf der rechten Seite des Browser Fensters. Dies listet ausschließlich importierte Sounds. Wie bei den vorinstallierten Sounds werden Sounds aus dem Shop in die entsprechenden Instrumentkategorien eingestellt. Nutzen Sie die Reiter.

16 TECHNISCHE DATEN

G9 Drum Workstation –	Technische Daten
Drum-Kits	40 Preset + User Presets (ohne Limit)
Instrumente	über 400
Effekt-Typen	Pad Kompressor & 3-Band vollparametrische EQ pro Pad
	Output Kompressor & 4-Band vollparametrische EQ pro Ausgang
	Room Reverb & Instrument Reverb: 12 Typen / Multi Effects: 9 Algorithmen
Sample Import (Anwen- der)	100 Wave und 100 Multi-Layer Instrumente (Head/Rim/X-Stick - Bell/Bow/Edge)
	Dateiformat: WAV (Nur PCM Format) (44.1KHz/48KHz, 16/24/32 bit, bis zu 8M Samples pro Kanal [≈3 min Stereo]) Mono oder Stereo Kanäle
Speichermedien	USB/interner SD Speicher
Recorder	Echtzeit
	Dateiformat: WAV (44.1 kHz, 16 Bit)
Display	1280 x 800px TFT
	integriert im Touch Display
	4 Softwarebasierte Hardwareregler
Externer Speicher	externer USB Speicher
Anschlüsse	TRIGGER INPUTS: 14 x 1/4" TRRS Buchse
	MONITOR OUT: 2 x ¼" TRS Buchse (Mono)
	MASTER OUT: BALANCED XLR
	SPDIF (Stereo)Buchse, 48 kHz
	DIRECT OUT: 8 x ¼" TRS Buchse (Mono)
	PHONES: ¼" TRRS Buchse (Stereo)
	MIX IN: ¼" TRRS Buchse (Stereo)
	MIDI (IN, OUT/THRU)-Outputs
	Computeranschluss: USB Typ B (USB Hi-Speed AUDIO/MIDI)
	FOOT SWITCH: 1 x ¼" TRRS Buchse (2 Kanal)
	AC IN Buchse (IEC C17)
Drahtlosverbindungen	Bluetooth, Wi-Fi
USB Audio Aufnahme	Sampling Rate (Original): 48 kHz
	Sampling Rate: (mit Konverter): 96 kHz, 44,1 kHz
Anzahl Aufnahmekanäle	Aufnahme: 8 Kanäle
Anzahl Wiedergabekanä- le	Wiedergabe: 2 Kanäle
Stromversorgung	AC 100V-240V 50Hz - 60Hz
Stromverbrauch	10 W (IEC 62087), 55 W (EN60065)
Abmessungen	340 (W) x 215 (D) x 91 (H)
Gewicht (Netto)	3,3 kg
Beigefügtes Zubehör	Mehrsprachiger Schnellstart mit regulatorischen Hinweisen, (Druck)
	USB Stick mit Kurzanleitung (Mehrsprachig).
	5 Netzkabel (Typ A, Typ C (CEE 7/17 und CEE 7/16), Typ F, Typ I)
* Dieses Dokument repräse Mögliche, aktualisierte Info	ntiert die technischen Daten des Produkts zum Veröffentlichungsdatum des Dokuments. ormationen erhalten sie durch Download der Bedienungsanleitung im Gerät oder unter Iem folgenden Link <u>https://www.gewamusic.com/service/downloads</u>