Quick Start Guide

propria mappatura MIDI

propria mappatura MIDI.



					,	
iKey Pro		/			/	
┥ MIDI and au MS Configuratio CHEMIDI- und Au O Impostazion OL Ajustes MIDI MIDIおよびオ	dio settings n MIDI et audio udioeinstellungen i MIDI e audio y de sonido ーディオの設定		ENGLISH FRANÇA DEUTSC ITALIANC ESPAÑO 日本語	MIDI and audio settin S Configuration MIDI et EMIDI- und Audioeinste Impostazioni MIDI e a _ Ajustes MIDI y de son MIDIおよびオーディオの	ngs audio ellungen audio ido)設定	
 Audio Settings Audio Settings Audio Settings Audio Settings MIDI Settings Open your software, selecting MIDI setting.Also, please you may not able to oper 	tt connected ICON product a make sure you have set up y ate it for some software.	Image: A state of the	2 ENGLISH	Image: constraint of the second se	e. Settings rule of the settings pro- te software.	t device for the operly, otherwise,
Lancez votre logiciel, séle Veuillez également vous autrement, il vous sera in	ctionnez le produit ICON cor assurer d'avoir correctemen apossible de correctement u	nme périphérique d'entrée/sortie MIDI. t configuré vos paramètres audio, tiliser l'unité sous certains logiciels.	FRANÇAIS	Lancez votre logiciel, sélectionnez le p Veuillez également vous assurer d'avo autrement, il vous sera impossible de	roduit ICON comme périphérique d'e oir correctement configuré vos param correctement utiliser l'unité sous cer	entrée/sortie MIDI. ètres audio, tains logiciels.
Rufen Sie Ihre Software a Ausgabe-Gerät für die MI vorgenommen wurden, a	uf und wählen Sie das anges DI-Einstellung. Vergewissern ndernfalls können Probleme	chlossene ICON-Produkt als Eingabe u. Sie sich, dass die Audioeinstellungen korrekt bei der Softwarebenutzung auftreten.	DEUTSCHE	Rufen Sie Ihre Software auf und wähle Ausgabe-Gerät für die MIDI-Einstellun vorgenommen wurden, andernfalls kö	n Sie das angeschlossene ICON-Prod g. Vergewissern Sie sich, dass die Auc nnen Probleme bei der Softwareben	ukt als Eingabe u. lioeinstellungen korrekt utzung auftreten.
Avviare il software, selezi l'impostazione MIDI. Inoli altrimenti per alcuni softv	onare il prodotto ICON colle re, verificare di aver regolat vare il sistema potrebbe nor	gato come dispositivo di ingresso e uscita per o in modo corretto le impostazioni audio, n funzionare.	ITALIANO	Avviare il software, selezionare il prod l'impostazione MIDI. Inoltre, verificare altrimenti per alcuni software il sistem	otto ICON collegato come dispositivo e di aver regolato in modo corretto le na potrebbe non funzionare.	di ingresso e uscita per impostazioni audio,
Abra su software, seleccio la configuración MIDI. Co de lo contrario, puede qu	one el producto ICON conect mpruebe también que ha co e no sea capaz de hacerlos f	ado como su dispositivo de entrada y salida para nfigurado sus ajustes de sonido correctamente, uncionar para algún software.	ESPAÑOL	Abra su software, seleccione el produc para la configuración MIDI. Comprueb correctamente, de lo contrario, puede	to ICON conectado como su disposit e también que ha configurado sus aju que no sea capaz de hacerlos funcio	ivo de entrada y salida ustes de sonido nar para algún software.
ソフトウェアを開き、 ます。さらに、オーデ くないと、一部のソフ	MDI設定の入出力デバイス ィオ設定を正しくセットフ トウェアで動作できない場	くとして、接続されているI CON 製品を選択し マップしてください。オーディオ設定が正し 計合があります。	日本語	ソフトウェアを開き、MIDI設定のJ ます。さらに、オーディオ設定をI くないと、一部のソフトウェアで更	人出力デバイスとして、接続され Eしくセットアップしてください。 動作できない場合があります。	ているICON製品を選択 オーディオ設定が正 ISC PD3AV400-6L