

# MANUEL







## Table des matières

Consignes de sécurité         3           Conditions         5           Fixation         5           Branchement au secteur         5           Instructions de retour.         6           Réclamations         6           Description de l'appareil         7           Panneau avoni         7           Pranneau divers         8           Installation         8           Réglage et fonctionnement         9           Coblage de données         10           1 & Hodifier des poursuites         12           1 & Bougiter ves hows	Avertissement	3
Conditions d'utilisation         5           Fixation         5           Branchement au secteur         5           Instructions de retour         6           Réclamations         6           Description de l'appareil         7           Panneau avant         7           Panneau avant         7           Panneau avant         8           Réglage et fonctionnement         9           Modes de contrôle         9           Càblage de données         9           Démarage         10           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1           1         1	Consignes de sécurité	3
Fixation         5           Branchement au secteur         5           Instructions de retour         6           Réclamations         6           Description de l'appareil         7           Panneau arrière         8           Installation         8           Réglage et fonctionnement         9           Modes de contrôle         9           Côblage de données         9           Démarrage         10           1. Record DMX         11           1. Enregister une scène         11           1. Pregister une scène         12           1.3 Ajouter des poursuites         14           1.4 Modifier des poursuites         14           1.5 Suppression d'une scène         18           2.1.1 Modifier des poursuites         12           2.1.2 Supprimer des événements temporets         22           2.1.2 Supprimer des événements temporets         22           2.1.3 Déclenchement SMPTE/MIC         22           2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MIC         22           2.2.2 Modifier des événements SMPTE/MIC         22           2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MIC         22           2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MIC         22	Conditions d'utilisation	5
Branchement au secteur       5         Instructions de retour       6         Réclamations       6         Description de l'appareil       7         Panneau avant       8         Réglage et fonctionnement       9         Modes de contrôle       9         Démarage       10         1. Record DMX       10         1. Record DMX       10         1. Record DMX       11         1. Suppression d'une scène       12         1.3 Ajoute des poursuites       13         1.4 Modifier des poursuites       14         1.5 Suppression d'une scène       15         1.6 Suppression d'une scène       15         1.7 Effacer les poursuites       17         2.1 Time Event       18         2.1.1 Modifier des événements temporets       20         2.1.2 Supprimer des événements SMPTE/MTC       22         2.2.2 Événement SMPTE/INTC       22         2.1.2 Supprimer des événements SMPTE/INTC       22         2.3. Décienchement DMX       24         3. Set Datakup	Fixation	5
Instructions de retour.         6           Réclamations         6           Description de l'appareil         7           Panneou avoni         8           Récard DMA         11           1 Encegistre un shows         12           1 2 Encegistre un shows         12           1 3 Ajouter des poursuites         13           1 4 Modifier des poursuites         14           1 5 Suppression d'une scène         15           1 6 Suppression d'une scène         15           1 7 Effocer les poursuites         17           2 Inger Event         18           2 I Supprimer des événements temporels         20           2 L Supproprimer des	Branchement au secteur	5
Réclamations         6           Description de l'appareil         7           Panneau avant         7           Pranneau avant         7           Pranneau avant         7           Pranneau avant         7           Réglage et fonctionnement         8           Réglage et fonctionnement         9           Modes de contrôle         9           Côblage de données         9           Démarage         10           1. Record DMX.         11           1. Enregistrer une scène         11           1. J. Enregistrer une scène         12           1. A kouffier des poursuites         13           1. A Modifier des poursuites         14           1. Suppression d'une scène         15           1. Suppression d'une scène         17           2. Trigger Event         18           2.1. Time Event         18           2.1. Nodifier des événements temporels         20           2.1. Avalter des événements SMPTE/MTC         22           2.2. Supprimer des événements SMPTE/MTC         22           2.3. Déclenchement DMX         24           2.4. Set Dats backup         31           Mode de contrôle         33	Instructions de retour	6
Description de l'appareil         7           Panneau avant         7           Panneau arrière         8           Installation         8           Réglage et fonctionnement         9           Mades de contrôle         9           Cáblage de données         9           Démarrage         10           1. Record DMX         11           1. Encegistrer un scène         12           1.3 Ajouter des poursuites         13           1.4 Modifier des poursuites         14           1.5 Suppression d'une scène         15           1.6 Suppression d'une scène         16           1.7 Effacer les poursuites         17           2.1 fingger Event         18           2.1.1 Modifier des poursuites         17           2.1 fingger Event         18           2.1.1 Modifier des événements temporels         20           2.1.2 Supprimer des événements temporels         21           2.2.2 Vadifier des événements SMPTE/MTC         22           2.3. Déclenchement DMX         26           3.4 stogter Vent         26           3.2.3 Supprimer des événements SMPTE/MTC         22           2.3. Déclenchement DMX         26           3.4. Stopterstrimente	Réclamations	6
Description de l'appareil         7           Panneau avant         7           Panneau avant         7           Panneau aritère         8           Installation         8           Réglage et fonctionnement         9           Modes de contrôle         9           Càblage de données         9           Démarage         10           1. Record DMX         11           1. Record DMX         12           1. A jouter des poursuites         13           1. A Modifier des poursuites         13           1. A Modifier des poursuites         14           1. Suppression d'une scène         15           1. Suppression d'une scène         16           1. Suppression de shows         16           1. Suppression de shows         16           1. Supprimer des événements temporels         20           2.1. I Modifier des événements temporels         21           2.1. I Ajouter des événements SMPTE/MIC         22           2.2. Ajouter des événements SMPTE/MIC         25           2.3. Asigner une ménoire         27           2.4. Supprimer des événements SMPTE/MIC         25           2.3. Asigner une ménoire         27           3. Asigner une		
Panneau arrière         7           Panneau arrière         8           Installation         8           Réglage et fonctionnement         9           Modes de contrôle         9           Càblage de données         9           Démorrage         10           1. Record DMX.         11           1. Enregistrer un soène         11           1. Enregistrer un soves         12           1.3 Ajouter des poursuites         13           1.4 Modifier des poursuites         13           1.5 Suppression d'une scène         15           1.6 Suppression d'une scène         17           2.1 Tingger Event         18           2.1.1 Modifier des événements temporels         20           2.1.1 Modifier des événements temporels         21           2.1.2 Supprimer des événements SMPTE/MTC         22           2.2.2 Événement SMPTE/MTC         22           2.3. Déclenchement DMX         26           3.4. Stupprimer des événements SMPTE/MTC         22           2.3. Déclenchement DMX         26           3.4. Stupprimer des événements SMPTE/MTC         22           2.3. Déclenchement DMX         26           3. Déclenchement DMX         26	Description de l'appareil	7
Pannecu arrière         .8           Installation         .8           Réglage et fonctionnement         .9           Mades de contrôle         .9           Cáblage de données         .9           Démarrage         .10           1. Record DMX.         .10           1. Record DMX.         .10           1. Record DMX.         .11           1. Enregistrer une scène         .11           1. Suppression d'une scène         .13           1.4 Modifier des poursuites         .14           1.5 Suppression d'une scène         .15           1.4 Suppression d'une scène         .15           1.5 Suppression d'une scène         .16           1.7 Effacer les poursuites         .14           1.1 Ime Event         .18           2.1.1 Modifier des événements temporets         .20           2.1.2 Supprimer des événements SMPTE/MTC         .22           2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC         .24           2.3.2 Déclenchement DMX         .26           2.3.2 Déclenchement DMX         .26           2.3.3 Supprimer des événements SMPTE/MTC         .25           2.3. Supprimer des événements SMPTE/MTC         .25           2.3. Suprimer des événements SMPTE/MTC         .26	Panneau avant	7
Installation	Panneau arrière	8
Installation		
Réglage et fonctionnement         9           Modes de contrôle         9           Côtolage de données         9           Démarrage         10           1. Record DMX         11           1.1 Enregistrer une scène         11           1.2 Enregistrer une solows         12           1.3 Ajouter des poursuites         13           1.4 Modifier des poursuites         14           1.5 Suppression d'une scène         15           1.6 Suppression de shows         16           1.7 Effacer les poursuites         17           1.7 Effacer les poursuites         17           2.1 Tinge Event         18           2.1.1 Modifier des événements temporels         20           2.1.2 Événement SMPTE / MTC         22           2.2 Événement SMPTE / MTC         22           2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC         22           2.2.2 Modifier des événements SMPTE/MTC         22           2.3 Supprimer des événements SMPTE/MTC         22           2.4 Supprimer des événements SMPTE/MTC         22           2.5 Set password:         28           6 Data backup         29           7 A set Date/Time         28           6 Jota backup         29	Installation	8
Réglage et fonctionnement       .9         Modes de contrôle       .9         Càblage de données       .9         Démarage       .00         1. Record DMX       .11         1.1 Enregistrer une scène       .11         1.2 Enregistrer une scène       .12         1.3 Ajouter des poursuites       .13         1.4 Modifier des poursuites       .13         1.5 Suppression d'une scène       .15         1.6 Suppression d'une scène       .16         1.7 Effacer les poursuites       .16         2.1.1 Modifier des événements temporels       .20         2.1.2 Supprimer des événements temporels       .20         2.1.2 Supprimer des événements SMPTE/MTC       .22         2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       .23         2.2.2 Nodifier des événements SMPTE/MTC       .24         2.3. Déclenchement DMX       .26         3.4 Set Darde/Time       .27         4.5 St porsward       .28         5.5 et porsward       .21         3.1 Options du menu principal       .31         Mode de contrôle       .31         Mode de contrôle       .31         Mode de contrôle       .31         Mode de contrôle       .31		
Modes de contrôle.         9           Côbloge de données         9           Démarage.         10           1. Record DMX.         11           1.1 Erregistrer une scène         11           1.2 Enregistrer une sobres         12           1.3 Ajouter des poursuites         13           1.4 Modifier des poursuites         14           1.5 Suppression d'une scène         15           1.6 Suppression de shows         16           1.7 Effacer les poursuites         17           2.1 Tinger Event         18           2.1. Time Event         18           2.1. Time Event         18           2.1. Time Event         18           2.1. Jouptimer des événements temporels         20           2.2. Événement SMPTE/MTC         22           2.2. Ajouter des événements SMPTE/MTC         22           2.2. Augustrie         28           2.3. Déclenchement DMX         26           2.4. Supprimer des événements SMPTE/MTC         22           2.3. Déclenchement DMX         26           3.4. Signer une mémoire         27           3.5. Set possword:         28           5. Set possword:         28           5. Set possword:         31	Réglage et fonctionnement	9
Côblage de données       9         Démarrage       10         1. Record DMX       11         1. I Enregistrer une scène       11         1.2 Enregistrer une scène       12         1.3 Ajouter des poursuites       13         1.4 Modifier des poursuites       13         1.5 Suppression d'une scène       15         1.6 Suppression d'une scène       15         1.7 Effacer les poursuites       16         1.7 Effacer les poursuites       17         2.1 Time Event       18         2.1.1 Modifier des événements temporels       20         2.1.2 Supprimer des événements SMPTE/MTC       22         2.2.2 Modifier des événements SMPTE/MTC       24         2.3.3 Supprimer des événements SMPTE/MTC       24         2.3. Séclenchement DMX       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Pronneau de contrôle       31         Adressage DMX       33         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel       33         3. Version de l'unité.       34         3. Contrôle MX       <	Modes de contrôle	
Démorrage         10           1. Record DMX	Câblage de données	
1. Record DMX.       11         1. Erregistrer une scène       11         1. 2. Erregistrer un shows       12         1.3 Ajouter des poursuites       13         1.4 Modifier des poursuites       14         1.5 Suppression d'une scène       15         1.6 Suppression d'une scène       15         1.7 Effacer les poursuites       17         2.1.1 Modifier des événements temporels       20         2.1.2 Supprimer des événements temporels       21         2.1.2 Supprimer des événements SMPTE/MTC       22         2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       23         2.2.2 Ajouter des événements SMPTE/MTC       24         2.3. Déclenchement DMX       26         3. Assigner une mémoire       27         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Adressage DMX       33         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel       32         2. Événement SMPTE / MIDI       33         3. Déclenchement DMX       33         3. Contrôle DMX       33	Démarrage	
1.1 Enregistrer un scène       11         1.2 Enregistrer un shows       12         1.3 Ajouter des poursuites       13         1.4 Modifier des poursuites       13         1.5 Suppression d'une scène       15         1.6 Suppression de shows       16         1.7 Effacer les poursuites       17         2.1 Tinger Event       18         2.1.1 Modifier des événements temporels       20         2.1.2 Supprimer des événements temporels       20         2.1.2 Supprimer des événements SMPTE/MTC       22         2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       23         2.2.2 Avoitfier des événements SMPTE/MTC       24         2.3.3 Déclenchement DMX.       26         3.4 Supprimer des événements SMPTE/MTC       22         2.3.2 Supprimer des événements SMPTE/MTC       24         2.3.3 Déclenchement DMX.       26         3.4 Supprimer des événements SMPTE/MTC       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         74. Set Date/Time       31         75. Set password:       28         76. Contrôle manuel       31         77. Contrôle MX       32         78. Set Date/Imprel       33         79. Set Date/Impre	1. Record DMX	
1.2 Enregistrer un shows       12         1.3 Ajouter des poursuites       13         1.4 Madifier des poursuites       14         1.5 Suppression d'une scène       15         1.6 Suppression de shows       16         1.7 Effacer les poursuites       17         2. Trigger Event       18         2.1.1 Madifier des événements temporels       20         2.1.2 Supprimer des événements temporels       21         2.1.1 Avolifier des événements SMPTE/MTC       22         2.1.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       22         2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       24         2.3.1 Déclenchement DMX       26         3. Assigner une mémoire       27         4. set Date/Time.       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Mode de contrôle       31         Adressage DMX       33         Options du menu principal       32         1. Contrôle DMX       33         3. Déclenchement DMX       33         3. Déclenchement DMX       33         4. Set password:       32         2. Contrôle DMX       33         3. Contrôle DMX	1.1 Enregistrer une scène	
1.3 Ajouter des poursuites       13         1.4 Modifier des poursuites       14         1.5 Suppression d'une scène       15         1.6 Suppression de shows       16         1.7 Effacer les poursuites       17         2. Trigger Event       18         2.1.1 Modifier des événements temporels       20         2.1.2 Supprimer des événements temporels       21         2.2 Événement SMPTE / MTC       22         2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       23         2.2.2 Modifier des événements SMPTE/MTC       24         2.3 Supprimer des événements SMPTE/MTC       24         2.3 Déclenchement DMX       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time       28         5. Set Date/Time       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Adressage DMX       31         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel       33         3. Déclenchement DMX       33         3. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         3. Asigner une mémoire       32         3. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         3. Déclenchement DMX       33 <t< td=""><td>1.2 Enregistrer un shows</td><td>12</td></t<>	1.2 Enregistrer un shows	12
1.4 Modifier des poursuites       14         1.5 Suppression d'une scène       15         1.6 Suppression de shows       16         1.7 Effacer les poursuites       17         2. Trigger Event       18         2.1.1 Modifier des événements temporels       20         2.1.2 Supprimer des événements temporels       21         2.1.4 Noutifier des événements SMPTE/MTC       22         2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       23         2.2.2 Modifier des événements SMPTE/MTC       23         2.3. Déclenchement DMX       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Mode de contrôle       31         Adressage DMX       31         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel.       33         2. Événement SMPTE / MID       33         3. Déclenchement DMX       34         3. Actessage DMX       33         Aldressage DMX       31         Mode de contrôle       31         Adressage DMX       33         Options du menu principal	1.3 Aiouter des poursuites	13
1.5 Suppression d'une scène       15         1.6 Suppression de shows       16         1.7 Effacer les poursuites       17         2. Trigger Event       18         2.1. Time Event       18         2.1.1 Modifier des événements temporels       20         2.1.2 Supprimer des événements temporels       21         2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       22         2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       24         2.2.3 Supprimer des événements SMPTE/MTC       24         2.3.3 Déclenchement DMX       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Mode de contrôle       31         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel       32         2. Événement SMPTE / MIDI       33         3. Déclenchement DMX       33         4. Déclenchement DMX       33         4. Déclenchement SMPTE       33         Mode de contrôle       31         Mode de contrôle       32         1. Contrôle Maxuel       33         3. Déclenchement DMX	1 4 Modifier des poursuites	14
1.6 Suppression de shows       16         1.7 Effacer les poursuites       17         2. Trigger Event       18         2.1. Time Event       18         2.1.1 Modifier des événements temporels       20         2.1.2 Supprimer des événements sMPTE/MTC       22         2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       23         2.2.2 Modifier des événements SMPTE/MTC       24         2.3. Déclenchement DMX       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time.       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Pranneau de contrôle.       31         Mode de contrôle       31         Adressage DMX       33         0. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         3. Contrôle manuel       32         2. Événement SMPTE / MIDI       33         3. Contrôle DMX       33         3. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         3. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         3. Contrôle manuel       32         2. Événement temporel       33         3. Contrôle DMX       33         3. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         3. Déclenchement SMPTE / MIDI<	1.5 Suppression d'une scène	1.5
1.7 Effacer les porsuites       17         2. Trigger Event       18         2.1. Time Event       18         2.1.1 Modifier des événements temporels       20         2.1.2 Supprimer des événements temporels       21         2.2. Événement SMPTE / MTC       22         2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       23         2.2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       24         2.2.3 Supprimer des événements SMPTE/MTC       25         2.3. Déclenchement DMX.       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time.       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Adressage DMX.       31         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel.       32         2. Événement SMPTE / MIDI       33         3. Déclenchement DMX.       33         4. Set Datexup       32         1. Contrôle manuel.       32         2. Événement temporel       32         3. Obéclenchement DMX.       33         3. Déclenchement DMX.       33         3. Déclenchement DMX.       33         3. Déclenchement DMX. <td>1.6 Suppression de shows</td> <td>16</td>	1.6 Suppression de shows	16
2. Trigger Event       18         2.1. Time Event       18         2.1.1. Modifier des événements temporels       20         2.1.2. Supprimer des événements temporels       21         2.2. Événement SMPTE / MTC       22         2.2.1.4 Jouter des événements SMPTE/MTC       23         2.2.2 Modifier des événements SMPTE/MTC       24         2.3. Déclenchement DMX       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Mode de contrôle       31         Mode de contrôle       32         1. Contrôle manuel.       32         2. Événement SMPTE / MIDI       33         3. Contrôle DMX.       33         4. Seclenchement SMPTE / MIDI       33         5. Set password:       33         6. Data backup       32         9. Contrôle manuel.       32         1. Contrôle manuel.       32         2. Événement temporel.       32         3. Obéclenchement SMPTE / MIDI       33         5. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         6. Version de l'Unité.       34<	1.7 Effacer les poursuites	17
2.1. Time Event       18         2.1.1 Modifier des événements temporels       20         2.1.2 Supprimer des événements temporels       21         2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       22         2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       23         2.2.2 Modifier des événements SMPTE/MTC       24         2.2.3 Supprimer des événements SMPTE/MTC       24         2.3. Déclenchement DMX       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Mode de contrôle       31         Mode de contrôle       32         1. Contrôle manuel       32         2. Événement SMPTE / MIDI       33         3. Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel       32         2. Événement temporel       33         3. Contrôle DMX       33         4. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         5. Déclenchement DMX       33         6. Version de l'unité       34         7. Réglage et modification       34         Canaux DMX       34         3 canaux	2 Triager Event	18
21.1 Modifier des événements temporels	2.1 Time Event	18
2.1.2 Supprimer des événements temporels       21         2.2. Événement SMPTE / MTC       22         2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       23         2.2.2 Modifier des événements SMPTE/MTC       24         2.3. Déclenchement DMX.       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time.       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle.       31         Mode de contrôle.       31         Adresage DMX.       32         1. Contrôle manuel       32         2. Événement temporel.       33         4. Déclenchement DMX.       33         4. Set password:       32         6. Data backup       29         Panneau de contrôle.       31         Adresage DMX.       31         Options du menu principal.       32         1. Contrôle manuel.       33         1. Contrôle DMX.       33         3. Contrôle DMX.       33         4. Déclenchement DMX.       33         5. Déclenchement DMX.       33         6. Version de l'unité       34         7. Réglage et modification       34         34	2.1.1 Modifier des événements temporels	۲۵ 20
2.1.2 Sovename SMPTE / MTC	2.1.2 Supprimer des événements temporels	20 21
22.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC       23         22.2.3 Supprimer des événements SMPTE/MTC       24         2.2.3 Déclenchement DMX       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Mode de contrôle       31         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel.       32         2. Événement SMPTE / MIDI       33         3. Déclenchement DMX       34         4. Set Date/Time       32         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Mode de contrôle       31         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel.       32         3. Contrôle DMX       33         4. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         5. Déclenchement DMX       34         7. Réglage et modification       34         3. Contrôle DMX       34         3. Contrôle DMX       34         3. Contrôle DMX       34         3. Contrôle DMX       <	2.2. Événement SMPTE / MTC	ו ∠ רכ
2.2.1 Modifier des événements SMPTE/MTC       24         2.2.3 Supprimer des événements SMPTE/MTC       25         2.3. Déclenchement DMX.       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time.       28         5. Set password:       28         6. Data backup.       29         Panneau de contrôle.       31         Mode de contrôle.       31         Mode de contrôle       31         Options du menu principal.       32         1. Contrôle manuel.       32         2. Événement SMPTE / MIDI       33         3. Obéclenchement SMPTE / MIDI       33         4. Version de l'unité.       34         7. Réglage et modification       34         Canaux DMX       34         34       Dépannage       35         Pás de lumière       35         Pas de lumière       35	2.2. LVEHEINEIN JMI IL / MIC	۷۲
2.2.2 Multiplication       24         2.3 Supprimer des événements SMPTE/MTC       25         2.3 Déclenchement DMX       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Mode de contrôle       31         Adressage DMX       31         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel       32         2. Événement temporel       32         3. Contrôle DMX       33         4. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         5. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         6. Version de l'unité       34         7. Réglage et modification       34         7. Réglage et modification       34         3. canaux       34         5. Dépannage       35         Pas de lumière       35         Pas de réponse du DMX       35	2.2.2 Modifier des événements SMPTE/MTC	ر مر
2.2.3 Sóclenchement DMX.       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time.       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle.       31         Mode de contrôle       31         Adressage DMX.       31         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel.       32         2. Événement temporel.       32         3. Contrôle DMX       33         4. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         5. Déclenchement DMX.       33         6. Version de l'unité.       34         7. Réglage et modification       34         Canaux DMX       34         3 canaux       34         Pépannage       35         Pás de lumière       35         Pas de lumière       35	2.2.2 Mouller des événements SMITE/MTC	24 25
23. becinct nemembody       26         3. Assigner une mémoire       27         4. Set Date/Time       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Mode de contrôle       31         Adressage DMX.       31         Options du menu principal.       32         1. Contrôle manuel.       32         2. Événement temporel.       32         3. Contrôle DMX       33         4. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         5. Déclenchement DMX       34         7. Réglage et modification       34         Canaux DMX       34         34       Canaux       34         Schretien       35         Dépannage       35         Pas de lumière       35         Pas de lumière       35         Pas de lumière       35	2.2.5 Supplimer des evenements SMITE/MTC	22 مد
A. Sasgine one memorie       27         4. Set Date/Time       28         5. Set password:       28         6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Mode de contrôle       31         Adressage DMX.       31         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel       32         2. Événement temporel       33         3. Contrôle DMX       33         3. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         5. Déclenchement DMX       33         6. Version de l'unité       34         7. Réglage et modification       34         Canaux DMX       34         3 canaux       34         Pépannage       35         Pas de lumière       35         Pas de lumière       35	2.5. Declenchement DMA	20 77
4. Set Date/Intermetermetermetermetermetermetermeterm	5. Assigner one memore	/∠
6. Data backup       29         Panneau de contrôle       31         Mode de contrôle       31         Adressage DMX       31         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel.       32         2. Événement temporel       32         3. Contrôle DMX       33         4. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         5. Déclenchement DMX       33         6. Version de l'unité       34         7. Réglage et modification       34         34. Canaux DMX       34         35. Canaux       34         36. Version de l'unité       34         37. Réglage et modification       34         36. Version de l'unité       35         37. Réglage et modification       34         37. Réglage et modification       34         38. Canaux       34         39. Canaux       35         Dépannage       35         Pas de lumière       35         Pas de lumière       35         Pas de lumière       35	4. Set Dule/IIIIe	0∠ مر
a. Dudu buckop       27         Panneau de contrôle       31         Mode de contrôle       31         Adressage DMX.       31         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel.       32         2. Événement temporel.       32         3. Contrôle DMX.       33         4. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         5. Déclenchement DMX.       33         6. Version de l'unité       34         7. Réglage et modification       34         34. Canaux DMX       34         35. canaux.       34         36. Version de l'unité       34         37. Réglage et modification       34         38. Canaux       34         39. Canaux       34         30. Canaux       34         31. Canaux DMX       35         32. Septement Super	6. Data backup	02
Parifiedu de Contrôle       31         Mode de contrôle       31         Adressage DMX       31         Options du menu principal       32         1. Contrôle manuel.       32         2. Événement temporel       32         3. Contrôle DMX       33         4. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         5. Déclenchement DMX       33         6. Version de l'unité       34         7. Réglage et modification       34         34. Déclenchement DMX       34         5. Déclenchement DMX       33         6. Version de l'unité       34         7. Réglage et modification       34         34       3 canaux       34         7. Réglage et modification       35         9. A canaux       35 <td>0. DUIU DUCKUP</td> <td>7∠</td>	0. DUIU DUCKUP	7∠
Mode de Controle31Adressage DMX31Options du menu principal321. Contrôle manuel322. Événement temporel323. Contrôle DMX334. Déclenchement SMPTE / MIDI335. Déclenchement DMX336. Version de l'unité347. Réglage et modification34Canaux DMX343 canaux34Dépannage35Pás de lumière35Pas de lumière35Pas de lumière35Pas de réponse du DMX35	Fulliedu de contrôle	ا د 1 د
Adlessage DMA31Options du menu principal321. Contrôle manuel322. Événement temporel323. Contrôle DMX334. Déclenchement SMPTE / MIDI335. Déclenchement DMX336. Version de l'unité347. Réglage et modification34Canaux DMX343 canaux34Pas de lumière35Pas de lumière35Pas de lumière du DMX35		ا د 1 د
Opilons du menu principal321. Contrôle manuel322. Événement temporel323. Contrôle DMX334. Déclenchement SMPTE / MIDI335. Déclenchement DMX336. Version de l'unité347. Réglage et modification34Canaux DMX343 canaux34Pas de lumière35Pas de lumière35Pas de réponse du DMX35	Adressage DMA	۱ د م
1. Controle manuel	Oprioris du menu principal	ک
2. Evenement temporel		
3. Controle DMX.       33         4. Déclenchement SMPTE / MIDI       33         5. Déclenchement DMX.       33         6. Version de l'unité.       34         7. Réglage et modification       34         Canaux DMX       34         3 canaux.       34         Betretien       35         Dépannage       35         Pas de lumière       35         Pas de réponse du DMX       35	2. Evenement temporei	
4. Declenchement SMPIE / MIDI 5. Déclenchement DMX 6. Version de l'unité	3. Controle DMX	
5. Declenchement DMX	4. Declenchement SMPIE / MIDI	
6. Version de l'unite	5. Declenchement DMX	
7. Reglage et modification       34         Canaux DMX       34         3 canaux       34 <b>Entretien Dépannage</b> Pas de lumière       35         Pas de réponse du DMX       35	6. Version de l'unite	
Canaux DMX 34   3 canaux 34   Entretien 35   Dépannage 35   Pas de lumière 35   Pas de réponse du DMX 35	7. Réglage et modification	
3 canaux	Canaux DMX	
Entretien	3 canaux	34
Entretien		
Dépannage	Entretien	35
Dépannage		
Pas de lumière	Dépannage	35
Pas de réponse du DMX	Pas de lumière	35
	Pas de réponse du DMX	35

Show tec



## Avertissement



Pour votre propre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur!



## Instructions pour le déballage

Dès réception de ce produit, veuillez déballer le carton avec précaution et en vérifier le contenu pour vous assurer de la présence et du bon état de toutes les pièces. Si une pièce a été endommagée lors du transport ou que le carton lui-même porte des signes de mauvaise manipulation, informez-en aussitôt le revendeur et conservez le matériel d'emballage pour vérification. Veuillez conserver le carton et les emballages. Si un appareil doit être renvoyé à l'usine, il est important de le remettre dans sa boîte et son emballage d'origine.

## Le contenu expédié comprend :

- DR Pro Rack de Showtec
- Adaptateur d'alimentation 9V, 500 mA (1,5m)
- Câble USB (0,9m)
- Manuel de l'utilisateur





Conservez l'appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité ! Débranchez l'appareil avant d'ouvrir le boîtier !



Toute personne impliquée dans l'installation, le fonctionnement et l'entretien de cet appareil doit :

- être qualifiée ;
- suivre les consignes de ce manuel.





Avant la première mise en marche de votre appareil, assurez-vous qu'aucun dommage n'a été causé pendant le transport.

Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Pour conserver votre matériel en bon état et s'assurer qu'il fonctionne correctement et en toute sécurité, il est absolument indispensable pour l'utilisateur de suivre les consignes et avertissements de sécurité de ce manuel.

Veuillez noter que les dommages causés par tout type de modification manuelle apportée à l'appareil ne sont en aucun cas couverts par la garantie.

Cet appareil ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez les opérations de maintenance et les réparations à des techniciens qualifiés.



## **IMPORTANT**:

Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages causés par le non-respect de ce manuel ou par des modifications non autorisées de l'appareil.

- Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec d'autres câbles ! Manipulez le cordon d'alimentation et tous les câbles liés au secteur avec une extrême prudence !
- N'enlevez jamais l'étiquetage informatif et les avertissements indiqués sur l'appareil.
- Ne couvrez jamais le contact de masse avec quoi que ce soit.
- Ne laissez jamais traîner de câbles par terre.
- Ne connectez pas l'appareil à un bloc de puissance.
- N'allumez et n'éteignez pas l'appareil à des intervalles réduits. Cela pourrait nuire à sa durée de vie.
- Ne touchez pas le boîtier de l'appareil à mains nues durant le fonctionnement de celui-ci. Laissez-le refroidir au moins 5 minutes avant de le manipuler.
- Ne secouez pas l'appareil. Évitez tout geste brusque durant l'installation ou l'utilisation de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des espaces intérieurs et évitez de le mettre en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Utilisez l'appareil uniquement après avoir vérifié que le boîtier est bien fermé et que les vis sont correctement serrées.
- Utilisez l'appareil seulement après vous être familiarisé avec ses fonctions.
- Évitez les flammes et éloignez l'appareil des liquides ou des gaz inflammables.
- Maintenez toujours le boîtier fermé pendant l'utilisation.
- Veillez toujours à garder un espace minimum d'air libre de 50 cm autour de l'unité pour favoriser sa ventilation.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer ! Prenez soin de manipuler le cordon d'alimentation uniquement par sa fiche. Ne retirez jamais celle-ci en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé à une source importante de chaleur, d'humidité ou de poussière.
- Assurez-vous que la tension disponible n'est pas supérieure à celle indiquée sur le panneau situé à l'arrière.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé ou ne comporte pas d'éraflures. Vérifiez régulièrement l'appareil et le câble d'alimentation.
- Si vous heurtez ou laissez tomber l'appareil, débranchez-le immédiatement du courant électrique. Par sécurité, faites-le réviser par un technicien qualifié avant de l'utiliser.
- Si l'appareil a été exposé à de grandes différences de température (par exemple après le transport), ne le branchez pas immédiatement. La condensation qui se formerait à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager. Laissez l'appareil hors tension et à température ambiante.
- Si votre produit Showtec ne fonctionne pas correctement, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement. Emballez-le correctement (de préférence dans son emballage d'origine) et renvoyez-le à votre revendeur Showtec pour révision.
- À l'usage des adultes seulement. L'appareil doit être installé hors de la portée des enfants. Ne laissez jamais l'unité fonctionner sans surveillance.
- N'essayez pas de shunter la protection thermostatique ou les fusibles.
- L'utilisateur est responsable du positionnement et du fonctionnement corrects du DR Pro Rack. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par la mauvaise utilisation ou l'installation incorrecte de cet appareil.
- Cet appareil est répertorié sous la protection classe 1. Il est donc primordial de connecter le conducteur jaune / vert à la terre.
- Lors de la première mise en marche, de la fumée ou certaines odeurs peuvent émaner de l'appareil. Il s'agit d'un processus normal qui ne signifie pas nécessairement que l'appareil est défectueux.
- Les réparations, maintenances et connexions électriques doivent être réalisées par un technicien qualifié.
- GARANTIE : jusqu'à un an après la date d'achat.



## Conditions d'utilisation

- Cet appareil ne doit pas être utilisé en permanence. Des pauses régulières vous permettront de le faire fonctionner pendant une longue période sans problèmes.
- La température ambiante maximale de = 40°C ne devra jamais être dépassée.
- L'humidité relative ne doit pas dépasser 50 % à une température ambiante de 40°C.
- Si l'appareil est utilisé d'une autre manière que celle décrite dans ce manuel, il peut subir des dégâts entraînant l'annulation de la garantie.
- Toute autre utilisation peut être dangereuse et provoquer un court-circuit, des brûlures, un choc électrique, un accident, etc.

Vous mettriez ainsi en danger votre sécurité et celle des autres !

## **Fixation**

Veuillez suivre les directives européennes et nationales concernant la fixation, l'assemblage de structures et autres problèmes de sécurité.

N'essayez pas d'installer cet appareil vous-même ! Confiez cette tâche à un revendeur autorisé !



Le DR Pro Rack peut être placé sur une surface au sol dégagée ou monté sur un rack de 19 pouces.

Une mauvaise installation peut provoquer de graves dommages matériels et physiques !

### Branchement au secteur

Branchez la fiche d'alimentation de l'appareil au secteur. Veillez à toujours connecter le bon câble de couleur à l'endroit approprié.

International	Câble UE	Câble Royaume- Uni	Câble USA	Broche
L	MARRON	ROUGE	JAUNE / CUIVRE	PHASE
Ν	BLEU	NOIR	ARGENTÉ	NUL
Ð	JAUNE / VERT	VERT	VERT	TERRE

Assurez-vous que votre appareil est toujours connecté à une prise de terre !





## Instructions de retour

Les marchandises qui font l'objet d'un retour doivent être envoyées en prépayé et dans leur emballage d'origine. Aucun appel téléphonique ne sera traité.

L'emballage doit clairement indiquer le numéro d'autorisation de retour (numéro RMA). Les produits retournés sans numéro RMA seront refusés. Highlite refusera les marchandises renvoyées et se dégagera de toute responsabilité. Contactez Highlite par téléphone au +31 (0)45566772 ou en envoyant un courrier électronique à <u>aftersales@highlite.nl</u> pour demander un numéro RMA avant d'expédier le produit. Soyez prêt à fournir le numéro du modèle, le numéro de série et une brève description de la raison du retour. Veillez à bien emballer le produit. Tout dégât causé lors du transport par un emballage inapproprié n'engagera que la responsabilité du client. Highlite se réserve le droit, à sa discrétion, de décider de réparer ou de remplacer le(s) produit(s). Nous vous conseillons d'utiliser une méthode d'envoi sans risques : un emballage approprié ou une double boîte UPS.

# Remarque : Si un numéro RMA vous a été attribué, veuillez inclure dans la boîte une note écrite contenant les informations suivantes :

- 01) votre nom;
- 02) votre adresse ;
- 03) votre numéro de téléphone ;
- 04) une brève description des problèmes.

## **Réclamations**

Le client a l'obligation de vérifier immédiatement les produits à la livraison pour détecter tout défaut et/ou toute imperfection visible. Il peut effectuer cette vérification après que nous avons confirmé que les produits sont à sa disposition. Les dégâts causés lors du transport engagent la responsabilité de l'expéditeur ; par conséquent, ils doivent être communiqués au transporteur dès réception de la marchandise.

En cas de dégât subi lors du transport, le client doit en informer l'expéditeur et lui soumettre toute réclamation. Les dégâts liés au transport doivent nous être communiqués dans la journée qui suit la réception de la livraison.

Toute expédition de retour doit être effectuée à post-paiement. Les expéditions de retour doivent être accompagnées d'une lettre en indiquant la ou les raison(s). Les expéditions de retour qui n'ont pas été prépayées seront refusées, à moins d'un accord précis stipulé par écrit.

Toute réclamation à notre encontre doit être faite par écrit ou par fax dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la facture. Après cette période, les réclamations ne seront plus prises en compte. Les réclamations ne seront alors considérées que si le client a, jusqu'ici, respecté toutes les parties du contrat, sans tenir compte de l'accord d'où résulte l'obligation.



## Description de l'appareil

## Caractéristiques

Le DR Pro Rack est un outil utile pour sauvegarder les valeurs DMX associées aux scènes, poursuites ou shows complets. Le temps total d'enregistrement, partagé entre 8 canaux de mémoires, est de 5 heures. Les fonctions de base sont faciles à contrôler grâce aux boutons de reproduction directe situés sur la façade avant. L'unité est donc idéale pour les néophytes.

Le DR Pro Rack peut être verrouillé par un mot de passe.

- Tension d'entrée : 100 240 V, 60 / 50 Hz
- Alimentation : Adaptateur d'alimentation 9V~12V C.C., 500 mA
- Consommation : 5W
- Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE
- Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.
- Mémoire interne 2G
- Mémoire externe <8G
- Carte SD et USB pris en charge
- Connexions : entrée et sortie XLR à 3 broches, port carte SD, entrée MIDI à 5 broches
- Connecteur SMPTE : Entrée XLR à 3 broches
- 8 canaux de mémoire associés aux scènes, aux poursuites et aux shows.
- Durée d'enregistrement de 5 heures
- Protocole de contrôle : DMX-512 ou DMX-1000K
- Écran LCD pour une configuration facile
- Indice de protection IP : IP-20
- Dimensions : 482 x 78 x 44 mm (I x L x H) ; 19 po x 1HE (I x H)
- Poids : 1,2 kg

## Panneau avant



#### Schéma 01

#### 01) Connecteur USB de type B

Ce connecteur peut être utilisé pour connecter le DR Pro Rack à votre pc, afin d'importer/exporter des données. Le DR Pro Rack sera affiché sur votre ordinateur comme un disque dur externe. Veuillez noter que les noms de fichiers reconnus par le DR Pro Rack ne doivent pas contenir plus de 8 caractères.

#### 02) Témoin LED MIDI

Ce témoin s'allume lorsqu'un signal MIDI est reçu sous le mode SMPTE/MIDI Trigger.

### 03) Témoin LED SMPTE

Ce témoin s'allume lorsqu'un signal SMPTE est reçu sous le mode SMPTE/MIDI Trigger.

- 04) Affichage LCD
- 05) **Boutons mémoire (1 8)** Appuyez sur les boutons pour afficher le canal de mémoire souhaité dans le mode Manuel.
- 06) Boutons PLAY/PAUSE/STOP Appuyez sur les boutons pour lire, mettre en pause ou arrêter les données enregistrées.
   07) Bouton BLACKOUT (extinction)

Appuyez sur le bouton pour contrôler la sortie DMX dans le mode Manuel



## **DR Pro Rack**

- 08) **Boutons LEFT/RIGHT/UP/DOWN/ENTER** Appuyez sur les boutons pour basculer entre les options disponibles.
- 09) **Témoin LED d'entrée DMX** Ce témoin s'allume lorsqu'un signal DMX est reçu.
- 10) **Témoin LED de sortie DMX** Ce témoin s'allume lorsqu'un signal DMX est envoyé aux autres appareils connectés.
- 11) Port de carte SD
   Utilisez ce port pour connecter votre carte SD pour transmettre des données.

## Panneau arrière



### Schéma 02

#### 12) Entrée du connecteur de signal DMX 3 broches

Utilisez un câble XLR à 3 broches pour envoyer des données DMX à partir d'un contrôleur d'éclairage vers le DR Pro Rack.

- 13) Sortie du connecteur de signal DMX 3 broches Utilisez un câble XLR à 3 broches pour envoyer des données DMX à partir du DR Pro Rack vers l'effet lumineux connecté.
- 14) Entrée du connecteur de signal MIDI 5 broches Utilisez un câble MIDI à 5 broches pour connecter le DR Pro Rack à une source MIDI. Avec votre source MIDI, vous pouvez afficher les scènes, shows et poursuites enregistrés.
- 15) Entrée du connecteur de signal XLR SMPTE 3 broches
   Utilisez un câble XLR à 3 broches pour envoyer un signal SMPTE au DR Pro Rack.
   14) Connecteur de mérie 1, 22 broches
- 16) Connecteurs de mémoire 1-8 2 broches Connectez ces connecteurs aux télécommandes. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'appuyer sur les boutons de mémoire 1-8 (05).
- 17) Interrupteur d'alimentation ON/OFF
- Connecteur d'alimentation 9V C.C., 500 mA Connectez l'adaptateur d'alimentation 9V C.C., 500 mA fourni.
- Connecteur à BLACKOUT 2 broches Connectez ces connecteurs aux télécommandes. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'appuyer sur le bouton BLACKOUT (07).
- 20) Connecteurs PLAY/PAUSE/STOP 2 broches Connectez ces connecteurs aux télécommandes. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'appuyer sur les boutons PLAY/PAUSE/STOP(06).

## Installation

Retirez tout le matériel d'emballage du DR Pro Rack. Veillez à ce que la mousse et le plastique de rembourrage soient complètement retirés. Branchez tous les câbles.

N'alimentez pas le système avant de l'avoir correctement configuré et connecté.

Débranchez toujours l'appareil avant d'effectuer l'entretien ou la maintenance.

Les dommages causés par le non-respect du manuel ne sont pas couverts par la garantie.



## **Réglage et fonctionnement**

Suivez les indications ci-dessous, en fonction du mode de fonctionnement choisi.

Avant de brancher l'unité, assurez-vous toujours que la tension d'alimentation correspond à celle du produit. N'essayez pas d'utiliser un produit supportant une tension de 120 V sur une alimentation de 230 V, ou inversement.

## Modes de contrôle

5 modes sont disponibles :

- Mode d'enregistrement DMX
- Déclenchement minuté
- Déclenchement SMPTE / MIDI
- Déclenchement DMX
- Contrôle DMX



Schéma 03 Remarque : reliez tous les câbles avant de connecter à l'alimentation électrique

## Câblage de données

Pour relier des appareils entre eux, vous devez utiliser des câbles de données. Vous pouvez soit acheter des câbles DMX DAP Audio certifiés directement auprès d'un revendeur / distributeur, soit en fabriquer vous-même. Si vous choisissez cette solution, veuillez utiliser des câbles de transmission de données qui peuvent supporter un signal de haute qualité et qui sont peu sensibles aux interférences électromagnétiques.

### Câbles de données DMX DAP Audio

- Câble de microphone basique DAP Audio multi emploi. XLR/M 3 broches > XLR/F 3 broches
   Code commande FL01150 (1,5 m), FL013 (3 m), FL016 (6 m), FL0110 (10 m), FL0115 (15 m), FL0120 (20 m).
- Câble de données de type X DAP Audio XLR/M 3 broches > XLR/F 3 broches. Code commande FLX0175 (0,75 m), FLX01150 (1,5 m), FLX013 (3 m), FLX016 (6 m), FLX0110 (10 m).
- Câble DAP Audio idéal pour les utilisateurs exigeants, bénéficiant d'une qualité audio exceptionnelle et de connecteurs fabriqués par Neutrik®. Code commande FL71150 (1,5 m), FL713 (3 m), FL716 (6 m), FL7110 (10 m).
- Câble DAP Audio idéal pour les utilisateurs exigeants, bénéficiant d'une qualité audio exceptionnelle et de connecteurs fabriqués par Neutrik<sup>®</sup>. Code commande FL7275 (0,75 m), FL72150 (1,5 m), FL723 (3 m), FL726 (6 m), FL7210 (10 m).
- Câble 110 Ohm DAP audio avec transmission du signal numérique. **Code commande** FL0975 (0,75 m), FL09150 (1,5 m), FL093 (3 m), FL096 (6 m), FL0910 (10 m), FL0915 (15 m), FL0920 (20 m).



## Démarrage

01) Une fois l'appareil allumé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **ENTER** pendant 3 secondes pour ouvrir le menu principal. <u>L'écran suivant s'affiche.</u>



02) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez SET & MODIFY et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

PASSWORD
Input:xxxx

03) Appuyez sur les boutons de mémoire (05) dans l'ordre suivant : 1, 2, 3, 4, afin de saisir le mot de passe. L'écran suivant s'affiche.

User Set
Record DMX
Trigger Event
Assign Memory
Set Date/Time
Set Password
Data Backup
Finish & Return



#### 1. Record DMX

Dans ce menu, vous pouvez définir les réglages d'enregistrement de scène, de show et de poursuite.

- 01) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Enregistrement DMX (Record DMX) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 02) L'écran suivant s'affiche.

Record DMX
Record Scene
Record Show
Add Chase
Edit Chase
Delete Scene
Delete Show
Delete Chase
Finis & Return

#### 1.1 Enregistrer une scène

Dans ce menu, vous pouvez enregistrer des scènes qui peuvent ensuite être utilisées pour créer des poursuites.

01) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Record Scene (Enregistrement Scène) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.



- 02) Appuyez sur les boutons UP/DOWN pour choisir le nom de la scène et appuyez sur le bouton ENTER.
- 03) Appuyez sur les boutons LEFT/RIGHT/UP/DOWN pour sélectionner/modifier les caractères afin de renommer votre scène.
- 04) Une fois le nom de votre scène ajusté, appuyez sur le bouton ENTER pour enregistrer.
- 05) Appuyez sur les boutons UP/DOWN pour choisir Confirm & Record (confirmer et enregistrer) et appuyez sur le bouton **ENTER.**
- 06) La scène est enregistrée.
- 07) Si besoin, répétez les étapes 1 à 6 autant de fois que vous le souhaitez.
- 08) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Finish & Return (fin et retour) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.

#### 1.2 Enregistrer un shows

Avec ce menu, vous pouvez enregistrer des shows.

01) Une fois dans le menu Record DMX, appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** pour choisir record Show. L'écran suivant s'affiche.

Record DMX
Record Scene
Record Show
Add Chase
Edit Chase
Delete Scene
Delete Show
Delete Chase
Finis & Return

02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Record Show
Show Name:
Show0003
Record Mode:1
1. Manual
2. Semi-Auto
3. Auto
4. Smart
Confirm & Record
Cancel & Return

- 03) Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour choisir le nom de la scène et appuyez sur le bouton ENTER.
- 04) Appuyez sur les boutons LEFT/RIGHT/UP/DOWN pour sélectionner/modifier les caractères afin de renommer votre show.
- 09) Une fois votre show paramétré, appuyez sur le bouton ENTER pour enregistrer
- 05) Utilisez les boutons UP/DOWN pour choisir le Mode enregistrement (Record Mode).
- 06) Appuyez sur le bouton ENTER pour modifier le mode d'enregistrement en cours.
- 07) Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour choisir l'un des modes d'enregistrement suivants :
   1. Manuel Dans ce mode, vous devez appuyer sur le bouton PLAY pour commencer et sur le bouton STOP pour arrêter l'enregistrement.

2. Semi-Auto : Dans ce mode, l'enregistrement commence tout seul mais vous devez appuyer sur le bouton STOP pour l'arrêter.

**3. Auto** : Dans ce mode, l'enregistrement commence dès la réception des donnée DMX. L'enregistrement s'arrête lorsqu'aucune donnée DMX n'est détectée.

**4. Smart** (intelligent) : Ce mode est utilisé en combinaison avec des données DMX qui subissent des modifications à l'envoi. Dans des circonstances normales, les données DMX ne changent pas.

- 08) Une fois le mode d'enregistrement choisi, appuyez sur le bouton ENTER pour le sauvegarder.
- 09) Si vous ne souhaitez enregistrer aucun show, appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Cancel & Return (annuler et retour) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.

 Si vous souhaitez enregistrer un show, appuyez sur les boutons UP/DOWN, choisissez Confirm & Record (confirmer et enregistrer) et appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Manual Record
Start Record
Stop & Return
Elapse:01:23
Check DMX

- 11) Appuyez sur les boutons UP/DOWN pour choisir Start record (débuter enregistrement) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour lancer l'enregistrement.
- 12) Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour mettre en pause l'enregistrement, et une nouvelle fois pour le relancer.
- 13) Si l'enregistrement est terminé, appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Stop & Return (arrêt et retour) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.

#### 1.3 Ajouter des poursuites

Dans ce menu, vous pouvez ajouter une poursuite, composée des scènes précédemment enregistrées.

01) Une fois dans le menu Record DMX, appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** pour choisir Add Chase (ajouter une poursuite). L'écran suivant s'affiche.

Record DMX
Record Scene
Record Show
Add Chase
Edit Chase
Delete Scene
Delete Show
Delete Chase
Finis & Return

02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Add Ch	ase
Chase Name:	
CH	IASE001
Cur-Step	002/001
SCENE01.	025/026
HoldTime	00:05
FadeTime	00:05
Confirm & Save	
Finish & Return	

- 03) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir le nom de la poursuite et appuyez sur le bouton **ENTER.**
- 04) Appuyez sur les boutons LEFT/RIGHT/UP/DOWN pour sélectionner/modifier les caractères afin de renommer votre poursuite.
- 05) Une fois votre poursuite paramétrée, appuyez sur le bouton ENTER pour enregistrer



### **DR Pro Rack**

06) Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour basculer entre les options suivantes : Cur-Step (étape en cours) : Affiche l'étape en cours / le nombre total d'étapes. SCENE01.: Indique le nom de la scène en cours et le nombre de scènes en cours / le nombre total de scènes.

**Temps de maintien**: Appuyez sur le bouton **ENTER** pour modifier le temps de maintien (hold time). Appuyez sur les boutons **LEFT/RIGHT/UP/DOWN** pour sélectionner / modifier les valeurs de temps. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sauvegarder.

**Temps de fondu**: Appuyez sur le bouton **ENTER** pour modifier le temps de fondu (fade time). Appuyez sur les boutons **LEFT/RIGHT/UP/DOWN** pour sélectionner / modifier les valeurs de temps. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sauvegarder.

07) Si toutes les options sont réglées, appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Confirm & save et appuyez sur le bouton **ENTER** pour enregistrer votre poursuite et aller au menu précédent.

#### 1.4 Modifier des poursuites

Dans ce menu, vous pouvez modifier les poursuites enregistrées.

01) Une fois dans le menu Record DMX, appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** pour choisir Edit Chase (modifier une poursuite). L'écran suivant s'affiche.

Record DMX
Record Scene
Record Show
Add Chase
Edit Chase
Delete Scene
Delete Show
Delete Chase
Finis & Return

02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Select Chase		
Chase 001/003		
CHASE001		
CHASE002		
CHASE003		

- 03) Appuyez sur les boutons **UP** et **DOWN** pour basculer entre les poursuites disponibles :
- 04) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir la poursuite souhaitée. L'écran suivant s'affiche.

Edit Chase		
Chase Name:		
CHASE001		
Cur-Step	001/004	
SCENE01.	025/026	
HoldTime	00:05	
FadeTime	00:05	
Insert Step After		
Delete Current Step		
Confirm & Return		



## **DR Pro Rack**

- 05) Toutes les options fonctionnent de la même manière que pour **Ajouter des poursuites**, étapes 3 à 7, pages 13 et 14.
- 06) Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour choisir le nom de la scène en cours et appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour basculer entre les scènes créées.
- 07) Appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** et choisissez Insert Step After (insérer étape après) puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour ajouter la scène sélectionnée au préalable comme nouvelle étape de la poursuite sélectionnée.
- 08) Si vous souhaitez effacer une scène, appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Delete Current Step (effacer étape en cours) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.
- 09) Si toutes les modifications sont effectuées, appuyez sur les boutons **UP / DOWN**, choisissez Confirm & Return et appuyez sur le bouton **ENTER** pour enregistrer les modifications et aller au menu précédent.

#### 1.5 Suppression d'une scène

Dans ce menu, vous pouvez supprimer les scènes sélectionnées.

01) Une fois dans le menu Record DMX, appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** pour choisir Delete scene (supprimer une scène). L'écran suivant s'affiche.

Record DMX		
Record Scene		
Record Show		
Add Chase		
Edit Chase		
Delete Scene		
Delete Show		
Delete Chase		
Finis & Return		

02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Delete Scene		
Scene 001/026		
SCENE001		
SCENE002		
SCENE003		
SCENE004		
SCENE005		
SCENE006		

03) Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner la scène souhaitée. L'écran suivant s'affiche.



04) Appuyez sur le bouton **ENTER** pour supprimer la scène souhaitée, ou si vous voulez conserver la scène, appuyez sur les boutons **LEFT / RIGHT** et choisissez Cancel, puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.

Show TG

05) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Return et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.

#### 1.6 Suppression de shows

Dans ce menu, vous pouvez supprimer les shows sélectionnés.

01) Une fois dans le menu Enregistrement DMX, appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** et choisissez Delete Show (effacer show). L'écran suivant s'affiche.

Record DMX		
Record Scene		
Record Show		
Add Chase		
Edit Chase		
Delete Scene		
Delete Show		
Delete Chase		
Finis & Return		

02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Delete Show	
Show 001/028	
black001	
file1	
file10	
file11	
file12	
file13	

03) Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner la scène souhaitée. L'écran suivant s'affiche.



- 04) Appuyez sur le bouton **ENTER** pour supprimer le show souhaité, ou si vous voulez conserver le show, appuyez sur les boutons **LEFT / RIGHT** et choisissez Cancel, puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.
- 05) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Return et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.

#### 1.7 Effacer les poursuites

Dans ce menu, vous pouvez supprimer les poursuites sélectionnées.

01) Une fois dans le menu Enregistrement DMX, appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** et choisissez Delete Chase (effacer poursuite). L'écran suivant s'affiche.

Record DMX		
Record Scene		
Record Show		
Add Chase		
Edit Chase		
Delete Scene		
Delete Show		
Delete Chase		
Finis & Return		

02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Delete Chase	
Chase 001/004	
CHASE001	
CHASE002	
CHASE003	
CHASE004	
Return	

03) Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner la poursuite souhaitée. L'écran suivant s'affiche.



- 04) Appuyez sur le bouton **ENTER** pour supprimer la poursuite souhaitée, ou si vous voulez conserver la poursuite, appuyez sur les boutons **LEFT / RIGHT** et choisissez Cancel, puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.
- 05) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Return et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.



#### 2. Trigger Event

Avec ce menu, vous pouvez définir des événements ponctuels.

01) Une fois dans le menu SET & MODIFY, appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** et choisissez Trigger Event (déclencher un événement). <u>L'écran suivant s'affiche.</u>

User Set		
Record DMX		
Trigger Event		
Assign Memory		
Set Date/Time		
Set Password		
Data Backup		
Finish & Return		

02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Trigger Event
Time Event
SMPTE/MTC Event
DMX Trigger
Finish & Return

#### 2.1. Time Event

Avec ce menu, vous pouvez déterminer des périodes pendant lesquelles le DR Pro Rack effectuera les actions souhaitées.

 Appuyez sur les boutons UP/DOWN pour choisir Time Event (événement temporel) et appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Time Event		
Add Weekly		
Add by Date		
Edit Weekly		
Edit Date Trig		
Delete Weekly		
Delete Date Trig		
Finish & Return		



02) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Add Weekly (ajouter chaque semaine) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Time Event		
Week0001		
■Sun ■Wed ■Sta Trigger: State: Output: Confirm & Finish & I	■Mon ■Thu 23:59:59 Me Pla No & Save Return	Tue Fri emory01 ay ormal

- 03) Appuyez sur les boutons **UP / DOWN** pour choisir le nom de l'événement et appuyez sur le bouton **ENTER** pour modifier son nom.
- 04) Appuyez sur les boutons LEFT/RIGHT/UP/DOWN pour sélectionner / modifier les caractères. Une fois le nom paramétré, appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer.
- 05) Appuyez sur les boutons UP/DOWN pour choisir les jours où l'événement aura lieu.
- 06) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le mode d'édition.
- 07) Appuyez sur les boutons LEFT/RIGHT/UP/DOWN pour activer / désactiver le jour de la semaine souhaité, ainsi que l'heure de début.
- 08) Une fois les modifications effectuées, appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer.
- 09) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Trigger et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 10) Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour choisir l'une des options disponibles :
  - Memory 1-8: Choisissez l'un des 8 canaux de mémoire disponibles.
  - Play Memo: l'appareil exécute les 8 canaux de mémoire disponibles.
  - **StopMemo**: l'appareil arrête la lecture de la mémoire.
  - BlackOutMe: l'appareil arrête la lecture.
- 11) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir State (état) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 12) Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour choisir l'une des 3 options suivantes : Play/Pause/Stop
- 13) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Output (sortie) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 14) Appuyez sur les boutons **UP** et **DOWN** pour choisir l'une des 2 options suivantes : Normal ou Blackout (extinction).
- 15) Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer votre choix.
- 16) Une fois les modifications effectuées, appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Confirm & save et appuyez sur le bouton **ENTER** pour enregistrer l'événement.
- 17) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Finish & Return (fin et retour) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.
- 18) Retournez à l'étape 1, appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Add by date (ajouter par date) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Time Ev	vent
DatEve	ent
Date 12/31 Time 23:59:59 Trigger: State: Output: Confirm & Save Finish & Return	Memory01 Play Normal

## **DR Pro Rack**

- 19) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir le nom de l'événement et appuyez sur le bouton **ENTER.**
- 20) Appuyez sur les boutons LEFT/RIGHT/UP/DOWN pour sélectionner / modifier les caractères.
- 21) Une fois le nom paramétré, appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer.
- 22) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Date et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 23) Appuyez sur les boutons LEFT/RIGHT/UP/DOWN pour définir le mois et le jour souhaités.
- 24) Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer.
- 25) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Trigger et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 26) Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour choisir l'une des options disponibles :
  - Memory 1-8: Choisissez l'un des 8 canaux de mémoire disponibles.
  - Play Memo: l'appareil exécute les 8 canaux de mémoire disponibles.
  - **StopMemo**: l'appareil arrête la lecture de la mémoire.
  - BlackOutMe: l'appareil arrête la lecture.
  - No Memory: Aucune mémoire n'est sélectionnée.
- 27) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir State (état) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 28) Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour choisir l'une des 3 options suivantes : Play/Pause/Stop
- 29) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Output (sortie) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 30) Appuyez sur les boutons **UP** et **DOWN** pour choisir l'une des 2 options suivantes : Normal ou Blackout (extinction).
- 31) Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer votre choix.

#### 2.1.1 Modifier des événements temporels

Dans ce menu, vous pouvez modifier les événements temporels créés au préalable.

01) Dans le menu Time Event, appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Edit Weekly et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Time Event	
Week0001	
■Sun ■Mon ■Tue ■Wed ■Thu ■Fri 23:59:59 Trigger: Memory01 State: Play Output: Normal ◀ Select Event ► Finish & Return	

- 02) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Select Event (sélectionner événement) et appuyez sur les boutons **LEFT/RIGHT** pour choisir l'événement que vous souhaitez modifier.
- 03) Vous pouvez effectuer la modification exactement de la même manière que pour créer un événement hebdomadaire (étapes 1 à 17, page 19).
- 04) Si toutes les modifications sont effectuées, appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Finish & Return et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.



05) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Edit Date Trig et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Time Ev	/ent
DatEvent 001/001	
Date 12/31 Time 23:59:59 Trigger: State: Output: ◀ Select Event Finish & Return	Memory01 Play Normal ▶

- 06) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Select Event (sélectionner événement) et appuyez sur les boutons **LEFT/RIGHT** pour choisir l'événement que vous souhaitez modifier.
- 07) Vous pouvez effectuer la modification exactement de la même manière que pour créer un événement daté (étapes 18 à 31, pages 19 et 20).
- 08) Si toutes les modifications sont effectuées, appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Finish & Return et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.

#### 2.1.2 Supprimer des événements temporels

Dans ce menu, vous pouvez supprimer les événements temporels créés au préalable.

01) Dans le menu Time Event, appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Delete Weekly et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.



- 02) Appuyez sur les boutons UP/DOWN pour choisir l'événement hebdomadaire souhaité.
- 03) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.



- 04) Appuyez sur le bouton **ENTER** pour supprimer l'événement souhaité, ou si vous voulez conserver l'événement, appuyez sur les boutons **LEFT / RIGHT** et choisissez Cancel, puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.
- 05) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Return et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.

Show IC

## **DR Pro Rack**

06) Revenez à **2.1 Time Event** étape 1, pages 18-20. Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Delete Date Trig et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.



- 07) Appuyez sur les boutons UP/DOWN pour choisir l'événement daté souhaité.
- 08) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Delete Event		
	DatEvent	
	Del Cancel	

- 09) Appuyez sur le bouton **ENTER** pour supprimer l'événement souhaité, ou si vous voulez conserver l'événement, appuyez sur les boutons **LEFT / RIGHT** et choisissez Cancel, puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.
- 10) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Return et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.

### 2.2. Événement SMPTE / MTC

Avec ce menu, vous pouvez définir le déclenchement d'événements SMPTE / MTC.

01) Dans le menu SET & MODIFY appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** pour choisir Trigger event (déclencher événement). L'écran suivant s'affiche.

User Set
Record DMX
Trigger Event
Assign Memory
Set Date/Time
Set Password
Data Backup
Finish & Return





02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.



03) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir SMPTE/MTC Event et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Frame Event
Add SMPTE/MTC
Edit SMPTE/MTC
Delete SMPTE/MTC
Finish & Return

### 2.2.1 Ajouter des événements SMPTE/MTC

Avec ce menu, vous pouvez créer des événements SMPTE / MTC.

01) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Add SMPTE/MTC (ajouter SMPTE/MTC) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Frame Event	
FraEvent	
Frame Rate:25 Frame 23:59:59 Trigger: State: Output: Confirm & Save Finish & Return	:24 Memory01 Play Normal

- 02) Appuyez sur les boutons **UP / DOWN** pour choisir le nom de l'événement et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 03) Appuyez sur les boutons LEFT/RIGHT/UP/DOWN pour sélectionner / modifier les caractères. Une fois le nom paramétré, appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer.
- 04) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Frame Rate (taux d'images) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 05) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir le taux d'images souhaité. La plage de réglage est comprise entre : 24, 25 ou 30 images / sec. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
- 06) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Frame et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 07) Appuyez sur les boutons LEFT/RIGHT/UP/DOWN pour sélectionner / modifier l'heure de début de l'événement. Une fois que l'heure a été configurée, appuyez de nouveau sur le bouton ENTER pour confirmer.



## **DR Pro Rack**

- 06) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Trigger et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 07) Appuyez sur les boutons **UP** et **DOWN** pour choisir l'une des options disponibles :
  - Memory 1-8: Choisissez l'un des 8 canaux de mémoire disponibles.
  - Play Memo: l'appareil exécute les 8 canaux de mémoire disponibles.
  - StopMemo: l'appareil arrête la lecture de la mémoire.
  - BlackOutMe: l'appareil arrête la lecture.
  - No Memory: Aucune mémoire n'est sélectionnée.
- 08) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir State (état) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 09) Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour choisir l'une des 3 options suivantes : Play/Pause/Stop
- 10) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Output (sortie) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 11) Appuyez sur les boutons **UP** et **DOWN** pour choisir l'une des 2 options suivantes : Normal ou Blackout (extinction).
- 12) Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer votre choix.
- 13) Une fois les modifications effectuées, appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Confirm & save et appuyez sur le bouton **ENTER** pour enregistrer l'événement.
- 14) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Finish & Return (fin et retour) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.

#### 2.2.2 Modifier des événements SMPTE/MTC

Avec ce menu, vous pouvez modifier les événements SMPTE / MTC créés au préalable.

01) Dans le menu SMPTE/MTC, appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** pour choisir Edit SMPTE/MTC. L'écran suivant s'affiche.



02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Edit Event	
FraEvent 001/002	
Frame Rate:25 Frame 23:59:59 Trigger: State: Output: Select Event Finish & Return	:24 Memory01 Play Normal ▶

- 09) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Select Event (sélectionner événement) et appuyez sur les boutons **LEFT/RIGHT** pour choisir l'événement que vous souhaitez modifier.
- 10) Vous pouvez effectuer la modification exactement de la même manière que pour créer un événement SMPTE/MTC (étapes 1 à 13, pages 22 et 23).

11) Si toutes les modifications sont effectuées, appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Finish & Return et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.

#### 2.2.3 Supprimer des événements SMPTE/MTC

Avec ce menu, vous pouvez supprimer les événements SMPTE / MTC créés au préalable.

01) Dans le menu SMPTE/MTC, appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** pour choisir Delete SMPTE/MTC. L'écran suivant s'affiche.



02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.



- 03) Appuyez sur les boutons UP/DOWN pour choisir l'événement souhaité.
- 04) Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. L'écran suivant s'affiche.



- 05) Appuyez sur le bouton **ENTER** pour supprimer l'événement souhaité, ou si vous voulez conserver l'événement, appuyez sur les boutons **LEFT / RIGHT** et choisissez Cancel, puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.
- 06) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Return et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.



#### 2.3. Déclenchement DMX

Avec ce menu, vous pouvez définir les réglages DMX/SMPTE de l'appareil.

01) Une fois dans le menu Trigger Event, appuyez sur les boutons **UP / DOWN** pour choisir DMX Trigger. L'écran suivant s'affiche.



02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

DMX Trigger	
DMX Start Address:	
	001
No DMX: Manual	
No SMPTE/MIDI IN:	
Manual	
Finish & Return	

- 03) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir DMX Start et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 04) Appuyez sur les boutons LEFT/RIGHT/UP/DOWN pour sélectionner/modifier les chiffres et définir l'adresse DMX souhaitée.

La plage d'ajustement est comprise entre 001 et 510. L'adresse DMX choisir doit être la même que celle de l'effet lumineux connecté.

- 05) Une fois l'adresse DMX configurée, appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer.
- 06) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir No DMX (Record DMX) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 07) Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour choisir l'une des 4 options suivantes :
  - **Manuel**: Le mode manuel est choisi si aucun signal DMX n'est reçu.
  - **Timer**: Time trigger est choisi si aucun signal DMX n'est reçu.
  - Last Hold: Le dernier mode actif est choisi si aucun signal DMX n'est reçu.
  - Black Out: L'extinction est effectuée si aucun signal DMX n'est reçu.
- 08) Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer votre choix.
- 09) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir No SMPTE/MIDI IN et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 10) Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour choisir l'une des 4 options suivantes :
  - **Manuel**: Le mode manuel est choisi si aucun signal SMPTE/MIDI n'est reçu.
  - Timer: Time trigger est choisi si aucun signal SMPTE/MIDI n'est reçu.
  - Last Hold: Le dernier mode actif est choisi si aucun signal SMPTE/MIDI n'est reçu.
  - Black Out: L'extinction est effectuée si aucun signal SMPTE/MIDI n'est reçu.
- 11) Si toutes les modifications sont effectuées, appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Finish & Return et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.

Show IG

#### 3. Assigner une mémoire

Avec ce menu, vous pouvez assigner une mémoire à toutes les scènes, shows, et poursuites créés aux canaux de mémoire disponibles.

01) Dans le menu SET & MODIFY appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** pour choisir Assign Memory (assigner une mémoire). L'écran suivant s'affiche.

User Set
Record DMX
Trigger Event
Assign Memory
Set Date/Time
Set Password
Data Backup
Finish & Return

02) Appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Assign Memory	
✓ Memory02 ►	
Type:show 001/028	
Assign:No Assign	
Output Level:100%	
Speed Scale:100%	
Fade In Time:00:00	
Finish & Return	

- 03) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir le nom de la mémoire et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 04) Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour choisir l'un 8 canaux de mémoire disponibles.
- 05) Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour basculer entre les options suivantes :
  - **Type**: Choisissez le groupe de fichiers que vous souhaitez au canal de mémoire en cours (scène, show ou poursuite).
  - Assign: Basculez entre les scènes, shows et poursuites créés.
  - Output Level: Définissez le niveau de sortie (output level), entre 0 et 100%.
  - Speed Scale: Définissez la vitesse, entre 0 et 100%.
  - Fade In Time (show): La durée après laquelle le show choisi sera affiché.
  - Fade Time (scene): La durée qui sépare la scène en cours de la suivante.
- 06) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu souhaité et appuyez sur les boutons UP / DOWN pour régler les options.
- 07) Si toutes les modifications sont effectuées, appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Finish & Return et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.

#### 4. Set Date/Time

Avec ce menu, vous pouvez définir les réglages de la date et l'heure actuelles.

01) Dans le menu SET & MODIFY appuyez sur les boutons **UP / DOWN** pour choisir Set Date/Time (régler date / heure). L'écran suivant s'affiche.

User Set
Record DMX
Trigger Event
Assign Memory
Set Date/Time
Set Password
Data Backup
Finish & Return

02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Set Clock
Time 22:36:42
Date 05/26/2015
Save & Return
Set Date/fime

- 03) Appuyez sur les boutons UP / DOWN pour basculer entre les options.
- 04) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu.
- 05) Appuyez sur les boutons LEFT/RIGHT/UP/DOWN pour sélectionner / modifier les valeurs.
- 06) Une fois l'heure et la date réglées, appuyez sur les boutons **UP / DOWN**, choisissez Save & Return (sauvegarde et retour) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour aller au menu précédent.

#### 5. Set password:

Avec ce menu, vous pouvez définir le mot de passe, que vous devez saisir si vous souhaitez modifier les réglages de l'appareil.

01) Une fois dans le menu SET & MODIFY, appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** pour choisir Set Password (définir le mot de passe). L'écran suivant s'affiche.



02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.



- 03) Appuyez sur les boutons **UP/DOWN**, choisissez Old Password (ancien mot de passe) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu.
- 04) Saisissez le mot de passe actuel (1,2,3,4).
- 05) La barre de sélection ira automatiquement sur New Password (nouveau mot de passe). Insérez à présent le nouveau mot de passe de votre choix.
- 06) La barre de sélection ira automatiquement sur Input Again (saisir de nouveau). Saisissez de nouveau le nouveau mot de passe.
- 07) La barre de sélection ira automatiquement sur Confirm & Save (confirmer et sauvegarder). Appuyez sur le bouton **ENTER** pour enregistrer le nouveau mot de passe.

#### 6. Data backup

Avec ce menu, vous pouvez créer une sauvegarde de sécurité de vos scènes, shows et poursuites créés. Vous pouvez également importer des données depuis votre carte SD vers le DR Pro Rack.

01) Une fois dans le menu SET & MODIFY, appuyez sur les boutons **UP** / **DOWN** pour choisir Data Backup (sauvegarder les données). L'écran suivant s'affiche.

User Set
Record DMX
Trigger Event
Assign Memory
Set Date/Time
Set Password
Data Backup
Finish & Return



02) Appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.

Data Backup		
Scene	$\rightarrow$	SD Card
Chase	$\rightarrow$	SD Card
Show	$\rightarrow$	SD Card
Memory	$\rightarrow$	SD Card
Event	$\rightarrow$	SD Card
Picture	$\rightarrow$	SD Card
All	$\rightarrow$	SD Card
SD Card	$\rightarrow$	Scene
SD Card	$\rightarrow$	Chase
SD Card	$\rightarrow$	Show
SD Card	$\rightarrow$	Memory
SD Card	$\rightarrow$	Event
SD Card	$\rightarrow$	Picture
SD Card	$\rightarrow$	All
Finish & Return		

- 03) Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour basculer entre les options disponibles :
- 04) Une fois l'option souhaitée choisie, appuyez sur le bouton **ENTER** pour importer / exporter des fichiers. L'écran suivant s'affiche.



- 05) Les données souhaitées sont à présent sauvegardées.
- 06) Appuyez sur les boutons UP/DOWN et choisissez Finish & Return pour aller au menu précédent.



## Panneau de contrôle



- A) Affichage LCD
- B) Bouton UP (défilement vers le haut)
- C) Bouton RIGHT (droite)

- D) Bouton ENTER
- E) Bouton DOWN (défilement vers le bas)

Schéma 04

F) Bouton LEFT (gauche)

## Mode de contrôle

L'appareil est adressé individuellement sur un câble et est connecté à la console de contrôle. L'appareil répond au signal DMX du contrôleur. (Si vous avez sélectionné et sauvegardé une adresse DMX, la console de contrôle l'affiche automatiquement lors de l'utilisation suivante).

## Adressage DMX

Si vous utilisez la console, retenez que l'unité possède 3 canaux.

### Contrôle :

Après avoir adressé le DR Pro Rack, vous pouvez commencer à le faire fonctionner par le biais de votre console d'éclairage.

**Remarque :** Une fois allumé, le DR Pro Rack détecte automatiquement si des données DMX 512 sont reçues ou non. Si l'entrée DMX ne reçoit aucune donnée, la « **LED** » située sur le panneau de contrôle ne clignote pas.

Le problème peut être lié au fait que :

- le câble XLR venant du contrôleur n'est pas connecté à l'entrée du DR Pro Rack.
- la console de contrôle n'est pas branchée ou est défectueuse, le câble ou la console est défectueux ou les fils du signal sont permutés dans le connecteur d'entrée.

**Remarque :** il est nécessaire d'insérer un bouchon de terminaison XLR (120 ohms) dans le dernier appareil afin d'assurer une transmission correcte sur la ligne DMX.



## Options du menu principal

- 1. Contrôle manuel
- 2. Événement temporel
- 3. Contrôle DMX
- 4. Déclenchement SMPTE / MIDI
- 5. Déclenchement DMX
- 6. Version de l'unité
- 7. Réglage et modification

#### 1. Contrôle manuel

- 01) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ENTER pendant 3 secondes.
- 02) Dans le menu principal, appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Manual Contrôle manuel) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.



- 03) Appuyez sur les boutons de mémoire 1 à 8 (05) pour afficher l'une des scènes, shows ou poursuites précédemment enregistrés.
- 04) Appuyez sur les boutons PLAY/PAUSE/STOP (06) pour contrôler la lecture des données enregistrées.

#### 2. Événement temporel

- 01) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ENTER pendant 3 secondes.
- 02) Dans le menu principal, appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Timer Event (événement temporel) et appuyez sur le b<u>outon ENTER pour ouvrir le menu. L'é</u>cran suivant s'affiche.



03) L'appareil exécute à présent les événements planifiés.

### 3. Contrôle DMX

- 01) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ENTER pendant 3 secondes.
- 02) Appuyez sur les boutons **UP / DOWN** pour choisir DMX Monitor (contrôle DMX) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le m<u>enu. L'écran suivant s'affiche.</u>



03) Dans ce mode, le signal DMX est reçu et relayé sans altération.

#### 4. Déclenchement SMPTE / MIDI

- 01) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ENTER pendant 3 secondes.
- 02) Dans le menu principal, appuyez sur les boutons **UP / DOWN** pour choisir SMPTE/MIDI Trigger (déclenchement SMPTE/MIDI) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.



- 03) Connectez la source SMPTE à l'entrée du signal SMPTE (15) sur le DR Pro Rack.
- 04) L'appareil reçoit à présent le time code SMPTE.

#### 5. Déclenchement DMX

- 01) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ENTER pendant 3 secondes.
- 02) Connectez votre console d'éclairage DMX à l'entrée du connecteur de signal (12).
- 03) Dans le menu principal, appuyez sur les boutons **UP / DOWN** pour choisir DMX Trigger (déclenchement DMX) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran suivant s'affiche.





04) Faites glisser les curseurs de votre console d'éclairage et observez la manière dont le DR Pro Rack répond à votre entrée DMX. Pour en savoir plus, consultez le tableau DMX complet à la page 34.

#### 6. Version de l'unité

- 01) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ENTER pendant 3 secondes.
- 02) Dans le menu principal, appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour choisir Unit Version (Version de l'unité) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour ouvrir le menu. L'écran affichera la version actuelle du logiciel :



#### 7. Réglage et modification

Pour des informations, consulter les pages 10 à 30.

## **Canaux DMX**

#### 3 canaux

#### Canal 1 – Canaux de mémoire

0-3	Mémoire 1
4 - 7	Mémoire 2
8-11	Mémoire 3
12-15	Mémoire 4
16-19	Mémoire 5
20-23	Mémoire 6
24-27	Mémoire 7
28 - 255	Mémoire 8

#### Canal 2 – Lecture

0-79	Pause
80-159	Lecture
160-255	Arrêt

#### Canal 3 – sortie

0-127	Sortie normale	
128-255	BLACKOUT (extinction)	

## Entretien

Le DR Pro Rack de Showtec ne requiert presque aucune maintenance. Cependant, vous devez veiller à la propreté de l'unité. Débranchez l'alimentation électrique puis nettoyez le couvercle à l'aide d'un chiffon humide. Nettoyez le verre frontal avec un nettoyant vitres et un chiffon doux. N'utilisez ni alcool ni solvants. Ne plongez sous aucun prétexte l'unité dans un liquide.

Assurez-vous que les branchements restent propres. Débranchez l'alimentation électrique, puis nettoyez le DMX et les branchements audio à l'aide d'un chiffon humide. Assurez-vous que les connexions sont parfaitement sèches avant de connecter le matériel ou de le brancher à l'alimentation électrique.

L'utilisateur doit s'assurer que les installations techniques et de sécurité sont contrôlées par un expert chaque année au cours d'un test d'acceptation.

L'utilisateur doit s'assurer que les aspects liés à la sécurité et les installations techniques sont inspectés chaque année par une personne qualifiée.

Les points suivants doivent être pris en compte durant l'inspection :

- 01) Toutes les vis utilisées pour l'installation de l'appareil ou des parties de celui-ci doivent être vissées fermement et ne pas être corrodées.
- 02) Les boîtiers, fixations et systèmes d'installation ne devront comporter aucune déformation.
- 03) Les câbles d'alimentation ne devront présenter aucune trace de dommage ou de fatigue des matériaux.

## Dépannage

## Pas de lumière

Ce guide de dépannage est conçu pour vous aider à résoudre des problèmes simples.

Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes dans l'ordre afin de trouver une solution. Dès que l'unité fonctionne à nouveau correctement, ne suivez plus ces étapes.

Si l'effet lumineux ne fonctionne pas bien, confiez-en la réparation à un technicien.

Il se peut que le problème soit lié à l'alimentation ou au fusible.

- 01) Alimentation. Vérifiez si l'unité est branchée à l'alimentation appropriée.
- 02) LED. Rapportez votre effet lumineux à votre revendeur.
- 03) Si tout ce qui est mentionné ci-dessus semble fonctionner correctement, rebranchez l'unité.
- 04) Si vous ne parvenez pas à déterminer la cause du problème, n'ouvrez en aucun cas le DR Pro Rack, cela pourrait abîmer l'unité et annuler la garantie.
- 05) Rapportez l'appareil à votre revendeur Showtec.

## Pas de réponse du DMX

Réponse : il se peut que le problème soit lié au câble ou aux connecteurs DMX ou à un mauvais fonctionnement de la console ou de la carte DMX d'effets lumineux.

01) Vérifiez le réglage DMX. Assurez-vous que les adresses DMX sont correctes.

- 02) Vérifiez le câble DMX : débranchez l'unité, changez le câble DMX puis reconnectez l'appareil à l'alimentation. Essayez à nouveau votre contrôle DMX.
- 03) Déterminez si l'enregistreur DMX, la console d'éclairage ou l'effet lumineux est en cause. La console fonctionne-t-elle correctement avec d'autres produits DMX ? Si ce n'est pas le cas, vous devez la faire réparer. Si elle fonctionne correctement avec d'autres produits DMX, amenez le câble DMX et / ou l'effet lumineux à un technicien qualifié.



Problème	Cause(s) probable(s)	Solution(s)
Un ou plusieurs appareils ne fonctionnent pas du tout.	L'alimentation est défectueuse.	<ul> <li>Vérifiez si l'appareil est allumé et les câbles correctement branchés.</li> </ul>
Les appareils se réinitialisent	La console de contrôle n'est pas connectée.	Connectez la console.
correctement mais répondent tous à la console de contrôle de manière irrégulière, voire ne lui répondent pas du tout.	La sortie XLR à 3 broches de l'enregistreur ne correspond pas à la sortie XLR de l'appareil sur la chaîne DMX (le signal est par ex. inversé).	<ul> <li>Installez un câble d'inversion de phase entre la console et le premier appareil sur la liaison.</li> </ul>
Les appareils se réinitialisent correctement mais ils répondent tous à la console de manière irrégulière, voire ne lui répondent pas du tout.	Mauvaise qualité des données.	<ul> <li>Vérifiez la qualité des données. Si elle est très inférieure à 100 %, le problème peut être dû à une mauvaise connexion de la ligne, à des câbles de mauvaise qualité ou cassés, à l'absence d'un bouchon de terminaison ou encore au fait qu'un appareil perturbe la liaison.</li> </ul>
	Mauvaise connexion de ligne.	<ul> <li>Vérifiez les connexions et les câbles. Corrigez les mauvaises connexions. Réparez ou remplacez les câbles abîmés.</li> </ul>
	La ligne ne se termine pas sur un bouchon de terminaison de 120 ohms.	<ul> <li>Insérez un bouchon de terminaison dans le jack de sortie du dernier appareil de la liaison.</li> </ul>
	Adressage incorrect des appareils. Les appareils ont des sorties XLR à 3 broches qui ne correspondent pas (broches 2 et 3 inversées).	<ul> <li>Vérifiez le réglage des adresses.</li> <li>Installez un câble d'inversion de phase entre les appareils ou permutez les broches 2 et 3 de l'appareil.</li> </ul>
Pas de lumière ou la lampe s'éteint de manière intermittente.	L'appareil est trop chaud.	<ul> <li>Laissez l'appareil refroidir</li> <li>Assurez-vous que les orifices d'aération du panneau de contrôle et la lentille frontale ne sont pas obstrués.</li> <li>Allumez la climatisation.</li> </ul>
	Les LED sont abîmées.	<ul> <li>Déconnectez le projecteur et ramenez- le à votre revendeur.</li> </ul>
	Les réglages de l'alimentation ne correspondent pas à la tension et à la fréquence C A	<ul> <li>Déconnectez l'appareil. Vérifiez les réglages et modifiez-les si nécessaire.</li> </ul>

# Caractéristiques du produit

Tension d'entrée :       100 - 240 V C.A. / 60 / 50 Hz         Alimentation :       Adaptateur d'alimentation 9V~12V C.C., 500 mA         Puissance continue :       5W         Dimensions :       482 x 78 x 44 mm (I x L x H)         IP pox 1HE (I x H)       19 pox 1HE (I x H)         Poids :       1.2 kg         Fonctionnement et programmation         Broche du signal OUT :       Broche 1 terre, broche 2 (-), broche 3 (+)         Configuration :       Écran LCD pour une configuration facile         Canaux DMX :       3 canaux         Entrée signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Softies signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Effets électromécaniques         Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE         Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20       Mémoire exterme <8G         8 canaux de mémoire associés aux scènes, aux shows et aux poursuites         Durée d'enregistrement de 5 heures         Cantré De MX grâce à une console DMX standard DMX-512 ou DMX-1000K         Écran LCD pour une configuration facile         Boîtier : métal peint en gris et plastique ABS         Température ambian	Modèle :	DR Pro Rack de Showtec	
Alimentation :       Adaptateur d'alimentation 9V~12V C.C., 500 mA         Puissance continue :       5W         Dimensions :       482 x 78 x 44 mm (l x L x H)         IP pox 1HE (l x H)       19 pox 1HE (l x H)         Poids :       1.2 kg         Fonctionnement et programmation         Broche du signal OUT :       Broche 1 terre, broche 2 (-), broche 3 (+)         Configuration :       Écran LCD pour une configuration facile         Canaux DMX :       3 canaux         Entrée signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Ette dectromécaniques       •         Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE       •         Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE//IDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20       •         Mémoire interme : 2Go       •         Mémoire exterme <8G	Tension d'entrée :	100 - 240 V C A / 60 / 50 Hz	
Puissance continue :       5W         Dimensions :       482 x 78 x 44 mm (I x L x H)         19 po x 1HE (I x H)         Poids :       1.2 kg         Fonctionnement et programmation         Broche du signal OUT :       Broche 1 terre, broche 2 (-), broche 3 (+)         Configuration :       Écran LCD pour une configuration facile         Canaux DMX :       3 canaux         Sorties signal :       Prise XLR måle à 3 broches         Sorties signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée SMPTE :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Effets électromécaniques       Entrée MIDI à 5 broches         Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE       Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20       Mémoire externe <8G	Alimentation :	Adaptateur d'alimentation 9V~12V C.C., 500 mA	
Dimensions :       482 x 78 x 44 mm (l x L x H) 19 po x 1HE (l x H)         Proids :       1.2 kg         Fonctionnement et programmation         Broche du signal OUT :       Broche 1 terre, broche 2 (-), broche 3 (+)         Configuration :       Écran LCD pour une configuration facile         Canaux DMX :       3 canaux         Entrée signal :       Prise XLR måle à 3 broches         Sorties signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20       Mémoire interne : 2Go         Mémoire interne : 2Go       Mémoire externe <8G	Puissance continue :	5W	
19 pox 1HE (I x H)         Poids :       1,2 kg         Fonctionnement et programmation         Broche du signal OUT :       Broche 1 terre, broche 2 (-), broche 3 (+)         Configuration :       Écran LCD pour une configuration facile         Canaux DMX :       3 canaux         Entrée signal :       Prise XLR mâle à 3 broches         Sorties signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée SMPTE :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Effets électromécaniques       Effets électromécaniques         Effets électromécaniques       Entrée MIDI à 5 broches         Effets électromécaniques       Entrée MIDI / SMPTE         Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20       Mémoire interne : 2Go         Mémoire interne : 2Go       Mémoire externe <8G	Dimensions :	482 x 78 x 44 mm (l x L x H)	
Poids :       1,2 kg         Fonctionnement et programmation         Broche du signal OUT :       Broche 1 terre, broche 2 (-), broche 3 (+)         Configuration :       Écran LCD pour une configuration facile         Canaux DMX :       3 canaux         Entrée signal :       Prise XLR mâle à 3 broches         Sorties signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE         Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20         Mémoire interne : 2Go         Mémoire externe <86		19 po x 1HE (I x H)	
Fonctionnement et programmation         Broche du signal OUT :       Broche 1 terre, broche 2 (-), broche 3 (+)         Configuration :       Écran LCD pour une configuration facile         Canaux DMX :       3 canaux         Entrée signal :       Prise XLR måle à 3 broches         Sorties signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée SMPTE :       Prise XLR femelle à 5 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Entrée dectromécaniques       •         Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE       •         Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.       •         Indice IP20       •         Mémoire interne : 2Go       •         Mémoire externe <8G	Poids :	1,2 kg	
Fonctionnement et programmation         Broche du signal OUT :       Broche 1 terre, broche 2 (-), broche 3 (+)         Configuration :       Écran LCD pour une configuration facile         Canaux DMX :       3 canaux         Entrée signal :       Prise XLR mâle à 3 broches         Sorties signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée SMPTE :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Effets électromécaniques       Entrée MIDI à 5 broches          Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE          Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20         Mémoire externe <8G			
Broche du signal OUT :       Broche 1 terre, broche 2 (-), broche 3 (+)         Configuration :       Écran LCD pour une configuration facile         Canaux DMX :       3 canaux         Entrée signal :       Prise XLR mâle à 3 broches         Sorties signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée SMPTE :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Effets électromécaniques       Entrée MIDI à 5 broches          Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE          Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20       Mémoire interne : 2Go         Mémoire externe <8G	Fonctionnement et programmation		
Configuration :       Écran LCD pour une configuration facile         Canaux DMX :       3 canaux         Entrée signal :       Prise XLR mâle à 3 broches         Sorties signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée SMPTE :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Effets électromécaniques       Entrée MIDI à 5 broches         Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE         Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20         Mémoire interne : 2Go         Mémoire externe <8G	Broche du signal OUT :	Broche 1 terre, broche 2 (-), broche 3 (+)	
Canaux DMX :       3 canaux         Entrée signal :       Prise XLR mâle à 3 broches         Sorties signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée SMPTE :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Effets électromécaniques       Entrée MIDI à 5 broches         Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE         Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20         Mémoire interne : 2GO         Mémoire externe <8G	Configuration :	Écran LCD pour une configuration facile	
Entrée signal :       Prise XLR mâle à 3 broches         Sorties signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée SMPTE :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Effets électromécaniques       Entrée MIDI à 5 broches         Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE       Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20       Mémoire interne : 2Go         Mémoire externe <8G	Canaux DMX :	3 canaux	
Sorties signal :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée SMPTE :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Effets électromécaniques       Entrée MIDI à 5 broches         Effets électromécaniques       Entrée MIDI à 5 broches         Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20       Mémoire interne : 2Go         Mémoire externe <8G	Entrée signal :	Prise XLR mâle à 3 broches	
Entrée SMPTE :       Prise XLR femelle à 3 broches         Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Effets électromécaniques       Entrée MIDI / SMPTE         Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE       Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20       Mémoire interne : 2Go         Mémoire externe <8G	Sorties signal :	Prise XLR femelle à 3 broches	
Entrée Midi :       Entrée MIDI à 5 broches         Effets électromécaniques       Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE         Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20         Mémoire interne : 2Go         Mémoire externe <8G	Entrée SMPTE :	Prise XLR femelle à 3 broches	
Effets électromécaniques         Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE         Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement         SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20         Mémoire interne : 2Go         Mémoire externe <8G	Entrée Midi :	Entrée MIDI à 5 broches	
Effets électromécaniques         Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE         Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement         SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20         Mémoire interne : 2Go         Mémoire externe <8G			
<ul> <li>Signal de données : DMX / MIDI / SMPTE</li> <li>Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.</li> <li>Indice IP20</li> <li>Mémoire interne : 2G0</li> <li>Mémoire externe &lt;8G</li> <li>8 canaux de mémoire associés aux scènes, aux shows et aux poursuites</li> <li>Durée d'enregistrement de 5 heures</li> <li>Carte SD et USB pris en charge</li> <li>Plusieurs possibilités de montage</li> <li>Contrôle DMX grâce à une console DMX standard DMX-512 ou DMX-1000K</li> <li>Écran LCD pour une configuration facile</li> <li>Boîtier : métal peint en gris et plastique ABS</li> <li>Température ambiante max. t<sub>a</sub> : 40°C</li> <li>Température max. du boîtier t<sub>B</sub> : 80°C</li> </ul>	Effets électromécaniques		
<ul> <li>Modes de contrôle : Mode d'enregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement SMPTE/MIDI, déclenchement DMX, contrôle DMX.</li> <li>Indice IP20</li> <li>Mémoire interne : 2Go</li> <li>Mémoire externe &lt;8G</li> <li>8 canaux de mémoire associés aux scènes, aux shows et aux poursuites</li> <li>Durée d'enregistrement de 5 heures</li> <li>Carte SD et USB pris en charge</li> <li>Plusieurs possibilités de montage</li> <li>Contrôle DMX grâce à une console DMX standard DMX-512 ou DMX-1000K</li> <li>Écran LCD pour une configuration facile</li> <li>Boîtier : métal peint en gris et plastique ABS</li> </ul>	<ul> <li>Signal de données : DMX / MIE</li> </ul>	DI / SMPTE	
SMP1E/MIDI, declenchement DMX, contrôle DMX.         Indice IP20         Mémoire interne : 2Go         Mémoire externe <8G	Modes de contrôle : Mode d'e	nregistrement DMX, déclenchement minuté, déclenchement	
<ul> <li>Indice IP20</li> <li>Mémoire interne : 2Go</li> <li>Mémoire externe &lt;8G</li> <li>8 canaux de mémoire associés aux scènes, aux shows et aux poursuites</li> <li>Durée d'enregistrement de 5 heures</li> <li>Carte SD et USB pris en charge</li> <li>Plusieurs possibilités de montage</li> <li>Contrôle DMX grâce à une console DMX standard DMX-512 ou DMX-1000K</li> <li>Écran LCD pour une configuration facile</li> <li>Boîtier : métal peint en gris et plastique ABS</li> <li>Température ambiante max. t<sub>a</sub> : 40°C</li> <li>Itempérature max. du boîtier t<sub>B</sub> : 80°C</li> <li>Distance minimum avec des surfaces</li> <li>0,5m</li> </ul>	SMPTE/MIDI, déclenchement E	DMX, contrôle DMX.	
<ul> <li>Memoire interne : 2Go</li> <li>Mémoire externe &lt;8G</li> <li>8 canaux de mémoire associés aux scènes, aux shows et aux poursuites</li> <li>Durée d'enregistrement de 5 heures</li> <li>Carte SD et USB pris en charge</li> <li>Plusieurs possibilités de montage</li> <li>Contrôle DMX grâce à une console DMX standard DMX-512 ou DMX-1000K</li> <li>Écran LCD pour une configuration facile</li> <li>Boîtier : métal peint en gris et plastique ABS</li> <li>Température ambiante max. t<sub>a</sub> : 40°C</li> <li>Température max. du boîtier t<sub>B</sub> : 80°C</li> <li>Distance minimum avec des surfaces</li> <li>0,5m</li> </ul>			
<ul> <li>Memoire externe &lt;8G</li> <li>8 canaux de mémoire associés aux scènes, aux shows et aux poursuites</li> <li>Durée d'enregistrement de 5 heures</li> <li>Carte SD et USB pris en charge</li> <li>Plusieurs possibilités de montage</li> <li>Contrôle DMX grâce à une console DMX standard DMX-512 ou DMX-1000K</li> <li>Écran LCD pour une configuration facile</li> <li>Boîtier : métal peint en gris et plastique ABS</li> <li>Température ambiante max. t<sub>a</sub>: 40°C</li> <li>Impérature max. du boîtier t<sub>B</sub>: 80°C</li> <li>Distance minimum avec des surfaces</li> <li>0,5m</li> </ul>	Memoire interne : 2Go		
<ul> <li>8 canaux de memoire associes aux scenes, dux shows et aux poursuites</li> <li>Durée d'enregistrement de 5 heures</li> <li>Carte SD et USB pris en charge</li> <li>Plusieurs possibilités de montage</li> <li>Contrôle DMX grâce à une console DMX standard DMX-512 ou DMX-1000K</li> <li>Écran LCD pour une configuration facile</li> <li>Boîtier : métal peint en gris et plastique ABS</li> <li>Température ambiante max. t<sub>a</sub> : 40°C</li> <li>Température max. du boîtier t<sub>B</sub> : 80°C</li> <li>Distance minimum avec des surfaces</li> <li>0,5m</li> </ul>	Memoire externe <8G	N 1 1 1	
<ul> <li>Duree a enregistrement de 5 heures</li> <li>Carte SD et USB pris en charge</li> <li>Plusieurs possibilités de montage</li> <li>Contrôle DMX grâce à une console DMX standard DMX-512 ou DMX-1000K</li> <li>Écran LCD pour une configuration facile</li> <li>Boîtier : métal peint en gris et plastique ABS</li> <li>Température ambiante max. t<sub>a</sub> : 40°C</li> <li>Température max. du boîtier t<sub>B</sub> : 80°C</li> <li>Distance minimum : 0,5m</li> </ul>	8 canaux de memoire associé	s aux scenes, aux shows et aux poursuites	
<ul> <li>Carre SD et USB pris en charge</li> <li>Plusieurs possibilités de montage</li> <li>Contrôle DMX grâce à une console DMX standard DMX-512 ou DMX-1000K</li> <li>Écran LCD pour une configuration facile</li> <li>Boîtier : métal peint en gris et plastique ABS</li> <li>Température ambiante max. t<sub>a</sub> : 40°C</li> <li>Température max. du boîtier t<sub>B</sub> : 80°C</li> <li>Distance minimum avec des surfaces</li> <li>0,5m</li> </ul>	Duree d'enregistrement de 5 h	neures	
<ul> <li>Prosteurs possibilities de montage</li> <li>Contrôle DMX grâce à une console DMX standard DMX-512 ou DMX-1000K</li> <li>Écran LCD pour une configuration facile</li> <li>Boîtier : métal peint en gris et plastique ABS</li> <li>Température ambiante max. t<sub>a</sub> : 40°C</li> <li>Température max. du boîtier t<sub>B</sub> : 80°C</li> <li>Distance minimum avec des surfaces 0,5m</li> </ul>	Carte SD et USB pris en charge		
<ul> <li>Controle DMX grace a une console DMX standard DMX-512 ou DMX-1000K</li> <li>Écran LCD pour une configuration facile</li> <li>Boîtier : métal peint en gris et plastique ABS</li> <li>Température ambiante max. t<sub>a</sub> : 40°C</li> <li>Température max. du boîtier t<sub>B</sub> : 80°C</li> <li>Distance minimum avec des surfaces 0,5m</li> </ul>	Plusieurs possibilites de montag		
<ul> <li>Ecran LCD pour une configuration facile</li> <li>Boîtier : métal peint en gris et plastique ABS</li> <li>Température ambiante max. t<sub>a</sub> : 40°C</li> <li>Température max. du boîtier t<sub>B</sub> : 80°C</li> <li>Distance minimum avec des surfaces 0,5m</li> </ul>	Controle DMX grace à une console DMX standard DMX-512 ou DMX-1000K		
• Bomer: meral peint en gris er plastique ABS         Température ambiante max. $t_a$ :       40°C         Température max. du boîtier $t_B$ :       80°C         Distance minimum avec des surfaces       0,5m	Ecran LCD pour une configuration facile		
Température ambiante max. t <sub>a</sub> :       40°C         Température max. du boîtier t <sub>B</sub> :       80°C         Distance minimum :       0,5m	Boitier : metal peint en gris et plastique ABS		
Température max. du boîtier t <sub>B</sub> :     40°C       Bistance minimum avec des surfaces     0,5m	La ma évot va ambiente may t		
Distance minimum avec des surfaces     0,5m	Température max du boîtier te		
Distance minimum :     0,5m			
Distance minimum avec des surfaces 0,5m	Distance minimum :		
	Distance minimum avec des surface	s 0.5m	
Inflommobiles :	inflammables :	5 0,011	
Distance minimum avec l'objet illuminé : 1m	Distance minimum avec l'obiet illumi	né: 1m	

La conception et les caractéristiques du produit sont soumises à modification sans avis préalable.

CE

Site web : <u>www.Showtec.info</u> Adresse électronique : <u>service@highlite.nl</u>

Show tec

## Dimensions





Code commande : 50821





©2015 Showtec