

American Audio TT 2400 / TT2400USB Montageanleitung



Feder in die dafür vorgesehene Spannhülse stecken



Abdeckung für Feder entsprechend positionieren



Feder spannen (dies erfordert etwas Kraft, da die Feder das Eigengewicht des Deckels halten muß)



Scharnier in die Halterung einschieben

