

## **American Audio TT 2400 / TT2400USB Notice de Montage**



Placez les ressorts dans la cosse prévue à cet effet.



Positionnez le capuchon comme ceci.



Comprimez le ressort à l'aide d'un crayon par exemple (cela demande un peu de force en effet, les ressorts vont devoir supporter le poids du couvercle).



Placez la charnière dans son support (toujours en maintenant le ressort enfoncé) et voilà :-)