

the t.bone IEM 150 – 640 MHz (Artikelnr. 439536)

Frequenzgruppe 1

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
640,000 MHz	640,025 MHz	640,050 MHz	640,075 MHz	640,100 MHz	640,125 MHz	640,150 MHz	640,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
640,200 MHz	640,225 MHz	640,250 MHz	640,275 MHz	640,300 MHz	640,325 MHz	640,350 MHz	640,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
640,400 MHz	640,425 MHz	640,450 MHz	640,475 MHz	640,500 MHz	640,525 MHz	640,550 MHz	640,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
640,600 MHz	640,625 MHz	640,650 MHz	640,675 MHz	640,700 MHz	640,725 MHz	640,750 MHz	640,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
640,800 MHz	640,825 MHz	640,850 MHz	640,875 MHz	640,900 MHz	640,925 MHz	640,950 MHz	640,975 MHz

Frequenzgruppe 2

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
641,000 MHz	641,025 MHz	641,050 MHz	641,075 MHz	641,100 MHz	641,125 MHz	641,150 MHz	641,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
641,200 MHz	641,225 MHz	641,250 MHz	641,275 MHz	641,300 MHz	641,325 MHz	641,350 MHz	641,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
641,400 MHz	641,425 MHz	641,450 MHz	641,475 MHz	641,500 MHz	641,525 MHz	641,550 MHz	641,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
641,600 MHz	641,625 MHz	641,650 MHz	641,675 MHz	641,700 MHz	641,725 MHz	641,750 MHz	641,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
641,800 MHz	641,825 MHz	641,850 MHz	641,875 MHz	641,900 MHz	641,925 MHz	641,950 MHz	641,975 MHz

Frequenzgruppe 3

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
642,000 MHz	642,025 MHz	642,050 MHz	642,075 MHz	642,100 MHz	642,125 MHz	642,150 MHz	642,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
642,200 MHz	642,225 MHz	642,250 MHz	642,275 MHz	642,300 MHz	642,325 MHz	642,350 MHz	642,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
642,400 MHz	642,425 MHz	642,450 MHz	642,475 MHz	642,500 MHz	642,525 MHz	642,550 MHz	642,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
642,600 MHz	642,625 MHz	642,650 MHz	642,675 MHz	642,700 MHz	642,725 MHz	642,750 MHz	642,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
642,800 MHz	642,825 MHz	642,850 MHz	642,875 MHz	642,900 MHz	642,925 MHz	642,950 MHz	642,975 MHz

Frequenzgruppe 4

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
643,000 MHz	643,025 MHz	643,050 MHz	643,075 MHz	643,100 MHz	643,125 MHz	643,150 MHz	643,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
643,200 MHz	643,225 MHz	643,250 MHz	643,275 MHz	643,300 MHz	643,325 MHz	643,350 MHz	643,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
643,400 MHz	643,425 MHz	643,450 MHz	643,475 MHz	643,500 MHz	643,525 MHz	643,550 MHz	643,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
643,600 MHz	643,625 MHz	643,650 MHz	643,675 MHz	643,700 MHz	643,725 MHz	643,750 MHz	643,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
643,800 MHz	643,825 MHz	643,850 MHz	643,875 MHz	643,900 MHz	643,925 MHz	643,950 MHz	643,975 MHz

the t.bone IEM 150 – 640 MHz (Artikelnr. 439536)

Frequenzgruppe 5

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
644,000 MHz	644,025 MHz	644,050 MHz	644,075 MHz	644,100 MHz	644,125 MHz	644,150 MHz	644,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
644,200 MHz	644,225 MHz	644,250 MHz	644,275 MHz	644,300 MHz	644,325 MHz	644,350 MHz	644,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
644,400 MHz	644,425 MHz	644,450 MHz	644,475 MHz	644,500 MHz	644,525 MHz	644,550 MHz	644,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
644,600 MHz	644,625 MHz	644,650 MHz	644,675 MHz	644,700 MHz	644,725 MHz	644,750 MHz	644,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
644,800 MHz	644,825 MHz	644,850 MHz	644,875 MHz	644,900 MHz	644,925 MHz	644,950 MHz	644,975 MHz

Frequenzgruppe 6

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
645,000 MHz	645,025 MHz	645,050 MHz	645,075 MHz	645,100 MHz	645,125 MHz	645,150 MHz	645,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
645,200 MHz	645,225 MHz	645,250 MHz	645,275 MHz	645,300 MHz	645,325 MHz	645,350 MHz	645,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
645,400 MHz	645,425 MHz	645,450 MHz	645,475 MHz	645,500 MHz	645,525 MHz	645,550 MHz	645,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
645,600 MHz	645,625 MHz	645,650 MHz	645,675 MHz	645,700 MHz	645,725 MHz	645,750 MHz	645,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
645,800 MHz	645,825 MHz	645,850 MHz	645,875 MHz	645,900 MHz	645,925 MHz	645,950 MHz	645,975 MHz

Frequenzgruppe 7

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
646,000 MHz	646,025 MHz	646,050 MHz	646,075 MHz	646,100 MHz	646,125 MHz	646,150 MHz	646,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
646,200 MHz	646,225 MHz	646,250 MHz	646,275 MHz	646,300 MHz	646,325 MHz	646,350 MHz	646,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
646,400 MHz	646,425 MHz	646,450 MHz	646,475 MHz	646,500 MHz	646,525 MHz	646,550 MHz	646,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
646,600 MHz	646,625 MHz	646,650 MHz	646,675 MHz	646,700 MHz	646,725 MHz	646,750 MHz	646,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
646,800 MHz	646,825 MHz	646,850 MHz	646,875 MHz	646,900 MHz	646,925 MHz	646,950 MHz	646,975 MHz

Frequenzgruppe 8

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
647,000 MHz	647,025 MHz	647,050 MHz	647,075 MHz	647,100 MHz	647,125 MHz	647,150 MHz	647,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
647,200 MHz	647,225 MHz	647,250 MHz	647,275 MHz	647,300 MHz	647,325 MHz	647,350 MHz	647,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
647,400 MHz	647,425 MHz	647,450 MHz	647,475 MHz	647,500 MHz	647,525 MHz	647,550 MHz	647,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
647,600 MHz	647,625 MHz	647,650 MHz	647,675 MHz	647,700 MHz	647,725 MHz	647,750 MHz	647,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
647,800 MHz	647,825 MHz	647,850 MHz	647,875 MHz	647,900 MHz	647,925 MHz	647,950 MHz	647,975 MHz

the t.bone IEM 150 – 640 MHz (Artikelnr. 439536)

Frequenzgruppe 9

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
648,000 MHz	648,025 MHz	648,050 MHz	648,075 MHz	648,100 MHz	648,125 MHz	648,150 MHz	648,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
648,200 MHz	648,225 MHz	648,250 MHz	648,275 MHz	648,300 MHz	648,325 MHz	648,350 MHz	648,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
648,400 MHz	648,425 MHz	648,450 MHz	648,475 MHz	648,500 MHz	648,525 MHz	648,550 MHz	648,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
648,600 MHz	648,625 MHz	648,650 MHz	648,675 MHz	648,700 MHz	648,725 MHz	648,750 MHz	648,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
648,800 MHz	648,825 MHz	648,850 MHz	648,875 MHz	648,900 MHz	648,925 MHz	648,950 MHz	648,975 MHz

Frequenzgruppe 10

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
649,000 MHz	649,025 MHz	649,050 MHz	649,075 MHz	649,100 MHz	649,125 MHz	649,150 MHz	649,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
649,200 MHz	649,225 MHz	649,250 MHz	649,275 MHz	649,300 MHz	649,325 MHz	649,350 MHz	649,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
649,400 MHz	649,425 MHz	649,450 MHz	649,475 MHz	649,500 MHz	649,525 MHz	649,550 MHz	649,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
649,600 MHz	649,625 MHz	649,650 MHz	649,675 MHz	649,700 MHz	649,725 MHz	649,750 MHz	649,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
649,800 MHz	649,825 MHz	649,850 MHz	649,875 MHz	649,900 MHz	649,925 MHz	649,950 MHz	649,975 MHz

Frequenzgruppe 11

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
650,000 MHz	650,025 MHz	650,050 MHz	650,075 MHz	650,100 MHz	650,125 MHz	650,150 MHz	650,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
650,200 MHz	650,225 MHz	650,250 MHz	650,275 MHz	650,300 MHz	650,325 MHz	650,350 MHz	650,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
650,400 MHz	650,425 MHz	650,450 MHz	650,475 MHz	650,500 MHz	650,525 MHz	650,550 MHz	650,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
650,600 MHz	650,625 MHz	650,650 MHz	650,675 MHz	650,700 MHz	650,725 MHz	650,750 MHz	650,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
650,800 MHz	650,825 MHz	650,850 MHz	650,875 MHz	650,900 MHz	650,925 MHz	650,950 MHz	650,975 MHz

Frequenzgruppe 12

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
651,000 MHz	651,025 MHz	651,050 MHz	651,075 MHz	651,100 MHz	651,125 MHz	651,150 MHz	651,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
651,200 MHz	651,225 MHz	651,250 MHz	651,275 MHz	651,300 MHz	651,325 MHz	651,350 MHz	651,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
651,400 MHz	651,425 MHz	651,450 MHz	651,475 MHz	651,500 MHz	651,525 MHz	651,550 MHz	651,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
651,600 MHz	651,625 MHz	651,650 MHz	651,675 MHz	651,700 MHz	651,725 MHz	651,750 MHz	651,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
651,800 MHz	651,825 MHz	651,850 MHz	651,875 MHz	651,900 MHz	651,925 MHz	651,950 MHz	651,975 MHz

the t.bone IEM 150 – 640 MHz (Artikelnr. 439536)

Frequenzgruppe 13

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
652,000 MHz	652,025 MHz	652,050 MHz	652,075 MHz	652,100 MHz	652,125 MHz	652,150 MHz	652,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
652,200 MHz	652,225 MHz	652,250 MHz	652,275 MHz	652,300 MHz	652,325 MHz	652,350 MHz	652,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
652,400 MHz	652,425 MHz	652,450 MHz	652,475 MHz	652,500 MHz	652,525 MHz	652,550 MHz	652,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
652,600 MHz	652,625 MHz	652,650 MHz	652,675 MHz	652,700 MHz	652,725 MHz	652,750 MHz	652,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
652,800 MHz	652,825 MHz	652,850 MHz	652,875 MHz	652,900 MHz	652,925 MHz	652,950 MHz	652,975 MHz

Frequenzgruppe 14

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
653,000 MHz	653,025 MHz	653,050 MHz	653,075 MHz	653,100 MHz	653,125 MHz	653,150 MHz	653,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
653,200 MHz	653,225 MHz	653,250 MHz	653,275 MHz	653,300 MHz	653,325 MHz	653,350 MHz	653,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
653,400 MHz	653,425 MHz	653,450 MHz	653,475 MHz	653,500 MHz	653,525 MHz	653,550 MHz	653,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
653,600 MHz	653,625 MHz	653,650 MHz	653,675 MHz	653,700 MHz	653,725 MHz	653,750 MHz	653,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
653,800 MHz	653,825 MHz	653,850 MHz	653,875 MHz	653,900 MHz	653,925 MHz	653,950 MHz	653,975 MHz

Frequenzgruppe 15

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
654,000 MHz	654,025 MHz	654,050 MHz	654,075 MHz	654,100 MHz	654,125 MHz	654,150 MHz	654,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
654,200 MHz	654,225 MHz	654,250 MHz	654,275 MHz	654,300 MHz	654,325 MHz	654,350 MHz	654,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
654,400 MHz	654,425 MHz	654,450 MHz	654,475 MHz	654,500 MHz	654,525 MHz	654,550 MHz	654,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
654,600 MHz	654,625 MHz	654,650 MHz	654,675 MHz	654,700 MHz	654,725 MHz	654,750 MHz	654,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
654,800 MHz	654,825 MHz	654,850 MHz	654,875 MHz	654,900 MHz	654,925 MHz	654,950 MHz	654,975 MHz

Frequenzgruppe 16

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
655,000 MHz	655,025 MHz	655,050 MHz	655,075 MHz	655,100 MHz	655,125 MHz	655,150 MHz	655,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
655,200 MHz	655,225 MHz	655,250 MHz	655,275 MHz	655,300 MHz	655,325 MHz	655,350 MHz	655,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
655,400 MHz	655,425 MHz	655,450 MHz	655,475 MHz	655,500 MHz	655,525 MHz	655,550 MHz	655,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
655,600 MHz	655,625 MHz	655,650 MHz	655,675 MHz	655,700 MHz	655,725 MHz	655,750 MHz	655,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
655,800 MHz	655,825 MHz	655,850 MHz	655,875 MHz	655,900 MHz	655,925 MHz	655,950 MHz	655,975 MHz

the t.bone IEM 150 – 640 MHz (Artikelnr. 439536)

Frequenzgruppe 17

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
656,000 MHz	656,025 MHz	656,050 MHz	656,075 MHz	656,100 MHz	656,125 MHz	656,150 MHz	656,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
656,200 MHz	656,225 MHz	656,250 MHz	656,275 MHz	656,300 MHz	656,325 MHz	656,350 MHz	656,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
656,400 MHz	656,425 MHz	656,450 MHz	656,475 MHz	656,500 MHz	656,525 MHz	656,550 MHz	656,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
656,600 MHz	656,625 MHz	656,650 MHz	656,675 MHz	656,700 MHz	656,725 MHz	656,750 MHz	656,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
656,800 MHz	656,825 MHz	656,850 MHz	656,875 MHz	656,900 MHz	656,925 MHz	656,950 MHz	656,975 MHz

Frequenzgruppe 18

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
657,000 MHz	657,025 MHz	657,050 MHz	657,075 MHz	657,100 MHz	657,125 MHz	657,150 MHz	657,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
657,200 MHz	657,225 MHz	657,250 MHz	657,275 MHz	657,300 MHz	657,325 MHz	657,350 MHz	657,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
657,400 MHz	657,425 MHz	657,450 MHz	657,475 MHz	657,500 MHz	657,525 MHz	657,550 MHz	657,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
657,600 MHz	657,625 MHz	657,650 MHz	657,675 MHz	657,700 MHz	657,725 MHz	657,750 MHz	657,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
657,800 MHz	657,825 MHz	657,850 MHz	657,875 MHz	657,900 MHz	657,925 MHz	657,950 MHz	657,975 MHz

Frequenzgruppe 19

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
658,000 MHz	658,025 MHz	658,050 MHz	658,075 MHz	658,100 MHz	658,125 MHz	658,150 MHz	658,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
658,200 MHz	658,225 MHz	658,250 MHz	658,275 MHz	658,300 MHz	658,325 MHz	658,350 MHz	658,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
658,400 MHz	658,425 MHz	658,450 MHz	658,475 MHz	658,500 MHz	658,525 MHz	658,550 MHz	658,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
658,600 MHz	658,625 MHz	658,650 MHz	658,675 MHz	658,700 MHz	658,725 MHz	658,750 MHz	658,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
658,800 MHz	658,825 MHz	658,850 MHz	658,875 MHz	658,900 MHz	658,925 MHz	658,950 MHz	658,975 MHz

Frequenzgruppe 20

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
659,000 MHz	659,025 MHz	659,050 MHz	659,075 MHz	659,100 MHz	659,125 MHz	659,150 MHz	659,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
659,200 MHz	659,225 MHz	659,250 MHz	659,275 MHz	659,300 MHz	659,325 MHz	659,350 MHz	659,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
659,400 MHz	659,425 MHz	659,450 MHz	659,475 MHz	659,500 MHz	659,525 MHz	659,550 MHz	659,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
659,600 MHz	659,625 MHz	659,650 MHz	659,675 MHz	659,700 MHz	659,725 MHz	659,750 MHz	659,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
659,800 MHz	659,825 MHz	659,850 MHz	659,875 MHz	659,900 MHz	659,925 MHz	659,950 MHz	659,975 MHz

the t.bone IEM 150 – 640 MHz (Artikelnr. 439536)

Frequenzgruppe 21

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
660,000 MHz	660,025 MHz	660,050 MHz	660,075 MHz	660,100 MHz	660,125 MHz	660,150 MHz	660,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
660,200 MHz	660,225 MHz	660,250 MHz	660,275 MHz	660,300 MHz	660,325 MHz	660,350 MHz	660,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
660,400 MHz	660,425 MHz	660,450 MHz	660,475 MHz	660,500 MHz	660,525 MHz	660,550 MHz	660,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
660,600 MHz	660,625 MHz	660,650 MHz	660,675 MHz	660,700 MHz	660,725 MHz	660,750 MHz	660,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
660,800 MHz	660,825 MHz	660,850 MHz	660,875 MHz	660,900 MHz	660,925 MHz	660,950 MHz	660,975 MHz

Frequenzgruppe 22

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
661,000 MHz	661,025 MHz	661,050 MHz	661,075 MHz	661,100 MHz	661,125 MHz	661,150 MHz	661,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
661,200 MHz	661,225 MHz	661,250 MHz	661,275 MHz	661,300 MHz	661,325 MHz	661,350 MHz	661,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
661,400 MHz	661,425 MHz	661,450 MHz	661,475 MHz	661,500 MHz	661,525 MHz	661,550 MHz	661,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
661,600 MHz	661,625 MHz	661,650 MHz	661,675 MHz	661,700 MHz	661,725 MHz	661,750 MHz	661,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
661,800 MHz	661,825 MHz	661,850 MHz	661,875 MHz	661,900 MHz	661,925 MHz	661,950 MHz	661,975 MHz

Frequenzgruppe 23

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
662,000 MHz	662,025 MHz	662,050 MHz	662,075 MHz	662,100 MHz	662,125 MHz	662,150 MHz	662,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
662,200 MHz	662,225 MHz	662,250 MHz	662,275 MHz	662,300 MHz	662,325 MHz	662,350 MHz	662,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
662,400 MHz	662,425 MHz	662,450 MHz	662,475 MHz	662,500 MHz	662,525 MHz	662,550 MHz	662,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
662,600 MHz	662,625 MHz	662,662 MHz	662,675 MHz	662,700 MHz	662,725 MHz	662,750 MHz	662,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
662,800 MHz	662,825 MHz	662,850 MHz	662,875 MHz	662,900 MHz	662,925 MHz	662,950 MHz	662,975 MHz

Frequenzgruppe 24

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
663,000 MHz	663,025 MHz	663,050 MHz	663,075 MHz	663,100 MHz	663,125 MHz	663,150 MHz	663,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
663,200 MHz	663,225 MHz	663,250 MHz	663,275 MHz	663,300 MHz	663,325 MHz	663,350 MHz	663,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
663,400 MHz	663,425 MHz	663,450 MHz	663,475 MHz	663,500 MHz	663,525 MHz	663,550 MHz	663,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
663,600 MHz	663,625 MHz	663,650 MHz	663,675 MHz	663,700 MHz	663,725 MHz	663,750 MHz	663,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
663,800 MHz	663,825 MHz	663,850 MHz	663,875 MHz	663,900 MHz	663,925 MHz	663,950 MHz	663,975 MHz

the t.bone IEM 150 – 640 MHz (Artikelnr. 439536)

Frequenzgruppe 25

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
664,000 MHz	664,025 MHz	664,050 MHz	664,075 MHz	664,100 MHz	664,125 MHz	664,150 MHz	664,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
664,200 MHz	664,225 MHz	664,250 MHz	664,275 MHz	664,300 MHz	664,325 MHz	664,350 MHz	664,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
664,400 MHz	664,425 MHz	664,450 MHz	664,475 MHz	664,500 MHz	664,525 MHz	664,550 MHz	664,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
664,600 MHz	664,625 MHz	664,650 MHz	664,675 MHz	664,700 MHz	664,725 MHz	664,750 MHz	664,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
664,800 MHz	664,825 MHz	664,850 MHz	664,875 MHz	664,900 MHz	664,925 MHz	664,950 MHz	664,975 MHz

Frequenzgruppe 26

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
665,000 MHz	665,025 MHz	665,050 MHz	665,075 MHz	665,100 MHz	665,125 MHz	665,150 MHz	665,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
665,200 MHz	665,225 MHz	665,250 MHz	665,275 MHz	665,300 MHz	665,325 MHz	665,350 MHz	665,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
665,400 MHz	665,425 MHz	665,450 MHz	665,475 MHz	665,500 MHz	665,525 MHz	665,550 MHz	665,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
665,600 MHz	665,625 MHz	665,650 MHz	665,675 MHz	665,700 MHz	665,725 MHz	665,750 MHz	665,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
665,800 MHz	665,825 MHz	665,850 MHz	665,875 MHz	665,900 MHz	665,925 MHz	665,950 MHz	665,975 MHz

the t.bone IEM 150 – 823 MHz (Artikelnr. 439537)

Frequenzgruppe 1

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
823,000 MHz	823,025 MHz	823,050 MHz	823,075 MHz	823,100 MHz	823,125 MHz	823,150 MHz	823,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
823,200 MHz	823,225 MHz	823,250 MHz	823,275 MHz	823,300 MHz	823,325 MHz	823,350 MHz	823,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
823,400 MHz	823,425 MHz	823,450 MHz	823,475 MHz	823,500 MHz	823,525 MHz	823,550 MHz	823,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
823,600 MHz	823,625 MHz	823,650 MHz	823,675 MHz	823,700 MHz	823,725 MHz	823,750 MHz	823,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
823,800 MHz	823,825 MHz	823,850 MHz	823,875 MHz	823,900 MHz	823,925 MHz	823,950 MHz	823,975 MHz

Frequenzgruppe 2

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
824,000 MHz	824,025 MHz	824,050 MHz	824,075 MHz	824,100 MHz	824,125 MHz	824,150 MHz	824,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
824,200 MHz	824,225 MHz	824,250 MHz	824,275 MHz	824,300 MHz	824,325 MHz	824,350 MHz	824,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
824,400 MHz	824,425 MHz	824,450 MHz	824,475 MHz	824,500 MHz	824,525 MHz	824,550 MHz	824,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
824,600 MHz	824,625 MHz	824,650 MHz	824,675 MHz	824,700 MHz	824,725 MHz	824,750 MHz	824,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
824,800 MHz	824,825 MHz	824,850 MHz	824,875 MHz	824,900 MHz	824,925 MHz	824,950 MHz	824,975 MHz

Frequenzgruppe 3

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
825,000 MHz	825,025 MHz	825,050 MHz	825,075 MHz	825,100 MHz	825,125 MHz	825,150 MHz	825,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
825,200 MHz	825,225 MHz	825,250 MHz	825,275 MHz	825,300 MHz	825,325 MHz	825,350 MHz	825,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
825,400 MHz	825,425 MHz	825,450 MHz	825,475 MHz	825,500 MHz	825,525 MHz	825,550 MHz	825,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
825,600 MHz	825,625 MHz	825,650 MHz	825,675 MHz	825,700 MHz	825,725 MHz	825,750 MHz	825,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
825,800 MHz	825,825 MHz	825,850 MHz	825,875 MHz	825,900 MHz	825,925 MHz	825,950 MHz	825,975 MHz

Frequenzgruppe 4

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
826,000 MHz	826,025 MHz	826,050 MHz	826,075 MHz	826,100 MHz	826,125 MHz	826,150 MHz	826,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
826,200 MHz	826,225 MHz	826,250 MHz	826,275 MHz	826,300 MHz	826,325 MHz	826,350 MHz	826,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
826,400 MHz	826,425 MHz	826,450 MHz	826,475 MHz	826,500 MHz	826,525 MHz	826,550 MHz	826,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
826,600 MHz	826,625 MHz	826,650 MHz	826,675 MHz	826,700 MHz	826,725 MHz	826,750 MHz	826,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
826,800 MHz	826,825 MHz	826,850 MHz	826,875 MHz	826,900 MHz	826,925 MHz	826,950 MHz	826,975 MHz

the t.bone IEM 150 – 823 MHz (Artikelnr. 439537)

Frequenzgruppe 5

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
827,000 MHz	827,025 MHz	827,050 MHz	827,075 MHz	827,100 MHz	827,125 MHz	827,150 MHz	827,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
827,200 MHz	827,225 MHz	827,250 MHz	827,275 MHz	827,300 MHz	827,325 MHz	827,350 MHz	827,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
827,400 MHz	827,425 MHz	827,450 MHz	827,475 MHz	827,500 MHz	827,525 MHz	827,550 MHz	827,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
827,600 MHz	827,625 MHz	827,650 MHz	827,675 MHz	827,700 MHz	827,725 MHz	827,750 MHz	827,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
827,800 MHz	827,825 MHz	827,850 MHz	827,875 MHz	827,900 MHz	827,925 MHz	827,950 MHz	827,975 MHz

Frequenzgruppe 6

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
828,000 MHz	828,025 MHz	828,050 MHz	828,075 MHz	828,100 MHz	828,125 MHz	828,150 MHz	828,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
828,200 MHz	828,225 MHz	828,250 MHz	828,275 MHz	828,300 MHz	828,325 MHz	828,350 MHz	828,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
828,400 MHz	828,425 MHz	828,450 MHz	828,475 MHz	828,500 MHz	828,525 MHz	828,550 MHz	828,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
828,600 MHz	828,625 MHz	828,650 MHz	828,675 MHz	828,700 MHz	828,725 MHz	828,750 MHz	828,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
828,800 MHz	828,825 MHz	828,850 MHz	828,875 MHz	828,900 MHz	828,925 MHz	828,950 MHz	828,975 MHz

Frequenzgruppe 7

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
829,000 MHz	829,025 MHz	829,050 MHz	829,075 MHz	829,100 MHz	829,125 MHz	829,150 MHz	829,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
829,200 MHz	829,225 MHz	829,250 MHz	829,275 MHz	829,300 MHz	829,325 MHz	829,350 MHz	829,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
829,400 MHz	829,425 MHz	829,450 MHz	829,475 MHz	829,500 MHz	829,525 MHz	829,550 MHz	829,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
829,600 MHz	829,625 MHz	829,650 MHz	829,675 MHz	829,700 MHz	829,725 MHz	829,750 MHz	829,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
829,800 MHz	829,829 MHz	829,850 MHz	829,875 MHz	829,900 MHz	829,925 MHz	829,950 MHz	829,975 MHz

Frequenzgruppe 8

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
830,000 MHz	830,025 MHz	830,050 MHz	830,075 MHz	830,100 MHz	830,125 MHz	830,150 MHz	830,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
830,200 MHz	830,225 MHz	830,250 MHz	830,275 MHz	830,300 MHz	830,325 MHz	830,350 MHz	830,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
830,400 MHz	830,425 MHz	830,450 MHz	830,475 MHz	830,500 MHz	830,525 MHz	830,550 MHz	830,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
830,600 MHz	830,625 MHz	830,650 MHz	830,675 MHz	830,700 MHz	830,725 MHz	830,750 MHz	830,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
830,800 MHz	830,825 MHz	830,850 MHz	830,875 MHz	830,900 MHz	830,925 MHz	830,950 MHz	830,975 MHz

the t.bone IEM 150 – 823 MHz (Artikelnr. 439537)

Frequenzgruppe 9

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
831,000 MHz	831,025 MHz	831,050 MHz	831,075 MHz	831,100 MHz	831,125 MHz	831,150 MHz	831,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
831,200 MHz	831,225 MHz	831,250 MHz	831,275 MHz	831,300 MHz	831,325 MHz	831,350 MHz	831,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
831,400 MHz	831,425 MHz	831,450 MHz	831,475 MHz	831,500 MHz	831,525 MHz	831,550 MHz	831,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
831,600 MHz	831,625 MHz	831,650 MHz	831,675 MHz	831,700 MHz	831,725 MHz	831,750 MHz	831,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
831,800 MHz	831,825 MHz	831,850 MHz	831,875 MHz	831,900 MHz	831,925 MHz	831,950 MHz	831,975 MHz

Frequenzgruppe 10

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
832,000 MHz	832,025 MHz	832,050 MHz	832,075 MHz	832,100 MHz	832,125 MHz	832,150 MHz	832,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
832,200 MHz	832,225 MHz	832,250 MHz	832,275 MHz	832,300 MHz	832,325 MHz	832,350 MHz	832,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
832,400 MHz	832,425 MHz	832,450 MHz	832,475 MHz	832,500 MHz	832,525 MHz	832,550 MHz	832,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
832,600 MHz	832,625 MHz	832,650 MHz	832,675 MHz	832,700 MHz	832,725 MHz	832,750 MHz	832,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
832,800 MHz	832,825 MHz	832,850 MHz	832,875 MHz	832,900 MHz	832,925 MHz	832,950 MHz	832,975 MHz

the t.bone IEM 150 – 863 MHz (Artikelnr. 439539)

Frequenzgruppe 1

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
863,000 MHz	863,025 MHz	863,050 MHz	863,075 MHz	863,100 MHz	863,125 MHz	863,150 MHz	863,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
863,200 MHz	863,225 MHz	863,250 MHz	863,275 MHz	863,300 MHz	863,325 MHz	863,350 MHz	863,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
863,400 MHz	863,425 MHz	863,450 MHz	863,475 MHz	863,500 MHz	863,525 MHz	863,550 MHz	863,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
863,600 MHz	863,625 MHz	863,650 MHz	863,675 MHz	863,700 MHz	863,725 MHz	863,750 MHz	863,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
863,800 MHz	863,825 MHz	863,850 MHz	863,875 MHz	863,900 MHz	863,925 MHz	863,950 MHz	863,975 MHz

Frequenzgruppe 2

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
864,000 MHz	864,025 MHz	864,050 MHz	864,075 MHz	864,100 MHz	864,125 MHz	864,150 MHz	864,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
864,200 MHz	864,225 MHz	864,250 MHz	864,275 MHz	864,300 MHz	864,325 MHz	864,350 MHz	864,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
864,400 MHz	864,425 MHz	864,450 MHz	864,475 MHz	864,500 MHz	864,525 MHz	864,550 MHz	864,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
864,600 MHz	864,625 MHz	864,650 MHz	864,675 MHz	864,700 MHz	864,725 MHz	864,750 MHz	864,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
864,800 MHz	864,825 MHz	864,850 MHz	864,875 MHz	864,900 MHz	864,925 MHz	864,950 MHz	864,975 MHz

Frequenzgruppe 3

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8
865,000 MHz	865,025 MHz	865,050 MHz	865,075 MHz	865,100 MHz	865,125 MHz	865,150 MHz	865,175 MHz
Kanal 9	Kanal 10	Kanal 11	Kanal 12	Kanal 13	Kanal 14	Kanal 15	Kanal 16
865,200 MHz	865,225 MHz	865,250 MHz	865,275 MHz	865,300 MHz	865,325 MHz	865,350 MHz	865,375 MHz
Kanal 17	Kanal 18	Kanal 19	Kanal 20	Kanal 21	Kanal 22	Kanal 23	Kanal 24
865,400 MHz	865,425 MHz	865,450 MHz	865,475 MHz	865,500 MHz	865,525 MHz	865,550 MHz	865,575 MHz
Kanal 25	Kanal 26	Kanal 27	Kanal 28	Kanal 29	Kanal 30	Kanal 31	Kanal 32
865,600 MHz	865,625 MHz	865,650 MHz	865,675 MHz	865,700 MHz	865,725 MHz	865,750 MHz	865,775 MHz
Kanal 33	Kanal 34	Kanal 35	Kanal 36	Kanal 37	Kanal 38	Kanal 39	Kanal 40
865,800 MHz	865,825 MHz	865,850 MHz	865,875 MHz	865,900 MHz	865,925 MHz	865,950 MHz	865,975 MHz