



Important: Kick pedal not included. Use only a hard-surface beater (plastic, wood, etc.) on the kick pad. Do not use a felt beater, which can damage the mesh.

Importante: No se incluye el pedal del bombo. Sólo utilice mazos de superficie dura (plástico, madera, etc.) en el pad del bombo. No utilice un mazo de fieltro, ya que puede dañar la malla.

Important : Pédale pour grosse caisse non comprise. Utilisez seulement une batte dure (plastique, bois, etc.) sur le pad de grosse caisse. N'utilisez pas une batte en feutre, car elle pourrait endommager la maille.

Importante: Pedale per grancassa non in dotazione. Sul pad grancassa servirsi unicamente di un battente dalla superficie dura (plastica, legno, ecc.). Non servirsi di un battente in feltro, che potrebbe danneggiare il mesh.

Wichtig: Das Kick-Pedal ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie nur Schlägel mit harter Oberfläche (Kunststoff, Holz etc.) am Basedrum-Pad. Verwenden Sie **keinen** Schlägel mit Filzbezug, um das Netz (Mesh) des Pads nicht zu beschädigen.



Box Contents
Contenido de la caja
Contenu de la boîte
Contenuti della confezione
Lieferumfang

A		B		C		D	
E		F		G		H	
J		K		L		M	
O	 10"/ 25 cm	P	 12"/ 30 cm	Q	 12"/ 30 cm (hi-hat)	R	 14"/ 36 cm (crash)
S	 16"/ 41 cm (ride)	T		V		W	
X		U		AA		BB	
Y		Z		CC			

Connection Diagram
Diagrama de conexión
Schéma d'installation

Schema dei collegamenti
Anschlussübersicht

