


MS-4



Gain

Bestimmt den Anteil der Vorstufenverzerrung. Höheres Gain bedeutet mehr Verzerrung und Kompression.

Volume Regler

Bestimmt die Lautstärke

Tone Regler

Bestimmt die Betonung der Bässe bzw. Höhen

ON/OFF Wahlschalter

On/Off Status Anzeige

Kopfhöreranschluss

Zum Anschluß eines Kopfhörers (schaltet Lautsprecher stumm)

Klappbügel

Batteriefach

Benutze eine 9Volt Blockbatterie



Input

Zum Anschluss der Gitarre

Netzteilanschluss

Zur Verbindung mit einem elektronisch stabilisierten 9V Netzadapter

Deutsch