



## Leistungsmerkmale:


- ✓ CEE-16
- ✓ 6 × schwarze Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
- ✓ 3 Kontrollleuchten für Phasen L1, L2 und L3
- ✓ Interne Verdrahtung: 2,5 mm<sup>2</sup>
- ✓ Schutzklassen:  
Schutzkontaktsteckdosen (geschl.): IP54  
Schutzkontaktsteckdosen (offen): IP20  
Einbau-Gerätestecker: IP44
- ✓ Metallgehäuse mit 2 × M10-Innengewinde
- ✓ Spannungsversorgung: 400 V~ 50 Hz
- ✓ Gesamtstrom: 48 A (max.)
- ✓ Nennstrom pro Phase: 16 A
- ✓ Gesamtleistung: 11040 W (max.)
- ✓ Nennleistung pro Phase: 3680 W
- ✓ Abmessungen (B × H × T): 285 × 75 × 190 mm
- ✓ Gewicht: 1,1 kg




Dieses Gerät ist zur Verteilung von Versorgungsspannung über Schutzkontaktsteckdosen bestimmt. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. Trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.


 Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.


 **WARNUNG!**  
Verletzungsgefahr durch Herabfallen!  
Stellen Sie sicher, dass die Montage den Normen und Vorschriften in Ihrem Land entspricht. Sichern Sie das Gerät immer durch eine zweite Befestigung, zum Beispiel ein Sicherheitsfangseil oder eine Sicherungskette.

 **GEFAHR!**  
Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen im Geräteinneren!  
Im Inneren des Geräts befinden sich Teile, die unter hoher elektrischer Spannung stehen. Entfernen Sie niemals Abdeckungen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Abdeckungen, Schutzvorrichtungen oder optische Komponenten fehlen oder beschädigt sind.

 **GEFAHR!**  
Elektrischer Schlag durch Kurzschluss!  
Verwenden Sie immer ein ordnungsgemäß isoliertes dreidriges Netzkabel mit einem Schutzkontaktstecker. Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker keine Veränderungen vor. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr. Falls Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.

**Befestigungsmöglichkeiten**  
Sie können das Gerät hängend oder stehend installieren. Die Befestigung während des Gebrauchs muss immer auf einer festen Oberfläche oder an einem dafür zugelassenen Träger erfolgen. Arbeiten Sie immer von einer stabilen Plattform aus, wenn Sie das Gerät installieren, bewegen oder Wartungsarbeiten daran durchführen. Dabei muss der Bereich unterhalb des Geräts abgesperrt sein. Das Sicherheitsfangseil muss durch einen der Befestigungswinkel geführt werden.

 Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

 Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.