

Millenium

A-Stand Flex - support pliable pour guitares

Guide de démarrage rapide

Le présent guide de démarrage rapide contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez ce guide en vue d'une utilisation ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez aussi le guide.

Consignes de sécurité

Utilisation conforme

Ce produit sert à poser des guitares de manière sûre. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Dangers pour les enfants



Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d'étouffement ! Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et s'étouffer.

Lieu de fonctionnement

N'utilisez jamais le produit

- dans des conditions de températures ou d'humidité extrêmes
- dans des zones extrêmement poussiéreuses ou sales
- dans les endroits où le produit peut se mouiller

Utilisation en général


- Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du produit.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de produits liquides tels que le benzène, des diluants ou des agents de nettoyage inflammables.

Performances

- Support pliable en forme A pour des guitares
- Fabriqué en aluminium et plastique ABS
- Ne convient pas pour une utilisation avec des instruments de finition vernis nitrocellulosique


- Points de support réglables pour utilité universelle
- Pad en silicone souple pour la protection entre les points de support et l'instrument
- Maximum stabilité
- Poids : 480 g

Dimensions




Utiliser le produit



1. A la livraison, le support est plié et les deux bras sont bloqués.




2. Dépliez le support et débloquent les deux bras.




3. Écartez les bras au maximum et bloquez-les. Faites glisser les pads d'appui pour régler la profondeur souhaitée.



4. Dépliez le support complètement en forme A, situez-le sur une surface plane et posez votre instrument sur le support.



5. Les pads mobiles assurent un contact parfait entre l'instrument et le support.



Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l'emballage.

Le plastifiant contenu dans les pieds en caoutchouc de ce produit peut éventuellement réagir avec le revêtement de votre parquet, sol linoléum, stratifié ou PVC et provoquer des taches sombres qui ne partent pas. En cas de doute, ne posez pas le support directement sur le sol, mais utilisez des patins en feutre ou un tapis.