

Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung enthält wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung des Produkts. Lesen und befolgen sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient als multi-funktionaler Unterbau zur Positionierung verschiedenster Geräte oder Gegenstände. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Gefahren für Kinder



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Produkt lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Betriebsort

Verwenden Sie das Produkt niemals

- bei extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- an extrem staubigen oder verschmutzten Orten
- an Orten, an denen das Produkt nass werden kann

Allgemeiner Umgang

- Um Beschädigungen vorzubeugen, wenden Sie bei der Handhabung des Produkts niemals Gewalt an.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem sauberen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger wie Benzol, Verdünnung oder entflammbare Putzmittel.

Aufbau

1. Im Auslieferungszustand sind die Beine des Gestells eingeklappt:



Legen Sie den Stand auf die Seite, klappen Sie die Beine aus und setzen Sie das Gestell auf dessen Füße.

2. So sollte das Gestell nun aussehen:




3. Drücken Sie jetzt die beiden Einklappsperrn in Richtung Gestellinneres.



4. Um die Auflagefläche zu verbreitern, können Sie die 4 gezeigten Handschrauben lösen und den rechten und linken Teil des Gestells auf die gewünschte Breite ausziehen. Anschließend drehen Sie die Handschrauben wieder fest an.



5. Um die Gestellhöhe zu vergrößern, können Sie die Schraubverriegelungen an den vier Gestellbeinen gegen den Uhrzeigersinn los drehen, anschließend etwas vom Bein wegziehen und dann die Verlängerungen aus den Beinen in gewünschter Länge ausziehen. Lassen Sie die Verriegelungen zurück schnappen und drehen Sie sie wieder fest.



6. Optional erhältliches Zubehör, wie z. B. Fun Generation Universal Stand Extension (Artikel-Nr. 437439) können Sie an die beiden Anbaustellen montieren:



7. Der Abbau des Gestells geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

Technische Daten

- Abmessungen (verpackt): 860 mm × 460 mm × 665 mm
- Abmessungen (aufgebaut): 1275 mm × 515 mm × 910 mm
- Höhe: 670 - 910 mm

- Gewicht: 7,4 kg
- Belastbarkeit: 50 kg



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung Ihres Parkett-, Linoleum-, Laminat- oder PVC-Bodens reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen. Bitte bringen Sie den Ständer im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit Ihrem Boden und benutzen Sie Filzschoner oder einen Teppich als Unterlage.