

Sicherheitsrichtlinien

Verwendungszweck des Produkts

Dieses Gerät ist ausschließlich als Gitarren-Overdrive/Distortion-Pedal gedacht. Jegliche andere Anwendungen oder die Verwendung in anderen Umgebungen gelten als unangemessen und könnten Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.

Kindersicherheit

Entsorgen Sie Plastiktüten, Verpackungsmaterialien und ähnliche Gegenstände ordnungsgemäß und halten Sie sie von Säuglingen und Kleinkindern fern, um Erstickungsgefahren zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Produkt entfernen oder verschlucken, da dies eine Erstickungsgefahr darstellt.

Geeignete Umgebungen für den Gebrauch

Betreiben Sie das Produkt nicht:

- In Bereichen mit extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit
- An übermäßig staubigen oder schmutzigen Orten
- An Orten, an denen es nass werden könnte

Ordnungsgemäße Handhabung

- Um Schäden zu vermeiden, behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt und vermeiden Sie den Einsatz von Gewalt.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel wie Benzin, Verdüner oder brennbare Reinigungsmittel.

Verpackungs- und Entsorgungsanweisungen

Umweltfreundliche Verpackung

Die Transport- und Schutzverpackung dieses Produkts besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die für das Recycling geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass Plastiktüten und andere Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß entsorgt werden.

Recyclingrichtlinien



Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nicht mit dem normalen Hausmüll. Stellen Sie stattdessen sicher, dass sie zum Recycling gesammelt werden. Befolgen Sie die Anweisungen und Symbole auf der Verpackung für die ordnungsgemäße Entsorgung.

Entsorgungsinformationen



Einhaltung der WEEE-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Ordnungsgemäße Entsorgung

Entsorgen Sie dieses Produkt über einen autorisierten Entsorgungsdienst oder Ihre örtliche Abfallentsorgungseinrichtung. Befolgen Sie die Vorschriften und Richtlinien Ihres Landes. Wenn Sie unsicher sind, wie das Produkt ordnungsgemäß entsorgt werden soll, wenden Sie sich an Ihre örtliche

Abfallentsorgungseinrichtung.

LPD Pedals • 9835 E Southern Ave #50323 • Mesa AZ USA 85209 • www.lpdpedals.com • info@lpdpedals.com