

Merkmale


- Studiotisch für Home- und Projektstudios
- 3x19" 3 HE Racks
- Monitorablage in Tischbreite
- stabile Kabelführung aus Metall an der Rückseite
- erweiterbar mit optionaler, ausziehbarer Keyboardablage (nicht im Lieferumfang enthalten) in drei verschiedenen Höhen montierbar
- eingelassene PET Akustik Streifenelemente an den Seitenteilen

- Material:
Spanplatte 25mm beschichtet mit Melaminfolie
Artikelnummer: 573507 | Farbe: schwarz
Artikelnummer: 573473 | Farbe: oak
- Abmessungen gesamt (B x H x T):
1,590 mm x 942 mm x 831 mm

Lieferumfang

- Box 1: Bein (rechts und links), mittlere Tischplatten (oben), Rackhalterung (rechts und links), Beinhalterung (rechts und links), Metallprofil (Kabelführung)
- Box 2: Verbindungsplatte, obere Tischplatte, Aufbaumaterial, Anleitung
- Box 3: Arbeitsplatte

Benötigtes Werkzeug




Gummihammer




Schraubendreher

Aufbau Material




Aufbauanleitung


1.




2.




3.




4.



5.




6.




Vorgehen gespiegelt auf der linken Seite wiederholen


8.




7.




9.




10. Vorgehen gespiegelt auf der linken Seite wiederholen




11.




12.




13.




14.




15.



16.



17.



Allgemeine Hinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Hinweise. Bewahren Sie das Dokument zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch dieses Dokument mit. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte informieren Sie sich in der aktuellsten Version der Dokumentation, die für Sie unter www.thomann.de bereitliegt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt dient als Aufbewahrung für Moving Heads. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. Das Produkt darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.



Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder!

An Verpackungsmaterialien und Kleinteilen können Kinder erstickern. Beim Umgang mit dem Produkt können Kinder sich verletzen. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial und dem Produkt spielen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial niemals in der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial bei Nichtgebrauch stets ordnungsgemäß. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen! Halten Sie Kleinteile von Kindern fern und achten Sie darauf, dass sich keine Kleinteile vom Produkt lösen, mit denen sie spielen könnten.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.