


- ✓ 8 einzeln geregelte Gleichspannungsausgänge für Effektpedale
- ✓ Inkl. 1 Ampère Schaltnetzteil als Steckernetzteil
- ✓ Inkl. 8 Stück Gleichspannungskabel (2 x kurz / 3 x mittel / 3 x lang)
- ✓ 2 x 6 - 12 V=, 100 mA regelbare Ausgangsspannung
- ✓ 6 x 9 V=, 100 mA feste Ausgangsspannung
- ✓ Individuelle Status-LED pro Ausgang
- ✓ Kurzschlussfest / Brummfilter / gemeinsame Masse
- ✓ 3 blaue LEDs zur Beleuchtung des Pedal-boards
- ✓ LED-Anzeige für geringe Eingangsspannung
- ✓ Abmessungen (L x B x H): 140 x 125 x 75 mm (Verpackung), 115 x 71 x 35 mm (Gerät)



- Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es Niederschlag, hoher Luftfeuchtigkeit, Verschmutzung oder starken Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder selbst zu reparieren, falls es einmal nicht funktionieren sollte.
- Schließen Sie niemals Geräte an's POWER BRICK, die eine andere als vom Gerät gelieferte Versorgungsspannung benötigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel wie z.B. Alkohol.

- Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!
- Werfen Sie diese Verpackungsmaterialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden.
- Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Entsorgen Sie das Produkt über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
- Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden.

