

Vielen Dank für das Vertrauen, das Du uns mit dem Kauf des BEHRINGER ULTRA VIBRATO UV300 entgegengebracht hast. Dieses hochqualitative Effektpedal bietet Dir klassische und atemberaubende, plastische Vibrato-Effekte der '60er und '70er. Durch seine umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten wird der UV300 zu jeder Zeit Deinen Ansprüchen gerecht.

1. BEDIENUNGSELEMENTE




Oberseitenansicht

- 1** Der *MODE*-Schalter ändert die Funktionalität des Effektpedal-Fußschalters. In Position *LATCH* aktivierst/deaktivierst Du den Effekt durch einmaliges, kurzes Drücken des Fußschalters. In Position *UNLATCH* ist der Effekt nur solange aktiv, wie der Fußschalter gedrückt bleibt. Wenn kein Vibrato-Effekt benötigt wird, kann die *BYPASS*-Einstellung gewählt werden. In diesem bleibt das Signal unbeeinflusst, auch wenn der Fußschalter gedrückt wird.
- 2** Der *RISE*-Regler bestimmt die vom Effekt benötigte Zeit, um die maximale Verstimmung zu erreichen. Je weiter er nach rechts gedreht wird, umso langsamer setzt der Modulationseffekt ein.
- 3** Der *RATE*-Regler bestimmt die Geschwindigkeit des Vibrato-Effekts.
- 4** Der *DEPTH*-Regler bestimmt die Intensität des Pitch-Modulationseffekts.
- 5** Die *ON/BATT*-LED leuchtet, sobald der Effekt aktiviert ist. Zusätzlich kannst Du den Batteriezustand überprüfen.
- 6** Der Fußschalter dient zum Aktivieren/Deaktivieren des Effekts.
- 7** Die 6,3-mm *IN*-Monoklinkenbuchse dient zum Anschluss des Instruments.
- 8** Die 6,3-mm *OUT*-Monoklinkenbuchse leitet das Signal an Deinen Verstärker weiter.

Der *DC IN*-Anschluss rechts am Gerät dient zum Anschluss eines 9 V Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten).

Das *BATTERIEFACH* befindet sich unter dem Fußschalter. Um die Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) einzubauen oder auszutauschen, drücke die Gelenke vorsichtig zusammen und entferne das Pedal. Achte darauf, das Gerät nicht zu zerkratzen.

 Der UV300 hat keinen On/Off-Schalter. Der UV300 ist betriebsbereit, sobald ein Kabel in der IN-Buchse steckt. Ziehe den Stecker aus der IN-Buchse, wenn der UV300 nicht in Gebrauch ist. So verlängerst Du die Lebensdauer der Batterie.

Die *SERIENNUMMER* befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

2. GARANTIE

Unsere derzeitigen Garantiebedingungen erfährst Du unter <http://www.behringer.com>.

3. TECHNISCHE DATEN

In	Anschluss	6,3-mm Monoklinkenanschluss
	Impedanz	500 k Ω
Out	Anschluss	6,3-mm Monoklinkenanschluss
	Impedanz	1 k Ω
Stromversorgung		9 V \equiv , 100 mA DC, reguliert BEHRINGER PSU-SB
		USA/Kanada 120 V~, 60 Hz
		Europa/U.K./Australien 230 V~, 50 Hz
		China 220 V~, 50 Hz
		Korea 220 V~, 60 Hz
		Japan 100 V~, 50/60 Hz
Netzanschluss		2-mm DC-Anschluss, Center negativ
Batterie		9 V Typ 6LR61
Leistungsaufnahme		30 mA
Abmessungen (H x B x T)		ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Gewicht		ca. 0,33 kg

Die Fa. BEHRINGER ist stets bemüht, den höchsten Qualitätsstandard zu sichern. Erforderliche Modifikationen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Technische Daten und Erscheinungsbild des Geräts können daher von den genannten Angaben oder Abbildungen abweichen.

4. SICHERHEITSHINWEISE

Betriebe das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen. Verwende bitte nur autorisiertes Zubehör. Führe bitte keinerlei Reparaturen am Gerät eigenständig durch. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen, **insbesondere bei Beschädigungen des Netzkabels oder Netzsteckers.**

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt BEHRINGER keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. BEHRINGER Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von BEHRINGER und haben keinerlei Befugnis, BEHRINGER in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck dieser Anleitung, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma BEHRINGER International GmbH gestattet. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Deutschland. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903