

A-Frame Gitarrenständer

Hinweise zur Sicherheit und zum Gebrauch

Eigenschaften & Vorteile der Gitarrenständer der Serie A-Frame Stand

- Niedriger Gitarrenständer, je nach Typ für E-Gitarren & Akustikgitarren
- Einfach zu öffnen und auch wieder zusammenzuklappen
- Schonende Gitarrenauflage – durch gepolsterte Auflagen
- Breite einstellbar – sodass alle Arten von Gitarren bestmöglich aufliegen können (optional).
- Leicht & Kompakt
- Kippstabil durch niedrige Auflagefläche
- Das offizielle deutsche TÜV GS Siegel garantiert die Sicherheit, gemäß hoher deutscher Richtlinien.



Technische Daten

Hersteller: Musikhaus Thomann e. K.
Troppendorf 30, 96138 Burgebrach, HRA Bamberg Nr. 8988

Typen:	Millenium GS-2001, Art.-Nr. 129407	Millenium GS-2001 A, Art.-Nr. 129408
Gewicht [kg]:	1,1	1,1
Traglast [kg]:	10	
Maße (Höhe [m]), zusammengeklappt: auseinandergeklappt:	0,40	0,38

Typenübersicht

Millenium GS-2001, Art. Nr. 129407



Stand Modell Millenium GS-2001: E-Gitarre, E-Bass (Gitarren mit flachem Korpus)

Millenium GS-2001A, Art. Nr. 129408



Stand Modell Millenium GS-2001A: Akustik- und Westerngitarren (Gitarren mit tiefem Korpus)

Vorhergesehener Gebrauch

Der Gitarrenständer ist nur als Halterung für eine Gitarre oder ähnliches Musikinstrument, so wie in dieser Anleitung und speziell im Kapitel "Typenübersicht" beschrieben, zu verwenden.

Alle anderen in dieser Anleitung nicht beschriebenen Anwendungen werden hiermit ausgeschlossen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, welche aus falschem Gebrauch oder Missbrauch resultieren.

Sicherheitshinweise

- Kinder fernhalten bzw. beobachten, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gitarrenständer spielen. Der Gitarrenständer ist kein Spielzeug.
- Den Gitarrenständer nicht als Leiter, Unterstellbock o.ä. missbrauchen!
- Den Gitarrenständer nur auf gerader und ebener Fläche aufstellen und so wie im Kapitel "Aufbau" beschrieben auseinander klappen und aufbauen, sodass der Ständer nicht kippen kann. Wir übernehmen keine Haftung für Sach- und Personenschäden, welche durch falschen Aufbau und falsche Anwendung verursacht wurden.
- Wir haben den Ständer mit verschiedenen Gitarren und Finishes ohne Probleme getestet. Trotzdem raten wir zur Vorsicht bei Vintage Instrumenten und Nitrocellulose Finishes. Schweiß, Umwelteinflüsse, Nitrocellulose und das Alter können chemische Reaktionen hervorrufen, die nicht vorhersehbar sind oder getestet werden können. Wir übernehmen daher keine Garantie gegen Schäden an der Beschichtung und der Oberfläche.

Aufbau der A-Frame & Abstellen der Gitarre

- Bei den Gitarrenständern müssen beide Standfüße des Ständers bis zum Anschlag ausgeklappt werden.
- Ständer auf geraden und ebenen Boden stellen
- Gitarre auflegen – feste Lage kontrollieren und sicherstellen, dass sie richtig aufliegt und nicht kippt.

Wartung und Pflege

Der Gitarrenständer benötigt keine spezielle Wartung und Pflege.

Ggf. ist er mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Wenn Gelenke, Scharniere oder Klinken (sofern vorhanden) nur schwergängig funktionieren, müssen sie ggf. geschmiert werden.

GARANTIE

Dieses Gerät unterliegt der gesetzlichen Garantiefrist von 2 Jahren. Kontaktieren Sie im Garantiefall den Kundendienst.