


STAIRVILLE

VST-210
licht-stativ

Musikhaus Thomann
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
E-Mail: info@thomann.de
Internet: www.thomann.de

09.01.2020, ID: 165418 (V2)

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise.....	4
2	Sicherheitshinweise.....	6
3	Leistungsmerkmale.....	9
4	Bedienelemente.....	10
5	Bedienung.....	11
6	Technische Daten.....	16
7	Umweltschutz.....	18

1 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass sie allen Personen zur Verfügung steht, die das Produkt verwenden. Sollten Sie das Produkt verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer diese Anleitung erhält.

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten. Bitte informieren Sie sich in der aktuellsten Version dieser Bedienungsanleitung, die für Sie unter www.thomann.de bereitliegt.

Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
VORSICHT!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
HINWEIS!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

2 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Licht-Stativ dient zur stabilen Befestigung und höhenverstellbaren Aufstellung von Scheinwerfern. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Produkt darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Sicherheit



GEFAHR!

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Produkt lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt spielen.



VORSICHT!

Kippgefahr bei Transport unter Last

Wenn das Stativ bewegt wird, ohne das angeflanschte Gerät zu entfernen, kann das Stativ kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Entfernen Sie das angeflanschte Gerät, bevor Sie das Stativ transportieren.



VORSICHT!

Kippgefahr auf ungeeignetem Untergrund

Bei einer Aufstellung auf weichem oder nicht waagrechtem Untergrund kann das Stativ kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Stellen Sie das Stativ nur auf ebenen und festen Flächen auf.



VORSICHT!

Kippgefahr bei zu hoher Belastung

Bei zu hoher Belastung kann das Stativ kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.


Überschreiten Sie niemals die für das Stativ angegebene maximale Belastbarkeit.

3 Leistungsmerkmale

Besondere Eigenschaften:

- Standfestes Verfolger-Stativ für den mobilen Einsatz
- Sicherung des Auszugrohrs mit Sicherungsbolzen und Sicherungssplint
- Aufnahme: 28-mm-TV-Zapfen
- Maximale Traglast: 18 kg
- Mindesthöhe: 1,35 m
- Maximale Höhe: 2,1 m
- Gewicht: 6,0 kg

4 Bedienelemente



1	TV-Zapfen
2	Sicherungsschraube oben am Auszugsrohr für TV-Zapfen
3	Auszugsrohr
4	Rasterlochung
5	Sicherungsbolzen
6	Sicherungsschraube am Auszugsrohr
7	Stativrohr
8	Sicherungsschraube am Schlitten
9	FüÙe

5 Bedienung

Packen Sie das Produkt aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Bewahren Sie die Verpackung auf. Um das Produkt bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Originalverpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.



VORSICHT!

Kippgefahr bei Transport unter Last

Wenn das Stativ bewegt wird, ohne das angeflanschte Gerät zu entfernen, kann das Stativ kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Entfernen Sie das angeflanschte Gerät, bevor Sie das Stativ transportieren.



VORSICHT!

Kippgefahr auf ungeeignetem Untergrund

Bei einer Aufstellung auf weichem oder nicht waagrechtem Untergrund kann das Stativ kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Stellen Sie das Stativ nur auf ebenen und festen Flächen auf.



VORSICHT!

Kippgefahr bei zu hoher Belastung

Bei zu hoher Belastung kann das Stativ kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Überschreiten Sie niemals die für das Stativ angegebene maximale Belastbarkeit.

**HINWEIS!****Mögliche Fleckenbildung**


Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung Ihres Parkett-, Linoleum-, Laminat- oder PVC-Bodens reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen.

Bitte bringen Sie die Gummifüße im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit Ihrem Boden und benutzen Sie Filzschoner oder einen Teppich als Unterlage.

**Vorschriften beachten**

Stellen Sie sicher, dass bei der Montage immer die Normen und Vorschriften Ihres Landes eingehalten werden.

Aufstellung



1. ➤ Klappen Sie die Füße (9) des Stativs auseinander, bis sich die Querstreben in waagrechtlicher Position befinden.
2. ➤ Fixieren Sie diese Position mit der Sicherungsschraube am Schlitten (8), an dem die drei Füße ansetzen.
3. ➤ Setzen Sie den TV-Zapfen (1) am oberen Stativende auf und ziehen Sie ihn mit der Sicherungsschraube oben am Auszugsrohr (2) fest.
4. ➤ Montieren Sie den Verfolgerspot auf dem TV-Zapfen. Beachten Sie dabei die Hinweise der jeweiligen Hersteller. Die maximale Belastbarkeit von 18 kg darf nicht überschritten werden.
5. ➤ Ziehen Sie die Sicherungsschraube des Zapfens fest.
6. ➤ Ziehen Sie den Sicherungsbolzen (5) heraus und lösen Sie die Sicherungsschraube am Auszugsrohr (6).
7. ➤ Ziehen Sie das Auszugsrohr (3) bis zur gewünschten Höhe heraus, schieben Sie den Sicherungsbolzen (5) durch die entsprechende Rasterlochung (4), lassen Sie den Sicherungsbolzen zur Lastaufnahme auf der Schelle aufliegen und schieben Sie den Sicherungssplint durch das Loch im Sicherungsbolzen.

8. ► Fixieren Sie die Position des Auszugsrohrs mit der Sicherungsschraube am Auszugsrohr (6).

Abbau

1. ► Nehmen Sie den Verfolgerspot ab.

2. ► Schieben Sie das Auszugsrohr (3) ganz nach unten und schieben Sie den Sicherungsbolzen (5) durch die entsprechende Rasterlochung (4).

3. ► Fixieren Sie die Position des Auszugsrohrs (3) mit der Sicherungsschraube am Auszugsrohr (6).

4. ► Lösen Sie die Sicherungsschraube am Schlitten (8), an dem die drei Füße ansetzen.

5. ► Klappen Sie die Füße (9) des Stativs zusammen.

6. ► Verpacken Sie die einzelnen Teile des Gesamtsystems möglichst in der Originalverpackung und lagern Sie das Paket an einem trockenen, vor Feuchtigkeit geschützten Ort.

6 Technische Daten

Höhe, max.	2,1 m
Einstellbare Höhe Stativ	1,35 m ... 2,1 m
Stellfläche Stativ	Ø 1,44 m
Rohrdurchmesser Stativ	Ø 34,7 mm
Aufnahmeart	Flansch, Ø 28 mm, für TV-Zapfen
Traglast, max. (bei zentrischer Belastung)	18 kg
Transportmaß (B × H × T)	140 mm × 1350 mm × 130 mm
Gewicht	6 kg
Farbe	Schwarz

Weitere Informationen

Stativtyp	Verfolgerstativ
inkl. Quertraverse	Nein
Kurbel	Nein

7 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



