

TU-3 Chromatic Tuner Manual de l'utente

Prima di utilizzare questa unità, leggere attentamente le sezioni intitolate "USANDO LO SCUDO DELL'UNITÀ" e "NOTI IMPORTANTI" (su un foglio a parte, che contengono importanti informazioni sul corretto impiego dell'unità). Inoltre, per avere la sicurezza di aver acquistato una buona conoscenza di ogni funzione fornita dalla nuova unità, è necessario leggere questo manuale nella sua interezza. L'aspirazione di conservare e tenere a portata di mano il Manuale come riferimento utile. Con l'unità è fornita una batteria. La sua durata, tuttavia, potrebbe essere limitata poiché è fornita allo scopo di consentire il test dell'unità.

Funzioni principali

- La **modalità Elevata luminosità** aumenta la visibilità dell'indicatore in esterni.
- La funzione **Accu-Pitch Sign** utilizza il movimento delle spie dell'indicatore per segnalare il completamento dell'accordatura.
- La **modalità Chitarra/basso** consente di eseguire l'accordatura in base al numero di corda, con supporto per chitarre a 7 corde e bassi a 6 corde.
- L'accordatura flat è supportata in modalità Chitarra flat, che consente accordatura "verso il basso" fino a sei semitoni al di sotto del tono standard.
- L'accensione dell'accordatore disattiva automaticamente il segnale di uscita, consentendo di accordare senza emettere suono.

Uso dell'accordatore

- Collegare la chitarra o il basso da accordare al jack INPUT** (l'alimentazione verrà attivata).
- Premere l'interruttore a pedale per accendere l'accordatore.** Si accenderà l'indicatore CHECK.
- Suonare una nota sulla chitarra o sul basso e accordarla.** Sul display viene visualizzato il nome della nota o il numero di corda più vicino al tono riprodotta. Accordare lo strumento finché entrambi gli indicatori Guida per l'accordatura si accendono e il centro dell'indicatore si illumina in verde (visualizzazione CENT). L'indicatore si illumina progressivamente verso sinistra man mano che il tono si avvicina al bemolle o progressivamente verso destra man mano che il tono si avvicina al diesis.

- Se la funzione Accu-Pitch Sign è attivata, le spie dell'indicatore scorrono verso il centro del display quando viene raggiunta l'accordatura stabile del tono corretto.
- Il comportamento dell'indicatore descritto è relativo a quanto è selezionata la visualizzazione CENT (impostazione di fabbrica). Il comportamento è diverso quando è selezionata la visualizzazione STREAM.
- Il suono emesso dal jack OUTPUT viene disattivato quando l'accordatore è acceso.

Funzioni comuni

- Il **indicatore che segnala il completamento dell'accordatura (funzione Accu-Pitch Sign)** Se la funzione Accu-Pitch Sign è attivata, le spie dell'indicatore scorrono verso il centro del display quando viene raggiunta l'accordatura stabile del tono corretto.
- L'impostazione predefinita per la funzione Accu-Pitch Sign è attivata.**
- Tenendo premuto il pulsante STREAM/CENT, accendere l'unità** (inserire una presa nel jack INPUT).
- Premere il pulsante STREAM/CENT per attivare e disattivare la funzione Accu-Pitch Sign.** Attivata: le spie dell'indicatore si spostano verso il centro da sinistra a destra.
- Disattivata:** l'indicatore si accende a sinistra e a destra.
- L'unità TU-3 torna allo stato normale se il pulsante STREAM/CENT non viene premuto per diversi secondi.
- Questa impostazione rimane memorizzata anche quando l'unità viene spenta.

- Modifica del tono di riferimento** È possibile regolare il tono di riferimento entro un intervallo di 436-445 Hz (440 Hz è l'impostazione di fabbrica).
- 1. Premere contemporaneamente i pulsanti MODE e STREAM/CENT.** La cifa bassa del tono di riferimento corrente (ad esempio, "0" se impostato su 440 Hz) lampeggia nell'indicatore Nome nota/corda.

- 2. Premere il pulsante MODE o STREAM/CENT per modificare il tono di riferimento.** **Pulsante MODE:** aumenta il tono di riferimento di 1 Hz. **Pulsante STREAM/CENT:** abbassa il tono di riferimento di 1 Hz. Se il pulsante MODE o STREAM/CENT non viene premuto per alcuni secondi, l'unità TU-3 torna al funzionamento normale. Quando si accende l'unità, il tono di riferimento corrente viene visualizzato per alcuni secondi. Questa impostazione rimane memorizzata anche quando l'unità viene spenta.
- Modifica della luminosità dell'indicatore (modalità Elevata luminosità)** Portando l'indicatore in modalità Elevata luminosità, è possibile aumentare la visibilità durante le esecuzioni in esterni. Per passare alla modalità Elevata luminosità, tenere premuto il pulsante STREAM/CENT per almeno due secondi. Per tornare alla luminosità normale, tenere nuovamente premuto il pulsante STREAM/CENT per almeno due secondi. La luminosità normale viene selezionata automaticamente all'accensione dell'unità.

- Ripristino delle impostazioni di fabbrica originali (Factory Reset)** Il TU-3 salva in memoria le seguenti impostazioni. Se necessario, è possibile ripristinare queste impostazioni di fabbrica.
- | Impostazione memorizzata | Stato impostato in fabbrica |
|---|-----------------------------|
| Modalità di accordatura | Cromatica |
| Tono di riferimento | 440 Hz |
| Modalità di visualizzazione dell'indicatore | Visualizzazione CENT |
| Attivazione/disattivazione della funzione Accu-Pitch Sign | Attivata |

- Tenendo premuto il pulsante MODE, accendere l'unità (inserire una presa nel jack INPUT).** La spia verde di accensione dell'indicatore si accende.
- Premere di nuovo MODE.** La spia verde al centro dell'indicatore lampeggia tre volte e il TU-3 ritorna alla modalità normale, con le impostazioni di fabbrica originali ripristinate.
- Se il pulsante MODE non viene premuto per diversi secondi o se si preme un pulsante diverso da MODE, l'unità TU-3 ritorna allo stato normale senza che vengano ripristinate le impostazioni di fabbrica.

Copyright © 2009 BOSS CORPORATION
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere in alcun modo riprodotta senza autorizzazione scritta di BOSS CORPORATION.

TU-3 Chromatic Tuner

Antes de usar este equipamiento, lea con atención as seguintes seccións: "USANDO O EQUIPAMENTO COM SEGURANÇA" e "OBSERVAÇÕES IMPORTANTES" (fornecidas em um folheto separado). Essas seções descrevem informações importantes sobre o uso correto do equipamento. Além disso, para que você conheça todos os recursos do seu novo equipamento, este manual deve ser lido na íntegra. O manual deve ser guardado em local de fácil acesso para consultas futuras. Uma bateria é fornecida com o equipamento. No entanto, a duração dessa bateria pode ser limitada, já que seu objetivo principal é possibilitar o teste.

Recursos Principais

- O modo de Alto Brilho (High Brightness) amplia a visibilidade do medidor em locais com muita luz ambiente.
- A função Accu-Pitch Sign usa o movimento das luzes do medidor para mostrar quando a afinação está concluída.
- O modo Guitarra permite afinar pelo número de corda, com suporte para guitarras de 7 cordas e baixos de 6 cordas.
- Afinações em bemol são possíveis com o modo GUITAR FLAT, que possibilita a alteração da afinação padrão em até seis semitons.
- O afinador corta o sinal de saída, o que lhe permite afinar sem produzir som.

Como usar o afinador

- Conecte a guitarra ou baixo à ser afinado ao plugue INPUT. (Isso liga a energia.)**
- Pressione o pedal para ligar o afinador.** O indicador CHECK acende e o efeito da luz do pedal é ativado. Se você estiver alimentando o equipamento com uma bateria e o indicador CHECK não estiver acendendo, não acender mais—o tentador ligar o efeito, a bateria está fraca e deve ser substituída. Para obter instruções sobre como trocar a bateria, consulte "Trocando a bateria".
- Toque uma nota na guitarra ou baixo e afine-a.** O nome da nota ou o número da corda da nota mais próxima do tom tocado é exibido no display. Ajuste o instrumento de modo que os dois indicadores do painel de afinação acendam e o centro do indicador esteja em verde (visualização CENT). O medidor acenderá cada vez mais para esqurda quando a afinação da nota tocada diminuir, e para a direita quando a afinação aumentar.

- Quando a função Accu-Pitch Sign está ativada,** as luzes do medidor se deslocam para o centro, quando a afinação correta.
- O comportamento do medidor descrito aqui é aplicável apenas quando é selecionada a exibição do medidor CENT (a configuração de fábrica). O comportamento é diferente se você selecionar a exibição do medidor STREAM.
- Nenhum som sairá pelo conector OUTPUT quando o afinador estiver ligado.

Funções práticas

- Para que o medidor indique que a afinação foi concluída (função Accu-Pitch Sign) Quando a função Accu-Pitch Sign está ativada, as luzes do medidor se deslocam para o centro, quando a afinação correta.
- O comportamento do medidor descrito aqui é aplicável apenas quando é selecionada a exibição do medidor CENT (a configuração de fábrica). O comportamento é diferente se você selecionar a exibição do medidor STREAM.
- Nenhum som sairá pelo conector OUTPUT quando o afinador estiver ligado.

- Pressione o pedal para ligar o afinador.** O indicador CHECK acende e o efeito da luz do pedal é ativado. Se você estiver alimentando o equipamento com uma bateria e o indicador CHECK não estiver acendendo, não acender mais—o tentador ligar o efeito, a bateria está fraca e deve ser substituída. Para obter instruções sobre como trocar a bateria, consulte "Trocando a bateria".
- Toque uma nota na guitarra ou baixo e afine-a.** O nome da nota ou o número da corda da nota mais próxima do tom tocado é exibido no display. Ajuste o instrumento de modo que os dois indicadores do painel de afinação acendam e o centro do indicador esteja em verde (visualização CENT). O medidor acenderá cada vez mais para esqurda quando a afinação da nota tocada diminuir, e para a direita quando a afinação aumentar.

- Quando a função Accu-Pitch Sign está ativada,** as luzes do medidor se deslocam para o centro, quando a afinação correta.
- O comportamento do medidor descrito aqui é aplicável apenas quando é selecionada a exibição do medidor CENT (a configuração de fábrica). O comportamento é diferente se você selecionar a exibição do medidor STREAM.
- Nenhum som sairá pelo conector OUTPUT quando o afinador estiver ligado.

- Pressão o botão STREAM/CENT, reduza a afinação de referência em um 1 Hz.** **Se você não pressionar o botão MODE ou o botão STREAM/CENT em alguns segundos, o TU-3 retornará à operação normal.** Ao ligar o equipamento, a atual afinação de referência será exibida durante vários segundos.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.**

- Alterando a afinação de referência** É possível ajustar a afinação de referência em uma faixa de 436 a 455 Hz. (O padrão de fábrica é 440 Hz).
- 1. Pressione simultaneamente os botões MODE e STREAM/CENT.** O dígito menos significativo do valor de referência atual ("0" quando ajustado em 440Hz) pisca no display indicando o nome/corda.

- 2. Pressione o botão MODE ou o botão STREAM/CENT para alterar a afinação de referência.** **Botão MODE:** aumenta a afinação de referência em 1 Hz. **Botão STREAM/CENT:** reduz a afinação de referência em um 1 Hz. Se você não pressionar o botão MODE ou o botão STREAM/CENT em alguns segundos, o TU-3 retornará à operação normal.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.**

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.
- Essa configuração permanecerá armazenada mesmo após desligar a energia.

- Mantendo pressionado o botão MODE, ligue a energia (conecte um plugue ao conector INPUT).**
- Pressione o botão STREAM/CENT para ligar e desligar a função Accu-Pitch Sign.** Ligado: as luzes do medidor se movem da esquerda e da direita para o centro.
- Desligadas:** as luzes do medidor acendem à esquerda e à direita.
- O TU-3 retorna ao modo normal quando são decorridos vários segundos sem que o botão STREAM/CENT seja pressionado.