


Bedienungsanleitung für TSA-Kombinationsschloss TSA002



Ihr TSA-Kombinationsschloss ist werksseitig auf 0-0-0 eingestellt!

Sie können die Kombination folgendermaßen ändern:

Einstellung

Drücken Sie A (Einstelldruckpunkt) mit einem Spitzen Gegenstand und halten Sie ihn ohne loszulassen.

Drehen Sie gleichzeitig D (Zahlenrädchen) zur Kombination Ihrer Wahl.

Lassen Sie A frei.

Ihre neue Kombination ist nun gespeichert.

Prägen Sie sich diese Zahlen bitte gut ein!

Um die Zahlenkombination zu verstellen, wiederholen Sie bitte die oben beschriebenen Schritte unter Verwendung Ihrer zuletzt gespeicherten Kombination.

Verriegelung

Drehen Sie D zur Kombination, die Sie eingestellt haben. Setzen Sie B (Reißverschluss-Zipper) in die Schlitze C ein. Drehen Sie D zu jeder möglichen Kombination, anders als jene, die Sie zur Entriegelung eingestellt haben.

Entriegelung

Drehen Sie D zur Kombination die Sie eingestellt haben.

Drücken Sie E in Richtung des Pfeils.

Anmerkung:

Die Prüfer der Transport-Sicherheitsverwaltung (TSA) und das Fluggesellschaftspersonal für die Abfertigungen auf allen amerikanischen, kanadischen und aktuell vielen anderen internationalen Flughäfen sind ausgebildet das Zeichen Travel Sentry®  zu erkennen. Sie wissen, dass Gepäck mit TSA-Schlössern, welche diese Markierung haben, beim CHECK INN verschlossen bleiben können. Die TSA Prüfer sind in der Lage diese Verriegelungen (mit einem Schlüssel) im Falle, dass das Gepäck kontrolliert werden muss, zu öffnen. Reisegepäck mit zertifizierten Travel Sentry® Verriegelungen kann die TSA schneller überprüfen, ohne die verriegelten Schlösser zu zerstören.

Verriegelungen sollen nur versehentliches Öffnen verhindern und können nicht Diebstahl des Koffers oder seines Inhalts verhindern.