



DM 20
digitalmixer

How To: Firmware Update

Laden Sie das Update File ohne Ordnerstruktur auf einen USB Stick und stecken Sie diesen in den USB Port des Pultes. Im Setup gelangen Sie über den Menüpunkt „Maintenance“ zur Funktion „Update from USB“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Firmwareupdate erfolgreich installiert wurde, startet sich das Pult neu.

Download the update file on a USB Stick an insert the stick into the USB port of the desk. Click “Maintenance” in the Setup. Click “Update from USB” and follow the instructions on the screen. The firmware update will be installed. The desk will restart after successfully installing the update.