



Laser Fernbedienung



Taste	Funktion	Beschreibung
	Ein- / Ausschalten	Schaltet den Laser im REM-Modus ein und aus. In jedem Standalone-Modus, außer dem SLA-Modus, 2 Sekunden lang drücken, um den REM-Modus zu aktivieren.
	Auto	Für eine automatisch ablaufende Show.
	Musik	Schaltet auf sound-gesteuerte Show. Die blaue Musik-LED blinkt, wenn ein Soundsignal erkannt wird.
  	Sound-Empfindlichkeit	Drücken Sie in einer sound-gesteuerten Show die Musik-Taste + B + „1~9“, um die Empfindlichkeit einzustellen. Dabei ist „9“ ist die Stufe höchster Empfindlichkeit.
	Farbwechsel	Wechseln Sie durch die vorprogrammierten Farben, rot & grün, grün, rot.
	Patternwechsel	Zum Anzeigen und Wechseln von Patterns.
	Ein bestimmtes Pattern aufrufen	Rufen Sie ein bestimmtes Pattern per Zahleneingabe von 1 bis 48 auf.
	Pattern wiederholen	Das vorherige und das aktuelle Pattern wechseln sich in einer Schleife ab.

Sicherheitshinweise



- Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!
- Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es Niederschlag, hoher Luftfeuchtigkeit, Verschmutzung oder starken Erschütterungen ausgesetzt ist. Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen!
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder selbst zu reparieren, falls es einmal nicht funktionieren sollte.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel wie z.B. Alkohol.

Umweltschutz

- Werfen Sie diese Verpackungsmaterialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden.
- Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Entsorgen Sie das Produkt über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
- Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden.

