

HD 1800 - Dynamischer Stereo-Kopfhörer

DE



- ▶ Klare Höhen und druckvoller Bass
 - ▶ Geschlossene Bauform schirmt Umgebungsgeräusche effizient ab
 - ▶ Angenehmes Tragegefühl
- ▶ Schwenkbare Ohrmuscheln erlauben einseitiges Hören
- ▶ Modisches Design, 2 Farben wählbar

✓ Bauweise:	geschlossen, drehbare Ohrmuscheln
✓ Treiber:	53 mm Ø
✓ Frequenzbereich:	10 – 25.000 Hz
✓ Empfindlichkeit:	100 dB ± 3 dB @ 1 kHz
✓ Impedanz:	60 Ω ± 30 %
✓ Nennbelastbarkeit:	250 mW
✓ Max. Belastbarkeit:	500 mW
✓ Kabellänge:	1,2 m + 4 m Verlängerung
✓ Anschluss:	3,5 mm-Klinkenstecker und 6,3 mm-Adapter
✓ Gewicht:	315 g

Dieses Gerät ist zur Wiedergabe von Tonsignalen in unmittelbarer Ohrnähe bestimmt. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen als den hier genannten Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es Hitze, Niederschlag, hoher Luftfeuchtigkeit, Verschmutzung oder starken Erschütterungen ausgesetzt ist. Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen!



Sorgen Sie dafür, dass sich Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



Die Verwendung des Geräts über einen längeren Zeitraum und mit voller Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über

entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Thomann GmbH
Hans-Thomann-Str. 1 • 96138 Burgebrach
Germany • www.thomann.de

the
t.bone