





**Vorsicht!**

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrophonkapsel entstehen.
  - ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Nehmen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung aus der Halterung und legen Sie es in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.

- ✓ USB Studio-Großmembran-Mikrofon mit USB-Anschluss für den direkten Betrieb am Computer
- ✓ Keine zusätzlichen Treiber notwendig
- ✓ Regler für Mikrofon-Gain und Kopfhörerlautstärke
- ✓ Richtcharakteristik: Niere
- ✓ Kopfhörerausgang mit Direct-Monitoring
- ✓ Mute-Taste
- ✓ Im PVC-Koffer, inkl. Spinne, USB-Kabel, Schaumstoff-Windschutz, Popkiller und Tischstativ




Anschluss / Versorgung	USB
Wandlerprinzip	Kondensator
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzgang	30 Hz – 18 kHz
Empfindlichkeit	25 mV/Pa
max. Schalldruck	140 dB (@ 1 kHz = 1 % T.H.D)
Sampling Rate	16 Bit / 48 kHz

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**


Dieses Gerät dient zur Umwandlung akustischer Signale in elektrische. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

**GEFAHREN FÜR KINDER**


 Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Ersticken Gefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

**UMWELTSCHUTZ**

**Verpackungsmaterial entsorgen**

 Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

**Entsorgen Ihres Altgeräts**

 Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.