

- Tom-Ständer mit zwei Halterungen
- doppelstrebig
- einstufig ausziehbar
- Kugelgelenk
- Memory Lock
- drei Aufnahmemöglichkeiten
- zusätzliche Aufnahme für Beckenarm
- Höhe: 75 cm - 110 cm (Artnr. 542615)
65 cm - 100 cm (Artnr. 542615)
- verchromt
- Gewicht: 4,4 kg

Montage



Die drei Ständerbeine des Tom-Ständers müssen ausgeklappt, heruntergefahren und mit der Flügelmutter festgestellt werden.



Die Flügelmutter am Auszugsrohr wird gelöst. Nun kann das Auszugsrohr auf die gewünschte Höhe herausgezogen werden. Die Höhe richtet sich nach der Sitzhöhe des Drummers. Um diese Position zu fixieren, wird die Flügelmutter am Auszugsrohr festgezogen.



Die Toms werden auf die Halterungen gesteckt. Die Position der Toms wird über die Kugelgelenke eingestellt. Um diese Position zu fixieren, werden die Flügelmuttern an den Kugelgelenken festgezogen.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!



Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung des Untergrunds reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen. Bitte bringen Sie die Gummifüße im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit dem Untergrund und benutzen Sie gegebenenfalls eine geeignete Unterlage, z.B. Filzgleiter oder Ähnliches.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.