




## Leistungsmerkmale

- passend für Thomann Creative Desk 137 (Artnr. 557673, 557666)
- passend für Thomann Creative Desk 159 (Artnr. 573498, 573508)
- in 3 verschiedenen Höhen montierbar
- belastbar bis max. 20 kg
- Material:  
Spanplatte 25 mm beschichtet mit Melaminfolie  
Farbe: Schwarz (ArtNr. 557673, 573508)  
Farbe: Anthrazit (ArtNr. 557666, 573498)
- Abmessungen gesamt (B × H × T):  
1238 mm × 400 mm × 25 mm (Artnr. 557673, 557666)  
1458 mm × 400 mm × 25 mm (Artnr. 573498, 573508)





## Montagematerial


①  M4x10 – 6 St.

②  3x20 – 6 St.


1.



2.



3.



**Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder!**

An Verpackungsmaterialien und Kleinteilen können Kinder ersticken. Beim Umgang mit dem Produkt können Kinder sich verletzen. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial und dem Produkt spielen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial niemals in der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial bei Nichtgebrauch stets ordnungsgemäß. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen! Halten Sie Kleinteile von Kindern fern und achten Sie darauf, dass sich keine Kleinteile vom Produkt lösen, mit denen sie spielen könnten.



**Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht des Produkts!**

Das Produkt hat ein hohes Gewicht. Beim Transport und bei der Montage kann es durch Anheben und Fallenlassen zu Verletzungen kommen. Handhaben Sie das Produkt beim Transport und bei der Montage stets mit mindestens zwei Personen.



**Mögliche Fleckenbildung durch Weichmacher in Gummifüßen!**

Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung des Untergrunds reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen. Benutzen Sie ggf. eine geeignete Unterlage oder Filzgleiter, damit die Gummifüße des Geräts nicht in direkten Kontakt mit dem Untergrund kommen.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.