



- Doppel-Klavierbank
- Doppelkreuz-Präzisionshebwerk
- Sitzpolster: Velour schwarz
- belastbar bis zu 130 kg
- einzeln höhenverstellbare Sitzflächen: 485 mm - 560 mm
- zwei Sitzflächen mit je 435 mm × 285 mm
- Gewicht: 14 kg

Montage


1.




2.



3.



4.



Ziehen Sie die Muttern zunächst leicht an. Stellen Sie die Bank in der gewünschten Position auf den Boden, sodass sie stabil steht. Ziehen Sie die Muttern erst dann mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel fest. So gewährleisten Sie einen guten Stand.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt dient als Sitzgelegenheit. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Produkt lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt spielen.

Kippgefahr auf ungeeignetem Untergrund

Bei einer Aufstellung auf weichem oder nicht waagrechttem Untergrund kann das Produkt kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Stellen Sie das Produkt nur auf ebenen und festen Flächen auf.



Kippgefahr bei zu hoher Belastung

Bei zu hoher Belastung kann das Produkt kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Überschreiten Sie niemals die für das Produkt angegebene maximale Belastbarkeit.



Mögliche Fleckenbildung

Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung des Untergrunds reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen. Bitte bringen Sie die Gummifüße im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit dem Untergrund und benutzen Sie gegebenenfalls eine geeignete Unterlage, z.B. Filzschoner oder Ähnliches.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.