



- Schnell aufgebauter, universeller Klappstisch
- Ideal für Keyboards, kleine Mischpulte oder DJ-Controller
- Höhenverstellbar: 720 mm - 960 mm
- Abmessungen Gestell (B × H × T):
505 mm × 790 mm × 630 mm
Abmessungen Ablageplatte (B × H × T):
820 mm × 28 mm × 465 mm
- Gewicht Gestell: 2,7 kg
Gewicht Ablageplatte: 2,2 kg
- Max. Belastbarkeit: 15 kg



Allgemeine Hinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Hinweise. Bewahren Sie das Dokument zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch dieses Dokument mit. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte informieren Sie sich in der aktuellsten Version der Dokumentation, die für Sie unter www.thomann.de bereitliegt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt dient als stabile und höhenverstellbare Ablage für Keyboards und ähnliche Musikinstrumente. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. Das Produkt darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.



Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder!

An Verpackungsmaterialien und Kleinteilen können Kinder ersticken. Beim Umgang mit dem Produkt können Kinder sich verletzen. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial und dem Produkt spielen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial niemals in der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial bei Nichtgebrauch stets ordnungsgemäß. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen! Halten Sie Kleinteile von Kindern fern und achten Sie darauf, dass sich keine Kleinteile vom Produkt lösen, mit denen sie spielen könnten.



Verletzungsgefahr durch Umkippen des Ständers beim Transport unter Last!

Wenn der Ständer bewegt wird, ohne darauf abgestellte Geräte zu entfernen, kann der Ständer kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Entfernen Sie stets auf dem Ständer abgestellte Geräte, bevor Sie den Ständer transportieren.



Verletzungsgefahr durch Umkippen des Ständers auf ungeeignetem Untergrund!

Wenn der Ständer auf weichem oder nicht waagrechttem Untergrund aufgestellt wird, kann der Ständer kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Stellen Sie den Ständer nur auf ebenen und festen Untergründen auf.



Verletzungsgefahr durch Umkippen bei zu hoher Belastung und unsachgemäßem Gebrauch!

Bei zu hoher und ungleichmäßiger Belastung kann das Produkt kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Das Produkt kann keine Personen tragen. Setzen Sie sich niemals auf das Produkt. Überschreiten Sie niemals die für das Produkt angegebene maximale Belastbarkeit.



Mögliche Fleckenbildung durch Weichmacher in Gummifüßen!

Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung des Untergrunds reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen. Benutzen Sie ggf. eine geeignete Unterlage oder Filzgleiter, damit die Gummifüße des Geräts nicht in direkten Kontakt mit dem Untergrund kommen.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Beachten Sie den Entsorgungshinweis zur Dokumentation in Frankreich.