

## Leistungsmerkmale

- 4 Stereo-Kanäle
- Separate Lautstärkeregelung für jeden Kanal
- 1 × Eingang mit 6,3 mm Stereoklinke
- 4 × Ausgänge mit je einer 6,3 mm Stereoklinke
- 12 V-Netzteil im Lieferumfang enthalten



## Technische Daten

- |   |   |
|---|---|
| ■ Versorgungsspannung                         | 12 V $\overline{=}$ , 200 mA  |
| ■ Geräuschspannungsabstand                    | - 78 dB   |
| ■ Ausgangsleistung<br>(bei 0,02 % Verzerrung) | @ 32 $\Omega$ : 2 × 32 mW pro Kanal<br>@ 64 $\Omega$ : 2 × 40 mW pro Kanal  |
| ■ Ausgangsleistung max.                       | @ 32 $\Omega$ : 2 × 80 mW pro Kanal<br>@ 64 $\Omega$ : 2 × 105 mW pro Kanal |
| ■ Nenn-Stromaufnahme                          | 10 mA, (150 mA max.)  |
| ■ Abmessungen (B × H × T):                    | 129 × 30 × 83 mm  |
| ■ Gewicht                                     | 310 g $\pm$ 5 g   |

Dieses Gerät verstärkt ein Line-Eingangssignal und gibt es vierfach mit Kopfhörerpegel aus. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

! Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung Ihres Parkett-, Linoleum-, Laminat- oder PCV-Bodens reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen. Bitte bringen Sie das Stativ im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit Ihrem Boden und benutzen Sie Filzschoner oder einen Teppich als Unterlage.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.