

VINTAGE TUBE MONSTER VT999

Bedienungsanleitung

de


V02 2007-08



VINTAGE TUBE MONSTER VT999

Vielen Dank für das Vertrauen, das Du uns mit dem Kauf des BEHRINGER VINTAGE TUBE MONSTER VT999 entgegengebracht hast. Dieses hochqualitative Röhren-Overdrive-Effektpedal basiert auf einer handselektierten BUGERA 12AX7B Vakuumröhre. Ein kompletter Röhrenverstärker in einem Pedal mit einer Klangpalette von warmem Blues Overdrive bis Heavy Distortion.

1. BEDIENUNGSELEMENTE



Oberseitenansicht


- 1 Der 9 V-DC-Anschluss dient zum Anschluss eines 9 V Adapters.
- 2 Mit dem **POWER**-Schalter aktivierst/deaktivierst Du das Gerät.
- 3 Die **POWER**-LED leuchtet, sobald das Gerät aktiviert ist.
- 4 Die 6,3-mm **OUT**-Monoklinkenbuchse leitet das Signal an Deinen Verstärker weiter.
- 5 Die 6,3-mm **IN**-Monoklinkenbuchse dient zum Anschluss des Instruments.
- 6 Der **THRESHOLD**-Regler bestimmt den Eingangssignalpegel, ab welchem das integrierte Noise Gate mit der Signalunterdrückung beginnt.
- 7 Der **NOISE GATE**-Schalter aktiviert/deaktiviert das integrierte Noise Gate zur Signalunterdrückung während leiser Passagen.
- 8 Der **GAIN**-Regler bestimmt die Intensität der Verzerrung.
- 9 Der **TREBLE**-Regler erlaubt eine Anhebung/Absenkung des Hochfrequenzbereichs.
- 10 Der **MID**-Regler erlaubt eine Anhebung/Absenkung des Mittenfrequenzbereichs.
- 11 Der **BASS**-Regler erlaubt eine Anhebung/Absenkung des Tieffrequenzbereichs.
- 12 Der **MASTER**-Regler bestimmt die Ausgangslautstärke.
- 13 Hier befindet sich die BUGERA 12AX7B Vakuumröhre.
- 14 Der Fußschalter dient zum Aktivieren/Deaktivieren des Effekts.
- 15 Die **DRIVE**-LED leuchtet, sobald der Effekt aktiviert ist.

Die **SERIENNUMMER** befindet sich auf der Unterseite des Geräts.


VINTAGE TUBE MONSTER VT999

2. BEISPIELEINSTELLUNGEN


High Gain Drive
(Amp: Drive)




Gain Boost
(Amp: Drive)




Hard Drive
(Amp: Drive)




Volume Drive
(Amp: Drive)



Crunch
(Amp: Clean)



Metal Drive
(Amp: Clean)



3. GARANTIE

Unsere derzeitigen Garantiebedingungen erfährst Du unter <http://www.behringer.com>.

4. TECHNISCHE DATEN

In

Anschluss 6,3-mm Monoklinkenanschluss
Impedanz 510 k Ω

Out

Anschluss 6,3-mm Monoklinkenanschluss
Impedanz 1 k Ω

Stromversorgung 9 V \equiv , 300 mA Adapter (im Lieferumfang enthalten)

USA/Kanada 120 V~, 60 Hz

Europa/U.K./Australien 230 V~, 50 Hz

China/Korea 220 V~, 50/60 Hz

Japan 100 V~, 50/60 Hz

Netzanschluss 2-mm DC-Anschluss, Center negativ

Leistungsaufnahme 250 mA

Abmessungen (H x B x T) ca. 61 mm x 200 mm x 172 mm

Gewicht ca. 1,08 kg

Die Fa. BEHRINGER ist stets bemüht, den höchsten Qualitätsstandard zu sichern. Erforderliche Modifikationen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Technische Daten und Erscheinungsbild des Geräts können daher von den genannten Angaben oder Abbildungen abweichen.

5. SICHERHEITSHINWEISE

Betriebe das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen. Verwende bitte nur autorisiertes Zubehör. Führe bitte keinerlei Reparaturen am Gerät eigenständig durch. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen, **insbesondere bei Beschädigungen des Netzkabels oder Netzsteckers**.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Die hier abgebildeten oder erwähnten Namen anderer Firmen, Institutionen oder Publikationen und deren jeweilige Logos sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt in keiner Form eine Beanspruchung des jeweiligen Warenzeichens oder das Bestehen einer Verbindung zwischen den Warenzeicheninhabern und BEHRINGER dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt BEHRINGER keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. BEHRINGER-Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von BEHRINGER und haben keinerlei Befugnis, BEHRINGER in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma BEHRINGER International GmbH gestattet. BEHRINGER ist ein eingetragenes Warenzeichen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. © 2007 BEHRINGER International GmbH.
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Deutschland.
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903