



Gebrauchsanweisung für die Zoom - Klarinettenbirne

Stecken Sie die Birne so auf die Klarinette, dass der Firmenschriftzug zum Instrumentalisten zeigt.

Drehen Sie nun den Stellring nach rechts bis zum Anschlag. Über dem Nullpunkt (kürzeste Birneneinstellung) erscheint auf der Skalierung die I.

Zur Intonationsangleichung drehen Sie den Stellring nach links. Hier sind folgende Skalierungen möglich: I, II, III, IIII

Wird der Stellring von Position I auf Position II gedreht, verlängert sich die Birne um einen halben Millimeter. Eine ganze Umdrehung des Stellrings entspricht einer Verlängerung von zwei Millimetern.

Achtung: Die Birne höchstens um drei volle Umdrehungen verlängern (6mm), da sich sonst die beiden Birnenteile voneinander trennen!

paulus & schuler GbR

Schwarzwaldstr. 26
53332 Bornheim
www.paulus-schuler.de

Tel.: 49 2227 900 10 20
Fax.:
E-Mail: info@paulus-schuler.de